



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
1.4 Schlossträger in Stand setzen	9
2 Kotflügel	12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	18
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	18
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	20
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	20
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	23
55 - Deckel, Klappen	30
1 Frontklappe	30
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	30
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	32
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	33
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	33
1.5 Scharnier zurücksetzen	36
1.6 Frontklappe einstellen	37
1.7 Klappenschloss aus- und einbauen	43
1.8 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	48
1.9 Schließbügel aus- und einbauen	49
1.10 Scharniere aus- und einbauen	51
1.11 Dämpfung aus- und einbauen	54
1.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	57
1.13 Gasdruckfeder entgasen	58
1.14 Bowdenzug aus- und einbauen	58
2 Heckklappe	62
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	62
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	63
2.3 Heckklappe einstellen	65
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	72
2.5 Betätigung aus- und einbauen	84
2.6 Scharniere aus- und einbauen	85
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	88
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	89
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	91
2.10 Gasdruckfeder entgasen	93
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	93
3 Tankklappeneinheit	98
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	98
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	98
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	101
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	104



1	Tür	104
1.1	Montageübersicht - Tür	104
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	107
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	109
1.4	Tür aus- und einbauen	110
1.5	Tür einstellen	113
1.6	Schließbügel einstellen	116
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	118
2	Türeinbauteile	121
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	121
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	124
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	125
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	126
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	128
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	131
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	134
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	135
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	141
2.10	Türgriff aus- und einbauen	145
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	147
2.12	Türschloss aus- und einbauen	149
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	154
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	157
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	159
3	Zentralverriegelung	160
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	160
3.2	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	162
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	163
3.4	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	165
58	Türen hinten/Türeinbauteile	166
1	Tür	166
1.1	Montageübersicht - Tür	166
1.2	Tür aus- und einbauen	168
1.3	Tür einstellen	171
1.4	Schließbügel einstellen	174
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	176
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	178
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	181
2	Türeinbauteile	183
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	183
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	185
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	186
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	187
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	189
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	192
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	194
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	196
2.9	Türgriff aus- und einbauen	200
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	202
2.11	Türschloss aus- und einbauen	205
2.12	Türpolsterung aus- und einbauen	209
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	211
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	214
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	215



60 - Schiebe-/Ausstelldach	217
1 Schiebedach	217
1.1 Montageübersicht - Schiebedach	217
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	219
1.3 Montageübersicht - Windabweiser	220
1.4 Schiebedachdeckel aus- und einbauen	220
1.5 Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	224
1.6 Schiebedachdeckel einstellen	228
1.7 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	232
1.8 Windabweiser aus- und einbauen	235
1.9 Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	239
1.10 Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	241
1.11 Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	243
1.12 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	244
1.13 Stromlose Betätigung	246
1.14 Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	248
1.15 Schiebedachrollo aus- und einbauen	252
1.16 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	257
1.17 Steuergerät für Dachrollo J394 anlernen	257
2 Wasserablaufschläuche	258
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	258
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	258
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	260
63 - Stoßfänger	262
1 Stoßfänger vorn	262
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	262
1.2 Montageübersicht - Anbauteile	265
1.3 Montageübersicht - Aufprallträger	267
1.4 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	268
1.5 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	271
2 Stoßfänger hinten	282
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	282
2.2 Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	283
2.3 Montageübersicht - Anbauteile	284
2.4 Montageübersicht - Aufprallträger	286
2.5 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	286
2.6 Aufprallträger aus- und einbauen	289
2.7 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	291
64 - Verglasung	302
1 Reparaturhinweise	302
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	302
1.2 Scheibeninstandsetzung	303
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	303
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	305
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	305
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	307
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	308
2 Frontscheibe	309
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	309
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	310
3 Heckscheibe	317
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	317



3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	318
4	Seitenscheiben	322
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	322
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	323
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	323
4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	327
5	Türscheiben	332
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	332
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	333
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	333
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	337
5.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	341
66	- Außenausstattung	343
1	Kühlergrill/Frontblende	343
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	343
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	345
2	Spoiler	347
2.1	Montageübersicht - Seitenspoiler	347
2.2	Seitenspoiler aus- und einbauen	347
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	350
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	350
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	352
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	353
3.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	354
3.5	Blende B-Säule aus- und einbauen	355
3.6	Zierleiste aus- und einbauen	357
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	359
3.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	362
3.9	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	367
4	Geräuschkämpfung	371
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	371
5	Unterbodenverkleidung	374
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	374
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	375
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	380
6	Dachleisten / Dachreling	383
6.1	Montageübersicht - Dachreling	383
6.2	Dachreling aus- und einbauen	384
7	Außenspiegel	386
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	386
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	387
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	390
7.4	Spiegelversteleinheit aus- und einbauen	392
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	394
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	395
8	Radhausschale	397
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	397
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	398
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	399
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	401
9	Schriftzüge und Embleme	403
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	403
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	405



9.3	Embleme Front aus- und einbauen	406
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	408
9.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	410
10	Sonderanbauteile	412
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	412
11	Anhängevorrichtung	413
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	413
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	413
11.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	416