



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Eigendiagnose durchführen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Eigendiagnose durchführen .....	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose .....	2
1.3 Elektronische Bauteile .....	3
1.4 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen .....	27
1.5 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	29
1.6 Fehlerspeicher abfragen .....	29
1.7 Fehlertabelle .....	30
1.8 Fehlerspeicher löschen .....	36
1.9 Grundeinstellung einleiten .....	37
1.10 Meßwerteblock lesen .....	39
1.11 Prüftabelle .....	41
<b>2 Getriebe: Elektrische Prüfung</b> .....	<b>50</b>
2.1 Getriebe: Elektrische Prüfung .....	50
2.2 Prüftabelle .....	51