



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	5
1.5 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	6
1.6 Unfall ohne Airbag-Auslösung	6
1.7 Prüfen von Sicherheitsgurten	6
1.8 Gurtband prüfen	7
1.9 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	7
1.10 Gurtschloss-Sichtprüfung	7
1.11 Gurtschloss-Funktionsprüfung	8
1.12 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	8
1.13 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	8
2 Reparaturhinweise	9
2.1 Kontaktkorrosion	9
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	9
2.3 Sicherheitshinweise bei der Nachbearbeitung von CFK-Bauteilen	9
68 - Innenausstattung	10
1 Ablagen/Abdeckungen	10
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	10
1.2 Montageübersicht - Fußraumabdeckung Fahrerseite	11
1.3 Montageübersicht - Fußraumabdeckung Beifahrerseite	12
1.4 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	13
1.5 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	13
1.6 Fußraumabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	15
1.7 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	16
2 Mittelkonsole	19
2.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	19
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	19
69 - Insassenschutz	22
1 Sicherheitsgurte	22
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	22
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt	23
1.3 Montageübersicht - Gurtschloss	24
1.4 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	24
1.5 Gurtschloss aus- und einbauen	27
2 Airbag-System	30
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	30
3 Steuergerät für Airbag	31
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	31
3.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	31
4 Steuergerät für Notausstieg	34
4.1 Montageübersicht - Steuergerät für Notausstieg	34
4.2 Steuergerät für Notausstieg aus- und einbauen	34
4.3 Fehlersuche Steuergerät für Notausstieg	36
5 Airbag Fahrerseite	39



5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	39
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen	39
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	42
1	Türverkleidungen	42
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung	42
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	43
1.3	Anzeigeeinheit für digitalen Außenspiegel	47
2	Schalttafel	48
2.1	Montageübersicht - Schalttafel	48
2.2	Schalttafel aus- und einbauen	48
2.3	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	52
3	Zentralrohr für Schalttafel	56
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr für Schalttafel	56
3.2	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	57
4	Verkleidungen Innenraum	60
4.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	60
4.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	61
4.3	Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	63
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung rechts	64
4.5	Montageübersicht - Seitenverkleidung	65
4.6	Montageübersicht - Verkleidung C-Säule oben	66
4.7	Montageübersicht - Verkleidung A-Säule	67
4.8	Montageübersicht - Bodenbelag	69
4.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	69
4.10	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	71
4.11	B-Säulen-Verkleidung rechts aus- und einbauen	72
4.12	Seitenverkleidung aus- und einbauen	74
4.13	Verkleidung C-Säule oben aus- und einbauen	75
4.14	Rückwandverkleidung aus und einbauen	77
4.15	Bodenbelag aus- und einbauen	78
5	Kofferraumverkleidungen	80
5.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	80
5.2	Montageübersicht - Verkleidung unten Heckklappe	81
5.3	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	81
5.4	Ablagebox Kofferraum aus- und einbauen	83
6	Dachverkleidungen	85
6.1	Montageübersicht - Formhimmel	85
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	86
72	- Sitzgestelle	87
1	Vordersitze	87
1.1	Montageübersicht - Vordersitz	87
1.2	Vordersitz Fahrerseite aus- und einbauen	88
1.3	Vordersitz Beifahrerseite aus- und einbauen	90