Inhaltsverzeichnis

80 - Heizung	Seite
Heizung instand setzen	80- 1
Züge einbauen und einstellen	80- 7
Heizung einbauen und einstellen	80-10

Inhaltsverzeichnis

87 - Klimaanlage	Seite
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und beim Umgang mit Kältemittel	87- 1
Instandsetzungen an der Klimaanlage, die nur in speziell dafür ausgerüsteten Werkstätten durchgeführt werden können	87- 4
Hinweise zu allgemeinen Reparaturen	87- 6
Kühlmittelkreislauf öffnen und entleeren	87- 6
Absicherung	87- 8
Klimaanlage und Heizung instand setzen	87-10
Anschlußplan für Unterdruckschläuche	87-18
Halter für Kompressor aus- und einbauen (G-Lader; 1,8 l-Digifant/118 kW - Motorkennbuchstaben PG)	87-19

Weitere Informationen in den Reparatur-Leitfäden:

- o Stromplane, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- o Klimaanlage für V.A.G Service-Stützpunktwerkstatt
- o Ordner Fehlersuche