Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten 1
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise 1
1.1 Sicherheitshinweise 1
1.2 Reparaturhinweise 1
2 Kennzeichnung 2
2.1 Kennzeichnung Getriebe 2
3 Technische Daten 3
3.1 Zuordnung Getriebe - Motor 3
3.2 Füllmengen 3
34 - Betätigung, Gehäuse 4
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise 4
1.1 Sicherheitshinweise 4
1.2 Reparaturhinweise 4
2 Getriebe aus- und einbauen 5
2.1 Getriebe ausbauen 5
2.2 Getriebe einbauen 5
3 Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse 6
3.1 Montageübersicht - Getriebegehäuse 6
4 Getriebeöl 7
4.1 Getriebeölstand prüfen 7
4.2 Getriebeöl ablassen und auffüllen 7
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe 8
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise 8
1.1 Sicherheitshinweise 8
1.2 Reparaturhinweise 8
2 Dichtringe 9
2.1 Montageübersicht - Dichtringe 9
2.2 Dichtring links ersetzen 9
2.3 Dichtring rechts ersetzen, Linkslenker 10
2.4 Dichtring rechts ersetzen, Rechtslenker 11