

# Aufklebeanleitung für die Nassverklebung

1.



## Reinigen des Untergrundes

Für die Aufkleber benötigen wir einen staub-, schmutz- und fettfreien Untergrund. Dafür sprühen wir den Untergrund mit verdünntem Spülmittel oder Glasreiniger ein und wischen ihn mit einem Mikrofasertuch ab. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Fettlöser vorbehandelt werden.

2.



## Richtig positionieren und befestigen

Die Position ausmessen, an der die Folie angebracht werden soll. Dann mit einem wasserlöslichen Stift oder mit einem Klebeband den Rand markieren.

3.



## Die Nassverklebung

Die Rückseite der Klebefolie und die zu beklebende Oberfläche sollten Sie mit einem Spülmittel-Wassergemisch einsprühen. Die Nassverklebung erleichtert erheblich die Ausrichtung des Aufklebers.

*(Die Umgebungstemperatur sollte 15 Grad nicht unterschreiten.)*

4.



## Abrakeln

Nutzen Sie für die Montage ein Rakel, um den Aufkleber gleichmäßig festzustoßen. Reiben Sie den Aufkleber vorsichtig von der Mitte nach außen mit einem Tuch oder Filzrakel nach. Achten Sie beim Anbringen darauf, dass Sie das komplette Wasser zwischen Folie und Untergrund vorsichtig herausdrücken.