

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	3
1.1 Handschuhkasten aus - und einbauen	3
1.2 Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	4
1.3 Handschuhkastendeckel aus - und einbauen.	4
1.4 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	5
1.5 Ascher und Ablage ausbauen	7
1.6 Cupholder und Warnblinkschalter ausbauen	7
1.7 Seitenverkleidung Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	8
1.8 Knieeinweiser Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	9
1.9 Anbauteile Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	10
1.10 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	11
1.11 Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
1.12 Vorderer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
1.13 Hinterer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
2 Innenspiegel	14
2.1 Innenspiegel ausbauen	14
2.2 Innenspiegel einbauen	14
2.3 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	14
2.4 Innenspiegel einbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	15
2.5 Funktionsprüfung des automatisch abblendbarem Innenspiegels	15
2.6 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	16
69 - Insassenschutz	19
1 Sicherheitsgurte	19
1.1 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	19
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	19
1.3 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht)	20
1.4 Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen ..	21
1.5 Befestigungspunkt Gurtschloß	23
1.6 Befestigungspunkt Bodengruppe außen	23
1.7 Befestigungspunkt Gurtschloß hinten	23
1.8 Befestigungspunkt Gurtschloß hinten für Sitze in Leichtbauweise	24
1.9 Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	24
2 Kindersitzverankerung Australien	26
2.1 Kindersitzverankerung ausbauen	26
3 Isofix- Halter Beifahrersitz aus- und einbauen	27
4 Überprüfung von Sicherheitsgurten	28
4.1 Sicherheitsgurte	28
4.2 Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	31
5 Airbag Sicherheitvorschriften	32
5.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	32
5.2 Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag.	32
5.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	33
5.4 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	34
6 Airbag instand setzen	37



6.1	Übersicht Einbauorte	37
6.2	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	38
7	Airbag Fahrerseite instand setzen	39
7.1	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	39
7.2	Lenkrad aus- und einbauen	41
7.3	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen	41
7.4	Sportlenkrad aus - und einbauen	43
7.5	Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder / Geber für Lenkwinkel G85) aus- und einbauen	45
8	Beifahrer-Airbag instand setzen	46
8.1	Beifahrer Airbag aus und einbauen	46
8.2	Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen	47
8.3	„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen	48
9	Seitenairbags instand setzen	49
9.1	Seitenairbag aus - und einbauen	49
9.2	Kabelverlegung Seitenairbag	50
9.3	Sensor für Querbeschleunigung aus - und einbauen	51
10	Kopfairbag instand setzen	53
10.1	Kopfairbag aus - und einbauen	53
10.2	Abstützblech Säule C	55
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	56
1	Türverkleidungen vorne	56
1.1	Übersicht der Anbauteile	56
1.2	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	57
1.3	Fensterheberschaltereinheit Fahrerseite mit Spiegelverstellungsschalter aus - und einbauen	59
1.4	Fensterheberschalter Fahrerseite aus Blende ausbauen	59
1.5	Spiegelverstellungsschalter ausbauen	59
1.6	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen	60
1.7	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus Blende ausbauen	60
1.8	Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen	60
1.9	Zentralverriegelungsschalter ausbauen	60
1.10	Türinnenbetätigung ausbauen	61
1.11	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	61
1.12	Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen	61
1.13	Blende Bass - Lautsprecher ausbauen	61
1.14	Spiegelabdeckung innen	62
1.15	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	62
2	Türverkleidungen hinten	63
2.1	Übersicht der Einbauorte	63
2.2	Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	64
2.3	Fensterkurbel hinten ausbauen	67
2.4	Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen	68
2.5	Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen	68
2.6	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	69
2.7	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	69
2.8	Spiegelabdeckung innen	69
2.9	Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen	69
2.10	Blende Bass - Lautsprecher ausbauen	70
2.11	Türinnenbetätigung ausbauen	70
2.12	Fensterheberschalter aus Blende ausbauen	70
3	Schalttafel	71
3.1	Übersicht der Einbauorte	71
3.2	Schalttafel ausbauen	72
3.3	Schalttafel ausströmer Mitte ausbauen	76

3.4	Schalttafel ausströmer außen ausbauen	76
3.5	Schalttafel- Haltegriff ausbauen	77
4	Zentralrohr aus - und einbauen	78
4.1	Übersicht der Einbauorte	78
4.2	Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen	78
4.3	Halter Schalttafel Mitte aus- und einbauen	82
4.4	Strebe und Aufnahme Schalttafel Mitte aus- und einbauen	83
4.5	Kabelverlegung am Schalttafel Zentralrohr	84
4.6	Kantenschutz an Konsole Lenksäule	86
5	Dachverkleidung	87
5.1	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	87
5.2	Dachhaltegriffe ausbauen	91
6	Verkleidungen	92
6.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	92
6.2	Obere Verkleidung Säule A hinten aus- und einbauen	93
6.3	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	94
6.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	95
6.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	96
6.6	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	96
6.7	Fußstütze für Linkslenker aus- und einbauen	97
6.8	Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen	97
6.9	Konsole Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen	97
6.10	Verkleidung Säule C ausbauen	97
6.11	Verkleidung Säule D ausbauen	98
6.12	Halter für Säule D aus- und einbauen	98
6.13	Verkleidung für Radhaus hinten innen	98
6.14	Verkleidung für Abschlussblech hinten aus- und einbauen	100
6.15	Spanngurt für Verkleidung Abschlussblech hinten aus- und einbauen	101
6.16	Auskleidung Kofferboden	102
6.17	Ladeboden ausbauen	102
6.18	Abdeckleiste Auskleidung Kofferboden	103
6.19	Verkleidung Kofferraum seitlich	103
6.20	Trägerteil Ladeboden links	104
6.21	Trägerteil Ladeboden rechts	104
6.22	Abdeckung Trägerteil Ladeboden	104
6.23	Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	104
6.24	Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen	106
6.25	Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	107
6.26	Bodenmatte vorne aus- und einbauen	107
6.27	Bodenmatte hinten aus- und einbauen	109
72	- Sitzgestelle	110
1	Sitze vorne (Normalsitz, Sportsitz)	110
1.1	Bauteileübersicht Lehne	110
1.2	Bauteileübersicht Sitz	111
1.3	Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen	112
1.4	Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	112
1.5	Sitz aus- und einbauen	112
1.6	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	114
1.7	Lehne vorne aus- und einbauen	116
1.8	Lehne für links und rechts umbauen	117
1.9	Sitzseitenblende ausbauen	117
1.10	Beschlagsblende ausbauen	118
1.11	Lehnenverstellrad ausbauen	119
1.12	Halter Sitzseitenblende ausbauen	119

1.13	Sitzwanne ausbauen	119
1.14	Griff für Höhenversteller ausbauen	121
1.15	Griff für Längsversteller ausbauen	121
1.16	Lasche am Hebel für Längsverstellung ausbauen	121
1.17	Hebel für Höhenverstellung ausbauen	121
1.18	Seitenairbag- Rahmen ausbauen	122
1.19	Federmatte ausbauen	123
1.20	Lordose mit Motor aus- und einbauen	124
1.21	Lordose aus- und einbauen	125
1.22	Lordosenmotor aus- und einbauen	126
2	Sitze hinten (4-Sitzer)	127
2.1	Bauteileübersicht geteilter Rücksitz	127
2.2	Geteilter Rücksitz aus- und einbauen	129
2.3	Hintersitz Bodenbindung vorne	130
2.4	Hintersitz Bodenbindung hinten	131
2.5	Schließblech ausbauen	131
2.6	Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	131
2.7	Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	132
2.8	Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	132
2.9	Entriegelungsschloss aus- und einbauen	133
2.10	Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen	133
2.11	Abdeckung Lehnenteil aus- und einbauen	135
2.12	Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	135
2.13	Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	136
2.14	Ausgebauter Rücksitz entriegeln	136
3	Sitze hinten (5-Sitzer)	137
3.1	Rücksitz aus- und einbauen	137
3.2	Rücksitz Bodenbindung vorne aus- und einbauen	139
3.3	Rücksitz Bodenbindung hinten aus- und einbauen	140
3.4	Schließblech aus- und einbauen	141
3.5	Ausbausperren aus- und einbauen	141
3.6	Ausgebauten Rücksitz entriegeln	141
3.7	Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	142
3.8	Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	142
3.9	Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	143
3.10	Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	144
3.11	Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	144
3.12	Entriegelungsschloss aus- und einbauen	144
3.13	Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen	146
3.14	Abdeckung Lehnenteil aus- und einbauen	148
4	Sitze hinten in Leichtbauweise	149
4.1	Bauteileübersicht Rücksitzbank in Leichtbauweise	149
4.2	Bauteileübersicht starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise	150
4.3	Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	151
4.4	Rücksitzbank Bodenbindung vorne aus- und einbauen	153
4.5	Starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	153
4.6	Anbindung oben aus- und einbauen	155
4.7	Verriegelungsbügel hinten aus- und einbauen	155
4.8	Gurtschlossblech aus- und einbauen	155
4.9	Horstfix aus- und einbauen	155
74 - Sitz - Polster, Bezüge		157
1	Bezüge und Polster Sitz vorne (Normalsitz, Sportsitz)	157
1.1	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	157
1.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	159

1.3	Bezug für Seitenairbag ausschneiden	163
2	Bezüge und Polster Sitz hinten (4-Sitzer)	165
2.1	Bezug und Polster für Sitzteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen.	165
2.2	Bezug und Polster für Lehnenteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen.	166
3	Bezüge und Polster Sitz hinten (5-Sitzer)	170
3.1	Bezug und Polster für Rücksitzlehne (5-Sitzer) aus- und einbauen	170
3.2	Bezug und Polster für Rücksitzbank (5-Sitzer) aus- und einbauen	173
4	Bezüge und Polster Sitz hinten in Leichtbauweise	176
4.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	176
4.2	Bezug und Polster für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	177
4.3	Füllmaterial für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	179