

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Fahrzeug-Kenndaten	1
1.1 Typschild / Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2 Fahrzeugdatenträger	1
2 Sicherheitshinweise	2
3 Grundsätzliche Hinweise	3
4 Karosseriemaße	4
4.1 Bodengruppe vorn	5
4.2 Bodengruppe mitte	7
4.3 Bodengruppe hinten	8
4.4 Karosserie vorn	9
4.5 Karosserie mitte	11
4.6 Karosserie hinten	14
5 Blaehschaumteile	15
6 Korrosionsschutzmaßnahmen	16
7 Klebeverbindungen	17
7.1 Überprüfung und Nacharbeit von Klebeverbindungen	17
7.2 Reparaturlösungen bei Teileersatz	17
8 Richtbank	18
50 - Karosserie vorn	19
1 Motorkonsole ersetzen	19
1.1 Werkzeuge	19
1.2 Ablauf	19
2 Längsträger für Radhaus oben ersetzen	26
2.1 Werkzeuge	26
2.2 Ablauf	26
3 Längsträger für Radhaus oben innen ersetzen	31
3.1 Werkzeuge	31
3.2 Ablauf	31
4 Längsträger vorn ersetzen	35
4.1 Werkzeuge	35
4.2 Ablauf	35
5 Längsträger vorn Teilstück	42
5.1 Werkzeuge	42
5.2 Ablauf	42
51 - Karosserie mitte	47
1 Dachrahmen ersetzen	47
1.1 Werkzeuge	47
1.2 Ablauf	47
2 Säule A oben ersetzen	52
2.1 Werkzeuge	52
2.2 Ablauf	52
3 Säule A und Unterholm außen ersetzen	56
3.1 Werkzeuge	56
3.2 Ablauf	56
4 Verstärkungsrohr ersetzen	60
4.1 Werkzeuge	60
4.2 Ablauf	60



5	Säule A ersetzen - innen	63
5.1	Werkzeuge	63
5.2	Ablauf	63
6	Säule B ersetzen innen	70
6.1	Werkzeuge	70
6.2	Ablauf	70
7	Diagonalstreben ersetzen	74
7.1	Werkzeuge	74
7.2	Ablauf	74
8	Unterholm innen ersetzen (Teilstück)	80
8.1	Werkzeuge	80
8.2	Ablauf	80
9	Unterholm innen ersetzen	83
9.1	Werkzeuge	83
9.2	Ablauf	83
53 - Karosserie hinten		87
1	Abschlußblech hinten oben ersetzen	87
1.1	Werkzeuge	87
1.2	Ablauf	87
2	Abschlußblech innen ersetzen	91
2.1	Werkzeuge	91
2.2	Ablauf	91
3	Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen	94
3.1	Werkzeuge	94
3.2	Ablauf	94
4	Kofferboden ersetzen	97
4.1	Werkzeuge	97
4.2	Ablauf	97
5	Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-	101
5.1	Werkzeuge	101
5.2	Ablauf	101
6	Seitenteil ersetzen	105
6.1	Werkzeuge	105
6.2	Ablauf	106
7	Radhaus hinten ersetzen - Teilstück	113
7.1	Werkzeuge	113
7.2	Ablauf	114