

001 - Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	1-10
1. Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	1-2
2. Radio, Diagnoseanschlü	3
3. Radio, CD-Wechsler	4
4. Radio, Antennen	5
5. Verbinder CAN-Bus	6
6. Radio, Verstärker mit Baßlautsprecher (Kofferraum rechts)	7
7. Verstärker mit Baßlautsprecher (Kofferraum rechts), Lautsprecher vorn und hinten	8
8. Antennen für Radio Symphony Limousine	9
9. Antennen für Radio Symphony Avant	10
002 - Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	11-17
1. Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	11-12
2. Radio, Heckscheibenantenne, Motorantenne	13
3. Radio, CD-Wechsler	14
4. Radio, Verstärker mit Baßlautsprecher	15
5. Radio, Lautsprecher vorn und hinten	16
6. Radio, Verbinder CAN-Bus	17
003 - Telematik	18-29
1. Telematik	18-19
2. Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	20
3. Steuergerät für Telefon / Telematik	21
4. Steuergerät für Telefon / Telematik, Bedienungseinheit für Telematik, Taster für Pannruf, Taster für Notruf	22
5. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe	23
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Leitungen, Zusatzlautsprecher für Telematik, Steuergerät für Spracheingabe	24
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	25
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	26
9. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Mikrofon für Telefon	27
10. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon, Bedienthörer für Telefon	28
11. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Navigation, Antenne für Radio/Telefon/Navigation, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung, Zusatzantenne für Telematik	29
004 - Telefon	30-39
1. Telefon	30-31
2. Steuergerät für Telefon / Telematik	32
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe	33
4. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Leitungen, Steuergerät für Spracheingabe	34
5. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	35
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	36
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Mikrofon für Telefon	37
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon, Bedienthörer für Telefon	38
9. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Radio / Telefon / Standheizung	39
005 - Lüftersteuerung 300 W für Dieselmotoren (mit Klimaanlage)	40-43
1. Lüftersteuerung 300 W für Dieselmotoren (mit Klimaanlage)	40-41
2. Relais für Kühlerlüfternachlauf, Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	42
3. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage	43
006 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)	44-59
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)	44-45
2. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	46
3. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	47
4. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Lautsprecher für Telefon/Navigation, CD-Wechsler	48
5. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	49
6. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts	50
7. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts	51
8. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tieftonlautsprecher, Mittel-Hochtonlautsprecher	52
9. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts, Lautsprecher hinten, Antenne für Radio/Telefon/Navigation	53
10. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Magnetfeldgeber (Kompaß)	54
11. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	55
12. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	56
13. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV, Steuergerät für Antennenauswahl, Interface für Navigation	57
14. Antennen für Limousine	58
15. Antennen für Avant	59
007 - Lüftersteuerung 300 W für Ottomotoren (mit Klimaanlage)	60-63

1. Lüftersteuerung 300 W für Ottomotoren (mit Klimaanlage)	60-61
2. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	62
3. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage	63
008 - Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten Allroad	64-70
1. Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten Allroad	64-65
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	66
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Ultraschallsensoren Stoßstange hinten	67
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Ultraschallsensoren Stoßstange vorn	68
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	69
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	70
009 - Grundausstattung, ab Modelljahr 2002	71-94
1. Grundausstattung, ab Modelljahr 2002	71
2. Masseverbindungen	72
3. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	73
4. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre	74
5. Lichtschalter, Lenkstockschalter links, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte	75
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	76
7. Warnlichtschalter	77
8. Scheibenwasch- und -wischanlage	78
9. Sicherungshalter, heizbare Waschdüsen, Nebelscheinwerfer	79
10. Sicherungshalter, Kennzeichenleuchte, Handschuhfachleuchte	80
11. Sicherungshalter, beheizbarer Außenspiegel, Bremslichtschalter	81
12. Sicherungshalter, Relais für Signalhorn	82
13. Sicherungshalter, Zigarrenanzünder vorn und hinten, Signalhorn	83
14. Sicherungshalter, Scheinwerfer rechts	84
15. Sicherungshalter, Scheinwerfer links	85
16. Schlußleuchte links, Rückfahrlicht, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	86
17. Schlußleuchte rechts, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffgeber, beheizbare Heckscheibe	87
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	88
19. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	89
20. Schalttafeleinsatz, Analoguhr, Bremsbelagkontrolle, Funkuhr	90
21. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	91
22. Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Geber für Ölstand/-temperatur, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	92
23. Schalttafeleinsatz, Diagnoseanschu	93
24. Radiogrundverkabelung, Verbindung Schalterbeleuchtung, Beleuchtung für Ablagefach	94
010 - 4,2 l-Einspritzmotor (220 kW, 250 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben ANK, ab Modelljahr 2002	95-111
1. 4,2 l-Einspritzmotor (220 kW, 250 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben ANK, ab Modelljahr 2002	95
2. 4,2 l-Einspritzmotor (220 kW, 250 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben ANK, ab Modelljahr 2002	96
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	97
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	98
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile und Zündspulen Zylinder 1 - 4	99
6. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile und Zündspulen Zylinder 5 - 8	100
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung	101
8. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Stromversorgungsrelais für Motronic	102
9. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Bremslichtschalter	103
10. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Schalter für GRA	104
11. Steuergerät für Motronic, Lambda-Sonden, Luftmassenmesser	105
12. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Lambda-Sonden nach Katalysator	106
13. Steuergerät für Motronic, CAN-Bus, Thermogeber für Ölstand (Service-Intervall)	107
14. Motorkühlung mit Relais für Kühlerlüfter	108
15. Motorkühlung mit Steuergerät für Kühlerlüfter	109
16. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige	110
17. Schalttafeleinsatz	111
011 - 2,7 l-Einspritzmotor (184 kW - Biturbo) Motorkennbuchstabe ARE, ab Modelljahr 2002	112-127
1. 2,7 l-Einspritzmotor (184 kW - Biturbo) Motorkennbuchstabe ARE, ab Modelljahr 2002	112
2. 2,7 l-Einspritzmotor (184 kW - Biturbo) Motorkennbuchstabe ARE, ab Modelljahr 2002	113
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	114

4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	115
5. Steuergerät für Motronic, Leistungsendstufe 1, Zündspulen	116
6. Steuergerät für Motronic, Leistungsendstufe 2, Zündspulen	117
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Geber für Kühlmitteltemperatur	118
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber	119
9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Lambdasonden, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse	120
10. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser	121
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sicherung für Relais für Hydraulikpumpe	122
12. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Drosselklappensteuereinheit, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Kupplungspedalschalter	123
13. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage	124
14. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	125
15. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe	126
16. Schalttafeleinsatz, Thermogeber für Ölstand, Kontrolllampe für Öldruck	127
012 - 2,4 I-Einspritzmotor (125/120/100 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMM, ab Modelljahr 2002	128-144
1. 2,4 I-Einspritzmotor (125/120/100 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMM, ab Modelljahr 2002	128
2. 2,4 I-Einspritzmotor (125/120/100 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMM, ab Modelljahr 2002	129
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre	130
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Zündspule 1 - 3, Zündkerzen	131
5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensoren, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ansauglufttemperatur	132
6. Steuergerät für Motronic, Ventile für Nockenwellenverstellung, Saugrohrrumschaltventil	133
7. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Hallgeber	134
8. Steuergerät für Motronic, Geschwindigkeitsregelanlage	135
9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Lambdasonden	136
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	137
11. Luftmassenmesser, Lambdasonden nach Katalysator	138
12. Steuergerät für Motronic, Sekundärluftpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse	139
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage	140
14. Kühlerlüfter, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	141
15. Kühlerlüfter, Relais für Lüfter für Kühlmittel, Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	142
16. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe	143
17. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	144
013 - 2,0 I-Einspritz-Motor (92 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe ALT, ab Modelljahr 2002	145-158
1. 2,0 I-Einspritz-Motor (92 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe ALT, ab Modelljahr 2002	145
2. 2,0 I-Einspritz-Motor (92 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe ALT, ab Modelljahr 2002	146
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	147
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	148
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	149
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensoren, Geber für Motordrehzahl	150
7. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde vor Katalysator, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung	151
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser, Relais für Bremskraftverstärker	152
9. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	153
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais	154
11. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Zündkerzen	155
12. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für automatisches Getriebe	156
13. Motorkühlung, Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe	157
14. Schalttafeleinsatz	158
014 - 2,5 I-Turbo-Dieselmotor (114 kW / 132 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe AYM, ab Modelljahr 2002	159-172
1. 2,5 I-Turbo-Dieselmotor (114 kW / 132 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe AYM, ab Modelljahr 2002	159
2. 2,5 I-Turbo-Dieselmotor (114 kW / 132 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe AYM, ab Modelljahr 2002	160
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre	161
4. Glühkerzen, Relais für Glühkerzen	162
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	163

6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung	164
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Bremslichtschalter	165
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Öltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Einspritzpumpe	166
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck, Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung, Geber für Kraftstoffmangel	167
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	168
11. Zusatzheizung	169
12. Motorkühlung	170
13. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	171
14. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	172
015 - 1,9 I-Turbo-Dieselmotor (96 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AVF, ab Modelljahr 2002	173-186
1. 1,9 I-Turbo-Dieselmotor (96 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AVF, ab Modelljahr 2002	173
2. 1,9 I-Turbo-Dieselmotor (96 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AVF, ab Modelljahr 2002	174
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	175
4. Glühkerzen, Relais für Glühkerzen	176
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe	177
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe / Düse, Zylinder 1 - 4, Luftmassenmesser	178
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Bremslichtschalter	179
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung	180
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Kraftstofftemperatur	181
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	182
11. Zusatzheizung	183
12. Motorkühlung	184
13. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	185
14. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	186
016 - 1,8 I-Einspritz-Turbomotor (110 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AWT, ab Modelljahr 2002	187-201
1. 1,8 I-Einspritz-Turbomotor (110 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AWT, ab Modelljahr 2002	187
2. 1,8 I-Einspritz-Turbomotor (110 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AWT, ab Modelljahr 2002	188
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	189
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	190
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	191
6. Steuergerät für Motronic, Klopfensensoren, Geber für Motordrehzahl	192
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung	193
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser	194
9. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Bremskraftverstärker	195
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais	196
11. Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	197
12. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Schalter für Rückfahrleuchten	198
13. Kühlerlüfter, Relais für Lüfter für Kühlmittel, Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	199
14. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe	200
15. Schalttafeleinsatz	201
017 - Avant, hinten, ab Modelljahr 2002	202-211
1. Avant, hinten, ab Modelljahr 2002	202
2. Kofferraumleuchte, 12 V-Steckdose	203
3. Schließzylinderschalter Heckklappe, Taster für Entriegelung Heckklappen-Schließzylinder	204
4. Kennzeichenleuchte, Glasbruchsensoren Seitenscheiben hinten	205
5. Heckscheibenwisch- und -waschanlage	206
6. Lampenkontrollgerät, Schlußleuchte links	207
7. Lampenkontrollgerät, Schlußleuchte rechts	208
8. Schalter für Rückfahrlicht	209
9. Antennen für Radio, Telefon/Handy, Navigation und Funkfernbedienung für Standheizung	210
10. Steuergerät für Antennenauswahl, Tuner für Navigation/TV	211
018 - Anhängerkupplung	212-217

1. Anhängerkupplung	212-213
2. Blinkerschalter, Warnlichtschalter	214
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Rückleuchte links und rechts	215
4. Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	216
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	217
019 - CAN-Bus Leitungen	218-225
1. CAN-Bus Leitungen	218-219
2. CAN-Bus Leitungen, Verbindung High-Bus	220
3. CAN-Bus Leitungen, Verbindung High-Bus, Verbindung Low-Bus	221
4. CAN-Bus Leitungen, Verbindung Low-Bus	222
5. CAN-Bus Leitungen (Display)	223
6. CAN-Bus Leitungen (Display)	224
7. CAN-Bus Leitungen (Comfort)	225
020 - Antiblockiersystem 5.7 (ABS) mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung)	226-232
1. Antiblockiersystem 5.7 (ABS) mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung)	226-227
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	228
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle	229
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Bremsdruck	230
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate	231
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrollampe für ABS	232
021 - Klimaanlage mit automatischer Regelung (extern geregelter Kompressor) 2,0 I ALT, ab Modelljahr 2002	233-243
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung (extern geregelter Kompressor) 2,0 I ALT, ab Modelljahr 2002	233
2. Klimaanlage mit automatischer Regelung (extern geregelter Kompressor) 2,0 I ALT, ab Modelljahr 2002	234
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage	235
4. Geber für Ausströmtemperatur, Frischluftgebläse, Solardach	236
5. Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Regelventil für Kompressor Klimaanlage	237
6. Stellmotor für Umluftklappe, Stellmotor für Temperaturklappe rechts, Geber für Ausströmtemperatur, Sensor für Luftgüte	238
7. Stellmotoren, Potentiometer	239
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Motorkühlung 2,0 I ALT, 3,0 I ASN / BBJ	240
9. Beleuchtung für Schalttafel ausströmer	241
10. Relais für Kühlerlüfter nachlauf, Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	242
11. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	243
022 - Klimaanlage mit automatischer Regelung (intern geregelter Kompressor) 2,7 I ARE, ab Modelljahr 2002	244-257
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung (intern geregelter Kompressor) 2,7 I ARE, ab Modelljahr 2002	244
2. Klimaanlage mit automatischer Regelung (intern geregelter Kompressor) 2,7 I ARE, ab Modelljahr 2002	245
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage	246
4. Trennrelais für Solarzellen, Frischluftgebläse, Solardach	247
5. Magnetkupplung für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Außentemperatur	248
6. Stellmotor für Umluftklappe, Stellmotor für Temperaturklappe rechts, Geber für Ausströmtemperatur, Sensor für Luftgüte	249
7. Stellmotoren, Potentiometer	250
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Stellmotor für Staudruckklappe, Sicherungen 3, 4	251
9. Beleuchtung für Schalttafel ausströmer	252
10. Motorkühlung für Ottomotor 2,7 I Biturbo ARE	253
11. Motorkühlung mit Steuergerät für Kühlerlüfter für Ottomotor 4,2 I ASG / ANK	254
12. Motorkühlung mit Relais für Kühlerlüfter für Ottomotoren 2,4 I ASM, BDV	255
13. Motorkühlung Dieselmotor 2,5 I TDI Motor AKE (Allroad)	256
14. Motorkühlung für Ottomotor 1,8 I AWT	257
023 - Schaltgetriebe 01E mit Nachschaltstufe, ab Modelljahr 2002	258-262
1. Schaltgetriebe 01E mit Nachschaltstufe, ab Modelljahr 2002	258
2. Steuergerät für Nachschaltstufe	259
3. Steuergerät für Nachschaltstufe, Steuergerät für Weggeber für Hydrauliksteller, Weggeber für Hvdrauliksteller	260

4. Steuergerät für Nachschaltstufe, Schalter für Nachschaltstufe, Kupplungspedalschalter	261
5. Steuergerät für Nachschaltstufe, Hydraulikpumpe für Nachschaltstufe	262
024 - Automatisches Getriebe (01V), (01L)	263-269
1. Automatisches Getriebe (01V), (01L)	263-264
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Öltemperatur	265
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	266
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	267
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	268
6. Rückfahrlicht, Relais für Anlaßsperre	269
025 - Automatikgetriebe multitronic 01J, ab Modelljahr 2002	270-275
1. Automatikgetriebe multitronic 01J, ab Modelljahr 2002	270
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungen	271
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	272
4. Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	273
5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Bremslichtschalter	274
6. Verzögerungsrelais für Zündabschaltung	275
026 - Anhängerkupplung mit Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2002	276-280
1. Anhängerkupplung mit Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2002	276
2. Warnlichtschalter, Blinkerschalter	277
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampenkontrollgerät	278
4. Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	279
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	280
027 - Fahrerinformationssystem FIS	281-287
1. Fahrerinformationssystem FIS	281-282
2. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter	283
3. Schalttafeleinsatz, Außentemperaturanzeige, Lampenkontrollgerät, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	284
4. Lampenkontrollgerät, Standlicht, Abblendlicht	285
5. Lampenkontrollgerät, Schlußlicht, Bremslicht	286
6. Temperaturfühler für Außentemperatur	287
028 - Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 2002	288-292
1. Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 2002	288
2. Bedienungseinheit im Lenkrad	289
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Radio, Verbinder CAN-Bus	290
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	291
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Relais für Doppeltonhorn, Hochtonhorn, Tieftonhorn	292
029 - Lenkrad mit Tiptronic	293-297
1. Lenkrad mit Tiptronic	293-294
2. Bedienungseinheit im Lenkrad, Signalhornbetätigung	295
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite	296
4. Relais für Doppeltonhorn, Hochtonhorn, Tieftonhorn	297
030 - Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten	298-304
1. Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten	298-299
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	300
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe Stoßstange hinten	301
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe Stoßstange vorn	302
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	303
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	304
031 - Ultraschall-Einparkhilfe, hinten	305-307
1. Ultraschall-Einparkhilfe, hinten	305
2. Ultraschall-Einparkhilfe	306
3. Ultraschall-Einparkhilfe	307
032 - Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten Allroad	308-314
1. Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten Allroad	308-309
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	310
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe Stoßstange hinten	311
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe Stoßstange vorn	312
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	313
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	314
033 - Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	315-318
1. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	315-316
2. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	317
3. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	318
034 - Elektrische Fensterheber. 4-türig. ab Modelljahr 2002	319-325

1. Elektrische Fensterheber, 4-türig, ab Modelljahr 2002	319
2. Sicherungen für Fensterheber, Fensterheber vorn links	320
3. Elektrischer Fensterheber vorn rechts	321
4. Elektrischer Fensterheber hinten links	322
5. Elektrischer Fensterheber hinten rechts	323
6. Sperrschalter für Fensterheber hinten	324
7. Verbindung (auf), Verbindung (zu)	325
035 - Sonderfahrzeug, ab Modelljahr 2002	326-338
1. Sonderfahrzeug, ab Modelljahr 2002	326
2. Sonderfahrzeug, ab Modelljahr 2002	327
3. Elektrische Fensterheber vorn links und rechts	328
4. Elektrische Fensterheber vorn links und rechts	329
5. Elektrische Fensterheber vorn links und rechts	330
6. Gefährdetenalarmsystem / Gegensprechanlage	331
7. Gefährdetenalarmsystem / Gegensprechanlage	332
8. Gefährdetenalarmsystem / Sirenenalarm	333
9. Gefährdetenalarmsystem / Sirenenalarm	334
10. Gefährdetenalarmsystem / intermittierendes Fernlicht	335
11. Automatische Türverriegelung und manuelle Entriegelung	336
12. Heckklappenentriegelung	337
13. Notentriegelung Heckklappe	338
036 - Navigationssystem NS-LOW	339-344
1. Navigationssystem NS-LOW	339-340
2. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	341
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation	342
4. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Radio, Lautsprecher für Telefon/Navigation	343
5. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	344
037 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatisch dynamischer Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	345-351
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatisch dynamischer Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	345
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	346
3. Lichtschalter, Abblendschalter	347
4. Scheinwerfer rechts	348
5. Scheinwerfer links	349
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau HL, Geber für Fahrzeugniveau VL	350
7. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	351
038 - Tagesfahrlicht mit Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte (Norwegen/Schweden)	352-357
1. Tagesfahrlicht mit Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte (Norwegen/Schweden)	352-353
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlaßschalter, Kennzeichenleuchte	354
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	355
4. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	356
5. Scheinwerfer rechts	357
039 - Niveauregelung und automatische Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	358-362
1. Niveauregelung und automatische Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	358
2. Steuergerät für Niveauregelung	359
3. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor Niveauregelung, Geber für Niveauregelung	360
4. Automatisch dynamische Leuchtweitenregelung: Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau HL, Geber für Fahrzeugniveau VL	361
5. Automatisch dynamische Leuchtweitenregelung: Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	362
040 - Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memory - Spiegel mit und ohne Anklappfunktion	363-377
1. Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memory - Spiegel mit und ohne Anklappfunktion	363-365
2. Bedienungseinheit für Memory, Lampen für Beleuchtung Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz	366
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für vordere Höhenverstellung Fahrersitz, Geber für Neigungsverstellung Fahrersitz	367
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Höhenverstellung Fahrersitz, Geber für Längs- und Höhenverstellung, Motor für Längsverstellung Fahrersitz	368
5. Zündanlaßschalter, Schalter für Lordosenverstellung Fahrersitz, Motoren für Lordosenlängs- und Lordosenhöhenverstellung Fahrersitz	369
6. Bedienungseinheit für Memory, Beifahrersitz, Lampen für Beleuchtung Bedienungseinheit für Memory	370
7. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz, Geber für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz	371
8. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Höhenverstellung Beifahrersitz, Geber für Längs- und Höhenverstellung. Motor für Längsverstellung Beifahrersitz	372

9. Schalter für Längs- und Höhenverstellung Beifahrersitz, Motoren für Längsverstellung Beifahrersitz	373
10. Schalter für Lordosenverstellung Beifahrersitz, Motor für Lordosenverstellung Beifahrersitz	374
11. Schalter für Spiegelverstellung mit und ohne Anklappfunktion	375
12. Spiegelverstellung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelmemory	376
13. Spiegelverstellung Beifahrerseite, Steuergerät für Spiegelmemory	377
041 - Radiovorbereitung	378-381
1. Radiovorbereitung	378-379
2. Radiovorbereitung, Spannungsversorgung, Antenne	380
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher	381
042 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)	382-396
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)	382
2. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	383
3. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	384
4. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	385
5. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	386
6. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV, Steuergerät für Antennenauswahl, Interface für Navigation	387
7. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, CD-Wechsler	388
8. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation	389
9. Antennen für Limousine	390
10. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts	391
11. Antennen für Avant	392
12. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts	393
13. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tieftonlautsprecher, Mittel-Hochtonlautsprecher	394
14. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Verstärker mit Baßlautsprecher Kofferraum rechts, Lautsprecher hinten, Antenne für Radio/Telefon/Navigation	395
15. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Magnetfeldgeber (Kompaß)	396
043 - Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	397-406
1. Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	397-398
2. Radio, Diagnoseanschluß	399
3. Radio, CD-Wechsler	400
4. Radio, Antennen	401
5. Verbinder CAN-Bus	402
6. Radio, Verstärker mit Baßlautsprecher (Kofferraum rechts)	403
7. Verstärker mit Baßlautsprecher (Kofferraum rechts), Lautsprecher vorn und hinten	404
8. Antennen für Radio Symphony Limousine	405
9. Antennen für Radio Symphony Avant	406
044 - Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	407-413
1. Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	407-408
2. Radio, Heckscheibenantenne	409
3. Radio, CD-Wechsler	410
4. Radio, Verstärker mit Baßlautsprecher	411
5. Radio, Lautsprecher vorn und hinten	412
6. Radio, Verbinder CAN-Bus	413
045 - Telefon	414-423
1. Telefon	414-415
2. Steuergerät für Telefon / Telematik	416
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe	417
4. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Leitungen, Steuergerät für Spracheingabe	418
5. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	419
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	420
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Mikrofon für Telefon	421
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon, Bedienthörer für Telefon	422
9. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Radio / Telefon / Standheizung	423
046 - Telematik	424-435
1. Telematik	424-425
2. Steuergerät für Telefon / Telematik	426
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Bedienungseinheit für Telematik, Taster für Pannruf, Taster für Notruf	427
4. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe	428
5. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Leitungen, Steuergerät für Spracheingabe	429
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät	430
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Fax-Gerät, Zusatzlautsprecher für Telematik	431
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, Steuergerät für Spracheingabe, Mikrofon für Telefon	432

9. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon, Bedienhörer für Telefon	433
10. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Navigation, Antenne für Radio/Telefon/Navigation, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung, Zusatzantenne für Telematik	434
11. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	435
047 - Airbag	436-442
1. Airbag	436-437
2. Airbag und Gurtstraffer Fahrer und Beifahrer	438
3. Seitenairbag Vordersitze, Gurtstraffer hinten	439
4. Crashesensoren, Seitenairbag hinten, Kopfairbag	440
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite	441
6. Gurtstraffer hinten mitte, Seitenairbag hinten	442
048 - Standheizung mit und ohne Funkfernbedienung und Klimaanlage	443-452
1. Standheizung mit und ohne Funkfernbedienung und Klimaanlage	443-446
2. Batterie, Steuergerät für Heizung	447
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Trennrelais für Solarzellen, Solardach	448
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Trennrelais 2 für Solarzellen	449
5. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II, in der Mittelkonsole	450
6. Funkempfänger Standheizung, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung	451
7. Relais für Kühlmittelabsperrventil, Kleiner Kühlmittelkreislauf	452
049 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung mit und ohne Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung	453-473
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung mit und ohne Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung	453-454
2. Steuergerät für Zentralverriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	455
3. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	456
4. Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkkontaktschalter - Fahrerseite	457
5. Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkkontaktschalter - Beifahrerseite	458
6. Steuergerät für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	459
7. Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts	460
8. Steuergerät für Zentralverriegelung, Motoren für Fensterheber	461
9. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schließzylinderschalter Heck	462
10. Steuergerät für Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung Heckklappen-Schließzylinder, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	463
11. Steuergerät für Zentralverriegelung, Antenne für Zentralverriegelung	464
12. Steuergerät für Ultraschallsensoren, Ultraschallsensoren links und rechts für Diebstahlwarnanlage	465
13. Steuergerät für Ultraschallsensoren, Ultraschallsensoren links und rechts für Diebstahlwarnanlage	466
14. Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Beleuchtung für Türöffner Fahrerseite, Beleuchtung für Türöffner Beifahrerseite	467
15. Türwarnleuchten, Türgriffbeleuchtung, Ascherbeleuchtung	468
16. Fußraumleuchten	469
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchten hinten	470
18. Leseleuchten vorn, Beleuchtung Make-up-Spiegel	471
19. Verbindung 58s	472
20. Kofferraumleuchten	473
050 - Niveauregelung für Allroad und automatisch - dynamische Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	474-481
1. Niveauregelung für Allroad und automatisch - dynamische Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2002	474
2. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor Niveauregelung	475
3. Steuergerät für Niveauregelung, Ventilblock, Geber für Fahrzeugniveau HR, Geber für Fahrzeugniveau VR	476
4. Steuergerät für Niveauregelung, Kontrollampe für Niveauregelung	477
5. Steuergerät für Niveauregelung, Bedienungseinheit für Niveauregelung	478
6. Steuergerät für Niveauregelung, Bedienungseinheit für Niveauregelung	479
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren links und rechts für Leuchtweitenregelung	480
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau HL, Geber für Fahrzeugniveau VL	481
051 - Antiblockiersystem 5.3 (ABS) mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung), Allroad	482-488
1. Antiblockiersystem 5.3 (ABS) mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung), Allroad	482-483
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	484
3. Steuergerät für ABS mit EDS. Bremslichtschalter. Schalter für Handbremskontrolle	485

4. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikeinheit für ABS, Relais für Rückförderpumpe - ABS, Relais für Magnetventile - ABS	486
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate	487
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Bremsdruck	488
052 - 3,0 l-Einspritzmotor (162 kW/160 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe BBJ, ab Modelljahr 2002	489-505
1. 3,0 l-Einspritzmotor (162 kW/160 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe BBJ, ab Modelljahr 2002	489
2. 3,0 l-Einspritzmotor (162 kW/160 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe BBJ, ab Modelljahr 2002	490
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre	491
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile Zylinder 1 - 6, Zündspulen 1 - 4	492
5. Steuergerät für Motronic, Klopfensensoren, Drosselklappensteuereinheit, Zündspulen 5 und 6	493
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	494
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Hallgeber	495
8. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Lambdasonden	496
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Lambdasonden nach Katalysator	497
10. Steuergerät für Motronic, Ventile für Nockenwellenverstellung, Saugrohrumschaltventil, Kupplungspedalschalter	498
11. Steuergerät für Motronic, Geschwindigkeitsregelanlage, Regelventil für Kompressor, Thermogeber für Ölstand, Service - Intervall	499
12. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	500
13. Steuergerät für Motronic, Sekundärluftpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse	501
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage	502
15. Motorkühlung	503
16. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe	504
17. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	505
053 - Handy, Handyvorbereitung	506-510
1. Handy, Handyvorbereitung	506-507
2. Steuergerät für Bedienelektronik (Telefon), Mikrofon für Telefon	508
3. Steuergerät für Bedienelektronik (Telefon), Lautsprecher für Telefon/Navigation	509
4. Handy	510
054 - Elektronisches Fahrtenbuch (Lesegerät für Chip Card)	511-513
1. Elektronisches Fahrtenbuch (Lesegerät für Chip Card)	511-512
2. Lesegerät für Chip Card (Elektronisches Fahrtenbuch)	513
055 - Card-System Italien (Telepass)	514-515
1. Card-System Italien (Telepass)	514
2. Card-System Italien (Telepass)	515
201 - -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2001	516-521
1. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2001	516
2. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links	517
3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links	518
4. 13-fach Relaisträger hinter Ablagefach Fahrerseite	519
5. Mikrozentralelektrik hinter Ablagefach Fahrerseite, 8-fach Relaisträger hinter Ablagefach Fahrerseite, hinter Mikrozentralelektrik	520
6. Relaisträger Fahrerseite hinter Schalttafel am Zentralträger, 3-fach Relaisträger in E-Box Wasserkasten	521
202 - Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	522-581
1. Belegung Kupplungsstation in E-Box Wasserkasten	522
2. Belegung Kupplungsstation A-Säule links	523
3. Belegung Kupplungsstation A-Säule links	524
4. Belegung Kupplungsstation A-Säule rechts	525
5. Belegung Kupplungsstation A-Säule rechts	526
6. Belegung Kupplungsstation A-Säule rechts	527
7. Übersicht Massepunkte	528
8. Einbauorte einzelner Steuergeräte	529
9. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	530
10. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	531
11. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	532
12. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	533
13. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	534
14. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	535
15. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	536

16. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	537
17. Einbauorte einzelner Komponenten für Radioanlage und Telefon Limousine	538
18. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	539
19. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	540
20. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	541
21. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	542
22. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	543
23. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	544
24. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	545
25. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	546
26. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	547
27. Einbauorte einzelner Komponenten für Radioanlage und Telefon Avant	548
28. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	549
29. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	550
30. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	551
31. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	552
32. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	553
33. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	554
34. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	555
35. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	556
36. Einbauorte einzelner Komponenten für Navigationssysteme I, II, III Limousine	557
37. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	558
38. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	559
39. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	560
40. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	561
41. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	562
42. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	563
43. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	564
44. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	565
45. Einbauorte einzelner Komponenten für Navigationssysteme I, II, III Avant	566
46. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	567
47. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	568
48. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	569
49. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	570
50. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	571
51. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	572
52. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	573
53. Einbauorte einzelner Komponenten für Telematik und Sprachbediensystem Limousine und Avant	574
54. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	575
55. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	576
56. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	577
57. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	578
58. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	579
59. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	580
60. Einbauorte: Belegung E-Box im Wasserkasten	581
203 - Einbauorte: Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links	582-590
1. Einbauorte: Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links	582
2. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links	583
3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter hinter seitlicher Abdeckung Schalttafel links, 13-fach Relaissträger hinter Ablagefach Fahrerseite	584
4. 13-fach Relaissträger hinter Ablagefach Fahrerseite	585
5. Mikrozentralelektrik hinter Ablagefach Fahrerseite, 8-fach Relaissträger hinter Ablagefach Fahrerseite, hinter Mikrozentralelektrik	586
6. 8-fach Relaissträger hinter Ablagefach Fahrerseite, hinter Mikrozentralelektrik	587
7. 8-fach Relaissträger hinter Ablagefach Fahrerseite, hinter Mikrozentralelektrik	588
8. Relaissträger Fahrerseite hinter Schalttafel am Zentralträger, 3-fach Relaissträger in E-Box Wasserkasten	589
9. 3-fach Relaissträger in E-Box Wasserkasten	590