

001 - Grundausrüstung Lowline	1-26
1. Grundausrüstung Lowline	1-5
2. Masseverbindungen	6
3. Masseverbindungen	7
4. Zündanlass-Schalter, Hauptsicherung	8
5. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	9
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel	10
7. Steuergerät für Bordnetz, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	11
8. Lichtschalter	12
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	13
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	14
11. Rückleuchten links, hochgesetztes Bremslicht	15
12. Rückleuchten rechts, Kennzeichenleuchte	16
13. Taster für Warnlicht, Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	17
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	18
15. Lampe für Ascherbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Sicherungen	19
16. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	20
17. Heizwiderstand für Spritzdüse	21
18. Steuergerät im Schalttafelaufsatz	22
19. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	23
20. Beleuchtung für Schalttafelausströmer, Funkuhr	24
21. Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnosestecker	25
22. Schalter für Tankverschluß, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	26
002 - Grundausrüstung Highline	27-52
1. Grundausrüstung Highline	27-31
2. Masseverbindungen	32
3. Masseverbindungen	33
4. Zündanlassschalter, Hauptsicherung	34
5. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	35
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel	36
7. Steuergerät für Bordnetz, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	37
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	38
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	39
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	40
11. Rückleuchten links, hochgesetztes Bremslicht	41
12. Rückleuchten rechts, Kennzeichenleuchte	42
13. Taster für Warnlicht, Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	43
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	44
15. Lampe für Ascherbeleuchtung	45
16. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	46
17. Relais für beheizbare Heckscheibe, Heizwiderstand für Spritzdüse	47
18. Steuergerät im Schalttafelaufsatz	48
19. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	49
20. Beleuchtung für Schalttafelausströmer, Funkuhr	50
21. Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnosestecker	51
22. Schalter für Tankverschluß, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	52
003 - Telefon ohne Sprachbedienung	53-59
1. Telefon ohne Sprachbedienung	53-54
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherungen	55
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne	56
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Fax-Gerät	57
5. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	58
6. Sende- und Empfangsgerät für Telefon	59
004 - Telefon mit Sprachbedienung	60-67
1. Telefon mit Sprachbedienung	60-62
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherungen	63
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne	64
4. Steuergerät für Spracheingabe, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Fax-Gerät	65
5. Steuergerät für Spracheingabe, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	66
6. Steuergerät für Spracheingabe, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, CAN-Bus	67
005 - Klimaanlage, ab Modelljahr 2003	68-74
1. Klimaanlage, ab Modelljahr 2003	68
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Sicherungen	69
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Zentralklappe, Staudruckklappe, Umluftklappe	70
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic. Defrostklappe. Temperaturklappen	71

5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur	72
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Hochdruckgeber, Sensoren, Regelventil für Kompressor	73
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Frischluftgebläse	74
006 - Komfortsystem	75-98
1. Komfortsystem	75-79
2. Sicherungen	80
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Massepunkte, Masseverbindungen, Alarmhorn	81
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung und Tankdeckelverriegelung	82
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- / Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung	83
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte	84
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	85
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Make-up-Spiegel	86
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links und rechts, Fußraumleuchte hinten links und rechts	87
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schalter für Fensterheber	88
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	89
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung, Beleuchtung für Türöffner Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	90
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	91
14. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenraumüberwachung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	92
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite	93
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memory Fahrersitz, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	94
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	95
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	96
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür	97
20. Motor für Fensterheber hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	98
007 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic ® 01J	99-105
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic ® 01J	99-102
2. Spannungsversorgung, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	103
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	104
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	105
008 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	106-116
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	106-110
2. Massepunkte, Masseverbindungen	111
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	112
4. Gurtschalter, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite	113
5. Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag	114
6. Zünder für Gurtstraffer hinten, Magnet für Überrollschutz	115
7. Crashsensoren für Frontairbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	116
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	117-126
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	117-120
2. Sicherungen, Steuergerät für ABS mit EDS	121
3. Drehzahlfühler, Steuergerät für ABS mit EDS	122
4. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	123
5. Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, ABS Ventile, Rückförderpumpe für ABS	124
6. Bremslichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS mit EDS	125
7. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS mit EDS	126
010 - Automatisches Verdeck	127-133
1. Automatisches Verdeck	127-128
2. Stromversorgung	129
3. Verdeckbetätigung	130
4. Schalter für Verdeckkastendeckel, Steuergerät für Verdeckbetätigung	131
5. Motor für Verdeckverriegelung	132

6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, beheizbare Heckscheibe	133
011 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel ohne Coming Home	134-138
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel ohne Coming Home	134-136
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Zündanlaßschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	137
3. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	138
012 - Radio ohne Boseanlage	139-147
1. Radio ohne Boseanlage	139-141
2. Spannungsversorgung	142
3. Lautsprecher vorn	143
4. Verstärker	144
5. Lautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher	145
6. CD-Wechsler	146
7. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	147
013 - Radio mit Boseanlage	148-156
1. Radio mit Boseanlage	148-150
2. Spannungsversorgung	151
3. Tieftonlautsprecher	152
4. Lautsprecher vorn	153
5. Lautsprecher hinten	154
6. CD-Wechsler	155
7. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	156
014 - Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) ohne Boseanlage	157-169
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) ohne Boseanlage	157-159
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Spannungsversorgung	160
3. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Stummschaltung	161
4. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Lautsprecher vorn	162
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker	163
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher	164
7. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, CD-Wechsler	165
8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV	166
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Antennenmodul links und rechts, Interface für Navigation, Tuner für Navigation/TV	167
10. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Interface für Navigation, Antenne für Navigation (GPS)	168
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	169
015 - Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) mit Boseanlage	170-182
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) mit Boseanlage	170-172
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Spannungsversorgung	173
3. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Stummschaltung	174
4. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Tieftonlautsprecher	175
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Lautsprecher vorn	176
6. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Lautsprecher hinten	177
7. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, CD-Wechsler	178
8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV	179
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Antennenmodul links und rechts, Interface für Navigation, Tuner für Navigation/TV	180
10. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Interface für Navigation, Antenne für Navigation (GPS)	181
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	182
016 - Telematik mit Sprachbedienung	183-193
1. Telematik mit Sprachbedienung	183-185
2. Steuergerät für Telefon / Telematik, Sicherungen	186
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antennen	187
4. Bedienungseinheit für Telematik, Steuergerät für Telefon / Telematik, Zusatzlautsprecher für Telematik	188
5. Bedienhörer für Telefon, Steuergerät für Telefon / Telematik	189
6. Steuergerät für Spracheingabe, Steuergerät für Telefon / Telematik, Fax-Gerät	190
7. Steuergerät für Spracheingabe, Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon	191
8. Steuergerät für Spracheingabe, Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Bus	192
9. Funktionswahlschalter II	193
017 - Telematik ohne Sprachbedienung	194-204
1. Telematik ohne Sprachbedienung	194-196
2. Steuergerät für Telefon / Telematik, Sicherungen	197
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antennen	198
4. Bedienunaseinheit für Telematik. Steuergerät für Telefon / Telematik. Zusatzlautsprecher für	199

Telematik	
5. Bedientaster für Telefon, Steuergerät für Telefon / Telematik	200
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Fax-Gerät	201
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon	202
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Bus	203
9. Funktionswahlschalter II	204
018 - Anhängersteckdose	205-209
1. Anhängersteckdose	205-207
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungen	208
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Sicherung (Klemme30) - Anhängerbetrieb	209
019 - Garagentoröffnung - (Homelink)	210-214
1. Garagentoröffnung - (Homelink)	210-211
2. Sicherungen	212
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Kontaktschalter für Make up f Spiegel f Fahrerseite	213
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Garagentoröffnung	214
020 - Multifunktionslenkrad	215-219
1. Multifunktionslenkrad	215-216
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Sicherung	217
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	218
4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	219
021 - Diagnosestecker	220-222
1. Diagnosestecker	220-221
2. Diagnosestecker	222
022 - Handylvorbereitung	223-227
1. Handylvorbereitung	223
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherungen	224
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, NF-Ausgänge	225
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	226
5. Telefonantenne, Verstärker für Handy	227
023 - Navigationssystem NS-LOW (7Q9)	228-234
1. Navigationssystem NS-LOW (7Q9)	228-230
2. Steuergerät für Navigation mit CD f Laufwerk, Sicherungen	231
3. Steuergerät für Navigation mit CD f Laufwerk, Radio	232
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigation mit CD f Laufwerk	233
5. Funktionswahlschalter II, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	234
024 - Einparkhilfe	235-242
1. Einparkhilfe	235-237
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungen	238
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, vorn	239
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, hinten	240
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	241
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Einparkhilfe	242
025 - Servotronic	243-245
1. Servotronic	243-244
2. Steuergerät für Servotronic, Magnetventil für Servotronic	245
026 - Standheizung	246-250
1. Standheizung	246-248
2. Temperaturfühler, Flammenwächter, Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger Standheizung, Überhitzungssicherung/Heizung (8 A), Sicherung für Standheizung	249
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	250
027 - Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Ottomotore)	251-256
1. Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Ottomotore)	251-255
2. Lüftersteuerung	256
028 - Lüftersteuerung 400W oder 600W	257-261
1. Lüftersteuerung 400W oder 600W	257-260
2. Lüftersteuerung	261
029 - 2.4 l - Einspritzmotor (120kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMM	262-281
1. 2.4 l - Einspritzmotor (120kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMM	262-266
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	267
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Sicherungen	268
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	269
5. Luftmassenmesser, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	270
6. Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventile für Nockenwellenverstellung	271
7. Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren, Steuergerät für Motronic	272
8. Hallgeber. Steuergerät für Motronic	273

9. Lambdasonden, Heizung für Lambdasonden	274
10. Lambdasonden II, Heizung für Lambdasonden 2	275
11. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	276
12. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	277
13. Kondensator für Zündspule, Zündspulen	278
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	279
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/ftemperatur	280
16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	281
030 - 3,0 I - Einspritzmotor (160kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	282-303
1. 3,0 I - Einspritzmotor (160kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	282-286
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	287
3. Sicherungen	288
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	289
5. Einspritzventile	290
6. Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für AktivkohlebehälterfAnlage, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	291
7. Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	292
8. Geber für Motordrehzahl, Klopfensensoren	293
9. Hallgeber	294
10. Lambdasonden	295
11. Lambdasonden II	296
12. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	297
13. Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	298
14. Zündspulen	299
15. Zündspulen	300
16. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	301
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber f2f für Kraftstoffvorrat	302
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	303
031 - 1.8 I - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVJ	304-321
1. 1.8 I - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVJ	304-308
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen	309
3. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	310
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherung für Motorelektronik	311
5. Luftmassenmesser, Geber für Kühlmitteltemperatur f Kühlerausgang, Einspritzventile	312
6. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Geber für Kühlmitteltemperatur	313
7. Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steuergerät für Motronic	314
8. Hallgeber, Ventil f1f für Nockenwellenverstellung, Motor für Sekundärluftpumpe	315
9. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	316
10. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	317
11. Zündspulen, Zündkerzenstecker	318
12. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	319
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/ftemperatur	320
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	321
032 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	322-327
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	322-323
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherung	324
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	325
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	326
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	327
033 - Elektronisches Fahrtenbuch (Lesegerät für Chip Card)	328-330
1. Elektronisches Fahrtenbuch (Lesegerät für Chip Card)	328-329
2. Lesegerät für Chip Card	330
034 - CAN-Bus Leitungen	331-340
1. CAN-Bus Leitungen	331-333
2. CAN-Bus Leitungen (Antrieb)	334
3. CAN-Bus Leitungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	335
4. CAN-Bus Leitungen (Komfort)	336
5. CAN-Bus Leitungen (Komfort)	337
6. CAN-Bus Leitungen (Navigation und Infotainment)	338

7. CAN-Bus Leitungen (Infotainment)	339
8. CAN-Bus Leitungen (Infotainment)	340
035 - Elektrische Sitzverstellung mit Einstieghilfe	341-350
1. Elektrische Sitzverstellung mit Einstieghilfe	341
2. Sicherung für Sitzverstellung, Fahrerseite	342
3. Neigungs-, Lehnen-, und Höhenverstellung für Fahrersitz	343
4. Längsverstellung und Kopfstützenverstellung für Fahrersitz	344
5. Taster für Einstieghilfe Fahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Fahrersitzes	345
6. Sicherung für Sitzverstellung, Beifahrerseite	346
7. Lehnen-, Neigungs-, Höhenverstellung für Beifahrersitz	347
8. Längsverstellung und Kopfstützenverstellung für Beifahrersitz	348
9. Taster für Einstieghilfe Beifahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Beifahrersitzes	349
10. Lordosenverstellung Fahrersitz und Beifahrersitz	350
036 - Elektrische Sitzverstellung mit Einstieghilfe und Memory-Funktion	351-362
1. Elektrische Sitzverstellung mit Einstieghilfe und Memory-Funktion	351
2. Sicherung für Sitzverstellung, Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	352
3. Neigungs-, Lehnen- und Höhenverstellung für Fahrersitz, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	353
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Einstieghilfe Fahrerseite	354
5. Kopfstützenverstellung und Längsverstellung für Fahrersitz	355
6. Taster für Einstieghilfe Fahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Fahrersitzes	356
7. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	357
8. Lehnen-, Neigungs-, Höhenverstellung für Beifahrersitz	358
9. Längsverstellung und Kopfstützenverstellung für Beifahrersitz	359
10. Taster für Einstieghilfe Beifahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Beifahrersitzes	360
11. Lordosenverstellung, Fahrersitz und Beifahrersitz	361
12. Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz, Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz	362
037 - Sitzheizung vorne und hinten mit und ohne Lenkradheizung	363-370
1. Sitzheizung vorne und hinten mit und ohne Lenkradheizung	363-365
2. Sicherungen	366
3. Sitzheizung für Fahrersitz	367
4. Sitzheizung für Beifahrersitz	368
5. Beheizbare Rücksitzbank links	369
6. Beheizbare Rücksitzbank rechts	370
038 - 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFC	371-388
1. 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFC	371-376
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	377
3. Sicherungen	378
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung f Kl. 30	379
5. Relais für Glühkerzen, Glühkerzen f (Motor), Streifensicherung für GlühkerzenfMotor	380
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Einspritzpumpe	381
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Ventil für Abgasrückführung	382
8. Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstoffmangel	383
9. Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	384
10. KickfdownfSchalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl	385
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	386
12. Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz	387
13. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	388
039 - Lüftersteuerung 350W oder 400W	389-394
1. Lüftersteuerung 350W oder 400W	389-393
2. Lüftersteuerung	394
040 - Scheinwerfer mit Coming Home	395-397
1. Scheinwerfer mit Coming Home	395
2. Steuergerät für Bordnetz, Einsteller für Leuchtweitenregelung	396
3. Steuergerät für Bordnetz, Lichtschalter	397
041 - 3.0 l - Einspritzmotor (162kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVK, BGN	398-418
1. 3.0 l - Einspritzmotor (162kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVK, BGN	398-402
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	403
3. Zündanlaßschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	404
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	405
5. Einspritzventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	406
6. Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil	407
7. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventile für Nockenwellenverstellung	408
8. Geber für Motordrehzahl, Klopfensensoren	409
9. Hallaeber	410

10. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	411
11. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	412
12. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	413
13. Kupplungspedalschalter, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	414
14. Zündspulen	415
15. Zündspulen	416
16. Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	417
17. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	418
042 - Scheinwerfer mit Coming Home	419-421
1. Scheinwerfer mit Coming Home	419
2. Steuergerät für Bordnetz, Einsteller für Leuchtweitenregelung	420
3. Steuergerät für Bordnetz, Lichtschalter	421
043 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel mit Coming Home	422-425
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel mit Coming Home	422-423
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Bordnetz	424
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	425
044 - Standheizung	426-430
1. Standheizung	426-428
2. Temperaturfühler, Flammenwächter, Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger Standheizung, Überhitzungssicherung/Heizung (8 A), Sicherung für Standheizung	429
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	430
045 - Komfortsystem	431-454
1. Komfortsystem	431-435
2. Sicherungen	436
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Massepunkte, Masseverbindungen, Alarmhorn	437
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung und Tankdeckelverriegelung	438
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- / Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung	439
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte	440
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	441
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Make-up-Spiegel	442
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links und rechts, Fußraumleuchte hinten links und rechts	443
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schalter für Fensterheber	444
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	445
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung, Beleuchtung für Türöffner Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	446
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	447
14. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenraumüberwachung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	448
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite	449
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memory Fahrersitz, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	450
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	451
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	452
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür	453
20. Motor für Fensterheber hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	454
046 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic ® 01J	455-462
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic ® 01J	455-458
2. Spannungsversorgung	459
3. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	460
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	461
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	462
047 - Radiovorbereitung Handelsware	463-466
1. Radiovorbereitung Handelsware	463-464
2. Batterie. Lichtschalter. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Antennenanschluß. Antennenmodul.	465

links, Sicherungen	
3. Lautsprecher hinten, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	466
048 - 2.5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	467-483
1. 2.5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	467-471
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	472
3. Sicherungen	473
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung f Kl. 30	474
5. Relais für Glühkerzen, Glühkerzen f (Motor), Streifensicherung für GlühkerzenfMotor	475
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Einspritzpumpe	476
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Ventil für Abgasrückführung	477
8. Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstoffmangel	478
9. Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	479
10. KickfdownfSchalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl	480
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	481
12. Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	482
13. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	483
049 - Radio ohne Boseanlage	484-494
1. Radio ohne Boseanlage	484-486
2. Spannungsversorgung	487
3. Stummschaltung mit Handy, Telefon / Telematik	488
4. Stummschaltung mit Navigationssystem NS-LOW	489
5. Lautsprecher vorn	490
6. Verstärker	491
7. Lautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher	492
8. CD-Wechsler	493
9. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	494
050 - Radio mit Boseanlage	495-505
1. Radio mit Boseanlage	495-497
2. Spannungsversorgung	498
3. Stummschaltung mit Handy, Telefon / Telematik	499
4. Stummschaltung mit Navigationssystem NS-LOW	500
5. Tieftonlautsprecher	501
6. Lautsprecher vorn	502
7. Lautsprecher hinten	503
8. CD-Wechsler	504
9. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	505
051 - Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) ohne Boseanlage	506-518
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) ohne Boseanlage	506-508
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Spannungsversorgung	509
3. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Stummschaltung	510
4. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Lautsprecher vorn	511
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker	512
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher	513
7. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, CD-Wechsler	514
8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV	515
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Antennenmodul links und rechts, Interface für Navigation, Tuner für Navigation/TV	516
10. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Interface für Navigation, Antenne für Navigation (GPS)	517
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	518
052 - Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) mit Boseanlage	519-531
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D) (7Q2) mit Boseanlage	519-521
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Spannungsversorgung	522
3. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Stummschaltung	523
4. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Tieftonlautsprecher	524
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Lautsprecher vorn	525
6. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Verstärker, Lautsprecher hinten	526
7. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, CD-Wechsler	527
8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV	528
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Antennenmodul links und rechts, Interface für Navigation, Tuner für Navigation/TV	529
10. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Interface für Navigation, Antenne für Navigation (GPS)	530
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	531
053 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J	532-539
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J	532-535



2. Spannungsversorgung, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	536
3. Schalter für Tiptronic, Relais für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	537
4. Sicherung für autom. Getriebe, Nachlauf	538
5. Motorsteuergeräte, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	539
054 - 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	540-548
1. 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	540-543
2. Spannungsversorgung	544
3. Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	545
4. Magnetventile, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	546
5. Multifunktionsschalter, Relais für automatisches Getriebe	547
6. Motorsteuergeräte, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	548
055 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	549-553
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	549-551
2. Lichtschalter, Steuergerät für Bordnetz	552
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	553
056 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	554-562
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	554-557
2. Spannungsversorgung	558
3. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	559
4. Lampe für Standlicht, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer	560
5. Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Schlußleuchte, Kennzeichenleuchte	561
6. Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	562
057 - Handylvorbereitung	563-566
1. Handylvorbereitung	563
2. Telefonantenne, Sicherung	564
3. Radio- und Navigationssysteme	565
4. Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	566
058 - Radio ohne Boseanlage	567-577
1. Radio ohne Boseanlage	567-569
2. Spannungsversorgung	570
3. Stummschaltung für Telefon / Telematik	571
4. Stummschaltung für Navigationssystem NS-LOW	572
5. Lautsprecher vorn	573
6. Verstärker	574
7. Lautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher	575
8. CD-Wechsler	576
9. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	577
059 - CAN-Bus Leitungen	578-587
1. CAN-Bus Leitungen	578-580
2. CANfBus Leitungen (Antrieb)	581
3. CANfBus Leitungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	582
4. CANfBus Leitungen (Komfort)	583
5. CANfBus Leitungen (Komfort)	584
6. CANfBus Leitungen (Navigation und Infotainment)	585
7. CANfBus Leitungen (Infotainment)	586
8. CANfBus Leitungen (Infotainment)	587
060 - Radio mit Boseanlage	588-598
1. Radio mit Boseanlage	588-590
2. Spannungsversorgung	591
3. Stummschaltung für Telefon / Telematik	592
4. Stummschaltung für Navigationssystem NS-LOW	593
5. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon	594
6. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	595
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	596
8. CD-Wechsler	597
9. Antenne, Diagnosestecker, CAN-Bus	598
061 - Radiovorbereitung Handelsware	599-602
1. Radiovorbereitung Handelsware	599-600
2. Batterie, Lichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenanschluß, Antennenmodul, links, Sicherungen	601
3. Lautsprecher hinten, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	602
062 - Komfortsystem	603-626
1. Komfortsystem	603-607
2. Sicherungen, Massepunkte, Masseverbindungen	608
3. Alarmhorn, Massepunkte, Masseverbindungen	609
4. Motor für Heckklappenentriegelung. Motor für Tankdeckelverriegelung	610

5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- / Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung	611
6. Innenleuchte	612
7. Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	613
8. Kontaktschalter für Make up-Spiegel, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchten	614
9. Fußraumleuchte links und rechts, Fußraumleuchte hinten links und rechts	615
10. Schalter für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links	616
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	617
12. Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung	618
13. Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	619
14. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenraumüberwachung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	620
15. Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite	621
16. Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	622
17. Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	623
18. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	624
19. Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)	625
20. Motor für Fensterheber hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	626
063 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	627-632
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	627-628
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherung	629
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	630
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	631
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	632
064 - Klimaanlage	633-641
1. Klimaanlage	633-635
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Sicherungen	636
3. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe	637
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	638
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	639
6. Hochdruckgeber, Sensoren, Regelventil für Kompressor	640
7. Frischluftgebläse	641
065 - 1.8 l - Einspritzmotor (125kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMB mit Leckdiagnosepumpe	642-657
1. 1.8 l - Einspritzmotor (125kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMB mit Leckdiagnosepumpe	642-646
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Kupplungspedalschalter, Sperrelais für Anlasser	647
3. Zündanlaßschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	648
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	649
5. Luftmassenmesser, Geber für Kühlmitteltemperatur <i>f</i> Kühlerausgang, Einspritzventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	650
6. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	651
7. Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	652
8. Hallgeber, Ventil <i>f1f</i> für Nockenwellenverstellung, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	653
9. Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	654
10. Lambdasonden	655
11. Zündspulen	656
12. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber <i>f2f</i> für Kraftstoffvorrat, Geber für Ölstand/ <i>f</i> temperatur	657
066 - 2,0 l - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben ALT	658-673
1. 2,0 l - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben ALT	658-662
2. Luftmassenmesser, Einspritzventile	663
3. Thermostat für kennfeld <i>f</i> gesteuerte Motorkühlung, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	664
4. Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren	665
5. Hallgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Relais für Bremskraftverstärker	666
6. Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	667
7. Lambdasonden	668
8. Zündspulen	669

9. Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	670
10. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	671
11. Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	672
12. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	673
067 - 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	674-694
1. 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	674-678
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	679
3. Zündlass-Schalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	680
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen	681
5. Einspritzventile	682
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Einspritzventile	683
7. Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelnachlauf, Ventile für Nockenwellen-Verstellung	684
8. Geber für Motordrehzahl, Klopfensensoren	685
9. Hallgeber, Klopfensensoren	686
10. Lambdasonden, Heizungen für Lambdasonden	687
11. Lambdasonden 2, Heizungen für Lambdasonden 2	688
12. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	689
13. Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	690
14. Zündspulen	691
15. Zündspulen	692
16. Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	693
17. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Ölstand und Öltemperatur	694
068 - 6-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	695-701
1. 6-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	695-697
2. Sicherung für automatisches Getriebe Nachlauf	698
3. Steuergerät für Motronic, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	699
4. Sicherung für automatisches Getriebe Nachlauf	700
5. Steuergerät für Motronic, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	701
069 - Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2 l Motronic)	702-704
1. Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2 l Motronic)	702
2. Stromversorgungsrelais für Motronic, Steuergerät 2 für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen	703
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	704
070 - Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	705-708
1. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	705-707
2. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	708
072 - Reifendruck-Kontrollsystem	709-711
1. Reifendruck-Kontrollsystem	709
2. Sensoren für Reifendruck, Antenne für Reifendrucküberwachung, Sicherung	710
3. Scheibenwischerschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	711
073 - Radio-Navigationssystem Japan	712-722
1. Radio-Navigationssystem Japan	712
2. Zündanlassschalter, Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem, Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte	713
3. CD-Wechsler	714
4. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Serienausstattung	715
5. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Serienausstattung	716
6. Verstärker - Serienausstattung	717
7. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon - Bose	718
8. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Bose	719
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Bose	720
10. Steuergerät für Antennenauswahl	721
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Datenbusleitung (CAN-Bus)	722
074 - Klimaanlage	723-731
1. Klimaanlage	723
2. Sicherungen	724
3. Sicherungen, Zündanlassschalter	725
4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe	726
5. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	727
6. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	728
7. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte	729
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	730
9. Frischluftgebläse	731
075 - Sitzheizung vorn und hinten, Lenkradheizung	732-738
1. Sitzheizung vorn und hinten. Lenkradheizung	732

2. Sicherungen	733
3. Beheizbares Lenkrad	734
4. Beheizbarer Fahrersitz	735
5. Beheizbarer Beifahrersitz	736
6. Beheizbarer Rücksitz links	737
7. Beheizbarer Rücksitz rechts	738
076 - Radio	739-749
1. Radio	739
2. Spannungsversorgung	740
3. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	741
4. Verstärker	742
5. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon - Bose	743
6. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Bose	744
7. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Bose	745
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	746
9. Satellitenradio	747
10. Satellitenradio mit CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	748
11. Antennenmodule	749
077 - Grundausrüstung	750-773
1. Grundausrüstung	750
2. Masseverbindungen	751
3. Masseverbindungen	752
4. Hauptsicherung, Zündanlassschalter, Taster für Startanlage	753
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	754
6. Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Signalhornbetätigung	755
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Taster für Sportprogramm	756
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	757
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	758
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	759
11. Rückleuchte links	760
12. Rückleuchte rechts	761
13. Taster für Warnlicht, Hochtonhorn, Tieftonhorn	762
14. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	763
15. Sicherungen, Radiostecker III	764
16. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	765
17. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	766
18. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose, Heizwiderstand für Spritzdüse	767
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	768
20. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	769
21. Steuergerät im Schalttafelinsatz, Beleuchtung des Schalttafel ausströmers, Funkuhr	770
22. Diagnosestecker	771
23. Geber für Bremsbelagverschleiß, Ölstands- und Öltemperaturgeber	772
24. Kontaktschalter für Motorhaube und Außentemperaturschalter	773
078 - Komfortsystem	774-793
1. Komfortsystem	774
2. Sicherungen	775
3. Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	776
4. Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	777
5. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung	778
6. Innenleuchte	779
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	780
8. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	781
9. Fußraumleuchten	782
10. Fensterheberschalter	783
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	784
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung	785
13. Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	786
14. Schalter für Spiegelverstellung	787
15. Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite	788
16. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion	789
17. Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	790
18. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	791
19. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	792
20. Fensterhebermotor hinten	793

079 - Automatisches Verdeck	794-799
1. Automatisches Verdeck	794
2. Stromversorgung	795
3. Verdeckbetätigung	796
4. Schalter für Verdeckkastendeckel	797
5. Motor für Verdeckverriegelung	798
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	799
080 - Anhängersteckdose	800-802
1. Anhängersteckdose	800
2. Bremslichtschalter, Sicherungen	801
3. Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb, Steckdose für Anhängerbetrieb	802
081 - Garagentoröffnung - (HomeLink)	803-806
1. Garagentoröffnung - (HomeLink)	803
2. Sicherungen	804
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite	805
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Garagentoröffnung	806
082 - 2,0 l - TFSI - Einspritzmotor (147 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BWE, BPG	807-821
1. 2,0 l - TFSI - Einspritzmotor (147 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BWE, BPG	807
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	808
3. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen	809
4. Einspritzventile, Magnetventil links und rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	810
5. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	811
6. Lambdasonden	812
7. Motordrehzahlgeber, Klopfensoren	813
8. Höhengabe, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	814
9. Ladedruckgeber, Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber	815
10. Luftmassenmesser, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	816
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Drosselklappenpotenziometer, Kupplungspedalschalter	817
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündspulen	818
13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe	819
14. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2	820
15. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	821
083 - 3,2 l - FSI - Einspritzmotor (188 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUK, BKH	822-840
1. 3,2 l - FSI - Einspritzmotor (188 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUK, BKH	822
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	823
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungen	824
4. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	825
5. Einspritzventile	826
6. Einspritzventile, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung	827
7. Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil für Saugrohrklappe, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Lüfter für Steuergerät	828
8. Motordrehzahlgeber, Klopfensoren, Kühlmitteltemperaturgeber	829
9. Hallgeber	830
10. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potenziometer für Saugrohrklappe	831
11. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Magnetventile für elektrohydraulische Motorlagerung	832
12. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	833
13. Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	834
14. Lambdasonden	835
15. Lambdasonden, Geber für Schaltsaugrohrposition	836
16. Zündspulen	837
17. Zündspulen	838
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe, Kupplungspedalschalter für Motorstart	839
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	840
084 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	841-842
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	841
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	842
085 - 2,0 l - Pumpe-Düse (100 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BRC	843-853
1. 2,0 l - Pumpe-Düse (100 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BRC	843
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	844
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	845
4. Gaspedalstellungsgeber. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Glühkerzen des Motors	846

5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	847
6. Hallgeber, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	848
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	849
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Abgastemperaturgeber 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas	850
9. Lambdasonde, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1 bis 4	851
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	852
11. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	853
086 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	854-855
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	854
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	855
087 - 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (171 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben ASB	856-867
1. 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (171 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben ASB	856
2. Spannungsregler, Sicherungen	857
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	858
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	859
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	860
6. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit	861
7. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	862
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	863
9. Heizelement für Luftzusatzheizung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber	864
10. Lambdasonde, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6	865
11. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	866
12. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	867
088 - Lüftersteuerung 300 W und 400 W (Dieselmotor mit Schaltgetriebe)	868-870
1. Lüftersteuerung 300 W und 400 W (Dieselmotor mit Schaltgetriebe)	868
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	869
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	870
089 - Lüftersteuerung 300 W und 600 W (Dieselmotor mit Automatikgetriebe)	871-873
1. Lüftersteuerung 300 W und 600 W (Dieselmotor mit Automatikgetriebe)	871
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	872
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	873
090 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus) und automatischer Leuchtweitenregelung	874-879
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus) und automatischer Leuchtweitenregelung	874
2. Zündanlassschalter, Sicherung, Geber für Fahrzeugniveau	875
3. Gasentladungslampe links	876
4. Gasentladungslampe rechts	877
5. Lichtschalter	878
6. Einsteller für Leuchtweitenregelung	879
091 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus), dynamischem Kurvenlicht und automatischer Leuchtweitenregelung	880-886
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus), dynamischem Kurvenlicht und automatischer Leuchtweitenregelung	880
2. Zündanlassschalter, Sicherungen	881
3. Geber für Fahrzeugniveau	882
4. Gasentladungslampe links	883
5. Gasentladungslampe rechts	884
6. Lichtschalter	885
7. Einsteller für Leuchtweitenregelung	886
092 - Can-Bus Leitungen	887-894
1. Can-Bus Leitungen	887
2. Motorsteuergeräte, Steuergerät für ABS	888
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	889
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	890
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Fensterhebermotoren	891
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Türsteuergeräte	892
7. Motorsteuergeräte, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung	893
8. Navigationssystem, Tuner für Navigationssystem, TV, Radio	894
093 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	895-900
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	895

2. Sicherungen, Steuergerät für ABS	896
3. Drehzahlfühler	897
4. Geber für Lenkwinkel	898
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP, Rückförderpumpe für ABS	899
6. Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	900
094 - 1,8 l - Einspritzmotor (120 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFB	901-912
1. 1,8 l - Einspritzmotor (120 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFB	901
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	902
3. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	903
4. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Einspritzventile, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	904
5. Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	905
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfensensoren	906
7. Hallgeber, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	907
8. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	908
9. Lambdasonden	909
10. Zündspulen	910
11. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	911
12. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	912
095 - 2,0 l - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	913-924
1. 2,0 l - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	913
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	914
3. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	915
4. Luftmassenmesser, Einspritzventile	916
5. Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	917
6. Motordrehzahlgeber, Klopfensensoren	918
7. Hallgeber, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	919
8. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	920
9. Lambdasonden	921
10. Zündspulen	922
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe	923
12. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	924
096 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	925-926
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	925
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	926
097 - 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK, BHF	927-943
1. 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK, BHF	927
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	928
3. Zündanlassschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	929
4. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	930
5. Einspritzventile	931
6. Einspritzventile, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	932
7. Luftmassenmesser, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	933
8. Motordrehzahlgeber, Klopfensensoren	934
9. Hallgeber, Klopfensensoren	935
10. Lambdasonden	936
11. Lambdasonden	937
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Motor für Sekundärluftpumpe	938
13. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	939
14. Zündspulen	940
15. Zündspulen	941
16. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	942
17. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	943
098 - Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2 l Motronic)	944-946
1. Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2 l Motronic)	944
2. Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2, Kühlerlüfter 3	945
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	946
099 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	947-954
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	947
2. Zünder für Airbag Fahrerseite und Beifahrerseite	948
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	949
4. Crashesensoren für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite	950
5. Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite und Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite und Beifahrerseite	951
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	952
7. Gurtschalter. Zünder für Gurtstraffer hinten	953

8. Crashsensoren für Frontairbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	954
100 - Radio-Navigationssystem RNS-Low	955-964
1. Radio-Navigationssystem RNS-Low	955
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung im Sicherungshalter	956
3. CD-Wechsler, iPod, USB-Anschluss	957
4. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	958
5. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	959
6. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon - Bose	960
7. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Bose	961
8. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Bose	962
9. Navigationssystemantenne, Antennenmodule	963
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, CAN-Bus	964
101 - Scheinwerfer	965-969
1. Scheinwerfer	965
2. Zündanlassschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	966
3. Lichtschalter, Sicherung	967
4. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	968
5. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	969
102 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	970-975
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	970
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsversorgung	971
3. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	972
4. Lampen für Abblendlichtscheinwerfer, Lampen für Standlicht	973
5. Nebelscheinwerfer, Schlusslichter	974
6. Sensor für Lichterkennung, Türsteuergeräte	975
103 - Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	976-977
1. Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	976
2. Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	977
104 - 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	978-983
1. 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	978
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperre	979
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungen, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	980
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	981
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	982
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	983
105 - 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	984-988
1. 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	984
2. Sicherungen, Relais für Anlasssperre	985
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	986
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungen, Masseverbindung	987
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	988
106 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J, ab November 2005, Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 0AN, ab Modelljahr 2007	989-993
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J, ab November 2005, Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 0AN, ab Modelljahr 2007	989
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	990
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	991
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Masseverbindung, Sicherung für automatisches Getriebe, Nachlauf	992
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	993
107 - Diagnosestecker	994-995
1. Diagnosestecker	994
2. Diagnosestecker	995
108 - Multifunktionslenkrad	996-1000
1. Multifunktionslenkrad	996
2. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	997
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links	998
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	999
5. Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	1000
109 - Einparkhilfe	1001-1005
1. Einparkhilfe	1001
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungen	1002
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1003
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1004
5. Steuergerät für Einparkhilfe. Taster für Einparkhilfe	1005



110 - Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1006-1009
1. Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1006
2. Telefonantenne, Sicherung	1007
3. Radio- und Navigationssysteme	1008
4. Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	1009
111 - Radio	1010-1018
1. Radio	1010
2. Spannungsversorgung	1011
3. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	1012
4. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	1013
5. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon - Bose	1014
6. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Bose	1015
7. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Bose	1016
8. CD-Wechsler, iPod, USB-Anschluss	1017
9. Antennenmodule, CAN-Bus Infotainment	1018
112 - 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (150 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BKN	1019-1030
1. 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (150 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BKN	1019
2. Spannungsversorgung	1020
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	1021
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	1022
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1023
6. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit	1024
7. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1025
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1026
9. Heizelement für Luftzusatzheizung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber	1027
10. Lambdasonde, Einspritzventil für Zylinder 1 bis 6	1028
11. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1029
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1030
113 - 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (100 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BRF	1031-1041
1. 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (100 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BRF	1031
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	1032
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	1033
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1034
5. Ladedruckgeber, Abgasrückführungsventil	1035
6. Hallgeber, Magnetventile, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung	1036
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1037
8. Abgastemperaturgeber 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Relais für Heizleistung	1038
9. Lambdasonde, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1 bis 4	1039
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1040
11. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1041
114 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	1042-1043
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	1042
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	1043
115 - 2,7 l - Turbo-Dieselmotor (132 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BPP	1044-1056
1. 2,7 l - Turbo-Dieselmotor (132 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BPP	1044
2. batterie, Anlasser, Zündanlassschalter	1045
3. Drehstromgenerator, Sicherungen	1046
4. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	1047
5. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	1048
6. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1049
7. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1050
8. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1051
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1052
10. Temperaturgeber vor Partikelfilter, Abgastemperaturgeber 2	1053
11. Lambdasonde, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6	1054
12. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1055
13. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1056
116 - 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	1057-1080
1. 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	1057

2. Spannungsversorgung, Sicherungen	1058
3. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungen	1059
4. Relais für Anlasser	1060
5. Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse, Taster für Sportprogramm	1061
6. Taster für Startanlage, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasklappe 1	1062
7. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe	1063
8. Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	1064
9. Klopfensoren, Hallgeber	1065
10. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe	1066
11. Motordrehzahlgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	1067
12. Luftmassenmesser, Nockenwellenverstellung, Motorkühlung	1068
13. Einspritzventile für Zylinder 1 bis 4	1069
14. Lambdasonden, Lambdasondenheizung, Thermosicherung für Lambdasondenheizung	1070
15. Zündspulen 1 bis 4, Thermosicherung für Zündspulen	1071
16. Motorsteuergerät, Sicherung für Motorsteuergerät	1072
17. Motorsteuergerät 2	1073
18. Zündspulen 5 bis 8	1074
19. Klopfensoren 3 und 4, Ventile 2 für Nockenwellenverstellung	1075
20. Hallgeber 2 und 4, Potenziometer für Saugrohrklappe 2	1076
21. Lambdasonden 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	1077
22. Einspritzventile für Zylinder 5 bis 8	1078
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1079
24. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1080
117 - Lüftersteuerung 400 W, 700 W oder 800 W (Ottomotor)	1081-1083
1. Lüftersteuerung 400 W, 700 W oder 800 W (Ottomotor)	1081
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	1082
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1083
118 - Radio-Navigationssystem RNS-E	1084-1096
1. Radio-Navigationssystem RNS-E	1084
2. Sicherung	1085
3. Hochtonlautsprecher vorn	1086
4. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	1087
5. Bose - Verstärker	1088
6. Bose - Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	1089
7. Bose - Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	1090
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1091
9. Satellitenradio mit CD-Wechsler oder Halterung für iPod oder Halterung für USB-Anschluss	1092
10. Satellitenradio mit CD-Wechsler oder Halterung für iPod oder Halterung für USB-Anschluss	1093
11. Tuner für Navigationssystem, TV	1094
12. Navigationssystemantenne	1095
13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1096
119 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (VDA-Schnittstelle)	1097-1099
1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (VDA-Schnittstelle)	1097
2. Sicherungen, Steckverbindung 18fach	1098
3. Steckverbindung 18fach	1099
120 - Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1100-1103
1. Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1100
2. Telefonantenne, Sicherung	1101
3. Radio- und Navigationssysteme	1102
4. Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	1103
121 - Radio	1104-1115
1. Radio	1104
2. Radio, Sicherung im Sicherungshalter	1105
3. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn	1106
4. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	1107
5. Verstärker, Innenlautsprecher, Innenmikrofon - Bose	1108
6. Tieftonlautsprecher vorn, Lautsprecher hinten - Bose	1109
7. Hochtonlautsprecher vorn, Mitteltonlautsprecher vorn - Bose	1110
8. CD-Wechsler oder Halterung für iPod oder Halterung für USB-Anschluss	1111
9. Satellitenradio mit CD-Wechsler oder Halterung für iPod oder Halterung für USB-Anschluss	1112
10. Satellitenradio mit CD-Wechsler oder Halterung für iPod oder Halterung für USB-Anschluss	1113

11. Antennenmodule	1114
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, CAN-Bus	1115
122 - RS Sportlenkrad	1116-1119
1. RS Sportlenkrad	1116
2. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1117
3. Taster für Sportprogramm, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1118
4. Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung	1119
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1120-1130
1. Massepunkte	1120-1130
1.1 Übersicht der Massepunkte	1120-1122
1.2 Massepunkte im Motorraum	1123-1126
1.3 Massepunkte im Innenraum	1127-1129
1.4 Massepunkte im Kofferraum	1130
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1131-1161
1. Sicherungen	1131-1161
1.1 Übersicht der Sicherungen	1131-1133
1.2 Hauptsicherung	1134
1.3 Sicherungsbelegung Kupplungsstation A-Säule	1135
1.3.2 Sicherungen:	1135
1.4 Sicherungsbelegung Relaissträger (3fach)	1136
1.4.2 Sicherungen:	1136
1.5 Sicherungsbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät	1137
1.5.2 Sicherungen:	1137
1.6 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung bis Oktober 2005	1138
1.6.2 Sicherungen:	1138
1.7 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung ab November 2005	1139
1.7.2 Sicherungen:	1139
1.8 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Benzinmotoren bis Oktober 2005	1140
1.8.2 Sicherungen:	1140
1.9 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Dieselmotoren bis Oktober 2005	1141
1.9.2 Sicherungen:	1141
1.10 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BRC, BPW, BRF, BRE ab November 2005	1142
1.10.2 Sicherungen:	1142
1.11 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BKN, ASB, BSG, BPP ab November 2005	1143
1.11.2 Sicherungen:	1143
1.12 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BWE, BPG, BWT ab November 2005	1144
1.12.2 Sicherungen:	1144
1.13 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALT	1145
1.13.2 Sicherungen:	1145
1.14 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BFB, BBK, BHF ab November 2005	1146
1.14.2 Sicherungen:	1146
1.15 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AUK, BKH ab November 2005	1147
1.15.2 Sicherungen:	1147
1.16 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BNS ab November 2005	1148
1.16.2 Sicherungen:	1148
1.17 Sicherungsbelegung Sicherungshalter bis Oktober 2005	1149-1155
1.17.2 Sicherungsfarben	1149
1.17.3 Sicherungsbelegung bis Oktober 2005:	1150-1155
1.18 Sicherungsbelegung Sicherungshalter ab November 2005	1156-1161
1.18.2 Sicherungsfarben	1156
1.18.3 Sicherungen ab November 2005:	1157-1161
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1162-1176
1. Relais	1162-1176
1.1 Übersicht der Relais	1162-1163
1.2 Relaisbelegung Relaissträger (3fach)	1164
1.2.2 Relaisbelegung:	1164
1.3 Relaisbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät bis Oktober 2005	1165
1.3.2 Relaisbelegung:	1165
1.4 Relaisbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät ab November 2005	1166
1.4.2 Relaisbelegung:	1166
1.5 Relaisbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung	1167
1.5.2 Relaisbelegung:	1167
1.6 Relaisbelegung Relaissträger (4fach). Benzinmotoren bis Oktober 2005	1168

1.6.2 Relaisbelegung:	1168
1.7 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Dieselmotoren bis Oktober 2005	1169
1.7.2 Relaisbelegung:	1169
1.8 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BRC, BPW, BRF, BRE ab November 2005	1170
1.8.2 Relaisbelegung:	1170
1.9 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BKN, ASB, BSG, BPP ab November 2005	1171
1.9.2 Relaisbelegung:	1171
1.10 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BWE, BPG, BWT ab November 2005	1172
1.10.2 Relaisbelegung:	1172
1.11 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALT ab November 2005	1173
1.11.2 Relaisbelegung:	1173
1.12 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BFB, BBK, BHF ab November 2005	1174
1.12.2 Relaisbelegung:	1174
1.13 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AUK, BKH ab November 2005	1175
1.13.2 Relaisbelegung:	1175
1.14 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BNS ab November 2005	1176
1.14.2 Relaisbelegung:	1176
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges - 3	1177-1190
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1177-1190
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1177-1179
1.2 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	1180
1.3 Steuergerät für Motronic -J220-, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-	1180
1.4 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1181
1.4.1 Einbauort:	1181
1.4.2 Einbauort:	1181
1.5 Steuergerät für ABS -J104-	1182
1.6 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1182
1.7 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1183
1.8 Steuergerät für Leuchtweitenregulierung -J431-	1183
1.9 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1184
1.10 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-	1184
1.11 Steuergerät für Airbag -J234-	1185
1.12 Bordnetzsteuergerät -J519-	1185
1.13 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402-	1186
1.13.1 Einbauort:	1186
1.14 Radio -R-	1186
1.14.1 Einbauort:	1186
1.15 Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk -J401-	1187
1.15.1 Einbauort:	1187
1.15.2 Einbauort:	1187
1.16 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503-	1188
1.16.1 Einbauort:	1188
1.17 CD-Wechsler -R41-	1188
1.18 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1189
1.19 Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	1189
1.19.1 Einbauort:	1189
1.20 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1190
1.21 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1190
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges - 3	1191-1193
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1191-1193
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1191
1.2 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1192
1.3 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1192
1.4 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J526-	1193
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	1194-1201
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	1194-1201
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	1194-1195
1.2 Kupplungsstation A-Säule rechts	1196
1.2.2 Steckverbindungen:	1196
1.3 Kupplungsstation Sitzverkabelung - Fahrerseite	1197
1.3.2 Steckverbindungen:	1197
1.4 Kupplungsstation Sitzverkabelung - Beifahrerseite	1197-1198
1.4.2 Steckverbindungen:	1197-1198
1.5 Kupplungsstation A-Säule links	1199
1.5.2 Steckverbindungen:	1199
1.6 Kupplungsstation mit Schraubverbindungen bis Oktober 2005	1200

1.6.2 Steckverbindungen:	1200
1.7 Kupplungsstation mit Schraubverbindung ab November 2005	1201
1.7.2 Steckverbindungen:	1201