001	- Grundausstattung	1-34
	1. Grundausstattung	1
	2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung	2
	3. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	3
	4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5
	6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6
	7. Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 4	7
	8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Steckdosen	8
	9. Bordnetzsteuergerät	9
	10. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	10
	11. Lichtschalter, Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung, Schalter für	11
	Tagesfahrlichtabschaltung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	
	12. Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Bordnetzsteuergerät	12
	13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Relais für Scheibenwaschpumpe, Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Scheibenwaschpumpe	13
	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte	14
	Bremsleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links	17
	15. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links	15
	16. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts	16
	17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht	17
	rechts	
	18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts,	18
	Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht links	
	19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	19
	Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Nebelschlussleuchte	
	20. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät,	20
	Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	0.4
	21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber,	21
	Bordnetzsteuergerät	00
	22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl.	22
	30, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte 23. Motorraumleuchte	23
	24. Innenleuchte vorn, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	23 24
	25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	25
	26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, 12-V-Steckdose 2, Motor für Tankdeckelverriegelung,	26
	Kofferraumleuchte	
	27. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Feststellbremse, Kontaktschalter für Frontklappe,	27
	Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für	
	Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung	
	28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	28
	29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für	29
	Datenbus	
	30. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Empfänger für Funkuhr	30
	31. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Geber für	31
	Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsbelag	00
	32. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige,	32
	Kraftstoffvorratsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	22
	33. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	33 34
ഹാ	<ul><li>34. Relais für beheizbare Trennscheibe, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Trennscheibe</li><li>4,2-l-Benzinmotor, BYH</li></ul>	35-60
002	1. 4,2-I-Benzinmotor , BYH	35-60
	2. Zünder für Batterieunterbrechung	36
	3. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	37
	Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	38
	5. Motorsteuergerät	39
	6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule	40
	3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
	7. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	41
	für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für	
	Nockenwellenverstellung im Auslass	
	8. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	42
	9. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	43
	10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung,	44
	Kraftstoffdruckaeber für Niederdruck. Geber 1 für Sekundärluftdruck. Motorsteueraerät	

	1. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für	45
	Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe	
	2. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil rechts	46
	ür elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasklappe 1, Motor für Sekundärluftpumpe	
	3. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	47
	4. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	48
1	5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	49
1	6. Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	50
1	7. Motorsteuergerät	51
1	8. Motorsteuergerät 2	52
1	9. Motorsteuergerät 2, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe,	53
Z	Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	
	20. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6,	54
	Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung,	
	Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Sekundärlufteinblasventil 2	
	21. Hallgeber 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Hallgeber 4, Drosselklappensteuereinheit 2,	55
	Motorsteuergerät 2	
	22. Luftmassenmesser 2, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil links	56
	ür elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	00
	23. Lambdasonde 2, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät 2	57
	24. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2, Steuerrelais	58
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im	59
		59
	Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	00
	26. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	60
	Steuergerät im Schalttafeleinsatz	04.00
	Automatisiertes Schaltgetriebe (R tronic) 086	61-68
	. Automatisiertes Schaltgetriebe (R tronic) 086	61
	2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungsträger 1	62
	3. Steuergerät für automatisches Getriebe	63
	I. Bremslichtschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	64
	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Ventil 1 für	65
	Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl, Hydraulikpumpe für Getriebe	
	S. Sensor für Gangerkennung, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe,	66
	/entil für Kupplungssteller	
7	7. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Steuergerät für	67
a	automatisches Getriebe	
8	B. Taster für Sportprogramm, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe,	68
5	Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	
004 -	Airbag-Systeme	69-74
	I. Airbag-Systeme	69
	2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	70
	B. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für	71
	Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
	I. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag	72
	Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	. –
	5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite,	73
	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für	70
	Airbag, Magnet für Überrollschutz Fahrerseite, Magnet ür Überrollschutz Beifahrerseite	
	S. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,	74
		74
	Controllleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	75.00
	Antiblockiersystem (ASS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	75-80
	ebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	7.5
	. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	75
	ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	70
	2. Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	76 
	3. Taster für ASR und ESP, Bremslichtschalter, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS	77
	J. Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	78
	5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	79
	S. Steuergerät für ABS	80
006 -	Klimaanlage	81-89
1	. Klimaanlage	81
	2. Steuergerät für Climatronic	82
	B. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 6 auf Sicherungshalter	83
	3, Frischluftgebläse	
	I. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Climatronic, Ventil für	84
	Heizunasreaeluna links. Ventil für Heizunasreaeluna rechts. Reaelventil für Kompressor der	

Kilmaanlage 5. Sleuergerät für Climatronic, Siellmotor des Mittenausströmers, Siellmotor der Fulfaumklappe Siellmotor der Fulfaumklappe 6. Ausströmtemperaturgeber fürks, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Siellmotor der Defrosiklappe, Siellmotor des Seitenausströmers 7. Temperaturführer für Frischtuhtenausgkanst, Steuergerät für Climatronic, Pumpe Staudruckkappe, Stellmotor der Umufrikappe 9. Fortosenson für Someneinstrählung, Geber für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic, Pumpe 9. Fortosenson für Someneinstrählung, Geber für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic, Pumpe 9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Climatronic 007- Komfortsystem 9. Toristeuergerät Fahrerseite 9. Toristeuergerät Fahrerseite 9. Türsteuergerät Fahrerseite 9. Schalter für Alamanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 9. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Tankdeckelentinegelung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrerseit, Türsteuergerät Fahrerseite 9. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innerverriegelung Fahrerseite 9. Türsteuergerät Fah		
Sellmotor der Fukraumklappe 6. Ausströntemperaturgeber links, Ausströntemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Seitenausströmers 7. Temperaturfühler für Firschluftensaugskans, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umlutklappe 8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Gebor für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf 9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Climatronic 007 - Konfortsystem 1. Komfortsystem 2. Türsteuurgerät Fahrerseite 3. Türsteuurgerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, 99 6. Schlabter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Frensterhebermotor Fahrerseite 9. Schlabter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Frensterhebermotor Fahrerseite, 99 7. Taster für Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät 97 7. Taster für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Fürsteuergerät 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Belährerseite, Türsteuergerät Belährerseite 12. Fensterheberschalter in Belährertür, Täster für Innenverriegelung Belährerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Belährertür, Täster für Innenverriegelung Belährerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Belährertür, Täster für Innenverriegelung Belährerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Belährertür, Täster für Innenverriegelung Belährerseite, 101 13. Türsteuergerät Belährerseite, Einstiegsleuchte vom rechts 13. Türsteuergerät Belährerseite, Einstiegsleuchte vom rechts 13. Türsteuergerät Belährerseite, Einstiegsleuchte vom rechts 14. Bordnetzeuergeit Belährerseite, Einstiegsleuchte vom rechts 15. Schleier inh		85
Cilmatonic, Stellmotor der Dertostlappe, Stellmotor des Seitenausströmers 7. Temperaturfühler für Firschlichfransugskanst, Steuergerät für Cilmatonic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftlappe 8. Fotosensor für Sonnereinstrahlung, Geber für Düse Mitte Inks, Steuergerät für Cilmatonic, Pumpe für Kühlmittelumlauf 9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Cilmatonic 707 - Konflortsystem 90. Steuergerät Fahrerseite 91. Komfortsystem 1. Komfortsystem 1. Komfortsystem 1. Komfortsystem 1. Komfortsystem 1. Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Türsteuergerät Fahrerseite 3. Türsteuergerät Fahrerseite, 91 3. Türsteuergerät Fahrerseite, 51 3. Türsteuergerät Fahrerseite, 51 4. Türsteuergerät Fahrerseite, 51 5. Schließenheit für Zenitralverriegelung Fahrerseite, 7. Türsteuergerät Fahrerseite, 94 6. Schlaite für Alammanisge aus. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, 96 7. Taster für Fahrerseite, 96 7. Taster für Fahrerseite, 96 7. Türsteuergerät Fahrerseite, 7. Türsteuergerät Fahrerseite, 70 8. Schlaiter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, 70 8. Schlaiter für Spiegelverstellung Fahrerseite, 70 8. Schlaiter für Spiegelverstellung Fahrerseite, 70 8. Türsteuergerät Fahrerseite, 40		00
7. Temperaturfühler für Frischlutfansaugkanal, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckkäppe, Stellmotor der Umfurktlappe 8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic 9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Climatronic 007 - Komfortsystem 90-108 1. Komfortsystem 990 2. Türsteuergerät Fahrerseite 91 3. Türsteuergerät Fahrerseite 91 3. Türsteuergerät Fahrerseite 92 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollieuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 93 5. Schliedsinheit für Johntzverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 94 6. Schalter für Alammanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 95 7. Tastor für Senegverseitung at Serverseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Posterite 96 8. Schalter für Alammanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Fonsterhebermotor Fahrerseite 97 7. Tastor für Spiegelverstellung, Taster für Innerverriegelung Fahrerseite 97 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innerverriegelung Fahrerseite 98 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite 99 11. Schliedsinheit für Zontralvarveriegelung Belfahrerseite, Türsteuergerät Belfahrerseite, 100 12. Fensterheberschalter in Belfahrerseite, Türsteuergerät Belfahrerseite, 101 12. Türsteuergerät Belfahrerseite, Kontor für Spiegelverstellung Belfahrerseite, automatisch 102 13. Türsteuergerät Belfahrerseite, Kontor für Spiegelverstellung Belfahrerseite, automatisch 102 14. Bordnetzsteuergerät Belfahrerseite, Ennistigsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Belfahrerseite, Ennistigsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Belfahrerseite, Ennistigsleuchte vorn rechts 13. Schalter für Michalter Michalter protestellung Pelfahrerseite, Belfahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät für Herkerkpeller Pelfahrerseite, Pehrebürster Außenspiegel Belfahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät für Herkerkpeller Pelfahrerseite, Pehrebürster Pelfahrerseite, Motor für Türsteuergerät für Fenkläppenentriegelung 104 18. Schalter für Belf		86
Saudruckklappe, Stellmotor der Umlufklappe 8. Fotosensor für Sonneenistrahlung, Geber für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic pumpe für Kühlmittelumlauf 9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Sitz vom rechts, Steuergerät Führerseite 90. 2. Türsteuergerät Fährerseite, Kontrollieuchte für Sitz Fürklich der Zentralverriegelung 93. 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fährerseite, Türsteuergerät Fährerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fährerseite, Türsteuergerät Fährerseite, Schließeinheit für Alammalage aus, Türsteuergerät Fährerseite, Finselseileung seus Türsteuergerät Fährerseite, Finselseileung seus vom Links 9. Türsteuergerät Fährerseite, Steller für Innenverriegelung Fährerseite, Türsteuergerät Fährerseite, Steller Sitz steller steller Sitz steller steller steller Sitz steller steller steller Sitz steller	···	87
### Withinstellumiaur		O1
9. Temperaturfühler für Sitz vom links, Temperaturfühler für Sitz vom rechts, Steuergerät für Climatronic  007 - Komfortsystem 90-108  1. Komfortsystem 90  2. Türsteuergerät Fahrerseite 91  3. Türsteuergerät Fahrerseite 92  4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 93  5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 94  6. Schlaer für Alarmenitege aus, Türsteuergerät Fahrerseite 95  7. Taster für Fementriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 100 Fenestheber in Fahreriert, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebemotor Fahrerseite 95  7. Taster für Fementriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 100 Fensteinber in Fahreriert, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebemotor Fahrerseite 97  7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Mortor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite 100 Fensteinberseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 100 Fürsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 100 Fürsteuergerät Beifahrerseite, Mortor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 100 Fürsteuergerät 100 Fürsteuerger	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	88
Climatronic 07 - Komfortsystem 90 - Komfortsystem 90 - Komfortsystem 91 - Tiristeutogreaft Farbrerseite 92 - Tiristeutogreaft Farbrerseite 93 - Tiristeutogreaft Farbrerseite 94 - Tiristeutogreaft Farbrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 95 - Schalter für Ammanlage aus, Türsteutogreaft Farbrerseite 96 - Schalter für Ammanlage aus, Türsteutogreaft Farbrerseite 97 - Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 107 - Fensetriebber in Farbrerüt, Türsteuergerät Farbrerseite, Fensterhebermotor Farbrerseite 98 - Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Tirnenverriegelung Farbrerseite, Türsteuergerät 98 - Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Farbrerseite, Türsteuergerät 99 - Türsteuergerät Berlährerseite, Moltor für Spiegelverstellung Farbrerseite, Türsteuergerät 10 - Türsteuergerät Berlährerseite, Moltor für Spiegelverstellung Beifarbrerseite, aufomatisch 11 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifarbrerseite, Türsteuergerät Beifarbrerseite, 100 12 - Fensterheberschalter in Beifahrersti, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 12 - Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Bafahrerseite, aufomatisch 13 - Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, aufomatisch 14 - Bordnetzsteuergerät 15 - Lichstenlater, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16 - Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für Hockklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17 - Sensor für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 18 - Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tenkeckklappenentriegelung 19 - Vollautomatische Niveaurgelung, Dämpfungsverstellung 20 - Vollautomatische Niveaurgelung, Dämpfungsverstellung 21 - Sensor für Farbzeugniveau vom links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämp		89
1. Komforfsystem 90 2. Türsteuergeräf Fahrerseite 91 3. Türsteuergeräf Fahrerseite 91 3. Türsteuergeräf Fahrerseite (Antrolleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 92 4. Türsteuergeräf Fahrerseite (94 6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergeräf Fahrerseite 94 6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergeräf Fahrerseite 95 7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 107 6. Schalter für Spiegekerstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite 97 7. Fahrerseite 107 7. Fahrerseite, Einstlegsleuchte vom links 97 8. Schalter für Spiegekerstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergeräf 197 7. Fahrerseite, Einstlegsleuchte vom rühe 99 8. Türsteuergeräf Berlährerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergeräf 197 8. Türsteuergeräf Berlährerseite, Motor für Spiegelverstellung Berlährerseite, automatisch 101 12. Fensterheberschalter in Berlährertür, Taster für Innenverriegelung Berlährerseite, 100 12. Fensterheberschalter in Berlährertür, Taster für Innenverriegelung Berlährerseite, 101 13. Türsteuergeräf Berlährerseite, Einstelgelseuchte vom rechts 13. Türsteuergeräf Berlährerseite, Motor für Spiegelverstellung Berlährerseite 30 10. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergeräf für Motorhaube, Bordnetzsteuergeräf 101 15. Lichschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergeräf für Komfortsystem, Mangert für Kofferraumentriegelung, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahwamanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergeräf für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahwamanlage, Alorn für Tankdeckelverriegelung in Heckklappe, Motor für Prontklappenentriegelung, Bedienungseinheit in Mittelikonsole vorn, Steuergeräf für 102 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 109 20. Steuergeräf für elkertonisch geregelte Dämpfung 109 21. Steuergeräf für Berlendruckkontrolle 111 21. Schlorerseit für Berlendruckkontrolle 2. Steuergeräf für Rei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2. Türsteuergerät Fahrerseite 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 3. Schleibenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 4. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 5. Schleibenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Fenstenhebermot Fahrerseite 7. Täster für Fernentriegelung der Heckklappe, Täster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit gesten für Fenstenheber in Fahrertir, Türsteuergerät Fahrerseite, Fenstehebermotor Fahrerseite 8. Schalter für Spiegelverstellung, Täster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 7. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät 9. Türsteuergerät Beliahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beliahrerseite, 10. Türsteuergerät Beliahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beliahrerseite, 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beliahrerseite, Beliahrerseite, 12. Fensteheberschalterherseite, Motor für Spiegelverstellung Beliahrerseite, automatisch 13. Türsteuergerät Beliahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beliahrerseite, 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Fronklappe, Zentralsteuergerät für 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Fronklappe, Zentralsteuergerät für 17. Sensor für Diebstähwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2 Zentralverriegelung und Diebstähwarnanlage, Motor für Tänkdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Patrialsteuergerät für Komfortsystem 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 20. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 21. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 22. Steuergerät für Beliendruckkontrolle 23. Sensor für Reliendruckkontrolle 24. Geber für Fahrzeugniveau vom links, Steuergerät für		
3. Türsteuergerät Fahrerseite. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 93 3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite 94 4. Schalter für Alzmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 95 7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe. Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 16 für Fensteheber in Fahrertiur. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebembem for Fahreriur. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebembem for Fahrerseite. Für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 19 7. Tasteruergerät Berlährerseite. Für Spiegelverstellung Fahrerseite. Türsteuergerät Berlährerseite. 100 12. Fensterheberschalter in Berlährertür, Taster für Innenverriegelung Berlährerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Berlährertür, Taster für Innenverriegelung Berlährerseite, 102 13. Türsteuergerät Berlährerseite, Einsteigelseuchte vom rechts 13. Türsteuergerät Berlährerseite, Motor für Spiegelverstellung Berlährerseite, automatisch 102 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 17. Sensor für Diebstählwarnanlage, Alarmhom, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Mangent für Kofferraumentriegelung, Motor für Forntklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Mangent für Koffersumentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung 17. Sensor für Diebstählwarnanlage, Alarmhom, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Zentralsteurgeräft für Komfortsystem 109 12. Seuergerät für elktronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Belktronisch geregelte Dämpfun		
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollieuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 93 5. Schliebeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 95 6. Schalter für Harmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 75 7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 96 für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 87 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 97 Fahrerseite, Einstiegsleuchte vom links 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät 98 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, 100 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 103 13. Fürsteuergerät 103 14. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Fonklappe, Zentralsteuergerät 107 15. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Fonklappe, Zentralsteuergerät 107 16. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Spiegelverstellung 107 17. Sensor für Diebstalhwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstalhwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstalhwarmanlage, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 31 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 109 2. Steuergerät für Beifendruckkontrolle 100 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Dämpfungsverstellung 100 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Dämpfungsverstellung 100 3. Steuergerät für Beifendruckkontrolle 114 3. Sensor für Reifendr		
6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 7. Tatser für Fernentriegelung der Heckklappe, Tatser für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 97. Fahrerseite, Einstiegsleuchte vom linkt 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Belfahrerseite 98. 10. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, 100 12. Fenstenbeberschalter in Belfahrerseit, Taster für Innenverriegelung Belfahrerseite, 101 12. Fenstenbeberschalter in Belfahrerseit, Taster für Innenverriegelung Belfahrerseite, 101 13. Türsteuergerät Belfahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Belfahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Belfahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Belfahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät in Heckklappe, Motor für Spiegelverstellung Belfahrerseite 103 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Annenne für 201 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung in Heckklappe, Motor für Beckklappenentriegelung, Relias für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Beckklappenentriegelung, Relias für Zentralverriegelung, Steuergerät für Beckklappenentriegelung in Heckklappen der gerepetite Pürpfung, Ventil für Belkt	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit für Fensterbeber in Fahrertür, Türsteuergraft Ehrerseite, Fensterhebermotr Fahrerseite 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 97. Fahrerseite, Einstiegsleuchte vom links 98. Türsteuergerät Berährerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite 10. Türsteuergerät Berährerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Berährerseite, Türsteuergerät Berährerseite, 100 12. Fensterheberschalter in Berährertür, Taster für Innenverriegelung Berährerseite, 13. Türsteuergerät Berährerseite, Motor für Spiegelverstellung Berährerseite, automatisch 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Prontiklappe Berährerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät für 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontiklappe, Zentralsteuergerät für 17. Sensor für Diebstahlwamaniage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwamaniage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Senster für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappenentriegelung 18. Schalter für Heckkspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 29. Schalter für Heckspoilerverstellung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappenentriegelung 19. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für delktronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Kentrolleunsche für Dämpfungsverstellung vorn rechts 3. Geber für Fahrzeugniveau vom links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für el		
tür Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 8. Schalter für Spiegeberstellung, Taster für Innerverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 97 Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegeberstellung Fahrerseite 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegeberstellung Fahrerseite 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegeberstellung Fahrerseite 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 101 Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, botor für Spiegeberstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckkappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappen, Motor für Heckklappenentriegelung 18. Schalter für Heckkropierverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckkropierverstellung, Dämpfungsverstellung 10. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 11. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 12. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 13. Taster für Pährzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 110. 3. Taster für Pährzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverste		
Fahrerseite, Einstlegsleuchte vo'm links 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite 9. Türsteuergerät Beifahrerseite 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 100 12. Fensteheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 100 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstlegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstlegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Beitenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Mangen für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung durch bei Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2entralverriegelung durch bei Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 10. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 12. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 13. Taster für Dämfungsverstellung, Bedienungsverstellung 14. Geber für Dämpfungsverstellung Bedienungsverstellung 15. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollieuchte für Dämpfungsverstellung 16. Geber für Fahrzeugniveau vom links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung von links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 17. Les Geber für Fahrzeugniveau von links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 18. Sensor für Reifendruck vom links, Sensor für Reifendruck hinten links, St		
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite 99 11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite 100 12. Fensterheberschalter in Beifahrerüt, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 103 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 11. Bordnetzsteuergerät 103 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 105 Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2 entralverriegelung und Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung in Heckklappenentriegelung 18. Schalter für Heckkappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 109 18. Schalter für Heckkappenentriegelung, Palais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 109 19. Schalter für Beiktronisch Bingenung 109 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 109 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 109 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Kontrollieuchte für Dämpfungsverstellung 110 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 111 4. Palpfungsverstellung vorn links, Verhil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 112 5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 111 6. Reifendruckkontrolle 114 6. Seieuergerät für Reifendruck vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung 112 6. Verbi		97
10. Türsteuergerät Beifahrerseite 99 11. Schileßeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 100 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 Türsteuergerät Beifahrerseite, Einsliegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einsliegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch 102 abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 104 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung (Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung) 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2entralverriegelung und Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckkpolierverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem (Motor für Heckklappenentriegelung, Reläs für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 108 Heckklappenentriegelung 208 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 21. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 22. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 23. Täster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn kinks, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 25. Geber für Fahrzeugniveau von links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Reifendruckkontrolle 27. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 38. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendr		QR
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 101 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, 101 17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für 104 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung and Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2entralverriegelung und Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung in Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 19. Schalter für Heckkappenentriegelung, Pampfungsverstellung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 10. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 11. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 12. Steuergerät für elketronisch geregelte Dämpfung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elletronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 11. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 18. Geber für Fahrzeugniveau hinten links 19. Sensor für Reifendruckkontrolle 20. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn für delfendruck vortrolle 21. Reifendruckkontrolle 22. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Beifendru		
Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstlegsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für 17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Forntklappenentriegelung 18. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 10. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 11. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 12. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 110. 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für 111. elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 112. Dämpfungsverstellung vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 18. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 19. Seinerdnruckkontrolle 10. Reifendruckkontrolle 11. Reifendruckkontrolle 11. Reifendruckkontrolle 12. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 15. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Verbindung (Ve	11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	100
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Molor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät 15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät für 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe. Zentralsteuergerät für 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung and Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 28. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 108. Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 109. Schalter für Heckklappenentriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 109. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 109. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 110. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 111. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 112. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für 113. Taster für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn erchts 108. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, 100. Pentilentungsverstellung vorn links, 100. Pen		101
abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät  15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät  16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für  17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für  18. Schalter für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für  2 Entraltwerriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung  18. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem  18. Schalter für Heckkappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für  19. Schalter für Heckkappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für  19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für  19. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung  2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfungsverstellung  3. Taster für Dämpfungsverstellung, Beidenungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für  4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsvers		102
15. Lichtschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät 16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Dämpfungsverstellung 10. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 11. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für 110. 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links 6009 - Reifendruckkontrolle 11. Reifendruckkontrolle 12. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn links, Steuergerät fü		102
16. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tentklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckspollerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 109 8. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 109 1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 109 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 110 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links (114-116 1. Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 115 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Komfortsystem, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für 2entralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckkspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 108. Heckklappenentriegelung 208. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für 110 a. Taster für Dämpfungsverstellung, Kontrolleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links 009 - Reifendruckkontrolle 114.116 1. Reifendruckkontrolle 115 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 116 1. Reifendruckkontrolle 117 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 116totainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus		
für Frontklappenentriegelung 17. Sensor für Diebstahlwarmanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarmanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 008 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 109 - 113 1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links 009 - Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für 116 Reifendruckkontrolle 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 8. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus		
Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung 18. Schalter für Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 107 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung 108 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 1. Volautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links 609 - Reifendruckkontrolle 114 - 116 1. Reifendruckkontrolle 1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für 116 2. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für 117 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 117 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 7. Lendender 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 116 125 126 127 128 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	für Frontklappenentriegelung	
18. Schalter für Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 108 Heckklappenentriegelung 108 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für 111 elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil 113 für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil 114 1. Reifendruckkontrolle 115 2. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für 116 Reifendruckkontrolle 117 - CAN-Bus-Vernetzung 118 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 122 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 125 Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus		106
19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Žentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung  008 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links 009 - Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 010 - CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		107
008 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung109-1131. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung1092. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung1103. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für111elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung1124. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts1125. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links113109 - Reifendruckkontrolle114-1161. Reifendruckkontrolle1142. Steuergerät für Reifendruckkontrolle1153. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für116Reifendruckkontrolle117-1251. CAN-Bus-Vernetzung117-1251. CAN-Bus-Vernetzung1172. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang1183. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang120Motorraum5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang1216. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang1238. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus124Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus125		
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn lenks, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links  009 - Reifendruckkontrolle 11. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 110 - CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 124 116 117 125 125		100 110
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung 3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links  009 - Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle  010 - CAN-Bus-Vernetzung 11. CAN-Bus-Vernetzung 12. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 13. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		
3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung 4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links 009 - Reifendruckkontrolle 11. Reifendruckkontrolle 12. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 13. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 101 - CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 125 126 127 128 129 120 120 120 120 121 121 122 123 124 125 125 125 125 125		
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links  009 - Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 114 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 115 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 116 010 - CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High)	3. Taster für Dämpfungsverstellung, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für	111
Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts 5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links  009 - Reifendruckkontrolle 114-116 1. Reifendruckkontrolle 114 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 115 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 010 - CAN-Bus-Vernetzung 117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 117 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 118 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120 Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang		112
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links  009 - Reifendruckkontrolle 114-116  1. Reifendruckkontrolle 1114  2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 115  3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 116  Reifendruckkontrolle 117-125  1. CAN-Bus-Vernetzung 117-125  1. CAN-Bus-Vernetzung 117-  2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 118  3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 119  4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 120  Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121  6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122  7. 123  8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 124  Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang Infotainment High) im Hauptleitungsstrang Infotainment H		112
009 - Reifendruckkontrolle 1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 010 - CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		113
1. Reifendruckkontrolle 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 010 - CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang		444440
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle  010 - CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus I125		
Reifendruckkontrolle  010 - CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		
117-125 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus-Vernetzung 1. CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 1. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 1. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 1. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang 1. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 1. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 1. CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 1. CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Logical Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 1. CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Logical Infotainment High) im Hauptleitungsstrang Infot		116
1. CAN-Bus-Vernetzung 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang 4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		117-125
<ol> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang</li> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus</li> <li>Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang</li> <li>Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus</li> </ol>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125	2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang	
Motorraum 5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		
5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang 121 6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang 122 7. 123 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		120
7. 8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125	5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang	
8. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus 124 Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		
Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		
9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus 125		1 <b>4</b> -7
Intotainment Low) im Hauptleitungsstrang	9. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus	125
	Intotainment Low) im Hauptieitungsstrang	

011 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	126-130
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	126
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	127
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für	128
Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für	129
	125
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
5. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für Einparkhilfe,	130
Kontrollleuchte für Einparkhilfe	
012 - Garagentoröffner	131-133
1. Garagentoröffner	131
<ol><li>Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Garagentoröffnung</li></ol>	132
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner	133
013 - Lenkrad mit Schaltwippen	134-136
1. Lenkrad mit Schaltwippen	134
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	135
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im	136
Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag	
Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
	107 110
014 - Multifunktionslenkrad	137-142
1. Multifunktionslenkrad	137
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	138
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder	139
	100
für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	140
Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad	
runter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
5. Zündanlassschalter, Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch,	141
	141
Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,	
Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	142
015 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	143-148
Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	143
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Motor	144
für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzlängsverstellung	
3. Endschalter für Fahrersitzlehne, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung	145
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes,	146
	140
Motor für Sitzlängsverstellung	
5. Endschalter für Beifahrersitzlehne, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung	147
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der	148
Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1 10
	440.454
016 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung	149-151
Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung	149
O Cabaltantin Vantallum adan landamida latita ada Esbaraita	
2. Schalter für Versteilung der Lendenwirdeistutze des Fahrersitzes	150
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes     Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	150 151
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	151
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> </ol>	151 152-154
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	151
<ul><li>3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li><li>017 - Beheizbare Sitze</li><li>1. Beheizbare Sitze</li></ul>	151 152-154 152
<ul> <li>3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>017 - Beheizbare Sitze</li> <li>1. Beheizbare Sitze</li> <li>2. Steuergerät für Climatronic</li> </ul>	151 152-154 152 153
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für</li> </ol>	151 152-154 152
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol>	151 152-154 152 153 154
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol>	151 152-154 152 153 154
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn,</li> <li>Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn,</li></ol></li></ol>	151 152-154 152 153 154 155-157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160
<ol> <li>3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>017 - Beheizbare Sitze</li> <li>1. Beheizbare Sitze</li> <li>2. Steuergerät für Climatronic</li> <li>3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>018 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>2. Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>3. Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>019 - Handyvorbereitung</li> <li>1. Handyvorbereitung</li> <li>2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn 4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162
<ol> <li>3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>017 - Beheizbare Sitze</li> <li>1. Beheizbare Sitze</li> <li>2. Steuergerät für Climatronic</li> <li>3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>018 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>2. Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>3. Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>019 - Handyvorbereitung</li> <li>1. Handyvorbereitung</li> <li>2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung         <ol> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> </ol> </li> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162 163-171
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162 163-171
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung         <ol> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> </ol> </li> <li>Radio mit Soundsystem Standard         <ol> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Radio</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162 163-171 163 164
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Radio</li> <li>Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio</li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162 163-171 163 164 165
<ol> <li>Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes</li> <li>Beheizbare Sitze         <ol> <li>Beheizbare Sitze</li> <li>Steuergerät für Climatronic</li> <li>Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)         <ol> <li>Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)</li> <li>Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4</li> <li>Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Steckverbindung, 18fach</li> </ol> </li> <li>Handyvorbereitung         <ol> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon</li> </ol> </li> <li>Radio mit Soundsystem Standard         <ol> <li>Radio mit Soundsystem Standard</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Radio</li> </ol> </li> </ol>	151 152-154 152 153 154 155-157 155 156 157 158-162 158 159 160 161 162 163-171 163 164

	vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher	167
	vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
	6. Radio	168
		169
	7. Radio, CD-Wechsler	
	8. Radio	170
	9. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	171
	3	
021	- Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	172-181
	Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	172
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	173
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	174
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Innenmikrofon, Mittelhochtonlautsprecher Mitte,	175
	Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	175
		176
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links,	176
	Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten	
	links	
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	177
	vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links	
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Lautsprecher	178
	Mitte, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
	8. Radio, CD-Wechsler	179
	9. Radio	180
	10. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	181
	3	101
000		400 407
022	- Radio-Navigationssystem (RNS-E)	182-197
	Radio-Navigationssystem (RNS-E)	182
	2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	183
	3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	184
	Diagnose-Interface für Datenbus	
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	185
	Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	186
	Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	100
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Mitteltonlautsprecher vorn rechts	407
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket	187
	7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	188
	Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	
	Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
	8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	189
	Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte,	
	Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
	9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	190
	Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher	100
	hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	404
	10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler	191
	11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod	192
	12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod	193
	13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem,	194
	Rückfahrkamera	
	14. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	195
	15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	196
	16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne,	197
		197
000	Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	400.004
023	- Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	198-204
	Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	198
	2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	199
	3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für	200
	Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
	4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag	201
	Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
	5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät	202
	für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder	202
	für Knieairbag Beifahrerseite	000
	6. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag,	203
	Magnet für Überrollschutz Fahrerseite. Magnet für Überrollschutz Beifahrerseite	

7. Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für	204
Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	-
024 - Radio mit Soundsystem Standard mit Satellitenradio	205-214
·	
Radio mit Soundsystem Standard mit Satellitenradio	205
2. Radio	206
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	207
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	208
vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher	209
vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
6. Radio, CD-Wechsler	210
	211
7. Radio, CD-Wechsler, Satellitenradio	
8. Radio, Halterung für iPod	212
9. Radio, Satellitenradio, Halterung für iPod	213
10. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2,	214
Antennenverstärker 3, Satellitenantenne	
025 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem mit Satellitenradio	215-226
Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem mit Satellitenradio	215
2. Radio	216
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	217
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Innenmikrofon, Mittelhochtonlautsprecher Mitte,	218
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	219
vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links,	220
Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten	
links	
	004
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Lautsprecher	221
Mitte, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Radio, CD-Wechsler	222
9. Radio, CD-Wechsler, Satellitenradio	223
10. Radio, Halterung für iPod	224
11 Radio Satellitenradio Halterung für iPod	225
11. Radio, Satellitenradio, Halterung für iPod  12. Stouergerät für Antonnonguswahl, Padio, Antonno, Antonnonverstärker, Padioantonno 2	225
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2,	225 226
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne	226
<ul> <li>12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2,</li> <li>Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> </ul>	226 227-243
<ul> <li>12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> </ul>	226
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	226 227-243
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	226 227-243 227 228
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li> </ol>	226 227-243 227
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> </ol>	226 227-243 227 228 229
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li> </ol>	226 227-243 227 228
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte,</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittelftonlautsprecher</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittelftonlautsprecher</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> </ol>	226  227-243 227 228 229 230 231  232 233  234  235
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod</li> </ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
<ol> <li>Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, De-Wechsler, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, De-Wechsler, Satellitenradio</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Balterung für iPod</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sa</li></ol>	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Steuergerät für digitales Soundpaket  7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn  9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rauferung für iPod  13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem,	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts  8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher hitte, Mitkrofoneinheit im Dachmodul vorn  9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Lalterung für iPod  13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts  6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket  7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler, Satellitenradio  12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera  15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts  6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket  7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts  8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn  9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler, Satellitenradio  13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamer  15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem  16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	226  227-243 227 228 229  230  231  232 233  234  235  236 237 238 239 240  241 242
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts  6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket  7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler, Satellitenradio  12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera  15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	226 227-243 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  26 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Miktelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn  9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem nit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera  15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem  16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem  17. Steuer	226  227-243 227 228 229  230  231  232 233  234  235  236 237 238 239 240  241 242
12. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne  026 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio  2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen  3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus  4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte  5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts  6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket  7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts  8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte, Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn  9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts  10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler  12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler, Satellitenradio  13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamer  15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem  16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	226  227-243 227 228 229  230  231  232 233  234  235  236 237 238 239 240  241 242

Navigationssystem, nur für Japan	244
Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Diagnose-Interface für Datenbus	245
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket	246
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	247
Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
<ol><li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,</li></ol>	248
Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2,	249
Antennenverstärker 3	
7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, GPS-Antenne, Antenne 3 für TV,	250
	200
Antennenverstärker 4, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	054
8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, TV-Kartenleser	251
028 - LED-Scheinwerfer	252-257
1. LED-Scheinwerfer	252
2. Bordnetzsteuergerät	253
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	254
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	255
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	256
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	257
029 - Schnittstelle für Sonderfunktionen	258-260
1. Schnittstelle für Sonderfunktionen	258
2. Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 (30), Steckverbindung, 12fach	259
3. Steckverbindung, 12fach	260
030 - 5,2-I-Benzinmotor , BUJ,CMPA,CTPA,CTYA,CJJA,CTPB	261-290
1. 5,2-I-Benzinmotor, BUJ,CMPA,CTPA,CTYA,CJJA,CTPB	261
2. Zünder für Batterieunterbrechung	262
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	263
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	264
5. Motorsteuergerät	265
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	266
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit	
Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
7. Motorsteuergerät	267
8. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	268
9. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	269
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck,	270
Motorsteuergerät	
11. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Drucksensor für Bremskraftverstärkung,	271
Motorsteuergerät	211
	070
12. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil	272
rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Abgasklappe	
1	
13. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Motor für	273
Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	
14. Motorsteuergerät	274
15. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	275
16. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	276
17. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	277
18. Motorsteuergerät	278
19. Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2	279
20. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7,	280
Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe,	
Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündspule 9 mit	
Leistungsendstufe	
21. Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2	281
22. Hallgeber 2, Hallgeber 4, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Motorsteuergerät 2	282
23. Luftmassenmesser 2, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für	283
	200
Nockenwellenverstellung	004
24. Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage,	284
Ventil 2 für Kraftstoffdosierung, Motor für Sekundärluftpumpe 2	
25. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2, Steuerrelais	285
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im	286
Schalttafeleinsatz	
27. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	287
Steuergerät im Schalttafeleinsatz	

28. Batterietrennelement 2, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Hauptsicherung für	288
Mehrausstattungen	000
29. Sperrdiode, Relais für Kl. 15, Relais für Not-Aus	289
30. Schalter für Not-Aus 1, Schalter für Not-Aus 2, Kontrollleuchte für Not-Aus	290
031 - Grundausstattung  1. Grundausstattung	291-327 291
Grundausstattung     Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	292
Satterie, Stedengerat für Batterieuberwachung, Zunder für Batterieunterbrechung     Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser	293
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	294
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	295
Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	290
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
7. Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 4	297
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen	298
9. Bordnetzsteuergerät	299
10. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	300
11. Lichtschalter, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	301
12. Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Bordnetzsteuergerät	302
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät,	303
Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Scheibenwaschpumpe	
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte	304
Bremsleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links	
15. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links	305
16. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts	306
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht	307
rechts	000
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts,	308
Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht links	000
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links	309 310
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts	311
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Nebelschlussleuchte</li> </ol>	311
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät,	312
Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	012
23. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber,	313
Bordnetzsteuergerät	0.0
24. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 2, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	314
25. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Feststellbremse, Kontaktschalter für Frontklappe,	315
Bordnetzsteuergerät, Magnet für Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe,	
Motor für Frontklappenentriegelung	
26. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ablagefachbeleuchtung,	316
Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte	
27. Motorraumleuchte	317
28. Innenleuchte vorn, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	318
29. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	319
30. Steuergerät für Fernlichtassistent, automatisch abblendbarer Innenspiegel	320
31. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	321
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für	322
Datenbus 23. Stougggerät im Schalttofolgingstz. Empfänger für Funkuhr	323
<ol> <li>Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Empfänger für Funkuhr</li> <li>Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Geber für</li> </ol>	323 324
Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im	324
Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsbelag	
35. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige,	325
Kraftstoffvorratsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	020
36. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	326
37. Kontaktschalter für Motorhaube, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Trennscheibe	327
032 - Radio-Navigationssystem	328-337
1. Radio-Navigationssystem	328
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Diagnose-Interface für Datenbus	329
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket	330
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	331
Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	332
Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	

6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2,	333
Antennenverstärker 3	
7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, GPS-Antenne, Antenne 3 für TV,	334
Antennenverstärker 4, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, TV-Kartenleser	335
9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem,	336
Rückfahrkamera	
10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	337
033 - Komfortsystem	338-356
1. Komfortsystem	338
2. Türsteuergerät Fahrerseite	339
3. Türsteuergerät Fahrerseite	340
4. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für	341
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	342
6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite	343
7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit	344
für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	•
8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät	345
Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite,	0.10
Einstiegsleuchte vorn links	
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite	346
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	347
11. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung	348
Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	340
	240
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite,	349
Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte	
vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	050
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch	350
abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	
14. Bordnetzsteuergerät	351
15. Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für	352
Kofferraumentriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für	
Frontklappenentriegelung	
16. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung	353
und Diebstahlwarnanlage	
17. Schalter für Heckspoilerverstellung, Bordnetzsteuergerät	354
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung,	355
Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für	
Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn rechts	
19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für	356
Heckklappenentriegelung	
034 - Automatisiertes Schaltgetriebe (R tronic) 086	357-363
1. Automatisiertes Schaltgetriebe (R tronic) 086	357
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungsträger 1	358
3. Steuergerät für automatisches Getriebe	359
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	360
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Ventil 1 für	361
Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl, Hydraulikpumpe für Getriebe	00.
6. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Sensor 2 für Gangerkennung,	362
Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller	002
7. Taster für Sportprogramm, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber,	363
Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	303
035 - Radio mit Soundsystem Standard	364-372
Radio mit Soundsystem Standard     Radio mit Soundsystem Standard	364
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	365
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	366
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	367
vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	000
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher	368
vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	000
6. Radio	369
7. Radio, CD-Wechsler	370
8. Radio	371
9. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	372
3	

036 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	373-382
Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	373
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	374
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	375
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Innenmikrofon, Mittelhochtonlautsprecher Mitte,	376
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	077
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links,	377
Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	378
vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links	370
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Lautsprecher	379
Mitte, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	0.0
8. Radio, CD-Wechsler	380
9. Radio	381
10. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	382
3	
037 - CAN-Bus-Vernetzung	383-390
CAN-Bus-Vernetzung	383
Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang	384
3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang	385
4. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang	386
Motorraum	007
5. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang	387
6. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	388
7. Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus	389
Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang 8. Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus	390
Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang	390
038 - Multifunktionslenkrad	391-396
Multifunktionslenkrad	391
Steuergerät für Lenksäulenelektronik	392
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder	393
für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	394
Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad	
runter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
5. Zündanlassschalter, Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch,	395
Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,	
Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	396
039 - Lenkrad mit Schaltwippen	397-399
Lenkrad mit Schaltwippen     Steuergerät für Lenkräulanglektronik	397
<ol> <li>Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im</li> </ol>	398 399
Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag	399
Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	
040 - Klimaanlage	400-408
1. Klimaanlage	400
2. Steuergerät für Climatronic	401
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 6 auf Sicherungshalter	402
B, Frischluftgebläse	
4. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Climatronic, Ventil für	403
Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Regelventil für Kompressor der	
Klimaanlage	
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor des Mittenausströmers, Stellmotor der Kaltluftklappe vorn,	404
Stellmotor der Fußraumklappe	
6. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für	405
Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Seitenausströmers	400
7. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	406
Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	407
<ol> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Düse Mitte links, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf</li> </ol>	407
9. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Steuergerät für	408
Climatronic	100
041 - LED-Scheinwerfer	409-414

1. LED-Scheinwerfer	409
2. Bordnetzsteuergerät	410
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	411
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	412
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	413
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	414
042 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	415-420
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antrieb	esschlupfregelung 415
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	sscriupriegelung 415
2. Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	416
3. Taster für ASR und ESP, Bremslichtschalter, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für	
4. Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	418
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	419
6. Steuergerät für ABS	420
043 - Garagentoröffner	421-423
1. Garagentoröffner	421
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Garagentoröffnung	422
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner, Bordnetz	
044 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	424-428
Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten     Steuerserät für Einparkhilfe. Sieherungsträger 2.	424
<ol> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungsträger 2</li> <li>Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links ein Mitte links</li></ol>	425 ür 426
Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhil	
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, War	
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	127
5. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Steuergerät für E	inparkhilfe, 428
Kontrollleuchte für Einparkhilfe	•
045 - Handyvorbereitung (Bluetooth)	429-431
Handyvorbereitung (Bluetooth)	429
<ol><li>Diagnose-Interface f ür Datenbus, Sende- und Empfangsger ät f ür Telefon</li></ol>	430
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetoo	th, 431
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
046 - Radio-Navigationssystem (RNS-E)	432-447
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E)	432
<ol> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audiog</li> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou</li> </ol>	
Diagnose-Interface für Datenbus	iliupaket, 454
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou	ındpaket, 435
Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautspre	
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou	
Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprech	her vorn links,
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
<ol><li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou</li></ol>	
7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou	•
Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprech	ner vorn links,
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	da alcat
8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou	
Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lauts Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	precner witte,
9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Sou	undpaket, 440
Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlau	
hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	toprooner
10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler	441
11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod	442
12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod	443
<ol> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk</li> </ol>	444
<ol> <li>Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrka</li> </ol>	imerasystem, 445
Rückfahrkamera	
15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrka	
16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenau	uswahl, Antenne, 447
Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	448-465
<ul><li>047 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li><li>1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio</li></ul>	448-465
Kadio-Navigationssystem, Satelliterriadio     Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audio-	
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Addional Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk. Steuergerät für digitales Sou	

	Diagnose-Interface für Datenbus	
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	451
	Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	452
	Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	
	Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket	453
	7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	454
	Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	101
	Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
	8. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	455
	Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Lautsprecher Mitte,	400
	Mittelhochtonlautsprecher Mitte, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
	·	456
	9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für digitales Soundpaket,	456
	Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher	
	hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	457
	10. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler	457
	11. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, CD-Wechsler, Satellitenradio	458
	12. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod	459
	13. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Satellitenradio, Halterung für iPod	460
	14. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Satellitenradio	461
	15. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	462
	16. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem,	463
	Rückfahrkamera	
	17. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	464
	18. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne,	465
	Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne	
048	- Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem mit Satellitenradio	466-479
	Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem mit Satellitenradio	466
	2. Radio	467
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	468
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Innenmikrofon, Mittelhochtonlautsprecher Mitte,	469
	Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	470
	vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links	
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links,	471
	Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten	
	links	
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Lautsprecher	472
	Mitte, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
	8. Radio, CD-Wechsler	473
	9. Radio, CD-Wechsler, Satellitenradio	474
	10. Radio	475
	11. Radio, Satellitenradio	476
	12. Radio, Satellitenradio	477
	13. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	478
	3	
	14. Satellitenantenne	479
049	- Radio mit Soundsystem Standard mit Satellitenradio	480-491
	Radio mit Soundsystem Standard mit Satellitenradio	480
	2. Radio	481
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	482
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	483
	vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher	484
	vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
	6. Radio, CD-Wechsler	485
	7. Radio, CD-Wechsler, Satellitenradio	486
	8. Radio	487
	9. Radio, Satellitenradio	488
	10. Radio, Satellitenradio	489
	11. Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker	490
	3	
	12. Satellitenantenne	491
050	- Automatisches Verdeck	492-502
	1. Automatisches Verdeck	492

	2. Steuergerät für Verdeckbetätigung	493
	3. Taster für Verdeckbetätigung, Taster für Heckscheibenöffnung, Steuergerät für Verdeckbetätigung	494
	4. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für	495
	Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	
	5. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Ventil 1 für automatisches Verdeck	496
	6. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais 1 für Heckscheibenmotor, Relais 2 für Heckscheibenmotor,	497
		437
	Motor für Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	
	7. Schalter für Verdeck vorn, Schalter für Verdeck vorn rechts, Steuergerät für Verdeckbetätigung,	498
	Motor für Verdeckklappe rechts, Motor für Verdeckklappe links	
	8. Schalter für Verdeckklappe eingefahren, links, Schalter für Verdeckklappe ausgefahren, links,	499
	Schalter für Verdeckklappe Mittelstellung, links, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
	9. Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeckverriegelung offen, Schalter für	500
	Verdeckkastendeckel auf, Schalter für Spannbügel abgelegt, links, Schalter für Spannbügel oben	
	rechts, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
		504
	10. Schalter für Verdeckverriegelung links, Schalter für Verdeckverriegelung rechts, Schalter für	501
	Verdeckkastendeckel-Verschluss verriegelt, links, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
	11. Schalter für Heckscheibe unten, Schalter für Spannbügel abgelegt, rechts, Schalter für	502
	Verdeckkastendeckel-Verschluss entriegelt, rechts, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
051	- Handyvorbereitung	503-510
	1. Handyvorbereitung	503
	2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon	504
		505
	3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth	
	4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	506
	5. Antenne für Radio und Telefon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	507
	6. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	508
	7. Steuergerät für Gurtmikrofon, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Mikrofon 1 Fahrerseite,	509
	Mikrofon 2 Fahrerseite, Mikrofon 3 Fahrerseite	
	8. Steuergerät für Gurtmikrofon, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Mikrofon 1 Beifahrerseite,	510
	Mikrofon 2 Beifahrerseite, Mikrofon 3 Beifahrerseite	010
٥٢٥		E44 E04
052	- 4,2-I-Benzinmotor , CNDA	511-534
	1. 4,2-l-Benzinmotor , CNDA	511
	2. Zünder für Batterieunterbrechung	512
	3. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	513
	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	514
	5. Motorsteuergerät	515
	6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule	516
		310
	3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	F.4.7
	7. Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für	517
	Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für	
	Nockenwellenverstellung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	
	8. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	518
	9. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	519
	10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung,	520
	Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	020
		F04
	11. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für	521
	Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung	
	12. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil rechts	522
	für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasklappe 1, Motor für Sekundärluftpumpe	
	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	523
	14. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	524
	15. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	525
		526
	16. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	
	17. Motorsteuergerät 2	527
	18. Motorsteuergerät 2, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe,	528
	Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	
	19. Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 5,	529
	Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8,	
	Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Motor für	
	Sekundärluftpumpe 2	
		520
	20. Hallgeber 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Hallgeber 4, Drosselklappensteuereinheit 2,	530
	Motorsteuergerät 2	
	21. Luftmassenmesser 2, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Relais	531
	für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung,	
	Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	
	22. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2, Steuerrelais	532
	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe für Vorförderung. Steuergerät im	533

Schalttafeleinsatz 24. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, 534 Steuergerät im Schalttafeleinsatz 053 - Grundausstattung, Rechtslenker 535-569 1. Grundausstattung, Rechtslenker 535 2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung 536 3. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlasser 537 4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 538 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 539 Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik 540 7. Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 4 541 8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen 542 9. Bordnetzsteuergerät 543 10. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät 544 11. Lichtschalter, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät 545 12. Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn, Bordnetzsteuergerät 546 13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, 547 Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Scheibenwaschpumpe 14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte 548 Bremsleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links 15. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links 549 16. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts 550 17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht 551 rechts 18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links 552 19. Bordnetzsteuergerät, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 553 20. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät 554 21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber, 555 Bordnetzsteuergerät 22. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 2, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte 556 23. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Feststellbremse, Kontaktschalter für Frontklappe, 557 Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung 24. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, 558 Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte 25. Motorraumleuchte 559 26. Innenleuchte vorn, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts 560 27. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, automatisch abblendbarer Innenspiegel 561 28. Steuergerät für Fernlichtassistent, automatisch abblendbarer Innenspiegel 562 29. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus 563 30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für 564 **Datenbus** 31. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Empfänger für Funkuhr 565 32. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Geber für 566 Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsbelag 33. Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, 567 Kraftstoffvorratsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz 34. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz 568 35. Kontaktschalter für Motorhaube, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Trennscheibe 569 054 - Komfortsystem, Rechtslenker 570-588 1. Komfortsystem, Rechtslenker 570 2. Türsteuergerät Fahrerseite 571 3. Türsteuergerät Fahrerseite 572 4. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für 573 SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite 574 6. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite 575 7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Bedienungseinheit 576 für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 8. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät 577 Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite,

578

579

580

Einstiegsleuchte vorn rechts

10. Türsteuergerät Beifahrerseite

9. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite

11. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite. Schließeinheit für Zentralverriegelung

D.Y.I	
Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für	581
Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Beifahrerseite	001
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch	582
abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	500
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Frontklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für</li> </ol>	583 584
Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Frontklappenentriegelung	<del>00</del> 4
16. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung	585
und Diebstahlwarnanlage	500
<ol> <li>Schalter für Heckspoilerverstellung, Bordnetzsteuergerät</li> <li>Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung,</li> </ol>	586 587
Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für	007
Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn rechts	
19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für	588
Heckklappenentriegelung 055 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0BZ	589-597
T-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0BZ	589
2. Sicherungsträger 1	590
<ol> <li>Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> </ol>	591
4. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber 1 der Kupplung,	592
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 für Kupplungskühlung, Hauptdruckventil	
5. Steuergerät 2 für automatisches Getriebe, Ventil 2 für Kupplungskühlung, Magnetventil 2 für	593
Parksperre 6. Geber für Parksperre, Steuergerät 2 für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre,	594
Magnetventil für Parksperre	334
7. Steuergerät 2 für automatisches Getriebe, Sicherungsträger 3, Kühlmittelpumpe für Getriebe	595
8. Steuergerät für Wählhebelsensorik	596
9. Steuergerät für Wählhebelsensorik  056 - LED-Scheinwerfer	597 598-605
1. LED-Scheinwerfer	598
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 3	599
<ol> <li>Leistungsmodul 3 f ür LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuerger ät, LED-Modul links f ür Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe f ür Blinklicht vorn links</li> </ol>	600
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlichtscheinwerfer	601
links, statisches Kurvenlicht links, Lüfter für Scheinwerfer links	
5. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe 2 für Abblendlicht links,	602
Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links 6. Leistungsmodul 3 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für	603
Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	000
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für	604
Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts  8. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe 2 für Abblendlicht	605
rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Sicherungsträger 2	603
057 - LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht	606-613
LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht	606
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 3</li> <li>Leistungsmodul 3 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für</li> </ol>	607 608
Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	000
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlichtscheinwerfer	609
links, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lüfter für Scheinwerfer links	610
<ol> <li>Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe 2 für Abblendlicht links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links</li> </ol>	610
6. Leistungsmodul 3 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für	611
Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	C4.0
<ol> <li>Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts</li> </ol>	612
8. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe 2 für Abblendlicht	613
rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Sicherungsträger 2	044.040
801Einbauorte: Sicherungen - 3  1. Sicherungen	614-640 614-640
1.1 Übersicht der Sicherungen	614
1.2 Einbauort und Sicherungsbelegung SicherungshalterB -SB-	615-624
1.2.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, bis Mai 2009	615
1.2.2 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST2. braun	616

40000	0.47
1.2.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz	617
1.2.4 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST4, rot	617
1.2.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST5, braun	618
1.2.6 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST6, schwarz	619
1.2.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2009	620
1.2.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST2, braun	621
1.2.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz	622
1.2.10 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST4, rot	623
1.2.11 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST5, braun	623
1.2.12 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST6, schwarz	624
1.3 Einbauort und Sicherungsbelegung SicherungshalterD -SD-	625-627
1.4 Einbauort und Sicherungsbelegung Hauptverteilung	628-629
1.5 Einbauort und Sicherungsbelegung SicherungshalterC -SC-	630-638
1.5.1 Sicherungsbelegung Coup	630
1.5.2 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST1, schwarz	631
1.5.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz, V8 Motor	632
1.5.4 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz, V10 Motor	633
1.5.5 Sicherungsbelegung Spyder	634
1.5.6 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST1, schwarz	635
1.5.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST2, schwarz	636
1.5.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz, V8 Motor	637
1.5.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungsträger ST3, schwarz, V10 Motor	638
1.6 Einbauort und Sicherungsbelegung 9fach Relais- und Sicherungsträger	639-640
802Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	641-649
Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	641-649
	641
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	
1.2 Kupplungsstation unter rechtem Vordersitz	642
1.3 Kupplungsstationen unter der Hutablage rechts	642
1.4 Kupplungsstation unter linkem Vordersitz	643
1.5 Kupplungsstation hinter der Mittelkonsole rechts	644
1.6 Diagnosekupplung	644
1.7 Koppelstelle Säule-A links	645
1.8 Koppelstelle Handschuhfach	646
1.9 Koppelstelle Stoßfänger hinten	647
1.10 Koppelstelle Stoßfänger vorn	648-649
803Einbauorte: Massepunkte - 3	650-661
1. Massepunkte	650-661
1.1 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	650-653
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	654-657
1.3 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	658-661
804Einbauorte: Steuergeräte - 3	662-710
1. Steuergeräte	662-710
1.1 Übersicht der Steuergeräte	662-664
1.2 Bordnetzsteuergerät -J519-	665-667
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.2.1 Einbauort und Steckerbelegung bis Mai 2009	665-666
1.2.2 Einbauort und Steckerbelegung ab Juni 2009	667
1.3 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	668-669
1.4 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	670-672
1.5 Motorsteuergerät -J623- (rechts)/Motorsteuergerät 2 -J624- (links)	673
1.6 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	674-676
1.7 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-/Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	677-678
1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-, verbaut bis Mai 2009	679
1.9 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	680-682
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	683-684
1.11 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	685
1.12 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	686-687
1.13 Steuergerät für ABS -J104-	688-689
1.14 Steuergerät für Airbag -J234-	690-691
1.15 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256-	692
1.16 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	693-694
· ·	
1.17 Steuergerät für Climatronic -J255-	695
1.18 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	696
1.19 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	697
1.20 Steuergerät für Wischermotor -J400-/Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite -J584-	698
1.21 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-/Steuergerät für Gasentladungslampe rechts	699
-J344-	

1.22 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-/Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-	700-701
1.23 Steuergeräte Verdeck	702-710
1.23.1 Schalter für Verdeck vorn, rechts -F434-	704
1.23.2 Schalter für Verdeckverriegelung offen -F294-	705
1.23.3 Hauptzylinder Verdeck rechts/Finnenzylinder rechts	705
1.23.4 Motor für Verdeckklappe rechts -V381-	706
1.23.5 Zylinder Verdeckkastendeckel rechts	706
1.23.6 Zylinder Verdeckkastendeckel links	707
1.23.7 Hauptzylinder Verdeck links/Finnenzylinder links	707
1.23.8 Motor für Verdeckklappe links -V383-	708
1.23.9 Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung -V118-	708
1.23.10 Ventilblock	709
1.23.11 Schalter für Heckscheibe unten -F416-/Schalter für Heckscheibe Mitte -F423-	709
1.23.12 Motor für Heckscheibe -V456-	710
1.23.13 Schalter für Verdeck vorn -F202-, links	710
805Einbauorte: Relais - 3	711-718
1. Relais	711-718
1.1 Übersicht der Relaisträger	711
1.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträgerim Fußraum vorn rechts	712-715
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträgerim Fußraum vorn rechts, bis 2009	
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträgerim Fußraum vorn rechts, ab 2009	Jun <b>ī</b> 714-715
1.3 Relaisplatzbelegung Bordnetzsteuergerät -J519-, bis Mai 2009	716
1.4 Einbauort und Relaisplatzbelegung 9fach Relais- und Sicherungsträger	717-718
806Einbauorte: Leitungsverlegung im Fahrzeug - 3	719-724
Leitungsverlegung im Fahrzeug	719-724
1.1 Leitungsverlegung Tür	719
1.2 Leitungsverlegung Innenraum	720
1.3 Leitungsverlegung Motorraum	721
1.4 Leitungsverlegung Dach/A-Säulen	722
1.5 Leitungsverlegung Kofferraum	723
1.6 Leitungsverlegung Schalttafel	724