

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	2
2.1 Kühler und Kondensator abschrauben	3
3 Kotflügel vorn aus- und einbauen	4
3.1 Abstandsstück ausbauen	5
3.2 Kotflügelmaße	5
55 - Deckel, Klappen	7
1 Klappe vorn	7
1.1 Montageübersicht	7
2 Klappe vorn	8
2.1 Klappe vorn aus- und einbauen	8
2.2 Klappe vorn einstellen	8
2.3 Bowdenzug aus und einbauen	8
2.4 Betätigungshebel aus und einbauen	9
2.5 Klappenschloß vorn: Montageübersicht	11
3 Klappe hinten	13
3.1 Montageübersicht	13
3.2 Gasdruckfeder ausbauen	14
3.3 Gasdruckfeder entgasen	14
3.4 Klappe hinten einstellen	14
3.5 Klappenschloß hinten aus- und einbauen	16
3.6 Schließzylinder aus- und einbauen	17
3.7 Ein-Schlüssel-System beibehalten	17
4 Klappe hinten Ibiza: Montageübersicht	18
4.1 Gasdruckfeder ausbauen	19
4.2 Gasdruckfeder entgasen	19
4.3 Heckklappe einstellen	19
4.4 Klappenschloß hinten aus- und einbauen	21
5 Klappe hinten Córdoba Vario: Montageübersicht	23
5.1 Gasdruckfeder ausbauen	24
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	25
1 Tür vorn - Montageübersicht	25
1.1 Tür aus und einbauen	26
1.2 Tür einstellen	26
1.3 Türgriff: Montageübersicht	27
1.4 Türgriff aus- und einbauen	28
1.5 Türinnengriff ausbauen	28
1.6 Ein-Schlüssel-System beibehalten	29
1.7 Türschloß: Montageübersicht	29
1.8 Türschloß aus und einbauen	29
2 Zentralverriegelung	31
2.1 Anpassung von Schlüsseln mit Fernbedienung	31
2.2 Batterien in die Schlüssel einsetzen	32
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	34
1 Tür hinten: Montageübersicht	34
1.1 Tür aus und einbauen	35
1.2 Tür einstellen	35
1.3 Türgriff: Montageübersicht	36

1.4	Türgriff aus- und einbauen	36
1.5	Türinnengriff ausbauen	37
1.6	Türschloß mit Bedienungselementen: Reparatur	38
1.7	Türschloß aus- und einbauen	38
60	- Schiebe-/Ausstelldach	40
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	40
1.1	Schiebe/Ausstelldach mit Glasdeckel: Montageübersicht	40
1.2	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach ausbauen	41
1.3	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach einbauen	42
1.4	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	42
1.5	Deckeldichtung einstellen	43
1.6	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen	43
1.7	Sonnenschutz ausbauen	44
1.8	Verkleidung einbauen	45
1.9	Rahmen aus- und einbauen	45
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen	46
1.11	Faltschiebedach - Montageübersicht	47
1.12	Faltschiebedach aus- und einbauen	48
1.13	Bezug und Verkleidung aus- und einbauen	50
1.14	Bezug des Faltschiebedachs oder Verkleidung des Faltschiebedachs ersetzen	51
1.15	Spannung des Faltschiebedachs prüfen und einstellen	52
1.16	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen	53
1.17	Dachspoiler aus- und einbauen	54
1.18	Motor für Faltschiebedach V86 aus- und einbauen	55
63	- Stoßfänger	56
1	Stoßfänger	56
1.1	Stoßfängerabdeckung vorn	56
1.2	Montageübersicht	56
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen	57
1.4	Ausbau der Gitterrahmenabdeckung	58
1.5	Ausbau der Schrauben aus der RadhausLeiste.	59
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn einbauen	59
1.7	Oberes Lüftungsgitter ersetzen	59
2	Stoßfängerabdeckung hinten	61
2.1	Montageübersicht	61
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten ausbauen	63
2.3	Ausbau der Schrauben aus der RadhausLeiste.	63
2.4	Stoßfängerabdeckung hinten einbauen	63
64	- Verglasung	64
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	64
1.1	Werkzeuge	64
1.2	Materialien	66
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht	66
1.4	Windschutzscheibe ausbauen	67
1.5	Windschutzscheibe einbauen	68
1.6	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version 4 Türen)	68
1.7	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 4 Türen)	69
1.8	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 4 Türen)	69
1.9	Seitenscheibe einbauen (Versión 4 Türen)	70
1.10	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version 2 Türen)	70
1.11	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 2 Türen)	70
1.12	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 2 Türen)	71
1.13	Seitenscheibe einbauen (Versión 2 Türen)	71

1.14	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version Vario)	71
1.15	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Version Vario)	72
1.16	Rückblickscheibe: Montageübersicht (Córdoba)	72
1.17	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen (Córdoba)	73
1.18	Zerstörte Heckscheibe ausbauen (Córdoba)	74
1.19	Rückblickscheibe: Montageübersicht (Ibiza)	75
1.20	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Ibiza)	75
1.21	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Ibiza)	77
1.22	Rückblickscheibe: Montageübersicht (Córdoba Vario)	77
1.23	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Córdoba Vario)	78
1.24	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Córdoba Vario)	79
1.25	Heckscheibe einbauen	79
1.26	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	79
1.27	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	80
1.28	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	81
1.29	Einbauhinweise	81
1.30	Mindestaushärtezeit	82
1.31	Lackschäden ausbessern	83
1.32	Türfensterscheibe vorn ausbauen	83
1.33	Türfensterscheibe vorn einstellen	83
1.34	Fensterheber aus- und einbauen	83
1.35	Türfensterscheibe hinten ausbauen	84
1.36	Fensterheber ausbauen	85
66	- Außenausstattung	87
1	Firmenzeichen vorn ersetzen	87
1.1	Modellzeichen hinten ersetzen	87
2	Dachreling	88
2.1	Dachreling aus- und einbauen	88
3	Zierblenden Kühlergrill vorne: Montageübersicht	90
4	Spoiler: Montageübersicht	91
5	Dachschutzleisten Córdoba Vario: ersetzen	92
6	Radhausschale	94
6.1	Radhausschale vorne aus- und einbauen	94
6.2	Rückblickspiegel	95