

001 - Grundausrüstung	1-16
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	2
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafelaufsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Airbag	3
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	4
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafelaufsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	5
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	6
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Standlicht links	7
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zigarrenanzünder	8
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	9
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	10
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte	11
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	12
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	13
14. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Beheizbare Heckscheibe	14
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	15
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrer, Leseleuchte/Fahrerseite	16
002 - 1,0 l MPI-RSH-Motor/37 kW, Motor-Kennbuchstaben ALD	17-27
1. 1,0 l MPI-RSH-Motor/37 kW, Motor-Kennbuchstaben ALD	17
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	18
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	19
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Taktventil für Abgasrückführung	20
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung	21
6. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt-einspritzanlage, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	22
7. Steuereinheit für Motronic, Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	23
8. Steuereinheit für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	24
9. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter 0,3 bar, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	25
10. Steuereinheit mit Kontrolllampen im Schalttafelaufsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Öldruck	26
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	27
003 - 1,0 l 16V Marelli 1AV-Motor/51 kW, Motorkennbuchstaben AST	28-36
1. 1,0 l 16V Marelli 1AV-Motor/51 kW, Motorkennbuchstaben AST	28
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	29
3. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	30
4. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	31
5. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	32
6. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais	33

7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	34
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	35
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	36
004 - 1,4 I MPI-RSH-Motor/44 kW, Motor-Kennbuchstaben AKK	37-47
1. 1,4 I MPI-RSH-Motor/44 kW, Motor-Kennbuchstaben AKK	37
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	38
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	39
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Taktventil für Abgasrückführung	40
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung	41
6. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- ein Spritzanlage, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	42
7. Steuereinheit für Motronic, Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	43
8. Steuereinheit für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	44
9. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter 0,3 bar, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	45
10. Steuereinheit mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Öldruck	46
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	47
005 - 1,4 I 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE	48-60
1. 1,4 I 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE	48-49
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	50
3. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Druckschalter/Servolenkung, Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	51
4. rSteuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	52
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur , Geber für Saugrohrdruck, Potentiometer für Abgasrückführung	53
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kupplungspedalschalter, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung	54
7. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	55
8. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	56
9. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffpumpenrelais	57
10. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter 0,3 bar, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	58
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Öldruck	59
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	60
006 - 1,6 I Marelli 1AV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben ALM	61-69
1. 1,6 I Marelli 1AV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben ALM	61
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	62
3. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	63
4. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	64
5. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	65
6. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	66
7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Lüfter für Kühlmittel	67

8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck	68
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	69
007 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF	70-81
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF	70
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	71
3. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	72
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Kühlmitteltemperatur	73
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Taktventil für Abgasrückführung	74
6. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung	75
7. Simos-Steuereinheit, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	76
8. Simos-Steuereinheit, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuereinheit	77
9. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- einSpritzanlage	78
10. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	79
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Öldruck	80
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	81
008 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	82-91
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	82
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	83
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	84
4. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	85
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	86
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	87
7. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	88
8. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	89
9. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	90
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	91
009 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AEH	92-101
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AEH	92
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	93
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	94
4. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	95
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	96
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	97
7. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Außentemperaturschalter	98
8. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	99
9. Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	100
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	101
010 - 1.9 l SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP	102-111
1. 1.9 l SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP	102-103
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	104
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Kick-Down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen (Motor)	105
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Nadelhub	106
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur. Geber für Reaelschieberwea. Menaensteller	107

6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Umschaltventil für Saugrohrklappe	108
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- einSpritzanlage	109
8. Öldruckschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	110
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, multifunktionsanzeige	111
011 - 1,9 l TDI-Motor/66 kW, Motor-Kennbuchstaben AGR	112-121
1. 1,9 l TDI-Motor/66 kW, Motor-Kennbuchstaben AGR	112-113
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	114
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Kick-Down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen (Motor)	115
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Luftmassenmesser	116
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	117
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Einspritzbeginn	118
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- einSpritzanlage	119
8. Öldruckschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	120
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	121
012 - Zusatzheizung (nördliche Länder)	122-123
1. Zusatzheizung (nördliche Länder)	122
2. Relais für Glühkerzen-Kühlmittel, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	123
013 - Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	124-125
1. Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	124
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 1, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	125
014 - Heizung mit elektronische Bedienung	126-127
1. Heizung mit elektronische Bedienung	126
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor für Temperaturklappe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage- Lage/Climatronic	127
015 - Klimaanlage	128-131
1. Klimaanlage	128
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe	129
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	130
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	131
016 - Klimaanlage	132-135
1. Klimaanlage	132
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe	133
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	134
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	135
017 - Klimaanlage	136-139
1. Klimaanlage	136
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	137
3. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	138
4. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	139
018 - Klimaanlage	140-143
1. Klimaanlage	140
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe	141
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	142
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter. Hochdruckgeber	143

019 - Klimaanlage	144-147
1. Klimaanlage	144
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	145
3. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	146
4. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	147
020 - Klimaanlage	148-152
1. Klimaanlage	148-149
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	150
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	151
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	152
021 - AUTOKLIMA	153-159
1. AUTOKLIMA	153
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	154
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	155
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	156
5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	157
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	158
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	159
022 - AUTOKLIMA	160-166
1. AUTOKLIMA	160
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	161
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	162
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	163
5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	164
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	165
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	166
023 - Autoklima	167-173
1. Autoklima	167
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuereinheit für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	168
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	169
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	170
5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	171
6. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	172
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	173
024 - AUTOKLIMA	174-180
1. AUTOKLIMA	174
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	175
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	176
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	177
5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	178
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	179
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	180
025 - AUTOKLIMA	181-187
1. AUTOKLIMA	181
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	182
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	183
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	184

5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	185
6. Steuereinheit für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	186
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	187
026 - Autoklima	188-195
1. Autoklima	188-189
2. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	190
3. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	191
4. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Temperaturfühler - Schalttafel, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	192
5. Steuer- und Regeleinheit für Klimaanlage, Lichtschalter	193
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	194
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	195
027 - Zentralverriegelung, Ferbedienung und Alarmanlage	196-201
1. Zentralverriegelung, Ferbedienung und Alarmanlage	196
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/ Marder-Abwehnanlage	197
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Fahrertür	198
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Motor für Zentralverriegelung-Tür hinten rechts	199
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite, Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	200
6. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	201
028 - Elektrische Fensterheber	202-204
1. Elektrische Fensterheber	202
2. Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber, links	203
3. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schalter für Fensterheber hinten links, Fahrer, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)	204
029 - Electronisches Fensterheber	205-208
1. Electronisches Fensterheber	205
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber	206
3. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber, Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Motor für Fensterheber, Beifahrerseite	207
4. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schalter für Fensterheber hinten links, Fahrer, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)	208
030 - Airbags	209-211
1. Airbags	209
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Airbag - Fahrerseite	210
3. Steuergerät für Airbag, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite-, Zünder -2- für Gurtstraffer-Beifahrerseite	211
031 - ABS	212-215
1. ABS	212
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR/ESP	213
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre, Einlaßventil ABS hinten rechts, Einlaßventil ABS hinten links	214
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts	215
032 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	216-218
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	216
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	217
3. Umschalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	218
033 - Automatisches 4-Ganggetriebe (AG4)	219-223
1. Automatisches 4-Ganggetriebe (AG4)	219
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	220
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	221
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Kick-Down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur	222
5. Steuergerät für autom. Getriebe. Geber für Fahrgeschwindigkeit. Magnet für Wählhebelsperre.	223

Beleuchtung für Skala Wählhebel	
034 - Radio und Multifunktionsschaltung	224-227
1. Radio und Multifunktionsschaltung	224
2. Radio, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, CD-Wechsler	225
3. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	226
4. Radio, Temperaturfühler für Außentemperatur, Antenne, Antennenverstärker	227
035 - Regensensor und automatisch abblendbarer Innenspiegel	228-231
1. Regensensor und automatisch abblendbarer Innenspiegel	228
2. Regensensor, Automatisch abblendbarer Innenspiegel	229
3. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe	230
4. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	231
036 - Außentemperaturanzeiger und Wählhebelpositionsanzeige	232-233
1. Außentemperaturanzeiger und Wählhebelpositionsanzeige	232
2. Außentemperaturanzeiger, Wählhebelpositionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle, Temperaturfühler für Außentemperatur	233
037 - Beheizbare Sitze	234-236
1. Beheizbare Sitze	234
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	235
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Schalter für beheizbaren Beifahrersitz	236
038 - Steckdose	237-238
1. Steckdose	237
2. 12 V-Steckdose	238
039 - Zusätzliche Werkzeuge	239-240
1. Zusätzliche Werkzeuge	239
2. Geber für Öltemperatur, Öltemperaturanzeige, Voltmeter	240
040 - Thermische Spritzdüsen	241-242
1. Thermische Spritzdüsen	241
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	242
041 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	243-244
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	243
2. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	244
042 - Nebelscheinwerfer	245-246
1. Nebelscheinwerfer	245
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	246
043 - Faltschiebedach	247-248
1. Faltschiebedach	247
2. Endschalter für Schiebedach (geschlossen), Endschalter für Schiebedach (geöffnet), Beleuchtung für Schalter-Faltschiebedach, Motor für Faltschiebedach	248
044 - Schiebedach	249-250
1. Schiebedach	249
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	250
045 - Gurtschalter	251-252
1. Gurtschalter	251
2. Gurtschalter Fahrerseite, Kontrollampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem	252
046 - Doppeltonhorn	253-254
1. Doppeltonhorn	253
2. Signalhorn/Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Relais für Doppeltonhorn	254
047 - Grundausrüstung Ibiza	255-271
1. Grundausrüstung Ibiza	255
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	256
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Airbag	257
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für ABS, Kontrollampe für Kraftstoffvorrat, Kontrollampe für Stabilitätsprogramm	258
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Kühlmittelmangelanzeige	259
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	260
7. Schalter für Warnblinkanlage. Blinkrelais. Kontrollampe für Warnblinkanlage. Zweifadenlampe für	261

Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinker vorn links, Lampe für Blinker vorn rechts, Zigarrenanzünder	262
9. Schalter für Bremslicht, Schalter für Rückfahrleuchte, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Rückfahrlicht hinten links	263
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	264
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	265
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Regler für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links und rechts, Kennzeichenleuchte	266
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	267
14. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	268
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	269
16. Türkontaktschalter - Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenbeleuchtung mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte - Beifahrerseite, Leseleuchte - Fahrerseite	270
17. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	271
048 - Grundausrüstung Córdoba	272-286
1. Grundausrüstung Córdoba	272
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	273
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Airbag	274
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffvorrat, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	275
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Kühlmittelmangelanzeige	276
6. Schalter für Blinklichter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	277
7. Schalter für Warnblinkanlage, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	278
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zigarrenanzünder	279
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	280
10. Schalter für Kofferraumleuchte, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Kofferraumleuchte, Lampe für Blinklicht hinten rechts	281
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchten, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	282
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links und rechts, Kennzeichenleuchte	283
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	284
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	285
15. Türschalter, Fahrerseite, Türschalter, Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beheizbare Heckscheibe, Schalter beheizbare Heckscheibe	286
049 - Grundausrüstung Vario	287-303
1. Grundausrüstung Vario	287
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	288
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Airbag	289
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	290
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Kühlmittelmangelanzeige	291
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	292
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	293
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts. Lampe für Standlicht rechts. Lampe für Blinklicht vorn	294

links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zigarrenanzünder	
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	295
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	296
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	297
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links und rechts, Kennzeichenleuchte	298
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	299
14. Relais für Heckscheibenwischer und -wascher, Schalter für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	300
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	301
16. Türkontaktschalter - Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, beheizbare Heckscheibe	302
17. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links und rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	303
050 - 1,0 l MPI-RSH-Motor/37 kW, Motor-Kennbuchstaben ALD	304-315
1. 1,0 l MPI-RSH-Motor/37 kW, Motor-Kennbuchstaben ALD	304-305
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	306
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	307
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Taktventil für Abgasrückführung	308
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung	309
6. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt-einspritzanlage, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	310
7. Steuereinheit für Motronic, Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	311
8. Steuereinheit für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	312
9. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	313
10. Steuereinheit mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	314
11. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	315
051 - 1,0 l 16 V Marelli 1AV-Motor/51 kW, Motor-Kennbuchstaben AVZ und AFR	316-324
1. 1,0 l 16 V Marelli 1AV-Motor/51 kW, Motor-Kennbuchstaben AVZ und AFR	316
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	317
3. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	318
4. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	319
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzsystem), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	320
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzsystem), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	321
7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	322
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	323
9. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	324
052 - 1,4 l MPI-RSH-Motor/44 kW, Motor-Kennbuchstaben AKK	325-336
1. 1,4 l MPI-RSH-Motor/44 kW, Motor-Kennbuchstaben AKK	325-326
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	327
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	328
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Taktventil für	329

Abgasrückführung	
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung	330
6. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	331
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	332
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	333
9. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	334
10. Steuereinheit mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	335
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	336
053 - 1,4 l 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE	337-348
1. 1,4 l 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE	337
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	338
3. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	339
4. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	340
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Potentiometer für Abgasrückführung	341
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kupplungspedalschalter, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung	342
7. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	343
8. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	344
9. Steuereinheit für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffpumpenrelais	345
10. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	346
11. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	347
12. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	348
054 - 1,6 l Marelli 1AV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben ALM	349-357
1. 1,6 l Marelli 1AV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben ALM	349
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	350
3. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	351
4. Steuereinheit für Marelli 1AV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	352
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzsystem), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	353
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzsystem), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	354
7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	355
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck	356
9. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	357
055 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF	358-370
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF	358
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	359
3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Klemme 30	360
4. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	361
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Kühlmitteltemperatur	362
6. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Taktventil für Abgasrückführung	363
7. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung	364

8. Steuergerät für Simos, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	365
9. Simos-Steuereinheit, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuereinheit	366
10. Simos-Steuereinheit, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter	367
11. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	368
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	369
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	370
056 - 1,6 I SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	371-380
1. 1,6 I SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	371
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	372
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzen, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	373
4. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	374
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	375
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	376
7. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Ventil für Registersaugrohmschaltung	377
8. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	378
9. Thermoschalter des Lüfters für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	379
10. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	380
057 - 1,6 I SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AEH	381-390
1. 1,6 I SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AEH	381
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	382
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	383
4. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	384
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	385
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	386
7. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Außentemperaturschalter, Ventil für Registersaugrohmschaltung, Heizung für Lambdasonde	387
8. Steuergerät für Simos, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais	388
9. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	389
10. Steuergerät mit Kontrollampen in Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	390
058 - 1,8 I 20 V Turbo-Motor 115 kW, Motor-Kennbuchstaben AQX	391-403
1. 1,8 I 20 V Turbo-Motor 115 kW, Motor-Kennbuchstaben AQX	391
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	392
3. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung	393
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	394
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Klopfsensor I, Klopfsensor II	395
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappensteuereinheit	396
7. Steuereinheit für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Sekundärlufteinspritzventil, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Gaspedalstellung	397
8. Steuereinheit für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Lambdasonde nach dem Katalysator, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Motor für Sekundärluftpumpe	398
9. Steuereinheit für Motronic, Luftmassenmesser, Lambdasonde, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	399
10. Steuereinheit für Motronic, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	400
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	401

12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Wegstreckenanzeige	402
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	403
059 - 1,9 l SDI/50 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGP	404-413
1. 1,9 l SDI/50 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGP	404-405
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	406
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-Down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen (Motor)	407
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Nadelhub	408
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	409
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Umschaltventil für Saugrohrklappe	410
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- einSpritzanlage	411
8. Öldruckschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	412
9. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	413
060 - 1,9 l TDI/66 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGR	414-423
1. 1,9 l TDI/66 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGR	414-415
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	416
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-Down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen (Motor)	417
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Luftmassenmesser	418
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	419
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Einspritzbeginn	420
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt- einSpritzanlage	421
8. Öldruckschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)	422
9. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	423
061 - Zusatzheizung (nördliche Länder)	424-425
1. Zusatzheizung (nördliche Länder)	424
2. Relais für Glühkerzen - Kühlmittel, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Glühkerzen (Kühlmittel)	425
062 - Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	426-427
1. Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	426
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 2, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	427
063 - Lüfter und Pumpe für Kühlmittelnachlauf (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	428-429
1. Lüfter und Pumpe für Kühlmittelnachlauf (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	428
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 2, Relais für Kühlmittelnachlauf, Lüfter für Kühlmittel	429
064 - Klimaanlage	430-433
1. Klimaanlage	430
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	431
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	432
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	433
065 - Klimaanlage	434-438
1. Klimaanlage	434-435
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	436
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter Geber für Kühlmitteltemperatur. Lüfter rechts für Kühlmittel	437

4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	438
066 - Klimaanlage	439-442
1. Klimaanlage	439
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	440
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	441
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	442
067 - Klimaanlage	443-446
1. Klimaanlage	443
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	444
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	445
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	446
068 - Klimaanlage	447-451
1. Klimaanlage	447-448
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	449
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	450
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf	451
069 - Autoklima	452-457
1. Autoklima	452
2. Steuergerät für Climatronic, Radio, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	453
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Umluftgebläse, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe	454
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Lichtschalter	455
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	456
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	457
070 - Autoklima	458-464
1. Autoklima	458-459
2. Steuergerät für Climatronic, Radio, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	460
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Umluftgebläse, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe	461
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Lichtschalter	462
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	463
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	464
071 - Autoklima	465-470
1. Autoklima	465
2. Steuergerät für Climatronic, Radio, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	466
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Umluftgebläse, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe	467
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Lichtschalter	468
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	469
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	470
072 - Autoklima	471-476
1. Autoklima	471
2. Steuergerät für Climatronic, Radio, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	472

3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Umluftgebläse, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe	473
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Lichtschalter	474
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	475
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	476
073 - AUTOKLIMA	477-483
1. AUTOKLIMA	477-478
2. Steuergerät für Climatronic, Radio, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	479
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Umluftgebläse, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe	480
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Lichtschalter	481
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	482
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	483
074 - Zentralverriegelung, Fernbedienung und Alarm	484-489
1. Zentralverriegelung, Fernbedienung und Alarm	484
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	485
3. Steuereinheit für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Fahrentür	486
4. Steuereinheit für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Motor für Zentralverriegelung - Heckflügeltür rechts	487
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite, Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	488
6. Türschalter, Fahrerseite, Türschalter, Beifahrerseite, Türschalter hinten links, Türschalter hinten rechts, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	489
075 - Elektrische Fensterheber	490-492
1. Elektrische Fensterheber	490
2. Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber, links	491
3. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schalter für Fensterheber hinten links, Fahrer, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)	492
076 - Elektronisches Fernsterheber	493-496
1. Elektronisches Fernsterheber	493
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber	494
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Motor für Fensterheber Beifahrerseite	495
4. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schalter für Fensterheber hinten links, Fahrer, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)	496
077 - Airbags	497-499
1. Airbags	497
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Airbag - Fahrerseite	498
3. Steuergerät für Airbag, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite, Zünder -2- für Gurtstraffer-Beifahrerseite	499
078 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) (MK 20)	500-503
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) (MK 20)	500
2. Steuergeräte für ABS mit EDS, Taster für ASR	501
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre, Einlaßventil ABS hinten rechts, Einlaßventil ABS hinten links	502
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts	503
079 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	504-510
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	504
2. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebsschlupfregelung	505
3. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Einlassventil ABS hinten rechts, Auslassventil ABS hinten rechts	506
4. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links	507

5. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber -2- für Bremsdruck	508
6. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Schalter für Bremserkennung ESP, Magnetspule für Bremsdruck, im Bremskraftverstärker	509
7. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Zusatzrelais für Bremslicht	510
080 - 4-Gang-Automatikgetriebe (01M)	511-516
1. 4-Gang-Automatikgetriebe (01M)	511-512
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	513
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	514
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Kick-Down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur	515
5. Steuergerät für Automatikgetriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre, Beleuchtung für Skala Wählhebel	516
081 - Elektrischer und beheizbarer Spiegel	517-519
1. Elektrischer und beheizbarer Spiegel	517
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	518
3. Umschalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter - Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	519
082 - Radio und Multifunktionsschaltung	520-523
1. Radio und Multifunktionsschaltung	520
2. Radio, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, CD-Wechsler	521
3. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	522
4. Radio, Temperaturfühler für Außentemperatur, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung, Antennenverstärker, Mobilfunktelefon (Handy)	523
083 - Regensensor und automatisch abblendbarer Innenspiegel	524-526
1. Regensensor und automatisch abblendbarer Innenspiegel	524
2. Regensensor, Automatisch abblendbarer Innenspiegel	525
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	526
084 - Temperaturanzeige und Wählhebel (im Schalttafeleinsatz)	527-528
1. Temperaturanzeige und Wählhebel (im Schalttafeleinsatz)	527
2. Außentemperaturanzeige, Wählhebelpositionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle, Temperaturfühler für Außentemperatur	528
085 - Airbags	529-531
1. Airbags	529
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Airbag - Fahrerseite	530
3. Steuergerät für Airbag, Zünder -1- für Gurtstraffung Fahrerseite, Zünder -2- für Gurtstraffung Beifahrerseite	531
086 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	532-533
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	532
2. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	533
087 - Nebelscheinwerfer	534-535
1. Nebelscheinwerfer	534
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	535
088 - Faltschiebedach	536-537
1. Faltschiebedach	536
2. Endschalter für Schiebedach (geschlossen), Endschalter für Schiebedach (geöffnet), Beleuchtung für Schalter-Faltschiebedach, Motor für Faltschiebedach	537
089 - Doppeltonhorn	538-539
1. Doppeltonhorn	538
2. Signalhorn/Doppeltonhorn, Hornbetätigung, Relais für Doppeltonhorn	539
090 - Diebstahlwarnanlage (mit Innenraumüberwachung)	540-541
1. Diebstahlwarnanlage (mit Innenraumüberwachung)	540
2. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung, Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten rechts	541
091 - 1,6 I Simos-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF und AUR	542-555
1. 1,6 I Simos-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben APF und AUR	542-543
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	544
3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Klemme 30	545
4. Simos-Steuereinheit. Druckschalter/Servolenkuna. Hallaeber. Zündtrafo. Zündkerzenstecker.	546

Zündkerzen, Steuereinheit für Kraftstoffabschaltung (Crash)	
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Kühlmitteltemperatur	547
6. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor 1, Ventil für Abgasrückführung	548
7. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung	549
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	550
9. Simos-Steuereinheit, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuereinheit	551
10. Simos-Steuereinheit, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter	552
11. Temperaturschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	553
12. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperatur-anzeige, Kontrolllampe für Öldruck	554
13. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	555
092 - 1,8 l 20 V Turbo-Motor 115 kW, Motor-Kennbuchstaben AQX und AYP	556-568
1. 1,8 l 20 V Turbo-Motor 115 kW, Motor-Kennbuchstaben AQX und AYP	556
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	557
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe 1, 2, 3 und 4, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	558
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	559
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Klopfsensor I, Klopfsensor II	560
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappensteuereinheit	561
7. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Sekundärlufteinblasventil, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Gaspedalstellung	562
8. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Lambdasonde nach Katalysator, Einspritzventil Zyl. 1, Einspritzventil Zyl. 2, Einspritzventil Zyl. 3, Einspritzventil Zyl. 4, Motor für Sekundärluftpumpe	563
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Lambdasonde, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	564
10. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	565
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	566
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Wegstreckenanzeige	567
13. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe Generator	568
093 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	569-571
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	569
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	570
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	571
094 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	572-574
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	572
2. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	573
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	574
095 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	575-577
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	575
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	576
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Regelschieberweg	577
096 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	578-580
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	578
2. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	579
3. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	580
097 - Diebstahlwarnanlage (mit Innenraumüberwachung)	581-583
1. Diebstahlwarnanlage (mit Innenraumüberwachung)	581
2. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung. Sensor für Innenraumüberwachung. Beleuchtung für	582

Schalter Deaktivierung/Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten rechts	
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-	583
098 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	584-585
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	584
2. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	585
099 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	586-592
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	586
2. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebs-schlupfregelung	587
3. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Einlassventil ABS hinten rechts, Auslassventil ABS hinten rechts	588
4. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links	589
5. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber -2- für Bremsdruck	590
6. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Schalter für Bremserkennung ESP - Magnetspule für Bremsdruck, im Bremskraftverstärker	591
7. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Zusatzrelais für Bremslicht	592
100 - 1,4 l 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE und AUA	593-605
1. 1,4 l 16 V Marelli 4LV-Motor/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE und AUA	593-594
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	595
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündtrafo, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	596
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Hallgeber	597
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Potentiometer für Abgasrückführung	598
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kupplungspedalschalter, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung	599
7. Steuereinheit für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	600
8. Steuereinheit für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	601
9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Relais für Kraftstoffpumpe	602
10. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Lüfter für Kühlmittel	603
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Öldruck	604
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Geber für Drehstromgenerator	605
101 - Zentralverriegelung, Fernbedienung und Alarm	606-611
1. Zentralverriegelung, Fernbedienung und Alarm	606
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für Motorhaube	607
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Fahrertür, Motor für Tankdeckelverriegelung	608
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Motor für Zentralverriegelung - Tür hinten rechts	609
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Innenverriegelung, Fahrerseite, Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	610
6. Türschalter, Fahrerseite, Türschalter, Beifahrerseite, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	611
102 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	612-614
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	612
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	613
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	614
103 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	615-617
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	615
2. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	616
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	617

104 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	618-620
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	618
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	619
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Regelschieberweg	620
105 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	621-623
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	621
2. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA	622
3. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	623
106 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) (MK 20)	624-630
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) (MK 20)	624
2. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebsschlupfregelung	625
3. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Einlaßventil ABS hinten rechts, Auslaßventil ABS hinten rechts	626
4. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links	627
5. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber -1- für Bremsdruck, Geber -2- für Bremsdruck	628
6. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Schalter für Bremserkennung ESP, Magnetspule für Bremsdruck, am Bremskraftverstärker	629
7. Steuergerät für ABS/EDS/ASR/ESP, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Zusatzrelais für Bremslicht	630
107 - Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	631-633
1. Lüfter für Kühlmittel (nur Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Autoclima)	631-632
2. Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 2, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	633
108 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	634-644
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	634
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	635
3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Klemme 30	636
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzen, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	637
5. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	638
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	639
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	640
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	641
9. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	642
10. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	643
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	644
109 - 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	645-655
1. 1,6 l SIMOS-Motor/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AKL	645
2. batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	646
3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Klemme 30	647
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzen, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	648
5. Steuergerät für Simos, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	649
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	650
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	651
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	652
9. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	653
10. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	654
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser	655
110 - Doppeltonhorn	656-657
1. Doppeltonhorn	656
2. Signalhorn/Doppeltonhorn, Hornbetätigung, Relais für Doppeltonhorn	657
111 - Grundausstattung Ibiza	658-673

1. Grundausrüstung Ibiza	658
2. Batterie, Zündanlasschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	659
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Airbag	660
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	661
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Kühlmittelmangelanzeige	662
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	663
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	664
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zigarrenanzünder	665
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe Rückfahrlicht links	666
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	667
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchten, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	668
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links und rechts, Kennzeichenleuchte	669
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	670
14. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer	671
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	672
16. Türkontaktschalter - Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	673
112 - Grundausrüstung Córdoba	674-688
1. Grundausrüstung Córdoba	674
2. Batterie, Zündanlasschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	675
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Airbag	676
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	677
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Kühlmittelmangelanzeige	678
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	679
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	680
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinker vorn links, Lampe für Blinker vorn rechts, Zigarrenanzünder	681
9. Schalter für Bremslicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	682
10. Schalter für Kofferraumleuchte, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Kofferraumleuchte, Lampe für Blinklicht hinten rechts	683
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	684
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links und rechts, Kennzeichenleuchte	685
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	686
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe,	687
15. Türkontaktschalter - Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beheizbare Heckscheibe	688
113 - Grundausrüstung Vario	689-704
1. Grundausrüstung Vario	689
2. Batterie, Zündanlasschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	690
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Airbag	691

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm	692
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Kühlmittelmangelanzeige	693
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	694
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	695
8. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zigarrenanzünder	696
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	697
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts	698
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchten, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	699
12. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	700
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	701
14. Relais für Heckscheibenwischer -wascher, Schalter für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	702
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	703
16. Türkontaktschalter - Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beheizbare Heckscheibe	704
114 - Klimaanlage	705-708
1. Klimaanlage	705
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	706
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	707
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	708
115 - Klimaanlage	709-713
1. Klimaanlage	709-710
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Lampe für Beleuchtung Frischluftregelung	711
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	712
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	713
116 - Klimaanlage	714-717
1. Klimaanlage	714
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Lampe für Beleuchtung Frischluftregelung	715
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	716
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber	717
117 - Radio und Multifunktionssteuerung	718-721
1. Radio und Multifunktionssteuerung	718
2. Radio, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, CD-Wechsler	719
3. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	720
4. Radio, Temperaturfühler für Außentemperatur, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung, Antennenverstärker, Mobilfunktelefon (Handy)	721
118 - Wählhebel (Positionsanzeige am Schalttafeleinatz)	722-723
1. Wählhebel (Positionsanzeige am Schalttafeleinatz)	722
2. Wählhebelpositionsanzeige	723
119 - Bremspedalschalter	724-726
1. Bremspedalschalter	724-725
2. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	726
120 - Bremspedalschalter	727-728
1. Bremspedalschalter	727

2. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	728
121 - Bremspedalschalter	729-730
1. Bremspedalschalter	729
2. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	730
122 - Bremspedalschalter	731-732
1. Bremspedalschalter	731
2. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	732
201 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	733-737
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	733
2. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	734
3. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	735
4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	736
5. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	737
202 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	738-745
1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge	738
2. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	739
3. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	740
4. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	741
5. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	742
6. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	743
7. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	744
8. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	745
203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	746-750
1. Steuergeräte und Relais	746
2. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	747
3. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	748
4. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	749
5. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	750
204 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	751-764
1. Mehrfachsteckverbindungen	751
2. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	752
3. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	753
4. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	754
5. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	755
6. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	756
7. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	757
8. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	758
9. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	759
10. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	760
11. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	761
12. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	762
13. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	763
14. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	764
205 - -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	765-770
1. Anschluss der Relais und Sicherungen	765
2. -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	766
3. -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	767
4. -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	768
5. -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	769
6. -Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	770
206 - -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	771-780
1. Koppelstation der Leitungsstränge	771
2. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	772
3. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	773
4. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	774
5. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	775
6. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	776
7. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	777
8. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	778
9. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	779
10. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	780
207 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	781-786
1. Steuergeräte und Relais	781
2. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	782
3. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	783
4. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	784

5. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	785
6. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	786
208 - -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	787-807
1. Mehrfach-Steckverbindung	787
2. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	788
3. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	789
4. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	790
5. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	791
6. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	792
7. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	793
8. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	794
9. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	795
10. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	796
11. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	797
12. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	798
13. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	799
14. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	800
15. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	801
16. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	802
17. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	803
18. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	804
19. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	805
20. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	806
21. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindung	807
209 - -Einbauorte: Massepunkte	808-815
1. Massepunkte	808
2. -Einbauorte: Massepunkte	809
3. -Einbauorte: Massepunkte	810
4. -Einbauorte: Massepunkte	811
5. -Einbauorte: Massepunkte	812
6. -Einbauorte: Massepunkte	813
7. -Einbauorte: Massepunkte	814
8. -Einbauorte: Massepunkte	815
401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbständig	816
1. Batterie entlädt sich selbständig	816
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	817
1. Anlasser dreht sich nicht	817
403 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	818
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	818
404 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	819
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	819
405 - -Fehlersuchprogramme: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	820
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	820
406 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	821
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	821
407 - -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	822-828
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	822
2. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	823
3. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	824
4. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	825
5. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	826
6. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	827
7. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	828
408 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	829-833
1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	829
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	830
3. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	831
4. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	832
5. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	833
409 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	834-840
1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	834
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	835
3. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	836
4. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	837

5. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	838
6. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	839
7. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	840
410 - -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	841-847
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	841
2. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	842
3. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	843
4. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	844
5. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	845
6. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	846
7. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	847
411 - -Fehlersuchprogramme: Radio und Dachantenne prüfen	848-851
1. Radio und Dachantenne prüfen	848
2. -Fehlersuchprogramme: Radio und Dachantenne prüfen	849
3. -Fehlersuchprogramme: Radio und Dachantenne prüfen	850
4. -Fehlersuchprogramme: Radio und Dachantenne prüfen	851
412 - -Fehlersuchprogramme: Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22) prüfen	852-853
1. Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22) prüfen	852
2. -Fehlersuchprogramme: Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22) prüfen	853
413 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	854-856
1. Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	854
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	855
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	856
414 - -Fehlersuchprogramme: Nebelscheinwerfer prüfen	857-858
1. Nebelscheinwerfer prüfen	857
2. -Fehlersuchprogramme: Nebelscheinwerfer prüfen	858
415 - -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	859-861
1. Doppeltonhorn prüfen	859
2. -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	860
3. -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	861
416 - -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des elektrischen beheizbaren Spiegels	862-865
1. Überprüfung des elektrischen beheizbaren Spiegels	862
2. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des elektrischen beheizbaren Spiegels	863
3. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des elektrischen beheizbaren Spiegels	864
4. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des elektrischen beheizbaren Spiegels	865
417 - -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des beheizbaren Sitzes	866-869
1. Überprüfung des beheizbaren Sitzes	866
2. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des beheizbaren Sitzes	867
3. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des beheizbaren Sitzes	868
4. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des beheizbaren Sitzes	869