

001 - Grundausrüstung	1-23
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	2
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	6
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	7
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	9
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	10
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	11
12. Entstörfilter für Scheibenantenne, Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe	12
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	13
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	14
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	15
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung	16
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	17
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	18
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	19
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	20
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	21
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	22
23. Radio, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafeleinstromstrang	23
002 - 1,8-l-Benzinmotor , CFMA	24-41
1. 1,8-l-Benzinmotor , CFMA	24
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	25
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	26
4. Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät	27
5. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	28
6. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	29
7. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	30
8. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	31
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	32
10. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	33
11. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	34
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	35
13. Bremslichtschalter. Kupplungspedalschalter. Bremspedalschalter. Motorsteuergerät	36

14. Motorsteuergerät	37
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	38
16. Sicherungshalter C	39
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	40
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	41
003 - 2,0-I-Dieselmotor , CAGA,CAHA	42-59
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAGA,CAHA	42
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	43
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	44
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	45
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Zusatzkraftstoffpumpe, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	46
6. Geber für Schaltsaugrohrposition, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Motor für Schaltsaugrohr, Heizelement für Luftzusatzheizung	47
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	48
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	49
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	50
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	51
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	52
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	53
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	54
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	55
15. Motorsteuergerät	56
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	57
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	58
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	59
004 - Komfortsystem	60-82
1. Komfortsystem	60
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	61
3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	62
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	63
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	64
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	65
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	66
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	67
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	68
10. Fensterheberschalter vorn links. Geber für Fahrzeuoneiauna. Türsteueraerät Fahrerseite.	69

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	70
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	71
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	72
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	73
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	74
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	75
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	76
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	77
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	78
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	79
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	80
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	81
23. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	82
005 - Airbag-Systeme , (LOL)	83-91
1. Airbag-Systeme , (LOL)	83
2. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	84
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	85
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	86
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	87
6. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	88
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	89
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	90
9. Steuergerät für Airbag	91
006 - Climatronic	92-100
1. Climatronic	92
2. Batterie, Zündanlassschalter, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	93
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	94
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic	95
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Umluftklappe	96
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	97
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	98
8. Solarzellen, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	99
9. Temperaturfühler für Schalttafel, Steuergerät für Climatronic, Gebläse für Temperaturfühler	100
007 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	101-106

1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	101
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	102
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links	103
4. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts	104
5. Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung, Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	105
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Lampenausfall	106
008 - Sitzheizung	107-109
1. Sitzheizung	107
2. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Leitungsverteiler für Kl. 30, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	108
3. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	109
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	110-118
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	110
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	111
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Rückförderpumpe für ABS	112
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten links	113
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links	114
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	115
7. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Lampe für Tasterbeleuchtung	116
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	117
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	118
010 - Servolenkung	119-120
1. Servolenkung	119
2. Zündanlassschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Servotronic, Magnetventil für Servotronic	120
011 - CAN-Bus Vernetzung-Antrieb und Komfortsystem/Zentralverriegelung	121-129
1. CAN-Bus Vernetzung-Antrieb und Komfortsystem/Zentralverriegelung	121
2. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Climatronic, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Stellmotor der Luftverteilung hinten	122
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	123
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät	124
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	125
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	126
7. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	127
8. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	128
9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	129
012 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	130-136
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	130
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	131
3. Radio	132
4. Radio. Verstärker	133

5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	134
6. Radio	135
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	136
013 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	137-143
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	137
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	138
3. Radio	139
4. Radio, Verstärker	140
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	141
6. Radio	142
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	143
014 - Handyvorbereitung (Bluetooth)	144-147
1. Handyvorbereitung (Bluetooth)	144
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Telefonantenne, Verstärker für Handy	145
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	146
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth	147
015 - Anhängerbetrieb	148-150
1. Anhängerbetrieb	148
2. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Anhängererkennung	149
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	150
016 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	151-159
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	151
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	152
3. Schalter für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Längsverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	153
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	154
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	155
6. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	156
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	157
8. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	158
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	159
017 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	160-164
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	160
2. Schalter für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Längsverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	161
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	162
4. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	163
5. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	164
018 - Einparkhilfe (PDC)	165-171
1. Einparkhilfe (PDC)	165
2. Zündanlassschalter, Steuergerät für Einparkhilfe	166
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn. Steuergerät für Einparkhilfe	167

4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	168
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	169
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	170
7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters zur Einparkhilfe	171
019 - Elektrisches Heckrollo	172-174
1. Elektrisches Heckrollo	172
2. Zündanlassschalter, Heckrolloschalter, Lampe für Heckrolloschalterbeleuchtung	173
3. Steuergerät für Heckrollo, Motor für Heckrollo	174
020 - Kühlerlüfter	175-177
1. Kühlerlüfter	175
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30	176
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	177
021 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	178-184
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	178
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	179
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	180
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	181
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	182
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	183
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	184
022 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	185-191
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	185
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	186
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	187
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	188
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	189
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	190
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	191
023 - Multifunktionslenkrad	192-197
1. Multifunktionslenkrad	192
2. Batterie, Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	193
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	194
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	195
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts	196
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	197
024 - Beheizbare Spritzdüsen	198-199
1. Beheizbare Spritzdüsen	198
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	199
025 - 2,0-l-Benzinmotor , BWE	200-218
1. 2,0-l-Benzinmotor , BWE	200
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	201
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	202
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	203
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	204
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	205
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	206
8. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	207
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	208
10. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	209
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	210
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck. Motorsteuergerät. Motor für Saugrohrklappe	211

13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	212
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	213
15. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	214
16. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	215
17. Sicherungshalter C	216
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	217
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	218
026 - 1,6-l-Benzinmotor , ALZ	219-234
1. 1,6-l-Benzinmotor , ALZ	219
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	220
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	221
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	222
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	223
6. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	224
7. Kondensator für Zündspule, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	225
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	226
9. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	227
10. Lambdasonde, Hallgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	228
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	229
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	230
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	231
14.	232
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	233
16. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	234
027 - Grundausrüstung, ST	235-257
1. Grundausrüstung, ST	235
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	236
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	237
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	238
5. Sicherungshalter C	239
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	240
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	241
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	242
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	243
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	244
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	245
12. Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder	246
13. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	247
14. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Nebelschlussleuchte links. Lampe für Schlusslicht links. Lampe	248

	für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	249
	16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung	250
	17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	251
	18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	252
	19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	253
	20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	254
	21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	255
	22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	256
	23. Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafeleleitungsstrang	257
028 -	1,8-l-Benzinmotor , CFMA	258-275
	1. 1,8-l-Benzinmotor , CFMA	258
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	259
	3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	260
	4. Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät	261
	5. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	262
	6. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	263
	7. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	264
	8. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	265
	9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	266
	10. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	267
	11. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	268
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	269
	13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	270
	14. Motorsteuergerät	271
	15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	272
	16. Sicherungshalter C	273
	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	274
	18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	275
029 -	2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGC,CAHA	276-293
	1. 2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGC,CAHA	276
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	277
	3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	278
	4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	279
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Zusatzkraftstoffpumpe, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	280
	6. Geber für Schaltsaugrohrposition, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Motor für Schaltsaugrohr. Heizelement für Luftzusatzheizung	281

7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	282
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	283
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	284
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	285
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	286
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	287
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	288
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	289
15. Motorsteuergerät	290
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	291
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	292
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	293
030 - Komfortsystem	294-316
1. Komfortsystem	294
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	295
3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	296
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	297
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	298
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	299
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenmodul links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	300
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	301
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	302
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	303
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	304
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	305
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	306
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	307
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	308
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	309
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	310
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	311
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links.	312

Türsteuergerät hinten links	
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	313
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	314
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	315
23. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	316
031 - Handyvorbereitung (Bluetooth)	317-320
1. Handyvorbereitung (Bluetooth)	317
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon	318
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	319
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth	320
032 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	321-323
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	321
2. Steuergerät für Anhängerkennung	322
3. Steuergerät für Anhängerkennung, Bordnetzsteuergerät	323
033 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	324-331
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	324
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	325
3. Radio, Verstärker	326
4. Radio, Verstärker	327
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	328
6. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	329
7. Radio, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antennenmodul links	330
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	331
034 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	332-339
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	332
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	333
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	334
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	335
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	336
6. Steuergerät für Antennenauswahl, Radio, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	337
7. Radio, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	338
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	339
035 - 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , BWE	340-343
1. 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , BWE	340
2. Anlasser, Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	341
3. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	342
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	343
036 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	344-350
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	344
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	345
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	346
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	347
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	348
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, GPS-Antenne	349
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	350
037 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	351-358
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	351
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	352
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	353

	vorn rechts, Innenlautsprecher	
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	354
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	355
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, GPS-Antenne	356
	7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	357
	8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	358
038 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	359-367
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	359
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	360
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	361
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	362
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	363
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	364
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	365
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	366
	9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	367
039 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	368-376
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	368
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	369
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	370
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	371
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	372
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	373
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	374
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	375
	9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	376
040 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	377-384
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	377
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	378
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	379
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Basslautsprecher	380
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	381
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	382
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	383
	8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	384
041 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	385-392
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	385
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter	386

C		
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	387
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Basslautsprecher	388
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	389
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	390
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	391
	8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	392
042 -	Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	393-399
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	393
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	394
	3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	395
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	396
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	397
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	398
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	399
043 -	Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	400-406
	1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	400
	2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	401
	3. Radio	402
	4. Radio, Verstärker	403
	5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	404
	6. Radio	405
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	406
044 -	Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	407-413
	1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	407
	2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	408
	3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	409
	4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	410
	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	411
	6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antennenmodul links	412
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	413
045 -	Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	414-420
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	414
	2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	415
	3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	416
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	417
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	418
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	419
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	420
046 -	Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	421-427
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	421
	2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	422
	3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	423
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	424
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	425
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	426
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	427
047 -	Multifunktionslenkrad	428-433
	1. Multifunktionslenkrad	428
	2. Batterie. Zündanlassschalter. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Sicherung 1 auf	429

Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	430
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	431
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	432
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	433
048 - Grundausrüstung	434-456
1. Grundausrüstung	434
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	435
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	436
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	437
5. Sicherungshalter C	438
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	439
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	440
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	441
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	442
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	443
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	444
12. Entstörfilter für Scheibenantenne, Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe	445
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	446
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	447
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	448
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung	449
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	450
18. Lesespule für Wegfahrversicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrversicherung	451
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	452
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	453
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	454
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	455
23. Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelelektungsstrang	456
049 - Grundausrüstung, ST	457-479
1. Grundausrüstung, ST	457
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	458
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	459
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	460
5. Sicherungshalter C	461
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	462
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	463
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	464
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	465

10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	466
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	467
12. Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder	468
13. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	469
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	470
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	471
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung	472
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	473
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	474
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	475
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	476
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	477
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	478
23. Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	479
050 - 1,6-l-Benzinmotor , ALZ	480-495
1. 1,6-l-Benzinmotor , ALZ	480
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	481
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	482
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	483
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	484
6. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	485
7. Kondensator für Zündspule, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	486
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrschaltung	487
9. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	488
10. Lambdasonde, Hallgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	489
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	490
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	491
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	492
14. Sicherungshalter C	493
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	494
16. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	495
051 - 1,8-l-Benzinmotor , CFMA	496-513
1. 1,8-l-Benzinmotor , CFMA	496
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	497
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	498
4. Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Motorsteuergerät	499
5. Motordrehzahlgeber. Ladedruckgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Motorsteuergerät	500

6. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	501
7. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	502
8. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	503
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	504
10. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	505
11. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	506
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	507
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	508
14. Motorsteuergerät	509
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	510
16. Sicherungshalter C	511
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	512
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	513
052 - 2,0-l-Benzinmotor , BWE	514-532
1. 2,0-l-Benzinmotor , BWE	514
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	515
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	516
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	517
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	518
6. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	519
7. Steuergerät für Kühlerlüfter	520
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	521
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	522
10. Ladedruckgeber	523
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	524
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motor für Saugrohrklappe	525
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit	526
14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	527
15. Steuergerät für automatisches Getriebe	528
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	529
17. Sicherungshalter C	530
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	531
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	532
053 - 2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGC,CAHA	533-550
1. 2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGC,CAHA	533
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	534
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	535
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	536
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Zusatzkraftstoffpumpe, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	537
6. Geber für Schaltsaugrohrposition, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Motor für Schaltsaugrohr, Heizelement für Luftzusatzheizung	538
7. Motordrehzahlgeber. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung.	539

Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	540
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	541
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	542
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	543
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	544
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	545
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	546
15. Motorsteuergerät	547
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	548
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	549
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	550
054 - Einparkhilfe (PDC)	551-557
1. Einparkhilfe (PDC)	551
2. Zündanlassschalter, Steuergerät für Einparkhilfe	552
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	553
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	554
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	555
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	556
7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Einparkhilfe	557
055 - Sitzheizung	558-560
1. Sitzheizung	558
2. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Leitungsverteiler für Kl. 30, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	559
3. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	560
056 - 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , BWE	561-564
1. 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , BWE	561
2. Anlasser, Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	562
3. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	563
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	564
057 - Climatronic	565-573
1. Climatronic	565
2. Batterie, Zündanlassschalter, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	566
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Motorraum	567
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic	568
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Umluftklappe	569
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	570
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	571
8. Solarzellen, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	572
9. Temperaturfühler für Schalttafel. Steuergerät für Climatronic. Gebläse für Temperaturfühler	573

058 - Anhängerbetrieb	574-576
1. Anhängerbetrieb	574
2. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Anhängererkennung	575
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	576
059 - Elektrisches Heckrollo	577-579
1. Elektrisches Heckrollo	577
2. Heckrolloschalter, Lampe für Heckrolloschalterbeleuchtung	578
3. Steuergerät für Heckrollo, Motor für Heckrollo	579
060 - Servolenkung	580-581
1. Servolenkung	580
2. Zündanlassschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Servotronic, Magnetventil für Servotronic	581
061 - Beheizbare Spritzdüsen	582-583
1. Beheizbare Spritzdüsen	582
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	583
062 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	584-589
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	584
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	585
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	586
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	587
5. Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung, Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	588
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Lampenausfall	589
063 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	590-592
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	590
2. Steuergerät für Anhängererkennung	591
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	592
064 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	593-599
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	593
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	594
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	595
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	596
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	597
6. Radio	598
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	599
065 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	600-606
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	600
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	601
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	602
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	603
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	604
6. Radio	605
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	606
066 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	607-613
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	607
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	608
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	609
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	610
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	611
6. Radio	612
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	613
067 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	614-620
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	614
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	615
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher	616

vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	617
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	618
6. Radio	619
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	620
068 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	621-627
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	621
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	622
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	623
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	624
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	625
6. Radio	626
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	627
069 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	628-634
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	628
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	629
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	630
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	631
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	632
6. Radio	633
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	634
070 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	635-641
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	635
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	636
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	637
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	638
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	639
6. Radio	640
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	641
071 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	642-648
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	642
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	643
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	644
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	645
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	646
6. Radio	647
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	648
072 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	649-657
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	649
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	650
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Rückförderpumpe für ABS	651
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten links	652
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links	653
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	654
7. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Lampe für Tasterbeleuchtung	655
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	656
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für ABS. Kontrollleuchte für Bremsanlage.	657

	Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	
073 -	Airbag-Systeme , (L0L)	658-666
	1. Airbag-Systeme , (L0L)	658
	2. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	659
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	660
	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	661
	5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	662
	6. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	663
	7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	664
	8. Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	665
	9. Steuergerät für Airbag	666
074 -	Komfortsystem	667-689
	1. Komfortsystem	667
	2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	668
	3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	669
	4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	670
	5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	671
	6. Schalter für Rückfahrleuchten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	672
	7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	673
	8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	674
	9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	675
	10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	676
	11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	677
	12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	678
	13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	679
	14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	680
	15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	681
	16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	682
	17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	683
	18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	684
	19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	685
	20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	686
	21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	687

22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	688
23. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	689
075 - Komfortsystem, ST	690-712
1. Komfortsystem, ST	690
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	691
3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	692
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	693
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	694
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	695
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenmodul links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	696
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	697
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	698
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	699
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	700
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	701
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	702
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	703
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	704
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	705
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	706
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	707
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	708
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	709
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	710
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	711
23. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	712
076 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	713-719
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	713
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	714
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	715
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	716
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	717
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	718
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	719
077 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	720-726
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod . (7Q2)	720

2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	721
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	722
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	723
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	724
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	725
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	726
078 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	727-733
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	727
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	728
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	729
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	730
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	731
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	732
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	733
079 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	734-740
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	734
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	735
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	736
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	737
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	738
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	739
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	740
080 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	741-747
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	741
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sendee- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	742
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	743
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	744
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	745
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, GPS-Antenne	746
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	747
081 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	748-754
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	748
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sendee- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	749
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	750
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	751
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	752
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	753
7. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	754
082 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	755-761
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	755
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sendee- und Empfangsgerät für Telefon	756
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	757

	vorn rechts, Innenlautsprecher	
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	758
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	759
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, GPS-Antenne	760
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	761
083 -	Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	762-768
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	762
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Send- und Empfangsgerät für Telefon	763
	3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	764
	4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	765
	5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	766
	6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	767
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	768
084 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	769-775
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	769
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	770
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	771
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	772
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	773
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, GPS-Antenne	774
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	775
085 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	776-782
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	776
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	777
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	778
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	779
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	780
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	781
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	782
086 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	783-789
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	783
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	784
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	785
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	786
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	787
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	788
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	789
087 -	Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	790-796
	1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN . (7T2)	790

2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	791
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	792
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	793
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	794
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	795
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	796
088 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	797-803
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	797
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	798
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	799
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	800
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	801
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	802
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	803
089 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	804-810
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	804
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	805
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	806
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	807
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	808
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	809
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	810
090 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	811-817
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	811
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	812
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	813
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	814
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	815
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	816
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	817
091 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	818-824
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	818
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	819
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	820
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	821
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	822

Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	823
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	824
092 - Kühlerlüfter	825-827
1. Kühlerlüfter	825
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30	826
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	827
093 - Multifunktionslenkrad	828-833
1. Multifunktionslenkrad	828
2. Batterie, Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	829
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	830
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	831
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	832
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	833
094 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	834-839
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	834
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	835
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	836
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	837
5. Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung, Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	838
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Lampenausfall	839
095 - 1,8-I-Benzinmotor , CDHA,CDHB	840-859
1. 1,8-I-Benzinmotor , CDHA,CDHB	840
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	841
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	842
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	843
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	844
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	845
7. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	846
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	847
9. Motorsteuergerät	848
10. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	849
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	850
12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	851
13. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	852
14. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	853
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	854
16. Motorsteuergerät	855
17. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	856
18. Sicherungshalter C	857
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	858
20. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	859
096 - 2,0-I-Benzinmotor , CDND	860-880
1. 2,0-I-Benzinmotor , CDND	860
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	861

3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	862
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	863
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	864
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	865
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	866
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	867
9. Motorsteuergerät	868
10. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	869
11. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	870
12. Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	871
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	872
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	873
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	874
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	875
17. Motorsteuergerät	876
18. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	877
19. Sicherungshalter C	878
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	879
21. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	880
097 - 230-V-Steckdose	881-882
1. 230-V-Steckdose	881
2. Batterie, Schalter für Wechselrichter, Kontrollleuchte für Steckdose, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	882
098 - 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CAGA,CAGC,CAHA,(L0L)	883-886
1. 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CAGA,CAGC,CAHA,(L0L)	883
2. Anlasser, Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperr, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	884
3. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	885
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	886
099 - 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CAGA,CAGC,CAHA,(L0R)	887-890
1. 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CAGA,CAGC,CAHA,(L0R)	887
2. Anlasser, Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperr, Steuergerät für automatisches Getriebe	888
3. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	889
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	890
100 - Grundausrüstung	891-913
1. Grundausrüstung	891
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	892
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	893
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	894
5. Sicherungshalter C	895
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	896
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	897
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	898
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	899
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für	900

Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	901
12. Entstörfilter für Scheibenantenne, Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe	902
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	903
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	904
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	905
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	906
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	907
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	908
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	909
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	910
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	911
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	912
23. Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	913
101 - Grundausrüstung, ST	914-936
1. Grundausrüstung, ST	914
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	915
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	916
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	917
5. Sicherungshalter C	918
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	919
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	920
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	921
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	922
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	923
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	924
12. Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder	925
13. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	926
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	927
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	928
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	929
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	930
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	931
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	932
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	933
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	934
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für Voralühzeit. Kontrollleuchte für GRA.	935

Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	
23. Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	936
102 - 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CJCA	937-940
1. 7-Gang-Automatikgetriebe (multitronic) , CJCA	937
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	938
3. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	939
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	940
103 - 1,8-l-Benzinmotor , CDHA,CDHB	941-960
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDHA,CDHB	941
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	942
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	943
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	944
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	945
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	946
7. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	947
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	948
9. Motorsteuergerät	949
10. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	950
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	951
12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	952
13. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	953
14. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	954
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	955
16. Motorsteuergerät	956
17. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	957
18. Sicherungshalter C	958
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	959
20. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	960
104 - 2,0-l-Benzinmotor , BWE	961-979
1. 2,0-l-Benzinmotor , BWE	961
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	962
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	963
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	964
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	965
6. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	966
7. Steuergerät für Kühlerlüfter	967
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	968
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	969
10. Ladedruckgeber	970
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	971
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motor für Saugrohrklappe	972
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit	973
14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	974
15. Steuergerät für automatisches Getriebe	975
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	976
17. Sicherungshalter C	977

18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	978
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	979
105 - 2,0-l-Benzinmotor , CDND	980-1000
1. 2,0-l-Benzinmotor , CDND	980
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	981
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	982
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	983
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	984
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	985
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	986
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	987
9. Motorsteuergerät	988
10. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	989
11. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	990
12. Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	991
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	992
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	993
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	994
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	995
17. Motorsteuergerät	996
18. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	997
19. Sicherungshalter C	998
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	999
21. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1000
106 - 2,0-l-Dieselmotor , CGLB,CJCA,CJCC	1001-1018
1. 2,0-l-Dieselmotor , CGLB,CJCA,CJCC	1001
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1002
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1003
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1004
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1005
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1006
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	1007
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1008
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1009
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1010
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1011
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1012
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart. Motorsteuergerät	1013

14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1014
15. Motorsteuergerät	1015
16. Sicherungshalter C	1016
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1017
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1018
107 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1019-1025
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1019
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1020
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1021
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1022
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1023
6. Radio	1024
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1025
108 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1026-1032
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1026
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1027
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1028
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1029
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1030
6. Radio	1031
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1032
109 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1033-1039
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1033
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1034
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1035
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1036
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1037
6. Radio	1038
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1039
110 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1040-1046
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1040
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1041
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1042
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1043
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1044
6. Radio	1045
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1046
111 - Komfortsystem	1047-1070
1. Komfortsystem	1047
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	1048
3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1049
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	1050
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1051
6. Schalter für Rückfahrleuchten. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Motor für	1052

Tankdeckelverriegelung	
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	1053
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1054
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1055
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	1056
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1057
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	1058
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1059
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1060
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	1061
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1062
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1063
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1064
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1065
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1066
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1067
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1068
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1069
24. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1070
112 - Komfortsystem, ST	1071-1094
1. Komfortsystem, ST	1071
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber, Leitungsverteiler für Kl. 30	1072
3. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1073
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	1074
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1075
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	1076
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenmodul links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	1077
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1078
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1079
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	1080
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1081
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	1082
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1083
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel	1084

Fahrerseite	
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	1085
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1086
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1087
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1088
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1089
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1090
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1091
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1092
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1093
24. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1094
113 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1095-1100
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1095
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	1096
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1097
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	1098
5. Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung, Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1099
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Lampenausfall	1100
114 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1101-1107
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1101
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1102
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1103
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1104
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1105
6. Radio	1106
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1107
115 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1108-1114
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1108
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1109
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1110
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1111
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1112
6. Radio	1113
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1114
116 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1115-1121
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1115
2. Radio, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1116
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1117
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1118
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1119
6. Radio	1120
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1121
117 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1122-1128
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1122
2. Radio. Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1123

3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1124
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1125
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1126
6. Radio	1127
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio	1128
118 - Grundausrüstung	1129-1151
1. Grundausrüstung	1129
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	1130
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1131
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1132
5. Sicherungshalter C	1133
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1134
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	1135
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1136
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1137
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1138
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1139
12. Entstörfilter für Scheibenantenne, Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe	1140
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1141
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1142
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1143
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	1144
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1145
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	1146
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	1147
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1148
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1149
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1150
23. Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafeleinsatz	1151
119 - Grundausrüstung, ST	1152-1174
1. Grundausrüstung, ST	1152
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	1153
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1154
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1155
5. Sicherungshalter C	1156
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1157
7. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	1158
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1159
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1160

10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1161
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	1162
12. Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder	1163
13. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	1164
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1165
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	1166
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	1167
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1168
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	1169
19. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	1170
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1171
21. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1172
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	1173
23. Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	1174
120 - Grundausrüstung , (7L6)	1175-1198
1. Grundausrüstung , (7L6)	1175
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Leitungsverteiler für Kl. 30	1176
3. Zündanlassschalter, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	1177
4. Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1178
5. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1179
6. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1180
7. Sicherungshalter C	1181
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1182
9. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	1183
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1184
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1185
12. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1186
13. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1187
14. Entstörfilter für Scheibenantenne, Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe	1188
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1189
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1190
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1191
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	1192
19. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1193
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für	1194

Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	
21. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	1195
22. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1196
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1197
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	1198
121 - Grundausrüstung, ST , (7L6)	1199-1222
1. Grundausrüstung, ST , (7L6)	1199
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Leitungsverteiler für Kl. 30	1200
3. Zündanlassschalter, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	1201
4. Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1202
5. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1203
6. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1204
7. Sicherungshalter C	1205
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1206
9. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	1207
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1208
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1209
12. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1210
13. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	1211
14. Steuergerät für Climatronic, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Steckdose, Zigarettenanzünder	1212
15. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	1213
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1214
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	1215
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	1216
19. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1217
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung	1218
21. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	1219
22. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1220
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	1221
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	1222
122 - 2,0-I-Benzinmotor , BWE	1223-1241
1. 2,0-I-Benzinmotor , BWE	1223
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1224
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	1225
4. Hauptrelais. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1226

5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	1227
6. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1228
7. Steuergerät für Kühlerlüfter	1229
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	1230
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1231
10. Ladedruckgeber	1232
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1233
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motor für Saugrohrklappe	1234
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit	1235
14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1236
15. Steuergerät für automatisches Getriebe, Anschluss für Diagnose	1237
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1238
17. Sicherungshalter C	1239
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1240
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1241
123 - 2,0-I-Dieselmotor , CGLB,CJCA,CJCC	1242-1259
1. 2,0-I-Dieselmotor , CGLB,CJCA,CJCC	1242
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1243
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1244
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1245
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1246
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1247
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	1248
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1249
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1250
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1251
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1252
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1253
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Motorsteuergerät	1254
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1255
15. Motorsteuergerät	1256
16. Sicherungshalter C	1257
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1258
18. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1259
124 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CJCA,CJCC	1260-1279
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CJCA,CJCC	1260
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1261
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1262
4. Spannungsstabilisator. Motorsteuergerät. Starterrelais 1. Starterrelais 2	1263

5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1264
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung für Zusatzheizung, Sicherung 2 für Zusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1265
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	1266
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1267
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1268
10. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1269
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1270
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1271
13. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Motorsteuergerät	1272
14. Hallgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1273
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1274
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1275
17. Sicherungshalter C	1276
18. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1277
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1278
20. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Summer und Gong, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1279
125 - Climatronic	1280-1288
1. Climatronic	1280
2. Batterie, Zündanlassschalter, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30	1281
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Motorraum	1282
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic	1283
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1284
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1285
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1286
8. Solarzellen, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	1287
9. Temperaturfühler für Schalttafel, Steuergerät für Climatronic, Gebläse für Temperaturfühler	1288
126 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1289-1295
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1289
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1290
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1291
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1292
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1293
6. Radio	1294
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1295
127 - Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1296-1302
1. Radioanlage, BOSE mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1296
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1297
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links. Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts. Innenlautsprecher	1298

4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1299
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1300
6. Radio	1301
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1302
128 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1303-1309
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1303
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1304
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1305
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1306
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1307
6. Radio	1308
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1309
129 - Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1310-1316
1. Radioanlage, BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1310
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1311
3. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1312
4. Radio, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1313
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1314
6. Radio	1315
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1316
130 - Beheizbare Spritzdüsen	1317-1318
1. Beheizbare Spritzdüsen	1317
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1318
131 - Handyvorbereitung (Bluetooth)	1319-1322
1. Handyvorbereitung (Bluetooth)	1319
2. Spannungsstabilisator, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1320
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	1321
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth	1322
132 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1323-1329
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1323
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1324
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1325
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1326
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1327
6. Radio	1328
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1329
133 - Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1330-1336
1. Radio mit AUX-IN , (8AY),(8UD),(8UQ)	1330
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1331
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1332
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1333
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1334
6. Radio	1335
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1336
134 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1337-1343
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1337
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf	1338

Sicherungshalter C	
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1339
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1340
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1341
6. Radio	1342
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1343
135 - Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1344-1350
1. Radio mit Anschluss für USB oder iPod , (8AY),(8UD),(8UQ)	1344
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1345
3. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1346
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1347
5. Radio, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1348
6. Radio	1349
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Anschluss für Diagnose	1350
136 - CAN-Bus Vernetzung-Antrieb und Komfortsystem/Zentralverriegelung , (7L6)	1351-1359
1. CAN-Bus Vernetzung-Antrieb und Komfortsystem/Zentralverriegelung , (7L6)	1351
2. Drehstromgenerator, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Stellmotor der Luftverteilung hinten	1352
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1353
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät	1354
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1355
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1356
7. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1357
8. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	1358
9. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1359
137 - Komfortsystem	1360-1383
1. Komfortsystem	1360
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	1361
3. Sicherungshalter C	1362
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	1363
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Anschluss für Diagnose	1364
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	1365
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	1366
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1367
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1368
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	1369
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1370
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	1371
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1372
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1373
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	1374

16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1375
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1376
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1377
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1378
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1379
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1380
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1381
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1382
24. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1383
138 - Komfortsystem, ST	1384-1407
1. Komfortsystem, ST	1384
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	1385
3. Sicherungshalter C	1386
4. Schalter für Handbremskontrolle, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	1387
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Anschluss für Diagnose	1388
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	1389
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenmodul links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	1390
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1391
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1392
10. Fensterheberschalter vorn links, Geber für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber links	1393
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1394
12. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	1395
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1396
14. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1397
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	1398
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1399
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1400
18. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1401
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1402
20. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1403
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1404
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1405
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1406
24. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1407
139 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1408-1414
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1408
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1409

3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1410
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1411
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1412
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, GPS-Antenne	1413
7. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1414
140 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1415-1421
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1415
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1416
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1417
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1418
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1419
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	1420
7. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1421
141 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	1422-1428
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	1422
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1423
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1424
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1425
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1426
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Antennenauswahl, GPS-Antenne	1427
7. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1428
142 - Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	1429-1435
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E), BOSE , (7Q2),(9WL)	1429
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1430
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1431
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1432
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1433
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	1434
7. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1435
143 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1436-1442
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1436
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1437
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1438

4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1439
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1440
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1441
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1442
144 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1443-1449
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) mit Anschluss für USB oder iPod , (7Q2)	1443
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1444
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1445
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1446
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1447
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1448
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1449
145 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	1450-1456
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	1450
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1451
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1452
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1453
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	1454
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1455
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1456
146 - Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	1457-1463
1. Radio-Navigationssystem (RNS-E) , (7Q2),(9WL)	1457
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1458
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1459
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Verstärker	1460
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für externe Audioquellen	1461
6. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1462
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anschluss für Diagnose	1463
147 - 230-V-Steckdose , (7L6)	1464-1465
1. 230-V-Steckdose , (7L6)	1464
2. Batterie, Zündanlassschalter, Schalter für Wechselrichter, Kontrollleuchte für Steckdose, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30, Innensteckdose, 230 V, H V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1465
148 - Multifunktionslenkrad	1466-1471
1. Multifunktionslenkrad	1466
2. Batterie, Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler für Kl. 30	1467
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1468
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1469
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	1470
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1471
149 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1472-1478
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1472
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Spannungsstabilisator. Sicherung	1473

29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1474
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1475
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1476
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, GPS-Antenne	1477
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1478
150 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1479-1485
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1479
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1480
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1481
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1482
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1483
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1484
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1485
151 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	1486-1492
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	1486
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1487
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1488
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1489
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1490
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1491
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1492
152 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	1493-1499
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low) mit AUX-IN , (7T2)	1493
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1494
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1495
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts	1496
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1497
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenmodul links	1498
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1499
153 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1500-1506
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1500
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1501
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts. Innenlautsprecher	1502

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1503
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1504
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1505
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1506
154 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1507-1513
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit Anschluss für USB oder iPod , (7T2)	1507
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1508
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1509
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1510
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1511
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1512
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1513
155 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	1514-1520
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	1514
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1515
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1516
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1517
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1518
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1519
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1520
156 - Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	1521-1527
1. Radio-Navigationssystem (RNS-Low), BOSE, mit AUX-IN , (7T2)	1521
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C	1522
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Innenlautsprecher	1523
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mittelhochtonlautsprecher hinten links, Mittelhochtonlautsprecher hinten rechts, Innenmikrofon, Basslautsprecher	1524
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1525
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1526
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für Diagnose	1527
157 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1528-1536
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1528
2. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1529
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1530
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1531
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1532
6. Gurtschalter Fahrerseite. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbaas Beifahrerseite.	1533

Steuergerät für Airbag	
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1534
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1535
9. Steuergerät für Airbag	1536
158 - Airbag-System mit Kopf-Thorax-Airbag vorn und Kopfairbag hinten , (LOR)	1537-1545
1. Airbag-System mit Kopf-Thorax-Airbag vorn und Kopfairbag hinten , (LOR)	1537
2. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1538
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1539
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1540
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1541
6. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1542
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1543
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1544
9. Steuergerät für Airbag	1545
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1546-1555
1. Massepunkte	1546-1555
1.1 Übersicht der Massepunkte	1546-1555
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1556-1584
1. Sicherungen	1556-1584
1.1 Übersicht der Sicherungen	1556
1.2 Sicherungen (SA) auf Sicherungshalter A	1557
1.2.1 Sicherungsbelegung (SA) auf Sicherungshalter A	1557
1.3 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B, für Linkslenkerfahrzeuge	1558-1562
1.3.1 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, für Linkslenkerfahrzeuge,ab November 2008	1558-1560
1.3.2 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, für Linkslenkerfahrzeuge,ab November 2011	1561-1562
1.4 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B, für Rechtslenkerfahrzeuge	1563-1567
1.4.1 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, für Rechtslenkerfahrzeuge,ab November 2008	1564-1565
1.4.2 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, für Rechtslenkerfahrzeuge,ab November 2011	1566-1567
1.5 Zusatzsicherung (S113) unter dem Motorsteuergerät -J623-	1568
1.5.1 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) unter dem Motorsteuergerät-J623-	1568
1.6 Zusatzsicherung (S) im Sicherungshalter des Relaissträgers (3Relais)	1569
1.6.1 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) im Sicherungshalter desRelaissträgers (3 Relais)	1569
1.7 Zusatzsicherung (S) im Sicherungshalter des Relaissträgers (9Relais)	1570
1.7.1 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) im Sicherungshalter desRelaissträgers (9 Relais)	1570
1.8 Zusatzsicherungen (S) am Bordnetzsteuergerät -J519-	1571
1.8.1 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) am Bordnetzsteuergerät -J519-, ab November 2008	1571
1.8.2 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) am Bordnetzsteuergerät -J519-, ab Juni 2012	1571
1.9 Zusatzsicherungen (S) im Sicherungshalter des Relaissträgers(4 Relais) mit Leitungsverteiler für Klemme 30	1572
1.9.1 Zusätzliche Sicherungsbelegung (S) im Sicherungshalter desRelaissträgers (4 Relais) mit Leitungsverteiler für Klemme 30	1572
1.10 Sicherungen (SC) in Sicherungshalter C	1573-1584
1.10.1 Sicherungsbelegung (SC) auf Sicherungshalter C, ab November2008	1574-1576
1.10.2 Sicherungsbelegung (SC) auf Sicherungshalter C, ab November2011	1577-1580
1.10.3 Sicherungsbelegung (SC) auf Sicherungshalter C, ab Juni 2012	1581-1584
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1585-1588
1. Relais	1585-1588
1.1 Übersicht der Relais	1585
1.2 Relaisplätze auf Relaisträger (4 Relais)	1586
1.2.1 Relaisbelegung:	1586
1.3 Relaisplätze auf Relaisträger (3 Relais)	1587
1.3.1 Relaisbelegung:	1587
1.4 Relaisplätze auf Relaisträger (9 Relais)	1587-1588

1.4.1 Relaisbelegung:	1587-1588
804 - -Einbauorte: Steuergerät im Motorraum - 3	1589-1596
1. Steuergerät im Motorraum	1589-1596
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1589
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	1590-1593
1.2.1 Einbauort:	1590
1.2.2 Steckerbelegung:	1591
1.2.3 Signalbeschreibung:	1592-1593
1.3 Motorsteuergerät -J623-	1594-1596
1.3.1 Einbauort:	1594
1.3.2 Steckerbelegung:	1595
1.3.3 Steckerbelegung:	1596
805 - -Einbauorte: Steuergerät im Innenraum - 3	1597-1622
1. Steuergerät im Innenraum	1597-1622
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1597
1.2 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1598-1599
1.2.1 Einbauort:	1598
1.2.2 Steckerbelegung:	1599
1.3 Türsteuergerät, Beifahrerseite -J387-	1600-1601
1.3.1 Einbauort:	1600
1.3.2 Steckerbelegung:	1601
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1602-1603
1.4.1 Einbauort:	1602
1.4.2 Steckerbelegung:	1603
1.5 Türsteuergerät, hinten rechts -J389-	1604
1.5.1 Einbauort:	1604
1.6 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1604-1606
1.6.1 Einbauort:	1604
1.6.2 Steckerbelegung:	1605
1.6.3 Steckerbelegung:	1606
1.7 Türsteuergerät, hinten links -J388-	1607
1.7.1 Einbauort:	1607
1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1607
1.8.1 Einbauort:	1607
1.9 Türsteuergerät, Fahrerseite -J386-	1608-1609
1.9.1 Einbauort:	1608
1.9.2 Steckerbelegung:	1609
1.10 Bordnetzsteuergerät -J519-	1610-1613
1.10.1 Einbauort:	1610
1.10.2 Steckerbelegung:	1611
1.10.3 Signalbeschreibung:	1612-1613
1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1614-1616
1.11.1 Einbauort:	1614
1.11.2 Steckerbelegung:	1615
1.11.3 Signalbeschreibung:	1615-1616
1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1617-1618
1.12.1 Einbauort:	1617
1.12.2 Steckerbelegung:	1618
1.13 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1619
1.13.1 Einbauort:	1619
1.14 Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502-	1619-1620
1.14.1 Einbauort:	1619
1.14.2 Steckerbelegung:	1620
1.15 Spannungsstabilisator -J532-	1621-1622
1.15.1 Einbauort:	1621
1.15.2 Steckerbelegung:	1622
806 - -Einbauorte: Steuergerät im Kofferraum - 3	1623-1627
1. Steuergerät im Kofferraum	1623-1627
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1623
1.2 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1624-1625
1.2.1 Einbauort:	1624
1.2.2 Steckerbelegung:	1625
1.3 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1626-1627
1.3.1 Einbauort:	1626
1.3.2 Steckerbelegung:	1627
807 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	1628-1633

1. Kupplungsstationen	1628-1633
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	1628
1.2 Kupplungsstation, an der A-Säule rechts	1629
1.2.1 Steckverbindungen:	1629
1.2.3 Steckverbindungen:	1629
1.3 Kupplungsstation, im Beifahrersitz	1630
1.3.1 Steckverbindungen:	1630
1.4 Kupplungsstation, im Fahrersitz	1631
1.4.1 Steckverbindungen:	1631
1.5 Kupplungsstation, an der A-Säule links	1631
1.5.1 Steckverbindungen:	1631
1.6 Kupplungsstation mit Leitungsverteiler 2 für Klemme 30, im Wasserkasten	1632-1633
1.6.1 Steckverbindungen:	1632-1633