

001 - Grundausrüstung Ibiza	1-23
1. Grundausrüstung Ibiza	1-3
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	4
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	5
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	6
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	7
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	8
7. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	9
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht links und rechts	10
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	11
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	12
11. Sicherungshalter	13
12. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	14
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	15
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	16
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	17
16. Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	18
17. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	19
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	20
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Wegfahrsperre, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse	21
20. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	22
21. Verbindung für Diagnoseanschlüsse	23
002 - Grundausrüstung Cordoba	24-45
1. Grundausrüstung Cordoba	24-26
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	27
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	28
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	29
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	30
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	31
7. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	32
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	33
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	34
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	35
11. Sicherungshalter	36
12. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	37
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	38
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	39
15. Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	40
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	41
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	42
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Wegfahrsperre, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse	43
19. Steuergerät im Schalttafелеinsatz. Temperaturfühler für Außentemperatur	44

20. Verbindung für Diagnoseanschlus	45
003 - 1,2 l 12V - Simos/47kW, Motorkennbuchstaben BME	46-59
1. 1,2 l 12V - Simos/47kW, Motorkennbuchstaben BME	46-48
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	49
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3	50
4. Steuergerät für Simos, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Abgasrückführungsventil	51
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	52
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	53
7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	54
8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit	55
9. Steuergerät für Simos, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	56
10. Sicherungshalter	57
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	58
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	59
004 - 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	60-73
1. 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	60-62
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	63
3. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	64
4. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	65
5. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	66
6. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	67
7. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	68
8. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	69
9. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	70
10. Sicherungshalter	71
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	72
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	73
005 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	74-87
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	74-76
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	77
3. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	78
4. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Abgasrückführungsventil	79
5. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	80
6. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	81
7. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	82
8. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	83
9. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	84
10. Sicherungshalter	85
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	86
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	87
006 - 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	88-102
1. 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	88-90
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	91
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	92
4. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	93

5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	94
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	95
7. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	96
8. Steuergerät für Motronic, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	97
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	98
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	99
11. Sicherungshalter	100
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	101
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	102
007 - 1,8-I-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	103-116
1. 1,8-I-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	103
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	104
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	105
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	106
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	107
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	108
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	109
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	110
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	111
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	112
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	113
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	114
13. Sicherungshalter B	115
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	116
008 - 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	117-131
1. 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	117-119
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	120
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	121
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	122
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	123
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	124
7. Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	125
8. Steuergerät für Motronic, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	126
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	127
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	128
11. Sicherungshalter	129
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	130
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	131
009 - 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	132-146
1. 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	132-134
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	135
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	136
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	137
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	138
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	139
7. Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	140
8. Steuergerät für Motronic. Saugrohrdruckgeber. Saugrohrtemperaturgeber. Magnetventil 1 für	141

Aktivkohlebehälter-Anlage	
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	142
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	143
11. Sicherungshalter	144
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	145
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	146
010 - 1,4 l - TDI/51kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - TDI/59kW, Motorkennbuchstaben BNV	147-159
1. 1,4 l - TDI/51kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - TDI/59kW, Motorkennbuchstaben BNV	147-149
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	150
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	151
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Saugrohrdruckgeber, Motordrehzahlgeber	152
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3 Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	153
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	154
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	155
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	156
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	157
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	158
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	159
011 - 1,9 l - TDI/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	160-172
1. 1,9 l - TDI/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	160-162
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	163
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor, Ventil für Abgasrückführung	164
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Saugrohrdruckgeber, Motordrehzahlgeber	165
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4, Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	166
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	167
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	168
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	169
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	170
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	171
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	172
012 - 1,9 l - TDI/96kW, Motorkennbuchstaben BLT	173-185
1. 1,9 l - TDI/96kW, Motorkennbuchstaben BLT	173-175
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	176
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Abgasrückführungsventil	177
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Saugrohrdruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motor für Saugrohrklappe	178
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4, Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	179
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	180
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	181
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	182
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	183
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	184
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	185
013 - 1,9 l - TDI/118kW, Motorkennbuchstaben BUK	186-198
1. 1,9 l - TDI/118kW, Motorkennbuchstaben BUK	186-188

2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	189
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor, Ventil für Abgasrückführung	190
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Geber für Motordrehzahl	191
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4, Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	192
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	193
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	194
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	195
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	196
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	197
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	198
014 - Klimaanlage	199-205
1. Klimaanlage	199-200
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	201
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	202
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	203
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter	204
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Kühlerlüfter	205
015 - Klimaanlage	206-212
1. Klimaanlage	206-207
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	208
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	209
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	210
5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermoschalter für Kühlerlüfter	211
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Kühlerlüfter, Lüfter rechts für Kühlmittel,, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	212
016 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	213-219
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	213-214
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	215
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Fahrgeschwindigkeitsgeber, Getriebeöltemperaturgeber	216
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	217
5. Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Magnet für Wählhebelsperre, Lampe für Wählhebelbeleuchtung, Relais für Anlassersperre	218
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	219
017 - Climatronic	220-227
1. Climatronic	220-221
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic	222
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	223
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	224
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	225
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermoschalter für Kühlerlüfter	226
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	227
018 - Climatronic	228-235
1. Climatronic	228-229
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic	230
3. Steuergerät für Climatronic. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe. Potenziometer für	231

Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	232
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	233
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, ThermoSchalter für Kühlerlüfter	234
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Kühlerlüfter, Lüfter rechts für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	235
019 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	236-239
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	236-238
2. Lichtschalter, Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	239
020 - Telefonvorbereitung	240-242
1. Telefonvorbereitung	240-241
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Handy, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio und Telefon	242
021 - Radio	243-250
1. Radio	243-244
2. CD-Wechsler, Radio	245
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	246
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	247
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker	248
6. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder	249
7. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	250
022 - CAN-Bus-Vernetzung	251-256
1. CAN-Bus-Vernetzung	251-252
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	253
3. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	254
4. Verbindung für Diagnoseanschlus	255
5. Verbindung für Diagnoseanschlus	256
023 - Geschwindigkeitsregelanlage	257-258
1. Geschwindigkeitsregelanlage	257
2. Schalter für GRA, Taster für GRA, Diode für automatische Geschwindigkeitsregelung	258
024 - Servolenkung	259-261
1. Servolenkung	259-260
2. Pumpe für Lenkungshydraulik, Sensor für Lenkhilfe, Kontrollleuchte für Servotronic, Steuergerät für Lenkhilfe	261
025 - Antiblockiersystem (ABS)	262-268
1. Antiblockiersystem (ABS)	262-263
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	264
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	265
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Einlass- und Auslassventile für ABS vorn	266
5. Hydraulikpumpe ABS, Steuergerät für Antiblockiersystem, Ventile 1 und 2 für Differenzialsperre	267
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	268
026 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	269-275
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	269-270
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	271
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	272
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Einlass- und Auslassventile für ABS vorn	273
5. Hydraulikpumpe ABS, Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Ventile 1 und 2 für Differenzialsperre	274
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	275
027 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	276-283
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	276-277
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre. Taster für	278

Antriebsschlupfregelung/elektronisches Stabilitätsprogramm	279
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Sensoreinheit für elektronisches Stabilitätsprogramm	279
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	280
5. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	281
6. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Schaltventil 1 und 2 für Fahrdynamikregelung	282
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz	283
028 - Komfortsystem	284-297
1. Komfortsystem	284
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür	285
3. Motoren für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Relais für beheizbare Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	286
4. Schalter für Spiegelanklappung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung	287
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	288
6. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten	289
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	290
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	291
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	292
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	293
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	294
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	295
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	296
14. Sicherungshalter	297
029 - Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	298-305
1. Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	298-299
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	300
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	301
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Tieftonlautsprecher hinten	302
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne für Radio und Telefon	303
6. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder	304
7. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	305
030 - Elektrisches Schiebedach	306-308
1. Elektrisches Schiebedach	306-307
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	308
031 - Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	309-310
1. Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	309
2. Thermostalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	310
032 - Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	311-314
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	311-312
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	313
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermostalter für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	314
033 - Grundausrüstung Ibiza	315-337
1. Grundausrüstung Ibiza	315-317
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	318
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	319
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	320
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	321
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	322
7. Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	323
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten. Lampe für Schlusslicht links und rechts	324

9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	325
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	326
11. Sicherungshalter	327
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	328
13. Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	329
14. Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	330
15. Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	331
16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	332
17. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links	333
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	334
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	335
20. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	336
21. Verbindung für Diagnoseanschl	337
034 - Grundausrüstung Cordoba	338-359
1. Grundausrüstung Cordoba	338-340
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	341
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	342
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	343
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	344
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	345
7. Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	346
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Schlusslicht links und rechts	347
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	348
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	349
11. Sicherungshalter	350
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	351
13. Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	352
14. Scheibenwaschpumpe, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	353
15. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	354
16. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links	355
17. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	356
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	357
19. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	358
20. Verbindung für Diagnoseanschl	359
035 - 1,2 l 12V - Simos/51kW, Motorkennbuchstaben BXV	360-373
1. 1,2 l 12V - Simos/51kW, Motorkennbuchstaben BXV	360-362
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	363
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Simos	364
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Abgasrückführungsventil	365
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos	366
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Simos	367
7. Zündspulen mit Leistungsendstufe, Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für Simos	368
8. Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos	369
9. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät. Relais für Kraftstoffpumpe. Relais für	370

Kraftstoffvorlauf, Steuergerät für Simos	
10. Sicherungshalter	371
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	372
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	373
036 - 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	374-387
1. 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	374-376
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	377
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	378
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	379
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	380
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	381
7. Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	382
8. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	383
9. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Klopfsensor 1, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	384
10. Sicherungshalter	385
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	386
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	387
037 - 1,4 l 16V - Marelli 4HV/63kW, Motorkennbuchstaben BXW	388-401
1. 1,4 l 16V - Marelli 4HV/63kW, Motorkennbuchstaben BXW	388-390
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	391
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4HV	392
4. Klopfsensor I, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4HV	393
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4HV	394
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4HV	395
7. Zündspulen 1, 2, 3, und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4HV	396
8. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für 4HV	397
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Relais für Spannungsversorgung der Kl.	398
30, Steuergerät für 4HV	
10. Sicherungshalter	399
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	400
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	401
038 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	402-415
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	402-404
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	405
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4MV	406
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4MV, Abgasrückführungsventil	407
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4MV	408
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4MV	409
7. Zündspulen 1, 2, 3, und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4MV	410
8. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	411
9. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Klopfsensor 1, Steuergerät für 4MV	412
10. Sicherungshalter	413
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	414
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	415
039 - 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	416-430
1. 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	416-418
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	419

3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Steuergerät für Motronic	420
4. Klopfsensor I, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	421
5. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	422
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	423
7. Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	424
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	425
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	426
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	427
11. Sicherungshalter	428
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	429
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	430
040 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	431-444
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	431
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	432
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	433
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	434
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	435
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	436
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	437
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	438
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	439
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	440
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	441
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	442
13. Sicherungshalter B	443
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	444
041 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	445-459
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	445-447
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	448
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	449
4. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	450
5. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	451
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	452
7. Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	453
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	454
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	455
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	456
11. Sicherungshalter	457
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	458
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	459
042 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX, Sonderausstattungen für Südafrika, ab März 2006, Sonderausstattung für Südamerika, ab Mai 2006	460-474
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX, Sonderausstattungen für Südafrika, ab März 2006, Sonderausstattung für Südamerika, ab Mai 2006	460-462
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	463
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	464
4. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	465
5. Lambdasonde, Steuergerät für Motronic	466
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	467
7. Glühkerzen. Zündkerzenstecker. Stromversorgungsrelais für Motronic. Zündtrafo. Steuergerät für	468

Motronic	
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	469
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	470
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	471
11. Sicherungshalter	472
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	473
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	474
043 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	475-487
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	475-477
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	478
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	479
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	480
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	481
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	482
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	483
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	484
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	485
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	486
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	487
044 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	488-502
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	488-490
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	491
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik	492
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	493
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	494
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	495
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	496
8. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	497
9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	498
10. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	499
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	500
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	501
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	502
045 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	503-515
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	503-505
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	506
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	507
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	508
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	509
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	510
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	511
8. Heizelement für Luftzusatzheizung. Relais für große und kleine Heizleistung. Steuergerät für	512

Dieseldirekteinspritzanlage	
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	513
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	514
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	515
046 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	516-531
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	516-519
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	520
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik	521
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	522
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	523
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	524
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	525
8. Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	526
9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	527
10. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	528
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	529
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	530
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	531
047 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	532-544
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	532-534
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	535
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Abgasrückführungsventil	536
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	537
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	538
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	539
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	540
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	541
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	542
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	543
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	544
048 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW, Motorkennbuchstaben BUK	545-557
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW, Motorkennbuchstaben BUK	545-547
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	548
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	549
4. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	550
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	551
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	552
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	553
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	554
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	555
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	556
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	557
049 - Manuelle Klimaanlage	558-563

1. Manuelle Klimaanlage	558-559
2. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage	560
3. Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage	561
4. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	562
5. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	563
050 - Manuelle Klimaanlage	564-570
1. Manuelle Klimaanlage	564-566
2. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage	567
3. Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage	568
4. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	569
5. Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	570
051 - Heizung	571-573
1. Heizung	571
2. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	572
3. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe	573
052 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	574-580
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	574-575
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	576
3. Magnetventile 1, 2, 3, 4, 5 und 6, Getriebeöltemperaturgeber, Getriebedrehzahlgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe	577
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	578
5. Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Relais für Anlasssperrung, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N	579
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	580
053 - Climatronic	581-588
1. Climatronic	581-582
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic	583
3. Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	584
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Climatronic,	585
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum	586
6. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Temperaturfühler innen, Hochdruckgeber, Gebläse für Temperaturfühler, Steuergerät für Climatronic	587
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	588
054 - Climatronic	589-597
1. Climatronic	589-591
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic	592
3. Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	593
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Climatronic,	594
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum	595
6. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Temperaturfühler innen, Hochdruckgeber, Gebläse für Temperaturfühler, Steuergerät für Climatronic	596
7. Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	597
055 - NSW	598-599
1. NSW	598
2. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links	599
056 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	600-603
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	600-602
2. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	603
057 - Vorbereitung Radio Vieta	604-608
1. Vorbereitung Radio Vieta	604-605
2. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	606
3. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	607
4. Antennenverstärker, Antenne, Radio	608
058 - Radio	609-616

1. Radio	609-610
2. Anschluss für externe Audioquellen, Radio	611
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	612
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	613
5. Antennenverstärker, Antenne, Radio	614
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	615
7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	616
059 - Radio	617-624
1. Radio	617-618
2. Halterung für USB-Anschluss, Halterung für iPod, Radio	619
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	620
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	621
5. Antennenverstärker, Antenne, Radio	622
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	623
7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	624
060 - CAN-Bus-Vernetzung	625-630
1. CAN-Bus-Vernetzung	625-626
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	627
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	628
4. Verbindung für Diagnoseanschlu	629
5. Verbindung für Diagnoseanschlu	630
061 - Geschwindigkeitsregelanlage	631-632
1. Geschwindigkeitsregelanlage	631
2. Schalter für GRA, Diode für automatische Geschwindigkeitsregelung, Taster für GRA	632
062 - Komfortsystem	633-646
1. Komfortsystem	633
2. Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	634
3. Motoren für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Relais für beheizbare Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	635
4. Schalter für Spiegelanklappung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung	636
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	637
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links und rechts, Motoren für Fensterheber hinten links und rechts, Türsteuergeräte hinten links und rechts	638
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	639
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	640
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	641
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	642
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	643
12. Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	644
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	645
14. Sicherungshalter	646
063 - Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	647-649
1. Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	647-648
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	649
064 - Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	650-653
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	650-651
2. Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Steuergerät für Kühlerlüfter	652
3. Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	653
065 - Grundausrüstung Ibiza	654-676
1. Grundausrüstung Ibiza	654-656
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	657
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	658
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	659
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	660
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	661
7. Bremslichtschalter. Lampe für Blinklicht hinten links und rechts. Lampe für hochgesetzte	662

Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht links und rechts	663
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	664
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	665
11. Sicherungshalter	666
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	667
13. Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	668
14. Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	669
15. Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	670
16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	671
17. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links	672
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	673
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	674
20. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	675
21. Verbindung für Diagnoseanschl	676
066 - Grundausrüstung Cordoba	677-698
1. Grundausrüstung Cordoba	677-679
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	680
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	681
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	682
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	683
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	684
7. Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	685
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Schlusslicht links und rechts	686
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	687
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	688
11. Sicherungshalter	689
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	690
13. Zigarettenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	691
14. Scheibenwaschpumpe, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	692
15. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	693
16. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links	694
17. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	695
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	696
19. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	697
20. Verbindung für Diagnoseanschl	698
067 - 1,6 l - Motronic/77kW, Motorkennbuchstaben BTS	699-712
1. 1,6 l - Motronic/77kW, Motorkennbuchstaben BTS	699-701
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	702
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic	703
4. Klopfsensor I, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	704
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	705
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	706
7. Zündspulen 1. 2. 3. und 4 mit Leistungsstufen. Zündkerzen. Zündkerzenstecker. Steuergerät für	707

Motronic	
8. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	708
9. Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Steuergerät für Motronic	709
10. Sicherungshalter	710
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	711
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	712
068 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	713-726
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	713
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	714
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	715
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	716
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	717
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	718
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	719
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	720
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	721
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	722
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	723
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	724
13. Sicherungshalter B	725
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	726
069 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	727-739
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	727-729
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	730
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	731
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	732
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	733
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	734
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	735
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	736
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	737
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	738
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	739
070 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	740-754
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	740-742
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	743
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik	744
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	745
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	746
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	747
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	748
8. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	749

9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	750
10. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	751
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	752
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	753
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	754
071 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	755-767
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	755-757
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	758
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	759
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	760
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	761
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	762
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	763
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	764
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	765
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	766
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	767
072 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	768-783
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	768-771
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	772
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Glühzeitautomatik	773
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	774
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	775
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	776
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	777
8. Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	778
9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	779
10. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	780
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	781
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	782
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	783
073 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	784-796
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	784-786
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	787
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Abgasrückführungsventil	788
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	789
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	790
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	791
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	792
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	793
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	794
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	795
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit	796

Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
074 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW, Motorkennbuchstaben BUK	797-809
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW, Motorkennbuchstaben BUK	797-799
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	800
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	801
4. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	802
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	803
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	804
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	805
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	806
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	807
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	808
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	809
075 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	810-816
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	810-811
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	812
3. Magnetventile 1, 2, 3, 4, 5 und 6, Getriebeöltemperaturgeber, Getriebedrehzahlgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe	813
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	814
5. Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Relais für Anlassersperre, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N	815
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	816
076 - Radio	817-824
1. Radio	817-818
2. CD-Wechsler, Radio	819
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	820
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	821
5. Antennenverstärker, Antenne, Radio	822
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	823
7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	824
077 - Radio	825-832
1. Radio	825-826
2. Anschluss für externe Audioquellen, Radio	827
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	828
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	829
5. Antennenverstärker, Antenne, Radio	830
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	831
7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	832
078 - Radio	833-840
1. Radio	833-834
2. Halterung für USB-Anschluss, Halterung für iPod, Radio	835
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Radio	836
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radio	837
5. Antennenverstärker, Antenne, Radio	838
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	839
7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	840
079 - Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	841-848
1. Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	841-842
2. CD-Wechsler, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	843
3. Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	844
4. Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	845
5. Antenne für Navigationssystem, Antenne für Radio und Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	846
6. Wickelfeder, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bedienungseinheit im Lenkrad	847

7. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bedienungseinheit im Lenkrad	848
080 - Beheizbare Spritzdüsen	849-850
1. Beheizbare Spritzdüsen	849
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	850
081 - 1.2 l - Simos/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM	851-864
1. 1.2 l - Simos/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM	851-853
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	854
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Simos	855
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Abgasrückführungsventil	856
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos	857
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Simos	858
7. Zündspulen mit Leistungsendstufe, Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für Simos	859
8. Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos	860
9. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Relais für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Simos	861
10. Sicherungshalter	862
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	863
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	864
082 - Komfortsystem	865-878
1. Komfortsystem	865
2. Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	866
3. Motoren für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Relais für beheizbare Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	867
4. Schalter für Spiegelanklappung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung	868
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	869
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links und rechts, Motoren für Fensterheber hinten links und rechts, Türsteuergeräte hinten links und rechts	870
7. Schließereinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	871
8. Schließereinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	872
9. Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	873
10. Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	874
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	875
12. Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	876
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	877
14. Sicherungshalter	878
083 - Manuelle Klimaanlage	879-884
1. Manuelle Klimaanlage	879-880
2. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage	881
3. Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage	882
4. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	883
5. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	884
084 - Climatronic	885-892
1. Climatronic	885-886
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic	887
3. Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	888
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Climatronic,	889
5. Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum	890
6. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Temperaturfühler innen, Hochdruckgeber, Gebläse für Temperaturfühler, Steuergerät für Climatronic	891
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	892
085 - Automatisches 6-Gang-Getriebe (09G)	893-901
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe (09G)	893-894
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	895
3. Magnetventil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9 und 10. Steuergerät für automatisches Getriebe	896

4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	897
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Getriebeöltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe	898
6. Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	899
7. Wählhebel-Positionsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe	900
8. Sicherungen, Relais für Anlassersperre	901
086 - Grundausrüstung Ibiza	902-924
1. Grundausrüstung Ibiza	902-904
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	905
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	906
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	907
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	908
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	909
7. Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	910
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht links und rechts	911
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	912
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	913
11. Sicherungshalter	914
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	915
13. Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	916
14. Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	917
15. Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	918
16. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	919
17. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links	920
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	921
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	922
20. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	923
21. Verbindung für Diagnoseanschlüsse	924
087 - Grundausrüstung Cordoba	925-946
1. Grundausrüstung Cordoba	925-927
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	928
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	929
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	930
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Standlicht links	931
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Standlicht rechts	932
7. Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts	933
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Schlusslicht links und rechts	934
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	935
10. Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	936
11. Sicherungshalter	937
12. Kennzeichenleuchte, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Spannungsregler, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	938
13. Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe, Taster für beheizbare Heckscheibe, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	939
14. Scheibenwaschpumpe, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	940
15. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Innenleuchten mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumbeleuchtung	941

16. Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links	942
17. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Fernlicht und Standlicht, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	943
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	944
19. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	945
20. Verbindung für Diagnoseanschl	946
088 - Komfortsystem	947-960
1. Komfortsystem	947
2. Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	948
3. Motoren für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Relais für beheizbare Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	949
4. Schalter für Spiegelanklappung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung	950
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	951
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links und rechts, Motoren für Fensterheber hinten links und rechts, Türsteuergeräte hinten links und rechts	952
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	953
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	954
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	955
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	956
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	957
12. Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	958
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	959
14. Sicherungshalter	960
089 - Airbag	961-965
1. Airbag	961
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag Beifahrerseite	962
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder Airbag - Fahrerseite	963
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopfairbag, Fahrerseite und Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite und Beifahrerseite	964
5. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	965
090 - 1,2 l - Simos/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM	966-979
1. 1,2 l - Simos/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM	966-968
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	969
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Simos	970
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Abgasrückführungsventil	971
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos	972
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Simos	973
7. Zündspulen mit Leistungsendstufe, Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für Simos	974
8. Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos	975
9. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Relais für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Simos	976
10. Sicherungshalter	977
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	978
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	979
091 - 1,2 l 12V - Simos/51kW, Motorkennbuchstaben BXV	980-993
1. 1,2 l 12V - Simos/51kW, Motorkennbuchstaben BXV	980-982
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	983
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Simos	984
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Abgasrückführungsventil	985
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos	986
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Simos	987

7. Zündspulen mit Leistungsendstufe, Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für Simos	988
8. Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos	989
9. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Steuergerät für Simos	990
10. Sicherungshalter	991
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	992
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	993
092 - 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	994-1007
1. 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	994-996
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	997
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	998
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	999
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	1000
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	1001
7. Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	1002
8. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	1003
9. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Klopfsensor 1, Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage	1004
10. Sicherungshalter	1005
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1006
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1007
093 - 1,4 l 16V - Marelli 4HV/63kW, Motorkennbuchstaben BXW	1008-1021
1. 1,4 l 16V - Marelli 4HV/63kW, Motorkennbuchstaben BXW	1008-1010
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1011
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4HV	1012
4. Klopfsensor I, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4HV	1013
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4HV	1014
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4HV	1015
7. Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4HV	1016
8. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für 4HV	1017
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für 4HV	1018
10. Sicherungshalter	1019
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1020
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1021
094 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1022-1035
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1022-1024
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1025
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für 4MV	1026
4. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für 4MV, Abgasrückführungsventil	1027
5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für 4MV	1028
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für 4MV	1029
7. Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für 4MV	1030
8. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	1031
9. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Klopfsensor 1, Steuergerät für 4MV	1032
10. Sicherungshalter	1033
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Heizwiderstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1034
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1035

095 - 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	1036-1050
1. 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	1036-1038
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1039
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Steuergerät für Motronic	1040
4. Klopfsensor I, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	1041
5. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1042
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1043
7. Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	1044
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1045
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	1046
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1047
11. Sicherungshalter	1048
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1049
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1050
096 - 1,6 l - Motronic/77kW, Motorkennbuchstaben BTS	1051-1064
1. 1,6 l - Motronic/77kW, Motorkennbuchstaben BTS	1051-1053
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1054
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3, 4, Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic	1055
4. Klopfsensor I, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	1056
5. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1057
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1058
7. Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Steuergerät für Motronic	1059
8. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	1060
9. Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Steuergerät für Motronic	1061
10. Sicherungshalter	1062
11. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1063
12. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1064
097 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1065-1078
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1065
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	1066
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1067
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1068
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1069
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1070
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1071
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1072
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	1073
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1074
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	1075
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1076
13. Sicherungshalter B	1077
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1078
098 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1079-1093
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1079-1081
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1082
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	1083
4. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	1084
5. Lambdasonde, Steuergerät für Motronic	1085
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1086
7. Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	1087

8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1088
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	1089
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1090
11. Sicherungshalter	1091
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1092
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1093
099 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1094-1108
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1094-1096
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1097
3. Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	1098
4. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Motronic	1099
5. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1100
6. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1101
7. Glühkerzen, Zündkerzenstecker, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Steuergerät für Motronic	1102
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1103
9. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	1104
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1105
11. Sicherungshalter	1106
12. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1107
13. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1108
100 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1109-1121
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1109-1111
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1112
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1113
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1114
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	1115
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1116
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1117
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1118
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1119
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1120
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1121
101 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1122-1136
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1122-1124
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1125
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1126
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	1127
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3	1128
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	1129
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	1130
8. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1131
9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1132
10. Heizelement für Luftzusatzheizung. Relais für große Heizleistung. Relais für kleine Heizleistung.	1133

Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1134
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1135
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1136
102 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	1137-1149
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	1137-1139
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1140
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1141
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1142
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	1143
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1144
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1145
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1146
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1147
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1148
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1149
103 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	1150-1165
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit und Partikelfilter/74 kW, Motorkennbuchstaben BMT	1150-1153
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1154
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1155
4. Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für Abgasrückführung, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	1156
5. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	1157
6. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Saugrohrtemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	1158
7. Temperaturgeber vor und nach Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Geber für Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatur	1159
8. Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1160
9. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1161
10. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1162
11. Sicherungen, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1163
12. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1164
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1165
104 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	1166-1178
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	1166-1168
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1169
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Abgasrückführungsventil	1170
4. Motor für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1171
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	1172
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1173
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1174
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1175
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1176
10. Öldruckschalter, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1177
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1178
105 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW, Motorkennbuchstaben BUK	1179-1191
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/118 kW. Motorkennbuchstaben BUK	1179-1181

2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	1182
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1183
4. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1184
5. Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4	1185
6. Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1186
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1187
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große und kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1188
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1189
10. Öldruckschalter, Wegstreckenanzeige, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser	1190
11. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1191
106 - Beheizbare Spritzdüsen	1192-1193
1. Beheizbare Spritzdüsen	1192
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1193
107 - Komfortsystem	1194-1207
1. Komfortsystem	1194
2. Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	1195
3. Motoren für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Relais für beheizbare Außenspiegel, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	1196
4. Schalter für Spiegelanklappung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung	1197
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1198
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links und rechts, Motoren für Fensterheber hinten links und rechts, Türsteuergeräte hinten links und rechts	1199
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1200
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1201
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1202
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1203
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	1204
12. Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1205
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1206
14. Sicherungshalter	1207
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1208-1221
1. Massepunkte	1208-1221
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1208-1215
1.1.2 Ab Januar 2009	1212-1215
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1216
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1217-1219
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	1220-1221
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1222-1234
1. Sicherungen	1222-1234
1.1 Übersicht der Sicherungen	1222
1.2 Sicherung auf Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2001	1223
1.2.1 Sicherungsfarben	1223
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2001	1224
1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2001	1225
1.5 Sicherung auf Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2005	1226
1.5.1 Sicherungsfarben	1226
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2005	1227
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November 2005	1228
1.8 Sicherungen (SB) im Sicherungshalter B, unter der Schalttafel links	1229
1.8.1 Sicherungsfarben	1229
1.9 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B	1230-1233
1.9.1 Sicherungen für die Mehrausstattung sind in den entsprechenden Stromlaufplänen aufgeführt	1230-1233
1.10 Zusatzsicherungen auf dem Relaisträger, ab November 2001	1234
1.11 Zusatzsicherungen auf dem Relaisträger, ab Dezember 2003	1234

803 - -Einbauorte: Relais - 3	1235-1247
1. Relais	1235-1247
1.1 Übersicht der Relais auf dem Relaisträger	1235
1.2 Zusatzrelaisträger, an der Halterung, neben der Batterie, ab Mai 2005	1236
1.3 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2001	1237
1.4 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2001	1238
1.5 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1239
1.6 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1240
1.7 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1241
1.8 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1242
1.9 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1243
1.10 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1244
1.11 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1245
1.12 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1246
1.13 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1247
804 - -Einbauorte: Steuergerät im Motorraum - 3	1248-1266
1. Steuergerät im Motorraum	1248-1266
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1248-1251
1.1.1 Steckerbelegung, 42fach:	1251
1.2 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1252
1.3 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1253
1.4 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1254-1255
1.4.1 Steckerbelegung 38fach:	1255
1.5 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab Mai 2004	1256
1.6 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab Mai 2004	1257-1266
1.6.1 Steckerbelegung (Steuergerät für Motronic -J220-):	1258
1.6.2 Steckerbelegung (Steuergerät für Motronic -J220-):	1259
1.6.3 Steckerbelegung (Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-):	1260
1.6.4 Steckerbelegung (Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-):	1261
1.6.5 Steckerbelegung (Steuergerät für Simos -J361-):	1262
1.6.6 Steckerbelegung (Steuergerät für Simos -J361-):	1263
1.6.7 Steckerbelegung (Steuergerät für Einspritzanlage 4TV -J366-):	1264
1.6.8 Steckerbelegung (Steuergerät für 4MV -J448-):	1265
1.6.9 Steckerbelegung (Steuergerät für 4HV -J537-):	1266
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum - 3	1267-1283
1. Steuergeräte im Innenraum	1267-1283
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1267-1268
1.1.1 Steckerbelegung:	1268
1.2 Signalbeschreibung Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-	1269-1271
1.3 Beschreibung der Kontrollleuchten im Schalttafeleinsatz -J285-	1272
1.4 Beschreibung der Anzeigen im Schalttafeleinsatz -J285-	1273-1275
1.4.1 Steckerbelegung im Bordnetzsteuergerät bei mittlerer (Mid) und hoher Ausstattung (High):	1274
1.4.2 Steckerbelegung im Bordnetzsteuergerät bei Grundausstattung (Low):	1275
1.5 Signalbeschreibung Bordnetzsteuergerät	1276-1281
1.5.1 Steckerbelegung:	1281
1.6 Signalbeschreibung Steuergerät für Lenksäule	1282-1283
806 - -Einbauorte: Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge - 3	1284-1305
1. Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge	1284-1305
1.1 Übersicht der Koppelstationen und Verbindungen für Leitungsstränge	1284-1286
1.2 Kupplungsstation, A-Säule Beifahrerseite, ab November 2001	1287-1288
1.3 Kupplungsstation, A-Säule Beifahrerseite, ab Mai 2005	1289-1290
1.4 Kupplungsstation, B-Säule rechts, ab November 2001	1291-1292
1.5 Kupplungsstation, B-Säule rechts, ab Mai 2005	1293
1.6 Kupplungsstation, in Heckklappenführung mit Heckklappe, in Heckklappe	1294-1295
1.7 Kupplungsstation, im Innenraum mit Heckklappenführung, im Kofferraum links	1296-1297
1.8 Kupplungsstation, B-Säule links, ab November 2001	1298-1299
1.9 Kupplungsstation, B-Säule links, ab Mai 2005	1300
1.10 Kupplungsstation, A-Säule Fahrerseite, ab November 2001	1301-1302
1.11 Kupplungsstation, A-Säule Fahrerseite, ab Mai 2005	1303-1304
1.12 Kupplungsstation im Schutzgehäuse, an der Stirnwand links	1305