601	 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 3. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit 	1-19 1-2 3 4
	Überhitzungssicherung	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite	5
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	6
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle,	7
	Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	
	7. Summer für eingeschaltete Lichter, Innenbeleuchtung vorne, Leseleuchte Beifahrer,	8
	Innenbeleuchtung hinten	
	8. Doppeltonhupe, Beleuchtungslampe Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder	9
	9. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für	10
	Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links	4.4
	10. Scheibenwischermotor	11
	11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Hupenbetätigung, Heckwischermotor, Pumpe für	12
	Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage 12. Blinkerschalter, Warnblinkschalter, Schalter für Abblendlicht und Lichthupe, Anzeige der	13
	Warnblinkanlage, Handschuhfachbeleuchtung	13
	13. Doppelfadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinker vorne	14
	links, Lampe für Blinker seitlich links	14
	14. Doppelfadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinker rechts,	15
	Lampe für Blinker seitlich rechts	10
	15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Blinklicht links und rechts, Lampe für	16
	Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	10
	16. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer	17
	und -schlußleuchte	••
	17. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte	18
	18. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	19
	rechts für Leuchtweitenregelung	
602	- 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AKK 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AUD	20-29
	1. 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AKK 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AUD	20
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	21
	3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Hallgeber	22
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber	23
	für Saugrohrdruck	
	5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Steuergerät für Drosselklappenventil	24
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	25
	7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil	26
	Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Lambdasonde	
	8. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais,	27
	Bremspedalschalter, Lambdasonde	
	9. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	28
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	00
	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	29
000	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	00.40
	- 1.4 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben APE 1.4 16V - Marelli 4LV/55 kW,	30-40
IVIO	orkennbuchstaben AUA 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	20
	1. 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben APE 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	30
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	31
	Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Zündungstrafo, Hallgeber	32
	4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät für	33
	Drosselklappenventil	55
	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für	34
	Saugrohrdruck, Taktventil für Abgasrückführung	04
	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Geber für	35
	Gaspedalstellung	00
	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil	36
	Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	
	8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälteranlage,	37
	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	
	9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter,	38
	Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungspedalschalter	
	10. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	39
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	

	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	40
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	
604	- 1.6 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben ALM	41-48
	1. 1.6 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben ALM	41
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	42
	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Endstufe für Zündtrafo, Hallgeber	43
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappensteuereinheit, Geber für	44
	Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	45
	5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 4	45
	Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage,	46
	Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Heizung für Lambdasonde	40
	7. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	47
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	48
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	
605	- 1,9 I - Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AYQ 1.9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben	49-57
ALF		
	1. 1,9 I - Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AYQ 1.9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	49
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	50
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für	51
	Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrdruck	
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub,	52
	Kraftstoffabschaltventil	5 0
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für	53
	Regelschieberweg, Mengensteller, Ventil für Abgasrückführung 6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	54
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Fremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für	55 55
	Kühlmitteltemperatur	55
	8. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen	56
	(Motor), Relais für Glühkerzen	
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	57
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	
606	- 1,9 I - Saugdiesel/47kW, Motorkennbuchstaben 1Y	58-63
	1. 1,9 I - Saugdiesel/47kW, Motorkennbuchstaben 1Y	58
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	59
	3. Geber für Einspritzdauer, Steuergerät für Kraftstoffabschaltventil, Ventil für Abgasrückführung,	60
	Ventil für Einspritzbeginn, Stellelement für Leerlaufdrehzahlanhebung	
	4. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motortemperatur, Steuergerät für Glühzeitautomatik,	61
	Glühkerzen (Motor)	00
	5. Öldruckschalter, Öldruckschalter 0,3 bar, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	62 63
	6. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	03
607	- Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	64-65
001	1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	64
	2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	65
608	- Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	66-67
	1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	66
	2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	67
609	- Klimaanlage	68-71
	1. Klimaanlage	68
	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	69
	 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Außentemperatur, Geber für Hochdruck, Wege-Ventil für Frisch- und Umluftventil 	70
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkopplung	71
	für Klimaanlage	, ,
610	- Klimaanlage	72-75
0.0	1. Klimaanlage	72
	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	73
	Zusatzwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Geber für Hochdruck, 2-Wege-Ventil für Frisch- und	74
	Umluftventil, Schalter für Außentemperatur	
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkopplung	75
	für Klimaanlage	 -
611	- Klimaanlage	76-79
	1. Klimaanlage	76

	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	77 70
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Außentemperatur, Druckschalter für Klimaanlage, 2-Wege-Ventil für Ventil für Frisch- und Umluft	78
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkopplung	79
	für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	
612	- Klimaanlage	80-83
	 Klimaanlage Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, 	80 81
	2-Wege-Ventil für Ventil für Frisch- und Umluft	01
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Außentemperatur, Druckschalter für	82
	Klimaanlage	
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkopplung	83
613	für Klimaanlage - Klimaanlage	84-87
013	1. Klimaanlage	84
	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe,	85
	Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zweiwegeventil für Frisch- und	
	Umluftklappe	
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, 3. Stufe	86
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	87
	für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	0.
614	- Wegfahrsicherung	88-89
	1. Wegfahrsicherung	88
615	2. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für WegfahrsicherungWegfahrsicherung	89 90-91
015	Wegfahrsicherung Wegfahrsicherung	90-91
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung	91
616	- Zentralverriegelung	92-94
	1. Zentralverriegelung	92
	2. Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, Steuergerät für Zentralverriegelung, Pumpe mit	93
	Steuergerät für Zentralverriegelung 3. Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite),	94
	Steuergerät für Zentralverriegelung	5 4
617	- Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS	95-97
	1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS	95
	2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS mit EDS	96 07
618	3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn, Drehzahlfühler hintenFensterheber	97 98-100
010	1. Fensterheber	98
	2. Schalter für Fensterheber vorne links, Schalter für Fensterheber vorne rechts, Fensterhebermotor	99
	links, Fensterhebermotor rechts	
640	3. Relais für Fensterheber, Leitungsverteiler für Klemme 30, Leitungsverteiler für Klemme 15a	100
619	Elektrisch beheizbare Außenspiegel1. Elektrisch beheizbare Außenspiegel	101-104 101
	Schalter für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare	102
	Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür rechts	
	3. Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung Schalter Spiegelverstellung, Motor für	103
	Spiegelverstellung (Fahrerseite), beheizbarer Außenspiegel (Fahrerseite)	404
	4. Umschalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung Schalter Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Beheizbarer Außenspiegel (Beifahrerseite)	104
620	- Beheizbare Sitze	105-107
	1. Beheizbare Sitze	105
	2. Regulierung für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, Steuergerät für	106
	beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	407
	3. Einstellung für beheizbaren Beifahrersitz Temperaturfühler - Beifahrersitz, Steuergerät beheizbarer Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung Schalter Sitzheizung, beheizbarer Beifahrersitz,	107
	beheizbare Beifahrerlehne	
621	- Radio	108-109
	1. Radio	108
	2. Radio, Antenne, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links,	109
622	Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Antennenverstärker - Nebelscheinwerfer	110-111
022	Nebelscheinwerfer	110-111
	2. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Lampe	111
	für Nebelscheinwerfer links. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts. Lampe für Nebelschlußleuchte links	

	- Airbag	112-113
,	1. Airbag	112
2	2. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für	113
	Airbag - Beifahrerseite	
	- Scheinwerfer-Reinigungsanlage	114-115
	1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	114
	2. Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	115
	- 1,4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben APQ	116-123
	1. 1,4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben APQ	116
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	117
	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Endstufe für Zündtrafo, Hallgeber	118
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappensteuereinheit, Geber für	119
	Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	
	5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2,	120
	Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	
	6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage,	121
	Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter	
	7. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	122
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	122
		400
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	123
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	
	- Klimaanlage	124-127
,	1. Klimaanlage	124
:	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und	125
	Umluftklappe	
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage	126
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	127
	für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	121
	- Lüfter für Kühlmittel, in 2 Stufen	128-129
	1. Lüfter für Kühlmittel, in 2 Stufen	128
	2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	129
	- Grundausstattung	130-147
	1. Grundausstattung	130
2	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	131
,	3. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	132
	Überhitzungssicherung	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite,	133
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige	100
		101
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	134
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	135
	Schalter für Handbremskontrolle, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	
	7. Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte	136
	hinten	
	8. Doppeltonhorn, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	137
	9. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für	138
	Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links	
	10. Scheibenwischermotor	139
	11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Hupenbetätigung, Heckwischermotor, Pumpe für	140
		140
	Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage	4.44
	12. Blinkerschalter, Warnblinkschalter, Schalter für Abblendlicht und Lichthupe, Anzeige der	141
	Warnblinkanlage, Handschuhfachbeleuchtung	
	13. Doppelfadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinker vorne	142
- 1	links, Lampe für Blinker seitlich links	
	14. Doppelfadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinker rechts,	143
	Lampe für Blinker seitlich rechts	
	15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampen für Blinklichter, Lampen für Rückfahrlichter, Lampen	144
	für Brems- und Schlußleuchten, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	
		115
	16. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentebeleuchtung, Schalter für Nebelscheinwerfer	145
	und Nebelschlußleuchten	4.40
	17. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrlichter, Kennzeichenbeleuchtung	146
	18. Regler für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links, Stellmotor für	147
I	Leuchtweitenregelung rechts	
	- Summer / Gong für Rückwärtsgang	148-149
	1. Summer / Gong für Rückwärtsgang	148
	2. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Summer / Gong	149
	- Grundausstattung	150-168

	1. Grundausstattung	150-151
	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	152
	3. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	153
	Überhitzungssicherung	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter - Fahrerseite	154
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	155
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle,	156
	Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	457
	7. Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte	157
	hinten	150
	 Doppeltonhorn, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für 	158 159
	Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links	159
	10. Scheibenwischermotor	160
	11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Signalhornbetätigung, Motor für	161
	Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	101
	12. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontrollampe für	162
	Warnblinkanlage	102
	13. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn	163
	links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	
	14. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht rechts,	164
	Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Blinklicht links und rechts, Lampe für	165
	Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	
	16. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer	166
	und -schlußleuchte	
	17. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte	167
	18. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	168
	rechts für Leuchtweitenregelung	
631	- Grundausstattung	169-186
	1. Grundausstattung	169
	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	170
	3. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	171
	Überhitzungssicherung	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite,	172
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige	
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	173
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	174
	Schalter für Handbremskontrolle, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	475
	7. Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte	175
	hinten	176
	 8. Doppeltonhorn, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 9. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für 	176
	Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links	177
	10. Scheibenwischermotor	178
	11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Signalhornbetätigung, Motor für	179
	Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	173
	12. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontrollampe für	180
	Warnblinkanlage	100
	13. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn	181
	links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	101
	14. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht rechts,	182
	Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampen für Blinklicht, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für	183
	Brems- und Schlußlicht, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	
	16. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer	184
	und -schlußleuchte	
	17. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte	185
	18. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	186
	rechts für Leuchtweitenregelung	
632	- 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AUD	187-196
	1. 1.4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben AUD	187
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	188
	3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Hallgeber	189
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber	190
	für Saudrohrdruck	

	5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit	191
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	192
	7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil	193
	Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Lambdasonde nach Katalysator	
	8. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais,	194
	Bremspedalschalter, Lambdasonde	
	9. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	195
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	
	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	196
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	
633	- 1,4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben APQ	197-204
	1. 1,4 I - Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben APQ	197
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	198
	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Endstufe für Zündtrafo, Hallgeber	199
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappensteuereinheit, Geber für	200
	Ansauglufttemperatur	
	5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2,	201
	Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	
	6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage,	202
	Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter	
	7. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	203
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	204
004	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	005.045
	- 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben APE 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW,	205-215
Mot	orkennbuchstaben AUA 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	
	1. 1.4 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben APE 1.4 16V - Marelli 4LV/55 kW,	205
	Motorkennbuchstaben AUA 1.4 I 16V - Marelli 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	206
	3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Zündtrafo, Hallgeber	207
	4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur,	208
	Drosselklappensteuereinheit	
	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für	209
	Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung	
	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor 1, Geber für	210
	Gaspedalstellung	0.4.4
	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil	211
	Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	
	8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage,	212
	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	0.4.0
	9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter,	213
	Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungspedalschalter	0.4.4
	10. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	214
	Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	215
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Öldruck	
	- 1,9 I - Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AYQ 1.9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben	216-224
ALF		
	1. 1,9 I - Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AYQ 1.9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	216
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	217
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für	218
	Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrdruck	0.4.0
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub,	219
	Kraftstoffabschaltventil	000
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für	220
	Regelschieberweg, Mengensteller, Ventil für Abgasrückführung	
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	221
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für	222
	Kühlmitteltemperatur	000
	8. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen	223
	(Motor), Relais für Glühkerzen	004
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige,	224
000	Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	005.000
636	- Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig	225-226
	1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig	225
	2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel. Lüfter für Kühlmittel	226

637	- Klimaanlage	227-230
	 Klimaanlage Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und 	227 228
	Umluftklappe	220
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Hochdruckgeber, Zweiwegeventil	229
	für Frisch- und Umluftklappe 4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	230
	für Klimaanlage	
638	- Klimaanlage	231-234
	 Klimaanlage Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und 	231 232
	Umluftklappe	202
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe, Außentemperaturschalter	233
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	234
	für Klimaanlage	
639	- Klimaanlage	235-238
	Klimaanlage Scholter für Frieghluftgehläge, Scholter für Klimaanlage, Scholter für Frieghluft, und	235 236
	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse	230
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage	237
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	238
	für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel	
640	- Summer / Gong für Rückwärtsgang	239-240
	1. Summer / Gong für Rückwärtsgang	239
641	2. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Summer / GongRadio-Telefonsystem	240 241-244
0+1	1. Radio-Telefonsystem	241
	2. Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	242
	3. Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher vorn links,	243
	Tieftonlautsprecher vorn links	0.4.4
642	4. Steuergerät für Bedienelektronic, Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon, Handy - Grundausstattung	244 245-263
042	1. Grundausstattung	245-246
	Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	247
	3. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	248
	Überhitzungssicherung	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter - Fahrerseite	249
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle,	250 251
	Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	231
	7. Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte	252
	hinten	
	8. Doppeltonhorn, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	253
	9. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für	254
	Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links 10. Scheibenwischermotor	255
	11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Signalhornbetätigung, Motor für	256
	Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	200
	12. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontrollampe für	257
	Warnblinkanlage	
	13. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn	258
	links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 14. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht rechts,	259
	Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	239
	15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Blinklicht links und rechts, Lampe für	260
	Rückfahrlicht links und rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	
	16. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer	261
	und -schlußleuchte	000
	17. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte18. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	262 263
	rechts für Leuchtweitenregelung	200
643	- Grundausstattung	264-281
_	1. Grundausstattung	264
	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	265
	3. Schalter für Frischluftgebläse. Frischluftgebläse. Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	266

Überhitzungssicherung	007
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite,	267
Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	268
Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	269
Schalter für Handbremskontrolle, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	200
7. Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte	270
hinten	
8. Doppeltonhorn, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	271
9. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für	272
Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links	
10. Scheibenwischermotor	273
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Signalhornbetätigung, Motor für	274
Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	
12. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Kontrollampe für	275
Warnblinkanlage	276
 Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 	276
14. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht rechts,	277
Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	211
15. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampen für Blinklicht, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für	278
Brems- und Schlußlicht, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	
16. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer	279
und -schlußleuchte	
17. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte	280
18. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	281
rechts für Leuchtweitenregelung	
801Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	282-285
1. Anschluss der Relais und Sicherungen	282
2Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	283
3Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	284
4Einbauorte: Anschluss der Relais und Sicherungen	285 286-289
802Einbauorte: Koppelstationen der Leitungsstränge 1. Koppelstationen der Leitungsstränge	286
Koppelstationen der Leitungsstränge Sinbauorte: Koppelstationen der Leitungsstränge	287
3Einbauorte: Koppelstationen der Leitungsstränge	288
4Einbauorte: Koppelstationen der Leitungsstränge	289
803Einbauorte: Steuergeräte und Relais	290-295
1. Steuergeräte und Relais	290
2Einbauorte: Steuergeräte und Relais	291
3Einbauorte: Steuergeräte und Relais	292
4Einbauorte: Steuergeräte und Relais	293
5Einbauorte: Steuergeräte und Relais	294
6Einbauorte: Steuergeräte und Relais	295
804Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	296-305
Mehrfach-Steckverbindungen Fish sweeter Mehrfach Steckward in demonstration.	296
Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen Einbauorte: Mehrfach Stadwarbindungen	297 298
3Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 4Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	299
5Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	300
6Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	301
7Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	302
8Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	303
9Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	304
10Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	305
805Einbauorte: Massepunkte	306-312
1. Massepunkte	306
2Einbauorte: Massepunkte	307
3Einbauorte: Massepunkte	308
4Einbauorte: Massepunkte	309
5Einbauorte: Massepunkte	310
6Einbauorte: Massepunkte	311
7Einbauorte: Massepunkte	312
901Fehlersuchprogramme: Die Batterie entlädt sich selbst 1. Die Batterie entlädt sich selbst	313 313
902Fehlersuchprogramme: Der Anlasser dreht nicht	314
TO THE TOUR DO THE AUTOMOTE OF	017

1. Der Anlasser dreht nicht	314
	315
903Fehlersuchprogramme: Der Anlasser dreht zu langsam und zieht den Motor nicht mit 1. Der Anlasser dreht zu langsam und zieht den Motor nicht mit	315
904Fehlersuchprogramme: Die Kontrollampe des Generators erlischt bei Erhöhung der Drehzahl nicht	316
1. Die Kontrollampe des Generators erlischt bei Erhöhung der Drehzahl nicht	316
905Fehlersuchprogramme: Die Kontrollampe des Generators leuchtet bei eingeschalteter Zündung	317
nicht auf	0.47
1. Die Kontrollampe des Generators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht auf	317
906Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Generators und des Spannungsreglers mit V.A.G 1715	318
1. Überprüfung des Generators und des Spannungsreglers mit V.A.G 1715	318
907Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	319-323
Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	319
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	320
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	321
4Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	322
5Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Richtungsblinker und Warnblinkanlage	323
908Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Doppeltonhorns	324-326
1. Überprüfung des Doppeltonhorns	324
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Doppeltonhorns	325
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Doppeltonhorns	326
909Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Kühlmittel-Zusatzheizung, nur für Motoren mit den	327-329
Kennbuchstaben AYQ	
1. Überprüfung der Kühlmittel-Zusatzheizung, nur für Motoren mit den Kennbuchstaben AYQ und AGP	327
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Kühlmittel-Zusatzheizung, nur für Motoren mit den	328
Kennbuchstaben AYQ	
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Kühlmittel-Zusatzheizung, nur für Motoren mit den	329
Kennbuchstaben AYQ	
910Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Heckscheibenwischers/der Heckscheibenwaschanlage	330-332
1. Überprüfung des Heckscheibenwischers/der Heckscheibenwaschanlage	330
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Heckscheibenwischers/der Heckscheibenwaschanlage	331
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Heckscheibenwischers/der Heckscheibenwaschanlage	332
911Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	333-337
Überprüfung der Nebelscheinwerfer	333
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	334
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	335
4Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	336
5Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	337
912Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	338-343
1. Überprüfung des Radios	338
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	339
	340
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	341
4Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	
5Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	342
6Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Radios	343
913Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage	344-347
1. Überprüfung des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage	344
2Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage	345
3Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage	346
4Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage	347