

001 - León Grundausrüstung	1-18
1. León Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter - Fahrerseite	3
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand/-temperatur	4
5. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für linken Blinker, Digitaluhr	5
6. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Kontrollampe für Handbremse	6
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links	7
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts	8
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- Schlußlicht links	9
10. Schalter für Rückfahrlicht, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	10
11. Schalter für Heckklappenverriegelung, Schalter für Fernverriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Kofferraumleuchte	11
12. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	12
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrollampen für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	13
14. Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Relais des Doppeltonhorns, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	14
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	15
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Kontrollampe für Frisch-und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Geber für Ölstand/-temperatur	16
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer	17
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	18
002 - 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP	19-32
1. 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP	19-20
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	21
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	22
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Hallgeber	23
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	24
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor II	25
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	26
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter - Anlage, Sekundärlufteinblasventil	27
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Motor für Sekundärluftpumpe	28
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Kraftstoffpumpenrelais	29
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	30
12. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer / Gong, Kontrollampe für Generator	31
13. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafelaufsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste der Multifunktionsanzeige, Speicherschalter der Multifunktionsanzeige	32
003 - 1,9 l - Diesel-Ansaugmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	33-44
1. 1,9 l - Diesel-Ansaugmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	33-34
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	35
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	36
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Motordrehzahl. Geber für Nadelhub	37

5. Steuergerät der Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	38
6. Steuergerät der Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Motor für Saugrohrklappe	39
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	40
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	41
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	42
10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Drehstromgenerator	43
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	44
004 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	45-49
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	45-46
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	47
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set), Kupplungspedalschalter	48
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	49
005 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte für León	50-53
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte für León	50
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	51
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	52
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	53
006 - Tagesfahrlicht León	54-61
1. Tagesfahrlicht León	54
2. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrolllampe für Fernlicht	55
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	56
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte rechts, Beleuchtung für Lichtschalter	57
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	58
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	59
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	60
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	61
007 - Komfortsystem für León	62-74
1. Komfortsystem für León	62
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	63
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließereinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	64
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	65
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung	66
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließereinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	67
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	68
8. Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	69
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	70
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließereinheit für Zentralverriegelung, hinten Links, Schließereinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	71
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	72
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung. Motor für Schiebedach	73

13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/ Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	74
008 - Komfortsystem für León	75-88
1. Komfortsystem für León	75
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	76
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	77
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	78
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter - Spiegelverstellung	79
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	80
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	81
8. Türsteuergerät, hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten Links	82
9. Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	83
10. Kontaktschalter für Make up-Spiegel - FahrerSeite, Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	84
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	85
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	86
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	87
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/ Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	88
009 - Wohnwagenbetrieb León	89-94
1. Wohnwagenbetrieb León	89
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	90
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	91
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	92
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	93
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	94
010 - Anhängerbetrieb León	95-100
1. Anhängerbetrieb León	95
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Kennzeichenleuchte	96
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	97
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	98
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	99
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	100
011 - Allradantrieb (Syncro) für Benzinmotoren León	101-104
1. Allradantrieb (Syncro) für Benzinmotoren León	101
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	102
3. Steuergerät für Allradantrieb, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	103
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Handbremse	104
012 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren León	105-108
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren León	105
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	106
3. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	107
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoff-vorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige	108
013 - Steckdose für León	109-110
1. Steckdose für León	109
2. Steckdose, 12 V - Steckdose	110
014 - Grundausstattung Toledo	111-128

1. Grundausrüstung Toledo	111
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	112
3. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter - Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	113
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand und -temperatur	114
5. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Blinker links, Digitaluhr	115
6. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Abrufttaste der Multifunktionseinheit, Speicherschalter der Multifunktionseinheit, Kontrollampe für Handbremse	116
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links	117
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts	118
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	119
10. Schalter für Rückfahrlicht, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	120
11. Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Kofferraumbeleuchtung	121
12. Licht für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	122
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung für Lichtschalter	123
14. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	124
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	125
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Kontrollampe für Frisch-und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Geber für Ölstand/-temperatur	126
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, Beheizbare Heckscheibe	127
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	128
015 - 1,4 l - 4CV/55kW, Motorkennbuchstaben AHW	129-137
1. 1,4 l - 4CV/55kW, Motorkennbuchstaben AHW	129
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	130
3. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	131
4. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Geber für Motordrehzahl	132
5. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor 1, Geber für Saugrohrdruck, Einspritzventil Zylinder 1	133
6. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung	134
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	135
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	136
9. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafелеinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	137
016 - 1,4 l - 4LV/ 55kW, Motorkennbuchstaben APE	138-148
1. 1,4 l - 4LV/ 55kW, Motorkennbuchstaben APE	138
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	139
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	140
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	141
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor I, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	142
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	143
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde	144
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator, Kraftstoffpumpenrelais	145
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe). Geber für	146

	Kühlmittelmangelanzeige	
	10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	147
	11. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	148
017	- 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AEH 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AKL	149-157
	1. 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AEH 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AKL	149
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	150
	3. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	151
	4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl	152
	5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	153
	6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	154
	7. Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	155
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Drehstromgenerator	156
	9. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	157
018	- 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	158-169
	1. 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	158
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	159
	3. Steuergerät für 1LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	160
	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I	161
	5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	162
	6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	163
	7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	164
	8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	165
	9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe	166
	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	167
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Drehstromgenerator	168
	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	169
019	- 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN und APT (AG4)	170-180
	1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN und APT (AG4)	170-171
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	172
	3. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	173
	4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Klopfsensor I, Drosselklappenpotentiometer	174
	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor 2	175
	6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Heizung für Lambdasonde	176
	7. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	177
	8. Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	178
	9. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	179
	10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	180
020	- 1,8 l - Motronic/ 92kW, Motorkennbuchstaben APG	181-193
	1. 1,8 l - Motronic/ 92kW, Motorkennbuchstaben APG	181
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	182
	3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	183
	4. Steuergerät für Motronic. Geber für Kühlmitteltemperatur. Klopfsensor I. Klopfsensor II	184

5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	185
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	186
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	187
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	188
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	189
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellen-verstellung, Umluftventil für Turbolader	190
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	191
12. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	192
13. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	193
021 - 2,3 l - Motronic/110kW, Motorkennbuchstaben AGZ	194-205
1. 2,3 l - Motronic/110kW, Motorkennbuchstaben AGZ	194
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Entlastungsrelais für X-Kontakt	195
3. Zündspulen, Leistungsendstufe	196
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	197
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrtemperatur, Drosselklappensteller - Potentiometer, Klopfsensor I, Drosselklappensteuereinheit	198
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor II, Geber für Motordrehzahl	199
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1	200
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set)	201
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	202
10. Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	203
11. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	204
12. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige	205
022 - 1,9 l - Turbodieselmotor/ 66kW, Motorkennbuchstaben AGR	206-217
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/ 66kW, Motorkennbuchstaben AGR	206-207
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	208
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Geber für Gaspedalstellung	209
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	210
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteher	211
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	212
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA (Set), Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	213
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen (Kühlmittel)	214
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	215
10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/Marder-Abwehranlage, Geber für Ölstand/-temperatur	216
11. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	217
023 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	218-221
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	218
2. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	219
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	220
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	221
024 - Klimaanlage	222-226

1. Klimaanlage	222
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Kontrollampe für Frischluft und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	223
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außentemperaturschalter, Kontrollampe für Klimaanlage	224
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	225
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	226
025 - Climatronic	227-234
1. Climatronic	227
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	228
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	229
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe	230
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic	231
6. Steuergerät für Climatronic	232
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	233
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	234
026 - Airbags	235-237
1. Airbags	235
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite	236
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Airbag	237
027 - Innenleuchte vorn und hinten	238-240
1. Innenleuchte vorn und hinten	238
2. Türschalter, Beifahrerseite, Türschalter hinten links, Türschalter hinten rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	239
3. Türkontaktschalter, Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	240
028 - Allradantrieb (Syncro) für Benzinmotoren Toledo	241-244
1. Allradantrieb (Syncro) für Benzinmotoren Toledo	241
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	242
3. Steuergerät für Allradantrieb, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	243
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe Handbremse	244
029 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren Toledo	245-248
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren Toledo	245
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	246
3. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	247
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige	248
030 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE, AUA und AXP	249-260
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motor-Kennbuchstaben APE, AUA und AXP	249-250
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	251
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	252
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	253
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	254
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Geber 2 für Gaspedalstellung, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	255
7. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde	256
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator, Relais für Kraftstoffpumpe	257
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	258
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	259
11. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige. Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	260

031 - 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	261-272
1. 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	261
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	262
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	263
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I	264
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	265
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	266
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	267
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	268
9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe	269
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	270
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Drehstromgenerator	271
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	272
032 - 2,3 l - Motronic/125 kW, Motor-Kennbuchstaben AQN	273-285
1. 2,3 l - Motronic/125 kW, Motor-Kennbuchstaben AQN	273
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	274
3. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	275
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe	276
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Klopfsensor II	277
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Hallgeber, Hallgeber 2	278
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Einspritzventil Zylinder 5	279
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	280
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinspritzventil	281
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil für Registersaugrohrschtaltung, Geber für Motortemperatur	282
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	283
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	284
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	285
033 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motor-Kennbuchstaben AGR	286-297
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motor-Kennbuchstaben AGR	286-287
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	288
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	289
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	290
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Schieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	291
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	292
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremlightschalter, Kupplungspedalschalter	293
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen (Kühlmittel)	294
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	295
10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/Marder-Abwehranlage. Geber für Ölstand/-temperatur	296

11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	297
034 - Airbags	298-300
1. Airbags	298
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite	299
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Airbag	300
035 - 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP	301-314
1. 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP	301-302
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	303
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	304
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Hallgeber	305
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	306
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor II	307
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	308
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil	309
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Motor für Sekundärluftpumpe	310
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Kraftstoffpumpenrelais	311
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	312
12. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer / Gong, Kontrollampe für Generator	313
13. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	314
036 - Scheinwerfer-Waschanlage	315-316
1. Scheinwerfer-Waschanlage	315
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	316
037 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	317-320
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	317-318
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	319
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	320
038 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	321-323
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	321
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	322
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	323
039 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	324-326
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	324
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	325
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	326
040 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	327-330
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	327
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritz-anlage	328
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set), Kupplungspedalschalter	329
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	330
041 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	331-333
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	331-332
2. Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	333
042 - Komfortsystem Toledo	334-346

1. Komfortsystem Toledo	334
2. Türsteuergerät, Fahrertür, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Innenverriegelung, Fahrertür	335
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte für Tür links	336
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	337
5. Türsteuergerät, Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	338
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	339
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	340
8. Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	341
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	342
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	343
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	344
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	345
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antennenkabel für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	346
043 - Komfortsystem León	347-359
1. Komfortsystem León	347
2. Türsteuergerät, Fahrertür, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Innenverriegelung, Fahrertür	348
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte Tür links	349
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	350
5. Türsteuergerät, Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	351
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	352
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	353
8. Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	354
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	355
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	356
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	357
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	358
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antennenkabel für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	359
044 - Komfortsystem Toledo	360-373
1. Komfortsystem Toledo	360
2. Türsteuergerät, Fahrertür, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Innenverriegelung, Fahrertür	361
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte Tür links	362
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	363
5. Türsteuergerät, Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	364
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	365
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	366
8. Türsteuergerät, hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	367
9. Türsteuergerät. hinten rechts. Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür).	368

Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	
10. Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	369
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	370
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	371
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	372
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antennenkabel für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	373
045 - Komfortsystem León	374-387
1. Komfortsystem León	374
2. Türsteuergerät, Fahrtür, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorn links, Innenverriegelung, Fahrtür	375
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte Tür links	376
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	377
5. Türsteuergerät, Fahrtür, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	378
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, Beifahrtür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	379
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	380
8. Türsteuergerät, hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	381
9. Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	382
10. Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make Up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	383
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	384
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	385
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	386
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antennenkabel für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	387
046 - Memorysitze und -spiegel	388-397
1. Memorysitze und -spiegel	388
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Not-Aus-Taster, Taster für Fahrer 1, Memorysitz, Taster für Fahrer 2, Memorysitz	389
3. Steuergerät Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Lehnenverstellung Fahrersitz, Taster für vordere Höhenverstellung, aufwärts, Fahrersitz	390
4. Steuergerät Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung Fahrersitz, Motor für vordere Höhenverstellung, Fahrersitz	391
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz	392
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	393
7. Türsteuergerät, Fahrtür, Kontaktschalter für Spiegelanklappung, Fahrtür, Motor für Spiegelverstellung (Fahrtür)	394
8. Türsteuergerät, Fahrtür, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	395
9. Steuergerät für Tür, Fahrerseite, Steuergerät für Tür, Beifahrerseite	396
10. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Kontaktschalter für Spiegelanklappung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)	397
047 - Radio	398-401
1. Radio	398
2. Radio, Hochtonlautsprecher, vorn, links, Tieftonlautsprecher, vorn, links, CD-Wechsler	399
3. Radio, Anschluß für Kopfhörer, Hochtonlautsprecher, hinten links, Tieftonlautsprecher, hinten links, Hochtonlautsprecher, hinten rechts, Tieftonlautsprecher, hinten rechts	400
4. Radio, Antenne, Antennenverstärker	401
048 - Radio-Navigation-Anlage	402-406
1. Radio-Navigation-Anlage	402
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz	403
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	404
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher, hinten links.	405

Tieftonlautsprecher, hinten links, Hochtonlautsprecher, vorn, links, Tieftonlautsprecher, vorn, links	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher, hinten rechts, Tieftonlautsprecher, hinten rechts, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon	406
049 - Radio-Navigation-Telefon-Anlage	407-412
1. Radio-Navigation-Telefon-Anlage	407
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz	408
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	409
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher, hinten links, Tieftonlautsprecher, hinten links, Hochtonlautsprecher, vorn, links, Tieftonlautsprecher, vorn, links	410
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher, hinten rechts, Tieftonlautsprecher, hinten rechts	411
6. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon (Handy)	412
050 - Radio-Telefon-Anlage	413-417
1. Radio-Telefon-Anlage	413
2. Radio, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	414
3. Radio, Hochtonlautsprecher, hinten links, Tieftonlautsprecher, hinten links, Hochtonlautsprecher, hinten rechts, Tieftonlautsprecher, hinten rechts, Hochtonlautsprecher, vorn, rechts	415
4. Radio	416
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher, vorn, links, Tieftonlautsprecher, vorn, links, Mikrofon für Telefon	417
051 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten Toledo	418-421
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten Toledo	418
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	419
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	420
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	421
052 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten León	422-425
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten León	422
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	423
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	424
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	425
053 - Volumetrischer Alarm	426-430
1. Volumetrischer Alarm	426
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antennenkabel für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	427
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, an der B-Säule, Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/Innenraumüberwachung	428
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	429
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	430
054 - Taxi	431-437
1. Taxi	431
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, an der B-Säule, Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/Innenraumüberwachung	432
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	433
4. Türschalter, Beifahrerseite, Türschalter hinten links, Türschalter hinten rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrer	434
5. Warnleuchte Tür rechts, Innenleuchte vorn Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	435
6. Türschalter, Fahrerseite, Warnleuchte Tür links	436
7. Taxameter, Beleuchtung für Fahrzeugsymbol, Steckdose für Funkgerät	437
055 - 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	438-450
1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	438
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	439
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Hallgeber, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	440
4. Steuergerät für Motronic. Geber für Kühlmitteltemperatur. Klopfsensor I. Klopfsensor II	441

5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	442
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	443
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	444
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	445
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	446
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil für Abgasrückführung	447
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	448
12. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	449
13. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	450
056 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	451-454
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	451
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	452
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	453
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuergerät, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	454
057 - Grundausrüstung Toledo	455-472
1. Grundausrüstung Toledo	455
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	456
3. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter - Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	457
4. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand/-temperatur	458
5. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Blinker links, Digitaluhr	459
6. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Kontrolllampe für Handbremse	460
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links	461
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts	462
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	463
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	464
11. Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Kofferraumleuchte	465
12. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	466
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Lichtschalterbeleuchtung	467
14. Signalthornbetätigung, Signalthorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	468
15. Beleuchtungsregler - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	469
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Geber für Ölstand/-temperatur	470
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, beheizbare Heckscheibe	471
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	472
058 - Grundausrüstung León	473-490
1. Grundausrüstung León	473
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	474
3. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter - Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	475
4. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb. Kontrolllampe für Kraftstoffreserve. Geber für Ölstand/-temperatur	476

5. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Nebenschlußleuchte, Kontrollampe für Blinker links, Digitaluhr	477
6. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Kontrollampe für Handbremse	478
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links	479
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts	480
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	481
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	482
11. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebenschlußleuchte links, Lampe für Nebenschlußleuchte rechts, Kofferraumleuchte	483
12. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	484
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebenschlußleuchte, Kontrollampe für Nebelscheinwerfer, Lichtschalterbeleuchtung	485
14. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	486
15. Beleuchtungsregler - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	487
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Geber für Ölstand/-temperatur	488
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	489
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	490
059 - 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	491-502
1. 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motor-Kennbuchstaben AUS	491
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	492
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	493
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	494
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor I, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	495
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	496
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	497
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	498
9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe, Kupplungspedalschalter	499
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	500
11. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Drehstromgenerator	501
12. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	502
060 - 1,8 l - Motronic/92 kW, Motor-Kennbuchstaben APG	503-515
1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motor-Kennbuchstaben APG	503
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	504
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Hallgeber, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	505
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	506
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	507
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	508
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	509
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach dem Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	510
9. Steuergerät für Motronic. Luftmassenmesser. Motor für Sekundärluftpumpe	511

10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	512
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	513
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Drehstromgenerator	514
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	515
061 - 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben APP und ARY	516-529
1. 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben APP und ARY	516-517
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	518
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung Kl. 30, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	519
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber	520
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	521
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	522
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	523
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil	524
9. Druckschalter für Servolenkung, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic	525
10. Steuergerät für Motronic, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	526
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	527
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Kontrolleuchte für Generator	528
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	529
062 - 2,3 l - Motronic/125 kW, Motorkennbuchstaben AQN	530-543
1. 2,3 l - Motronic/125 kW, Motorkennbuchstaben AQN	530
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	531
3. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	532
4. Steuergerät für Motronic, Motortemperaturgeber, Geber für Ölstand und Öltemperatur, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe	533
5. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	534
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	535
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung	536
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	537
9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heizung für Lambdasonde	538
10. Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic, Sekundärlufteinblasventil	539
11. Steuergerät für Motronic, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Registersaugrohumschaltung	540
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	541
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolleuchte für Generator	542
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	543
063 - 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben AUE und BDE	544-558
1. 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben AUE und BDE	544-545
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	546
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Ölstand und Öltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen. Pumpe für Kühlmittelnachlauf	547

4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	548
5. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	549
6. Steuergerät für Motronic, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	550
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	551
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	552
9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde II, Lambdasonde II nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde 2, Heizung für Lambdasonde 2 nach Katalysator	553
10. Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic, Sekundärlufteinblasventil	554
11. Steuergerät für Motronic, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	555
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	556
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollleuchte für Generator	557
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	558
064 - 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	559-571
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	559-560
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	561
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	562
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	563
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	564
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	565
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	566
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	567
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	568
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	569
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	570
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	571
065 - Autom. 4-Ganggetriebe (AG4)	572-576
1. Autom. 4-Ganggetriebe (AG4)	572
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	573
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	574
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2	575
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Wählhebelskala	576
066 - Wohnwagenbetrieb Toledo	577-581
1. Wohnwagenbetrieb Toledo	577
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	578
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	579
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	580
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	581
067 - Anhängerbetrieb Toledo	582-586
1. Anhängerbetrieb Toledo	582
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	583
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	584
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	585

5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	586
068 - Abblendbarer Spiegel, Regensensor	587-589
1. Abblendbarer Spiegel, Regensensor	587
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	588
3. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	589
069 - Außentemperatur- und Ganganzeige	590-591
1. Außentemperatur- und Ganganzeige	590
2. Außentemperaturanzeige, Wählhebelpositionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	591
070 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	592-593
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	592
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	593
071 - Tagesfahrlicht Toledo	594-601
1. Tagesfahrlicht Toledo	594
2. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	595
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	596
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchten, Beleuchtung für Lichtschalter	597
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	598
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	599
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	600
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	601
072 - Tagesfahrlicht León	602-609
1. Tagesfahrlicht León	602
2. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	603
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	604
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchten, Beleuchtung Lichtschalter	605
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	606
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	607
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	608
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	609
073 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	610-613
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	610
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	611
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	612
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	613
074 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	614-618
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	614-615
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	616
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	617
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	618
075 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	619-623
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	619-620
2. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	621
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	622
4. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	623
076 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	624-627

1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	624
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritz-anlage	625
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	626
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	627
077 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	628-632
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	628-629
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	630
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	631
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	632
078 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Bremsbelagverschleißkontrolle, nur Fahrzeuge mit syncro (MARK 20)	633-638
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Bremsbelagverschleißkontrolle, nur Fahrzeuge mit syncro (MARK 20)	633
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	634
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre, Einlaßventil ABS hinten rechts, Einlaßventil ABS hinten links	635
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Einlaßventil ABS, vorn, rechts, Auslaßventil ABS, vorn, rechts	636
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts	637
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	638
079 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (MARK 60)	639-646
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (MARK 60)	639
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebsschlupfregelung	640
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Einlaßventil ABS hinten rechts	641
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links	642
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links	643
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung	644
7. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	645
8. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geber Bremsbelagverschleiß vorn links, Kontrolllampe für Bremsbelagverschleiß	646
080 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren (Toledo)	647-650
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren (Toledo)	647
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	648
3. Kraftstoffpumpe, Stellmotor des Öldrucks, Hydrauliktemperaturgeber, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät für Allradantrieb	649
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	650
081 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren (Leon)	651-654
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren (Leon)	651
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	652
3. Kraftstoffpumpe, Stellmotor des Öldrucks, Hydrauliktemperaturgeber, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät für Allradantrieb	653
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	654
082 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	655-657
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	655
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	656
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	657
083 - Radio-Navigation-Anlage (MFD) mit Verkehrsfunk	658-662
1. Radio-Navigation-Anlage (MFD) mit Verkehrsfunk	658
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz	659
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät für Verkehrsfunk, Hochtonlautsprecher. vorn. links. Tieftonlautsprecher. vorn. links 2	660

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher, hinten links, Tieftonlautsprecher, hinten links, Hochtonlautsprecher, hinten rechts, Tieftonlautsprecher, hinten rechts	661
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	662
084 - CAN-Bus-Netz - Betätigung	663-665
1. CAN-Bus-Netz - Betätigung	663
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Airbag	664
3. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Steuergerät für Simos, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb	665
085 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	666-668
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	666
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Entlastungsrelais für X-Kontakt	667
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	668
086 - Automatikgetriebe (AG4)	669-674
1. Automatikgetriebe (AG4)	669-670
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	671
3. Steuereinheit für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	672
4. Steuereinheit für autom. Getriebe, Kick-Down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur	673
5. Steuereinheit für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Wählhebelskala	674
087 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	675-679
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	675-676
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	677
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	678
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	679
088 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	680-684
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	680-681
2. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	682
3. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	683
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller - Potentiometer	684
089 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	685-689
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	685-686
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	687
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	688
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller - Potentiometer	689
201 - -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	690-699
1. Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	690
2. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	691
3. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	692
4. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	693
5. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	694
6. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	695
7. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	696
8. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	697
9. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	698
10. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	699
202 - -Einbauorte: Koppelstation am Leitungsstrang	700-703
1. Koppelstation am Leitungsstrang	700
2. -Einbauorte: Koppelstation am Leitungsstrang	701
3. -Einbauorte: Koppelstation am Leitungsstrang	702
4. -Einbauorte: Koppelstation am Leitungsstrang	703
203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	704-711
1. Steuergeräte und Relais	704
2. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	705
3. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	706

4. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	707
5. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	708
6. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	709
7. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	710
8. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	711
204 - -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	712-721
1. Mehrfach-Steckverbindungen	712
2. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	713
3. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	714
4. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	715
5. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	716
6. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	717
7. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	718
8. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	719
9. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	720
10. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	721
401 - -Fehlersuchprogramme: Die Batterie entlädt sich von selbst	722
1. Die Batterie entlädt sich von selbst	722
402 - -Fehlersuchprogramme: Der Anlasser dreht sich nicht	723
1. Der Anlasser dreht sich nicht	723
403 - -Fehlersuchprogramme: Der Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht nach	724
1. Der Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht nach	724
404 - -Fehlersuchprogramme: Die Anzeigeleuchte des Alternators geht bei steigender Motordrehzahl nicht aus	725-726
1. Die Anzeigeleuchte des Alternators geht bei steigender Motordrehzahl nicht aus	725
2. -Fehlersuchprogramme: Die Anzeigeleuchte des Alternators geht bei steigender Motordrehzahl nicht aus	726
405 - -Fehlersuchprogramme: Die Leuchtanzeige des Alternators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	727-728
1. Die Leuchtanzeige des Alternators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	727
2. -Fehlersuchprogramme: Die Leuchtanzeige des Alternators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	728
406 - -Fehlersuchprogramme: Überprüfung des Alternators und des Spannungsreglers mit V.A.G. 1715	729
1. Überprüfung des Alternators und des Spannungsreglers mit V.A.G. 1715	729
407 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	730-734
1. Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	730
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	731
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	732
4. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	733
5. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle des Geschwindigkeits-Signals	734
408 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	735-739
1. Prüfung des Radios	735
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	736
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	737
4. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	738
5. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	739
409 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	740-744
1. Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	740
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	741
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	742
4. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	743
5. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Inspektionsservice-Systems WIV	744
410 - -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	745-750
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	745
2. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	746
3. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	747
4. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	748
5. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	749
6. -Fehlersuchprogramme: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	750
411 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	751-756
1. Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	751
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	752
3. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	753
4. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	754
5. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	755
6. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	756

412 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und waschanlage prüfen	757-759
1. Heckscheibenwisch- und waschanlage prüfen	757
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und waschanlage prüfen	758
3. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwisch- und waschanlage prüfen	759
413 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	760-762
1. Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	760
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	761
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Regensensors des Scheinwischers	762
414 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des automatisch blendfreien Innenrückspiegels	763-764
1. Prüfung des automatisch blendfreien Innenrückspiegels	763
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des automatisch blendfreien Innenrückspiegels	764
415 - -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben ASV	765-769
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben AGR, ALH, AHF, ASV und AJM	765
2. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben ASV	766
3. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben ASV	767
4. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben ASV	768
5. -Fehlersuchprogramme: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, nur Motor mit Motorkennbuchstaben ASV	769
416 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	770-776
1. Prüfung der Telefonvorinstallation	770
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	771
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	772
4. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	773
5. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	774
6. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	775
7. -Fehlersuchprogramme: Prüfung der Telefonvorinstallation	776
417 - -Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	777-779
1. Überprüfung der Nebelscheinwerfer	777
2. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	778
3. -Fehlersuchprogramme: Überprüfung der Nebelscheinwerfer	779
418 - -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	780-782
1. Doppeltonhorn prüfen	780
2. -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	781
3. -Fehlersuchprogramme: Doppeltonhorn prüfen	782
419 - -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	783-789
1. Prüfung des Radios	783
2. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	784
3. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	785
4. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	786
5. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	787
6. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	788
7. -Fehlersuchprogramme: Prüfung des Radios	789
420 - -Fehlersuchprogramme: Geschwindigkeitsregler (GRA) prüfen, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AQM	790-793
1. Geschwindigkeitsregler (GRA) prüfen, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AGR, ALH, AHF, ASV und AQM	790
2. -Fehlersuchprogramme: Geschwindigkeitsregler (GRA) prüfen, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AQM	791
3. -Fehlersuchprogramme: Geschwindigkeitsregler (GRA) prüfen, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AQM	792
4. -Fehlersuchprogramme: Geschwindigkeitsregler (GRA) prüfen, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AQM	793