



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Fahrzeugkenndaten	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Karosserie vorn	2
1.1 Montageübersicht Schlossträger mit Anbauteilen	2
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung	3
1.3 Montageübersicht Stirnwand	4
1.4 Montageübersicht Geräuschdämpfung	6
1.5 Verkleidungen für Unterboden	6
2 Kotflügel vorn	9
2.1 Montageübersicht Kotflügel vorn	9
2.2 Trennabdeckung aus- und einbauen	10
55 - Deckel, Klappen	11
1 Frontklappe	11
1.1 Montageübersicht Frontklappe	11
1.2 Montageübersicht Betätigung der Frontklappe	12
1.3 Montageübersicht Klappenschloss für Frontklappe	13
2 Heckklappe	14
2.1 Montageübersicht Heckklappe	14
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	15
2.3 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen	15
2.4 Gasdruckfeder entgasen	16
2.5 Montageübersicht Heckklappenschloss	16
3 Tankklappeneinheit	18
3.1 Montageübersicht Tankklappeneinheit	18
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	19
1 Tür vorn	19
1.1 Montageübersicht Tür vorn	19
1.2 Tür vorn aus- und einbauen	20
1.3 Tür einstellen	20
1.4 Türaggregateträger aus- und einbauen	21
1.5 Mechanische Türverriegelung (je nach Fahrzeugausstattung)	22
1.6 Türscheibe aus- und einbauen	22
1.7 Fensterhebermotor aus- und einbauen	23
1.8 Montageübersicht Türgriff und Türschloss	23
1.9 Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	25
1.10 Schließzylindergehäuse ausbauen - Facelift	25
1.11 Schlossgehäuse aus- und einbauen - Facelift (ohne Schließzylinder)	26
1.12 Türgriff aus- und einbauen	26
1.13 Türschloss aus- und einbauen	27
1.14 Montageübersicht Türdichtungen vorn	28
1.15 Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel aus- und einbauen	29
1.16 Batterie für den klappbaren Funkschlüssel aus- und einbauen (neue Ausführung)	32
1.17 Zentralverriegelung	33
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	34
1 Tür hinten	34
1.1 Montageübersicht Tür hinten	34
1.2 Tür hinten aus- und einbauen	35



1.3	Tür einstellen	35
1.4	Türaggregateträger aus- und einbauen	35
1.5	Türscheibe aus- und einbauen	38
1.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	39
1.7	Montageübersicht Türgriff und Türschloss	39
1.8	Türgriffgehäuse aus- und einbauen	41
1.9	Schlossgehäuse aus- und einbauen - Facelift	41
1.10	Türgriff aus- und einbauen	42
1.11	Türschloss aus- und einbauen	43
1.12	Montageübersicht Türdichtungen	44
1.13	Zentralverriegelung	45
60	- Schiebe-/Ausstelldach	46
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	46
1.1	Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	46
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	47
1.3	Sonnenschutz aus- und einbauen	50
1.4	E-Antrieb aus- und einbauen	50
1.5	E-Antrieb einstellen (Nullstellung)	52
1.6	Antrieb anpassen	53
1.7	Parallelauf prüfen	53
1.8	Parallelauf einstellen	53
1.9	Montageeinheit aus- und einbauen	54
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen	54
63	- Stoßfänger	56
1	Stoßfänger vorn	56
1.1	Montageübersicht Stoßfänger vorn	56
1.2	Montageübersicht Stoßfänger vorn (ab 03.2010 - Facelift)	57
1.3	Montageübersicht Stoßfänger vorn RS und SCOUT (ab 03.2010)	59
1.4	Stoßfänger vorn zerlegen	60
1.5	Montageübersicht Stoßfängerträger vorn	61
2	Stoßfänger hinten	62
2.1	Montageübersicht Stoßfänger hinten	62
2.2	Montageübersicht Stoßfänger hinten (Fabia Combi II)	63
2.3	Montageübersicht Stoßfängerträger hinten	64
2.4	Stoßfängerträger hinten und Gewichtsstücke aus- und einbauen (Fabia II - RS)	64
2.5	Öffnung für Anhängerkupplung herauschneiden	65
2.6	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herauschneiden (bohren)	69
64	- Verglasung	70
1	Geklebte Scheiben	70
1.1	Geklebte Scheiben aus- und einbauen	70
1.2	Montageübersicht Frontscheibe	71
1.3	Frontscheibe aus- und einbauen	72
1.4	Montageübersicht Heckscheibe	74
1.5	Montageübersicht Heckscheibe (Fabia Combi II)	76
1.6	Heckscheibe aus- und einbauen	76
1.7	Montageübersicht Seitenscheibe (Fabia Combi II)	77
1.8	Seitenscheibe aus- und einbauen (Fabia Combi II)	78
1.9	Flansch zum Einglasen vorbereiten	79
1.10	Kleben	81
1.11	Wartezeit	82
1.12	Lackschäden ausbessern	83
1.13	Klebedichtungsmaterial entfernen und reinigen	83



66 - Außenausstattung	84
1 Radhausschale	84
1.1 Radhausschale vorn aus- und einbauen	84
1.2 Radhausschale hinten aus- und einbauen	84
2 Außenspiegel	85
2.1 Montageübersicht Außenspiegel	85
2.2 Spiegelglas vom Außenspiegel ausbauen	86
2.3 Untere Spiegelabdeckung ausbauen	87
3 Wasserkastenabdeckung	89
3.1 Montageübersicht Wasserkastenabdeckung	89
3.2 Wasserkasten-Stirnwand Schlossträger aus- und einbauen	90
4 Zierverkleidung A-Säule außen	92
4.1 Zierverkleidung A-Säule außen aus- und einbauen	92
5 Schutzleisten	93
5.1 Seitenschutzleisten aus- und einbauen	93
6 Dachreling	95
6.1 Montageübersicht Dachreling (Fabia II Combi)	95
6.2 Montageübersicht Dachreling (Fabia II - Facelift)	96
7 Anhängerkupplung	97
7.1 Steuergerät für Anhängererkennung aus- und einbauen für Fahrzeuge ab 3.2010	97
8 FABIA II - SCOUT	99
8.1 Tuningteile kleben	99
8.2 Tuningteile am Stoßfänger vorn kleben	99
8.3 Tuningteile am Stoßfänger hinten kleben	101
8.4 Kotflügelleiste vorn	103
8.5 Einstiegsleiste	103
8.6 Kotflügelleiste hinten	104
8.7 Seitentürleiste	105
68 - Innenausstattung	107
1 Innenspiegel	107
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen	107
1.2 Mit Klebstoff in Stand setzen	107
2 Abdeckungen, Ablagen und Blenden	109
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole	109
2.2 Griff für Handbremshebel aus- und einbauen	110
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	111
2.4 Brillenablage aus- und einbauen	111
3 Haltegriff	112
3.1 Haltegriff aus- und einbauen	112
69 - Insassenschutz	113
1 Sicherheitsgurte	113
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstrafferarbeiten	113
1.2 Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	113
1.3 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	115
2 Sicherheitsgurte prüfen	117
2.1 Prüfungen	117
3 Airbag	120
3.1 Airbag-System - Übersicht	120
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Reparaturen am Airbag-System	121
3.3 Teile des Airbag-Systems ersetzen	122
3.4 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	123



3.5	Lenkrad aus- und einbauen	124
3.6	Dreispeichenlenkrad aus- und einbauen	126
3.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	126
3.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	126
3.9	Montageübersicht Seitenairbag-Einheit	127
3.10	Montageübersicht Kopfairbageinheit	128
3.11	Sensor für Seitenairbag aus- und einbauen	129
3.12	Sensor für Kopfairbag aus- und einbauen	130
3.13	Steuergerät für Airbag-System aus- und einbauen	131
3.14	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	132
4	Entsorgung der pyrotechnischen Teile vor der Fahrzeugverschrottung	133
4.1	Airbageinheiten und Gurtstraffer vor Fahrzeugverschrottung entsorgen	133
5	Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)	136
5.1	Airbageinheiten Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung)	136
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	138
1	Schalttafel	138
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	138
1.2	Bremselement für Handschuhfachdeckel Beifahrerseite aus- und einbauen	141
1.3	Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	142
2	Türverkleidungen	144
2.1	Verkleidung Fahrtür aus- und einbauen	144
2.2	Fensterkurbel aus- und einbauen	145
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	145
2.4	Fensterkurbel aus- und einbauen	146
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	147
3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	147
3.2	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	147
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	147
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	148
3.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	149
3.6	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	149
3.7	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	150
3.8	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	150
3.9	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fabia Combi - Fahrzeuge mit Kopfairbag)	150
3.10	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fabia Combi - Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	151
3.11	C-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	152
3.12	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen (Fabia Combi)	152
4	Kofferraumverkleidungen	153
4.1	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	153
4.2	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	153
4.3	Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen (Fabia II)	154
4.4	Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen (Fabia Combi II)	154
4.5	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen (Fabia Combi II)	155
5	Formhimmel	156
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	156
5.2	Formhimmel aus- und einbauen (Fabia Combi II)	156
72	- Sitzgestelle	157
1	Vordersitze	157
1.1	Vordersitze aus- und einbauen	157
1.2	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	158
1.3	Lehnengestell vom Sitzgestell aus- und einbauen	158



1.4	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	159
2	Rücksitze	161
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	161
2.2	Lehnengestell vom Sitzgestell aus- und einbauen	161
74	Sitz - Polster, Bezüge	162
1	Bezüge und Polster Vordersitze	162
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	162
1.2	Montageübersicht Bezug und Sitzpolster	165
2	Bezüge und Polster Rücksitze	167
2.1	Montageübersicht Bezüge und Polster für Lehnen hinten	167
2.2	Montageübersicht Bezug und Sitzpolster	168