

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-32
1. Grundausrüstung - FABIA	1
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	2
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	3
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	4
5. Lichtschalter	5
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	6
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	7
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	8
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	9-10
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	11-12
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	13-14
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	15
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	16
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	17
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
16. Heizung	19
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	20-21
18. Signalhorn	22
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	23
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	24-25
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Digitaluhr	26
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	27
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/Gong	28
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	29
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	30-31
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	32
002 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	33-45
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	33
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	34-35
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	36
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	37
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	38-39
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	40
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	41
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	42
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	43
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	44
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	45
003 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	46-54
1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	46
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	47
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	48
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	49
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	50
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	51
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	52
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	53
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	54

	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
004	- 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	55-63
	1. 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	55
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	56
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	57
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	58
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	59
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	60
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	61
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	62
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	63
005	- 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	64-75
	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	64
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	65
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	66
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	67-68
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	69
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	70
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	71
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	72
	9. Sicherungshalter	73
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	74
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	75
006	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	76-88
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	76
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	77
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	78
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	79
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	80
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	81
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	82
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	83-84
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	85
	10. Sicherungshalter	86
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	87
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	88
007	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	89-98
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	89
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	90
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	91
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	92
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	93-94
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Motor für Saugrohrklappe	95
	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	96
	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	97
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	98
008	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW. Motorkennbuchstaben ATD	99-110

1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	99
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	100
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	101
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	102
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	103
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	104
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	105
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	106-107
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	108
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	109
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	110
009 - Servolenkung (TRW)	111-112
1. Servolenkung (TRW)	111
2. Servolenkung	112
010 - Servolenkung (KOYO)	113-114
1. Servolenkung (KOYO)	113
2. Servolenkung	114
011 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	115-119
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	115
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	116-117
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	118
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	119
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	120-126
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	120
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	121
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	122
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	123
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate	124
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	125
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	126
013 - Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	127-128
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	127
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	128
014 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	129-131
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	129
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	130
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	131
015 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132-134
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	133
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	134
016 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	135-138
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	135
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	136
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	137
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	138
017 - Automatikgetriebe	139-143
1. Automatikgetriebe	139

2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	140
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	141
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	142
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	143
018 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	144-150
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	144
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	145
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	146-147
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	148
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	149
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	150
019 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	151-155
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	151
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	152
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	153
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	154
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	155
020 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	156-161
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	156
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	157
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	158
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	159
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	160
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	161
021 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	162-163
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	162
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	163
022 - Geschwindigkeitsregelanlage	164-165
1. Geschwindigkeitsregelanlage	164
2. Geschwindigkeitsregelanlage	165
023 - Multifunktionsanzeige (MFA)	166-167
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	166
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	167
024 - Diebstahlwarnanlage	168-169
1. Diebstahlwarnanlage	168
2. Diebstahlwarnanlage	169
025 - Gasentladungslampen	170-175
1. Gasentladungslampen	170
2. Lichtschalter	171
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	172
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	173
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	174
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	175
026 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	176-182
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	176
2. Lichtschalter	177
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	178
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	179
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	180
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	181-182
027 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	183-191
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	183
2. Lichtschalter	184
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	185
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	186
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	187
6. Blinkerschalter. Schalter für Parklicht. Taster für Warnlicht. Seitenblinkleuchte	188

7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	189
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	190-191
028 - Nebelscheinwerfer	192-193
1. Nebelscheinwerfer	192
2. Nebelscheinwerfer	193
029 - Kontrolle für Lampenausfall	194-196
1. Kontrolle für Lampenausfall	194
2. Kontrolle für Lampenausfall	195
3. Kontrolle für Lampenausfall	196
030 - Elektrisches Schiebedach	197-198
1. Elektrisches Schiebedach	197
2. elektrisches Schiebedach	198
031 - Sitzheizung	199-201
1. Sitzheizung	199
2. Sitzheizung Fahrerseite	200
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	201
032 - Klimaanlage	202-208
1. Klimaanlage	202
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	203
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	204
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	205
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	206
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, ThermoSchalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMF)	207
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, ThermoSchalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Motorkennbuchstaben AMF)	208
033 - Radioanlage	209-211
1. Radioanlage	209
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	210
3. Radio, Lautsprecher hinten	211
034 - Radioanlage mit CD-Wechsler	212-215
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	212
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	213
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	214
4. Radio, Lautsprecher hinten	215
035 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	216-221
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	216
2. Steuergerät für Navigationssystem	217
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	218
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	219
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	220
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	221
036 - Telefonvorbereitung	222-223
1. Telefonvorbereitung	222
2. Telefonvorbereitung	223
037 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	224-225
1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	224
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	225
038 - Scheinwerferwaschanlage	226-227
1. Scheinwerferwaschanlage	226
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	227
039 - Beheizbare Waschdüsen	228-229
1. Beheizbare Waschdüsen	228
2. beheizbare Waschdüsen	229
040 - Anhängerkupplung	230-231
1. Anhängerkupplung	230
2. Anhängerkupplung	231
041 - Einparkhilfe	232-234
1. Einparkhilfe	232
2. Einparkhilfe	233
3. Einparkhilfe	234
042 - Leseleuchten hinten	235-237
1. Leseleuchten hinten	235
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	236

3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	237
043 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	238-239
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	238
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	239
044 - Kofferraumleuchte - Praktik	240-241
1. Kofferraumleuchte - Praktik	240
2. Kofferraumleuchte - Praktik	241
045 - Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	242-243
1. Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	242
2. Scheibenwischermotor, Umschaltrelais für Scheibenwischermotor, Sicherungshalter auf der Batterie	243
046 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	244-246
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	244
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	245
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	246
047 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	247-250
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	247
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	248
3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	249
4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfotelektrik	250
048 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	251-262
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	251
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	252-253
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	254
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	255
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	256
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	257
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	258
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	259
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	260
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	261
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	262
049 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	263-271
1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	263
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	264
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	265
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	266
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	267
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	268
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	269
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	270
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	271
050 - 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	272-280
1. 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	272
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	273
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	274
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	275
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	276
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	277
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	278
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	279
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	280

	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
051	- 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	281-292
	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	281
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	282
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	283
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	284-285
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	286
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	287
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	288
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	289
	9. Sicherungshalter	290
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	291
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	292
052	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	293-305
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	293
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	294
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	295
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	296
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	297
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	298
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	299
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	300-301
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	302
	10. Sicherungshalter	303
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	304
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	305
053	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	306-315
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	306
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	307
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	308
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	309
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	310-311
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Motor für Saugrohrklappe	312
	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	313
	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	314
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	315
054	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	316-327
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	316
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	317
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	318
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	319
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	320
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	321
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	322
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Ventile für Pumpe - Düse	323-324

9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	325
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	326
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	327
055 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	328-333
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	328
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	329
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung	330
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	331
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	332
6. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	333
056 - Nebelscheinwerfer	334-335
1. Nebelscheinwerfer	334
2. Nebelscheinwerfer	335
057 - Leseleuchten hinten	336-339
1. Leseleuchten hinten	336
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	337-338
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	339
058 - 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	340-353
1. 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	340
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	341-342
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	343
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	344
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	345-346
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	347
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	348
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	349
9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	350
10. Sicherungshalter	351
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	352
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	353
059 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	354-365
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	354
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	355
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	356
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	357
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	358-359
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	360-361
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	362
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	363
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	364
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	365
060 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	366-376
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	366
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	367
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	368
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Relais für Glühkerzen. Glühkerzen	369

5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	370
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	371
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	372
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	373
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	374
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	375
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	376
061 - Grundausrüstung - FABIA	377-407
1. Grundausrüstung - FABIA	377
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	378
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	379
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	380
5. Lichtschalter	381
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	382
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	383
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	384
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	385-386
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	387-388
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	389-390
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	391
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	392
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	393
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	394
16. Heizung	395
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	396-397
18. Signalhorn	398
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	399
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	400-401
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Digitaluhr	402
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	403
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/Gong	404
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	405
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	406
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	407
062 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	408-420
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	408
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	409-410
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	411
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	412
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	413-414
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	415
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	416
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	417
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	418
10. Kraftstoffpumpenrelais. Sicherungshalter	419

11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	420
063 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	421-432
1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	421
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	422
3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	423
4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	424-425
5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	426
6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	427
7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	428
8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	429
9. Sicherungshalter	430
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	431
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	432
064 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	433-445
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	433
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	434
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	435
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	436
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	437
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	438
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	439
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	440-441
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	442
10. Sicherungshalter	443
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	444
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	445
065 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	446-456
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	446
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	447
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	448
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	449
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	450-451
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	452
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	453
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	454
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	455
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	456
066 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	457-468
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	457
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	458
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	459
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	460
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	461
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbeengung	462

Umschaltventil für Saugrohrklappe	
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	463
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	464-465
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	466
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	467
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	468
067 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	469-473
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	469
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	470-471
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	472
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	473
068 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	474-480
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	474
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	475
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	476
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	477
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate	478
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	479
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	480
069 - Klimaanlage	481-487
1. Klimaanlage	481
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	482
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	483
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	484
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	485
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMF)	486
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Motorkennbuchstaben AMF)	487
070 - Radioanlage	488-491
1. Radioanlage	488
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	489
3. Radio, Lautsprecher hinten	490-491
071 - Radioanlage mit CD-Wechsler	492-495
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	492
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	493
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	494
4. Radio, Lautsprecher hinten	495
072 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	496-503
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	496
2. Steuergerät für Navigationssystem	497
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	498
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	499
5. Steuergerät für Navigationssystem	500
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	501
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	502
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	503
073 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	504-507
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	504
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	505
3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	506
4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	507
074 - Leseleuchten hinten	508-511

1. Leseleuchten hinten	508
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	509-510
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	511
075 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	512-513
1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	512
2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	513
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	514-524
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter	514-524
1.1 Sicherungshalter 08.02 %, 07.03	514-516
1.2 Sicherungshalter 08.03 %	517-519
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 08.02 %, 07.03	520
1.4 Sicherungshalter auf der Batterie 08.03 %	521
1.5 Relaishalter 08.02 %, 07.03	522
1.6 Relaishalter 08.03 %	523
1.7 Zusatzsicherungshalter 08.02 %, 10.02	523
1.8 Zusatzsicherungshalter 11.02 %	524
202 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	525-545
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	525-545
1.1 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	525-526
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	527
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	528-529
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	528
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	529
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	530
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	530
1.6 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	531
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	531-534
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	535
1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	536
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	536
1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	537
1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	538
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker, nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage (braun)	538
1.14 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	539
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	540
1.16 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker schwarz	541
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker braun	541
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	542
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach	542
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	542
1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach	543
1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	543
1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach	543
1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	544
1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	544
1.26 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	544
1.27 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	545
1.28 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	545
1.29 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	545
203 - Einbauorte: Massepunkte - 3	546-550
1. Massepunkte	546-550
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	546
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	547
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	547
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	548
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	549
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	549-550
401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	551
1. Batterie entlädt sich selbstständig	551
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	552-553
1. Anlasser dreht sich nicht	552
2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	553

403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	554-555
1. Scheibenwischanlage defekt	554
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	555
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	556-557
1. Scheibenwaschanlage defekt	556
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	557
405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	558
1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	558
406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	559-560
1. Heckscheibenwischer prüfen	559
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	560
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	561
1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	561
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	562-563
1. Frischluftgebläse prüfen	562
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	563
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	564
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	564
410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	565-567
1. Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	565
2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	566
3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	567
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	568-569
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	568
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	569
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	570-572
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	570
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	571
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	572
413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	573-576
1. Sitzheizung prüfen	573
2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	574
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	575
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	576
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	577-578
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	577
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	578
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	579-581
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	579
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	580
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	581