

401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	1
1. Batterie entlädt sich selbstständig	1
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	2-3
1. Anlasser dreht sich nicht	2
2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	3
403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	4-5
1. Scheibenwischanlage defekt	4
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	5
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	6-7
1. Scheibenwaschanlage defekt	6
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	7
405 - -Fehlersuchprogramme: Intervallbetrieb defekt	8
1. Intervallbetrieb defekt	8
406 - -Fehlersuchprogramme: Deckscheibenwischer prüfen	9-10
1. Deckscheibenwischer prüfen	9
2. -Fehlersuchprogramme: Deckscheibenwischer prüfen	10
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Deckscheibe ohne Funktion	11
1. Beheizbare Deckscheibe ohne Funktion	11
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	12-13
1. Frischluftgebläse prüfen	12
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	13
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	14
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	14
410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	15-17
1. Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	15
2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	16
3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	17
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	18-19
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	18
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	19
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	20-22
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	20
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	21
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	22
413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	23-26
1. Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	23
2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	24
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	25
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	26
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	27-28
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	27
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	28
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	29-31
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	29
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	30
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	31
501 - Grundausrüstung - FABIA	32-62
1. Grundausrüstung - FABIA	32
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	33
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	34
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	35
5. Lichtschalter	36
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	37
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	38
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	39
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	40-41
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	42-43
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	44-45
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	46
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	47
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	48
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49
16. Heizung	50

17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	51-52
18. Signalhorn	53
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	54
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	55-56
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	57
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	58
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	59
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	60
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	61
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	62
502 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	63-74
1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	63
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	64-65
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	66
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	67
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	68
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	69
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	70
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	71
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	72
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	73
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	74
503 - 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	75-88
1. 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	75
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	76-77
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	78
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	79
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	80-81
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	82
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	83
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	84
9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	85
10. Sicherungshalter	86
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	87
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	88
504 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	89-100
1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	89
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	90
3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	91
4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	92-93
5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	94
6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	95
7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	96
8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	97
9. Sicherungshalter	98
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	99
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für	100

	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
505	- 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	101-112
	1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	101
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	102
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	103
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	104-105
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	106
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	107
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	108
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	109
	9. Sicherungshalter	110
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	111
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	112
506	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	113-125
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	113
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	114
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	115
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	116
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	117
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	118
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	119
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	120-121
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Zusatzsicherungshalter	122
	10. Sicherungshalter	123
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	124
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	125
507	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	126-136
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	126
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	127
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	128
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	129
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	130-131
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	132
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	133
	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	134
	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	135
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	136
508	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	137-146
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	137
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	138
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	139
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	140
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	141
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur. Geber für Nadelhub	142

7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	143
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	144
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	145
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	146
509 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	147-158
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	147
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	148
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	149
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	150
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	151
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	152
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	153
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	154-155
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	156
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	157
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	158
510 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	159-169
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	159
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	160
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	161
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	162
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	163
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	164
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	165
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	166
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	167
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	168
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	169
511 - Servolenkung (TRW)	170-171
1. Servolenkung (TRW)	170
2. Servolenkung	171
512 - Servolenkung (KOYO)	172-173
1. Servolenkung (KOYO)	172
2. Servolenkung	173
513 - Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	174-175
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	174
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	175
514 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	176-178
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	176
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	177
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite. Schalttafeleinsatz	178

515 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	179-181
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	179
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	180
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	181
516 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	182-185
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	182
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	183
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	184
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	185
517 - Automatikgetriebe	186-190
1. Automatikgetriebe	186
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	187
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	188
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	189
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	190
518 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	191-195
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	191
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	192-193
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	194
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	195
519 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	196-202
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	196
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	197
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	198
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	199
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate	200
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	201
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	202
520 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	203-208
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	203
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	204
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung	205
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	206
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	207
6. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	208
521 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	209-213
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	209
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	210
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	211
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	212
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	213
522 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	214-219
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	214
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	215
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	216
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	217
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	218
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	219
523 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	220-221
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	220
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	221
524 - Geschwindigkeitsradelanlae	222-223

1. Geschwindigkeitsregelanlage	222
2. Geschwindigkeitsregelanlage	223
525 - Multifunktionsanzeige (MFA)	224-225
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	224
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	225
526 - Diebstahlwarnanlage	226-227
1. Diebstahlwarnanlage	226
2. Diebstahlwarnanlage	227
527 - Gasentladungslampen	228-233
1. Gasentladungslampen	228
2. Lichtschalter	229
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	230
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	231
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	232
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	233
528 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	234-240
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	234
2. Lichtschalter	235
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	236
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	237
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	238
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	239-240
529 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	241-249
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	241
2. Lichtschalter	242
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	243
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	244
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	245
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	246
7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	247
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	248-249
530 - Kontrolle für Lampenausfall	250-252
1. Kontrolle für Lampenausfall	250
2. Kontrolle für Lampenausfall	251
3. Kontrolle für Lampenausfall	252
531 - Elektrisches Schiebedach	253-254
1. Elektrisches Schiebedach	253
2. elektrisches Schiebedach	254
532 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	255-257
1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	255
2. Sitzheizung Fahrerseite	256
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	257
533 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	258-260
1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	258
2. Sitzheizung Fahrerseite	259
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	260
534 - Telefonvorbereitung	261-262
1. Telefonvorbereitung	261
2. Telefonvorbereitung	262
535 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	263-264
1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	263
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	264
536 - Scheinwerferwaschanlage	265-266
1. Scheinwerferwaschanlage	265
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	266
537 - Beheizbare Waschdüsen	267-268
1. Beheizbare Waschdüsen	267
2. beheizbare Waschdüsen	268
538 - Anhängerkupplung	269-270
1. Anhängerkupplung	269
2. Anhängerkupplung	270
539 - Einparkhilfe	271-273
1. Einparkhilfe	271
2. Einparkhilfe	272
3. Einparkhilfe	273

540 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	274-275
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	274
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	275
541 - Kofferraumleuchte - Praktik	276-277
1. Kofferraumleuchte - Praktik	276
2. Kofferraumleuchte - Praktik	277
542 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	278-280
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	278
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	279
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	280
543 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281-284
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	282
3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	283
4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	284
544 - Nebelscheinwerfer	285-286
1. Nebelscheinwerfer	285
2. Nebelscheinwerfer	286
545 - Klimaanlage	287-293
1. Klimaanlage	287
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	288
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	289
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	290
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	291
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	292
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	293
546 - Radioanlage	294-297
1. Radioanlage	294
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	295
3. Radio, Lautsprecher hinten	296-297
547 - Radioanlage mit CD-Wechsler	298-301
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	298
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	299
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	300
4. Radio, Lautsprecher hinten	301
548 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	302-309
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	302
2. Steuergerät für Navigationssystem	303
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	304
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	305
5. Steuergerät für Navigationssystem	306
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	307
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	308
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	309
549 - Leseleuchten hinten	310-313
1. Leseleuchten hinten	310
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	311-312
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	313
550 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	314-315
1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	314
2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	315
551 - Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	316-317
1. Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	316
2. Nebelscheinwerfer	317
552 - Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	318-319
1. Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	318
2. Nebelscheinwerfer	319

553 - Grundausrüstung - FABIA	320-351
1. Grundausrüstung - FABIA	320
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	321
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	322
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	323
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	324
6. Lichtschalter	325
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	326
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	327
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	328
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	329-330
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	331-332
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	333-334
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	335
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	336
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	337
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	338
17. Heizung	339
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	340
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	341
20. Signalhorn	342
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	343
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	344-345
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	346
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	347
25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	348
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	349
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	350
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	351
554 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	352-358
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	352
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	353
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontrollampe für Zentralverriegelung	354
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	355
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	356
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	357
7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	358
555 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	359-364
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	359
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	360
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	361
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	362
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	363
6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	364
556 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	365-372
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	365
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	366
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	367
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite. Motor für Fensterheber - Beifahrerseite. Schalter für	368

Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	369
6. Türsteuergerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	370
7. Türsteuergerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	371
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	372
557 - Gasentladungslampen	373-378
1. Gasentladungslampen	373
2. Lichtschalter	374
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	375
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	376
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	377
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	378
558 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	379-385
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	379
2. Lichtschalter	380
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	381
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	382
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	383
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	384-385
559 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	386-394
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	386
2. Lichtschalter	387
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	388
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	389
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	390
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	391
7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	392
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	393-394
560 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	395-396
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	395
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	396
561 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	397-398
1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	397
2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	398
562 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	399-401
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	399
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	400
3. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	401
563 - 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	402-415
1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	402
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	403-404
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	405
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	406
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	407-408
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	409
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	410
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	411
9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	412
10. Sicherungshalter	413
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	414
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	415
564 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	416-418
1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	416
2. Sitzheizung Fahrerseite	417
3. Sitzheizung Beifahrerseite. Sicherungshalter	418

565 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	419-421
1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	419
2. Sitzheizung Fahrerseite	420
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	421
566 - Grundausrüstung - FABIA	422-453
1. Grundausrüstung - FABIA	422
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	423
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	424
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	425
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	426
6. Lichtschalter	427
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	428
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	429
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	430
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	431-432
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	433-434
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	435-436
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	437
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	438
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	439
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	440
17. Heizung	441
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	442
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	443
20. Signallhorn	444
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	445
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	446-447
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	448
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	449
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	450
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	451
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	452
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	453
567 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	454-463
1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	454
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	455
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	456
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	457
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	458
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	459
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	460
8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	461
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	462
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	463
568 - 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	464-475
1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	464
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	465
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	466
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	467-468
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	469
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	470

7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	471
8. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	472
9. Sicherungshalter	473
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	474
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	475
569 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	476-487
1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	476
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	477
3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	478
4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	479-480
5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	481
6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	482
7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	483
8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	484
9. Sicherungshalter	485
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	486
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	487
570 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	488-498
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	488
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	489
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	490
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	491
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	492-493
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	494
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	495
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	496
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	497
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	498
571 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	499-508
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	499
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	500
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	501
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	502
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	503
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	504
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	505
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	506
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	507
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	508
572 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	509-519
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	509
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	510
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	511

4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	512
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	513
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	514
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	515-516
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	517
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	518
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	519
573 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	520-530
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	520
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	521
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	522
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	523
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	524
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	525
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	526
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	527
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	528
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	529
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	530
574 - Automatikgetriebe	531-535
1. Automatikgetriebe	531
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	532
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	533
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	534
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	535
575 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	536-542
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	536
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	537
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontrolllampe für Zentralverriegelung	538
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließenheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	539
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließenheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	540
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließenheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	541
7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	542
576 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	543-548
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	543
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	544
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	545
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	546
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	547
6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	548
577 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	549-556

1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	549
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	550
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	551
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	552
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	553
6. Türsteuergerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	554
7. Türsteuergerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	555
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	556
578 - Kofferraumleuchte - Praktik	557-558
1. Kofferraumleuchte - Praktik	557
2. Kofferraumleuchte - Praktik	558
579 - Grundausrüstung - FABIA	559-590
1. Grundausrüstung - FABIA	559
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	560
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	561
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	562
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	563
6. Lichtschalter	564
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	565
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	566
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	567
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	568-569
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	570-571
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	572-573
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	574
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	575
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	576
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	577
17. Heizung	578
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	579
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	580
20. Signalhorn	581
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	582
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	583-584
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Digitaluhr	585
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	586
25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/Gong	587
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	588
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	589
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	590
580 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	591-600
1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	591
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	592
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	593
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	594
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	595
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	596
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	597
8. Steuergerät für Simos. Geber für Ölstand/-temperatur. Zündanlage	598

	9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	599
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	600
581	- 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	601-612
	1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	601
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	602
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	603
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	604-605
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	606
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	607
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	608
	8. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	609
	9. Sicherungshalter	610
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	611
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	612
582	- 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	613-624
	1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	613
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	614
	3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	615
	4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	616-617
	5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	618
	6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	619
	7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	620
	8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	621
	9. Sicherungshalter	622
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	623
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	624
583	- 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	625-636
	1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	625
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	626
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	627
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	628-629
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	630
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	631
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	632
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	633
	9. Sicherungshalter	634
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	635
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	636
584	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	637-649
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	637
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	638
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	639
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	640
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	641
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	642
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	643
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	644-645
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Zusatzsicherungshalter	646
	10. Sicherungshalter	647
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	648

	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	649
585	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	650-661
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	650
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	651
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	652
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	653
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	654-655
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	656
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	657
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	658
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	659
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	660
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	661
586	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	662-671
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	662
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	663
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	664
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	665
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteuer	666
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	667
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	668
	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	669
	9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	670
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	671
587	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	672-684
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	672
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	673
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	674
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	675
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	676-677
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	678
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	679-680
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	681
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	682
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	683
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	684
588	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	685-698
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	685
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Sicherungshalter auf der Batterie	686
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	687
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	688

5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	689
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	690
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	691-692
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	693
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	694
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	695
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	696
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	697
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	698
589 - Automatikgetriebe	699-703
1. Automatikgetriebe	699
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	700
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	701
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	702
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	703
590 - Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	704-710
1. Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	704
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	705
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	706
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	707
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	708
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	709
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	710
591 - Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	711-717
1. Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	711
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	712
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	713
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	714
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	715
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	716
7. Relais für Kühlerlüfternachlauf	717
592 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	718-722
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	718
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	719-720
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	721
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	722
593 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	723-729
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	723
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	724
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	725
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	726
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	727
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	728
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	729
594 - Servolenkung (KOYO)	730-731
1. Servolenkung (KOYO)	730
2. Servolenkung	731
595 - Servolenkung (TRW)	732-733

1. Servolenkung (TRW)	732
2. Servolenkung	733
701 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30 - 3	734-741
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30	734-741
1.1 Sicherungshalter 05.04 %	734-736
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 05.04 %, 10.05	737
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 11.05 %	738
1.4 Relaishalter 05.04 %	739
1.5 Zusatzsicherungshalter 05.04 %	740
1.6 Zusatzsicherungshalter 05.04 %	740
1.7 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links 05.04 %, 10.04	740
1.8 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung) 10.04 %	741
1.9 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung) 10.04 %	741
702 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	742-765
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	742-765
1.1 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	742-743
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	744
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	745-746
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	745
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	746
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	747
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	747
1.6 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	748
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	748-751
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	752
1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	753
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	753
1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker 05.04 %, 10.04	754
1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker 10.04 %	755
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	756
1.14 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (braun), nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	756
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	757
1.16 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	758
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach Stecker (schwarz) 05.04 %, 10.04	759
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach Stecker (braun) 05.04 %, 10.04	759
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach 05.04 %, 10.04	760
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach 10.04 %	760
1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 6-fach 10.04 %	761
1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach 05.04 %, 10.04	761
1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach 05.04 %, 10.04	761
1.24 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach 05.04 %, 10.04	762
1.25 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach 05.04 %, 10.04	762
1.26 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach 05.04 %, 10.04	762
1.27 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach 10.04 %	763
1.28 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach 10.04 %	763
1.29 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	764
1.30 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	764
1.31 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	764
1.32 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	765
1.33 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	765
1.34 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	765
703 - Einbauorte: Massepunkte - 3	766-770
1. Massepunkte	766-770
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	766
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	767
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	767
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	768
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	769

