

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA	1-27
1. Grundausrüstung - OCTAVIA	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	2
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	4
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen LX ohne Anhängerkupplung)	5
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen GLX und SLX ohne Anhängerkupplung)	6
7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	7-8
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	9
9. Kennzeichenleuchten, Kofferraumleuchte	10-11
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	12-13
11. Signalhorn	14
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	15
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi)	16
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	17
15. Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	18
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter, Bremslichtschalter	19-20
17. Frischluftgebläse, Verstärker für Beleuchtung	21-22
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	23
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Sicherungshalter	24
20. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	25
21. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	26
22. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß	27
002 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AMD	28-36
1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AMD	28
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	29
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	30
4. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	31
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrtemperatur und Saugrohrdruck, Druckschalter/Servolenkung	32
6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	33
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	34
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	35
9. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	36
003 - 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	37-44
1. 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	37
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	38
3. Steuergerät für 1AV, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Klopfsensor	39
4. Steuergerät für 1AV, Einspritzventile, Drosselklappensteuereinheit	40-41
5. Steuergerät für 1AV, Hallgeber, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	42
6. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	43
7. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	44
004 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	45-53
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	45
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	46
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	47
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	48-49
5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	50
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	51
7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	52
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	53
005 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	54-63
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	54
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	55

3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	56
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	57
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur, Höhenggeber	58
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	59
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	60
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	61
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	62
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	63
006 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	64-73
1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	64
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	65
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	66
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	67
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	68
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	69-70
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	71
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	72
9. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	73
007 - 1,9 I - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP	74-83
1. 1,9 I - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP	74
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	75
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Saugrohrtemperatur	76
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	77
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Drosselklappensteller	78-79
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	80-81
7. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	82
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	83
008 - 1,9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	84-96
1. 1,9 I - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	84
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	85-86
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	87-88
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	89
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	90
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe	91
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	92-93
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	94
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	95
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	96
009 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag	97-100
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag	97
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	98-99
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag	100
010 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	101-104
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	101
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter auf der Batterie	102
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	103
4. Steuergerät für ABS, Geber für Längsbeschleunigung, Sicherungshalter	104
011 - Radioanlage Grundig mit 4 Lautsprecher	105-107
1. Radioanlage Grundig mit 4 Lautsprecher	105

2. Radio, Antenne	106
3. Radio, Lautsprecher	107
012 - Elektrisches Schiebedach	108-109
1. Elektrisches Schiebedach	108
2. Elektrisches Schiebedach	109
013 - Automatikgetriebe	110-114
1. Automatikgetriebe	110
2. Automatikgetriebe	111
3. Automatikgetriebe	112
4. Automatikgetriebe	113
5. Automatikgetriebe	114
014 - Klimaanlage (nur bei Motorkennbuchstaben AEE, AEH, AKL, AGU, ARZ, AQY, APK, AZH, AGP, AGR, AHF, ASV)	115-119
1. Klimaanlage (nur bei Motorkennbuchstaben AEE, AEH, AKL, AGU, ARZ, AQY, APK, AZH, AGP, AGR, AHF, ASV)	115
2. Klimaanlage	116
3. Klimaanlage	117
4. Klimaanlage	118
5. Klimaanlage	119
015 - Sitzheizung	120-122
1. Sitzheizung	120
2. Sitzheizung	121
3. Sitzheizung	122
016 - Radioanlage gamma (MS 501) mit 8 Lautsprecher	123-126
1. Radioanlage gamma (MS 501) mit 8 Lautsprecher	123
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	124-125
3. Radio, Lautsprecher	126
017 - Radioanlage Grundig mit 8 Lautsprecher	127-130
1. Radioanlage Grundig mit 8 Lautsprecher	127
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	128-129
3. Radio, Lautsprecher	130
018 - Leseleuchte Beifahrer für Fahrzeuge LX	131-132
1. Leseleuchte Beifahrer für Fahrzeuge LX	131
2. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	132
019 - Komfortelektrik	133-144
1. Komfortelektrik	133
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte (gültig bis 06.99)	134
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte (gültig ab 07.99)	135
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	136
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Steckdose, Zigarettenanzünder, Relais für Zigarettenanzünder	137
6. Fensterheber für Fahrertür	138
7. Zentralverriegelung für Fahrertür	139
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	140
9. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	141
10. Zentralverriegelung für Beifahrertür	142
11. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	143
12. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	144
020 - Zentralverriegelung	145-150
1. Zentralverriegelung	145
2. Zentralverriegelung (gültig bis 06.99)	146
3. Zentralverriegelung (gültig ab 07.99)	147
4. Zentralverriegelung	148
5. Zentralverriegelung	149
6. Zentralverriegelung	150
021 - Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	151-152
1. Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	151
2. Leseleuchten hinten	152
022 - Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	153-154
1. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	153
2. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	154
023 - Tagesfahrlicht	155-162
1. Tagesfahrlicht	155

2. Lichtschalter, Sicherungshalter	156
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	157
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen LX ohne Anhängerkupplung)	158
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen GLX, SLX ohne Anhängerkupplung)	159
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	160-161
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts	162
024 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	163-164
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	163
2. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	164
025 - Climatronic (nur bei Motorkennbuchstaben AEE, AEH, AKL, AGU, ARZ, AQY, APK, AZH, AGP, AGR, AHF, ASV)	165-173
1. Climatronic (nur bei Motorkennbuchstaben AEE, AEH, AKL, AGU, ARZ, AQY, APK, AZH, AGP, AGR, AHF, ASV)	165
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	166
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	167
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	168
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	169
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	170
7. Steuergerät für Climatronic	171
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	172
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	173
026 - Telefonvorbereitung	174-175
1. Telefonvorbereitung	174
2. Telefonvorbereitung	175
027 - Anhängerkupplung	176-180
1. Anhängerkupplung	176
2. 7-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	177
3. 13-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	178
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen LX)	179
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen GLX, SLX)	180
028 - Telefonanlage	181-183
1. Telefonanlage	181
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon (Handy)	182
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Antenne	183
029 - Beleuchtete Make-up Spiegel	184-185
1. Beleuchtete Make-up Spiegel	184
2. beleuchtete Make-up Spiegel	185
030 - Radioanlage gamma (MS 501) mit CD-Wechsler	186-190
1. Radioanlage gamma (MS 501) mit CD-Wechsler	186
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	187-188
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	189
4. Radio, Lautsprecher	190
031 - Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer	191-192
1. Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer	191
2. Nebelscheinwerfer	192
032 - Scheinwerferwaschanlage	193-194
1. Scheinwerferwaschanlage	193
2. Scheinwerferwaschanlage	194
033 - Multifunktionsanzeige (MFA)	195-197
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	195
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	196-197
034 - Hochgesetzte Bremsleuchte	198-200
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	198
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	199-200
035 - Diebstahlwarnanlage	201-203
1. Diebstahlwarnanlage	201
2. Diebstahlwarnanlage	202-203
036 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	204-207
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	204
2. Allradantrieb	205

3. Allradantrieb	206
4. Allradantrieb	207
037 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	208-214
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	208
2. Steuergerät für Navigationssystem	209
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	210
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	211
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	212-213
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	214
038 - Einparkhilfe	215-217
1. Einparkhilfe	215
2. Einparkhilfe	216
3. Einparkhilfe	217
039 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	218-225
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	218
2. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Hydraulikpumpe ABS	219
3. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Drehzahlfühler	220
4. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP	221
5. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Geber für Bremsdruck, Schalter für Bremserkennung ESP, Magnetspule für Bremsdruck	222
6. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate, Sicherungshalter	223
7. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Relais für Bremslichtunterdrückung	224
8. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP	225
040 - 1,9 l - TDI/81 kW, Motorkennbuchstaben ASV	226-236
1. 1,9 l - TDI/81 kW, Motorkennbuchstaben ASV	226
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	227
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	228
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	229
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	230
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	231
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Relais für Bremslichtunterdrückung	232-233
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	234
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	235
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	236
041 - Elektrisches Schiebedach	237-238
1. Elektrisches Schiebedach	237
2. Elektrisches Schiebedach	238
042 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben ARZ	239-250
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben ARZ	239
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	240
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	241
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	242
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	243
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Relais für Bremslichtunterdrückung	244
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	245
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	246
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	247
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	248
11. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	249
12. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	250

043 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	251-260
1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	251
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	252
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	253
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	254
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	255
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschluß	256
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	257
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage, Stromversorgungsrelais für Motronic	258
9. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	259
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	260
044 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	261-263
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	261
2. Allradantrieb	262
3. Allradantrieb	263
045 - Komfortelektrik	264-274
1. Komfortelektrik	264
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	265
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	266
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Steckdose, Zigarettenanzünder, Relais für Zigarettenanzünder	267
5. Fensterheber für Fahrertür	268
6. Zentralverriegelung für Fahrertür	269
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	270
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	271
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür	272
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	273
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	274
046 - Scheinwerferwaschanlage	275-276
1. Scheinwerferwaschanlage	275
2. Scheinwerferwaschanlage	276
047 - Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	277-280
1. Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	277
2. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	278
3. Taxameter, Schalter für Taxizeichen	279
4. Funkgerät, Drucker	280
048 - Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	281-287
1. Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	281
2. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	282
3. Taxameter, Schalter für Taxizeichen	283
4. Funkgerät, Drucker	284
5. Funkgerät, Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	285
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	286
7. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	287
049 - Diebstahlwarnanlage	288-290
1. Diebstahlwarnanlage	288
2. Diebstahlwarnanlage	289
3. Diebstahlwarnanlage	290
050 - Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	291-317
1. Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	291
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	292
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	293
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	294
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	295
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	296

7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	297
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	298
9. Kennzeichenleuchten, Kofferraumleuchte	299-300
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	301-302
11. Signalhorn	303
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	304
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	305
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	306
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	307
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	308
17. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	309-310
18. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	311-312
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	313
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	314
21. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	315
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	316
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	317
051 - Grundausstattung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	318-348
1. Grundausstattung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	318
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	319-320
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	321
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	322
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	323
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	324
7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	325-326
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	327
9. Kennzeichenleuchten, Kofferraumleuchte	328-329
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	330-331
11. Signalhorn	332
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	333
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	334
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	335
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	336
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	337
17. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	338-339
18. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	340-341
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	342
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	343
21. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	344-345
22. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	346
23. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	347
24. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	348
052 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AMD	349-357
1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AMD	349
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	350
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	351
4. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	352
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrtemperatur und Saugrohrdruck, Druckschalter/Servolenkung	353

6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	354
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	355
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	356
9. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	357
053 - 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	358-365
1. 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	358
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	359
3. Steuergerät für 1AV, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Klopfsensor	360
4. Steuergerät für 1AV, Einspritzventile, Drosselklappensteuereinheit	361-362
5. Steuergerät für 1AV, Hallgeber, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	363
6. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	364
7. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	365
054 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	366-368
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	366
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	367
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	368
055 - Antiblockiersystem (ABS) MK 60 (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	369-373
1. Antiblockiersystem (ABS) MK 60 (gilt für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	369
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter auf der Batterie	370
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	371-372
4. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	373
056 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	374-382
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	374
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	375
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	376
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	377-378
5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	379
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	380
7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	381
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	382
057 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	383-385
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	383
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	384
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	385
058 - Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60 (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	386-390
1. Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60 (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMD, AEE)	386
2. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie	387
3. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	388-389
4. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	390
059 - Automatikgetriebe	391-396
1. Automatikgetriebe	391
2. Automatikgetriebe	392
3. Automatikgetriebe	393
4. Automatikgetriebe	394
5. Automatikgetriebe	395
6. Automatikgetriebe	396
060 - 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	397-407
1. 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	397
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	398-399
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	400
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	401
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	402
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	403
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	404

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	405
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	406
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	407
061 - 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	408-415
1. 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	408
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	409
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Saugrohrtemperatur	410
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	411
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Drosselklappensteller	412
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	413
7. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	414
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	415
062 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	416-425
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	416
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	417
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	418
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	419
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur, Höhenggeber	420
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	421
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	422
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	423
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	424
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	425
063 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	426-438
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	426
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	427
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	428
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	429
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	430
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	431
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	432
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	433
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	434
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	435
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	436
12. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	437
13. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	438
064 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	439-450
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	439
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	440
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	441
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	442
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	443
6. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	444
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschlüsse	445-446
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	447
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	448

10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	449
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	450
065 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	451-462
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	451
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	452
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	453
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	454
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	455
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	456
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	457
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	458
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage, Stromversorgungsrelais für Motronic	459
10. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	460-461
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	462
066 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	463-473
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	463
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	464
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	465
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	466
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	467
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	468
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	469
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	470
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	471
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	472
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	473
067 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	474-478
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	474
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Sicherungshalter auf der Batterie	475
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	476-477
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	478
068 - Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU)	479-483
1. Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU)	479
2. Klimaanlage	480
3. Klimaanlage	481
4. Klimaanlage	482
5. Klimaanlage	483
069 - Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU)	484-492
1. Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU)	484
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	485
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	486
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	487
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	488
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	489
7. Steuergerät für Climatronic	490
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	491

9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	492
070 - Radioanlage	493-497
1. Radioanlage	493
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	494-495
3. Radio, Lautsprecher	496-497
071 - Radioanlage mit CD-Wechsler	498-502
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	498
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	499-500
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	501
4. Radio, Lautsprecher	502
072 - Sitzheizung	503-505
1. Sitzheizung	503
2. Sitzheizung	504
3. Sitzheizung	505
073 - Komfortelektrik	506-516
1. Komfortelektrik	506
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	507
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	508
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	509
5. Fensterheber für Fahrertür	510
6. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	511
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	512
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	513
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	514
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	515
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	516
074 - Zentralverriegelung	517-522
1. Zentralverriegelung	517
2. Zentralverriegelung	518
3. Zentralverriegelung	519
4. Zentralverriegelung	520-521
5. Zentralverriegelung	522
075 - Diebstahlwarnanlage	523-525
1. Diebstahlwarnanlage	523
2. Diebstahlwarnanlage	524
3. Diebstahlwarnanlage	525
076 - Telefonvorbereitung	526-527
1. Telefonvorbereitung	526
2. Telefonvorbereitung	527
077 - Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	528-530
1. Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	528
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon (Handy)	529
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Antenne	530
078 - Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	531-532
1. Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	531
2. Nebelscheinwerfer	532
079 - Anhängerkupplung	533-537
1. Anhängerkupplung	533
2. 7-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	534
3. 13-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	535
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic)	536
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic)	537
080 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	538-546
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	538
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	539
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	540
4. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Nockenwellenposition	541
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	542
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	543
7. Steuergerät für Motronic. Drosselklappensteuereinheit. Geber für Geschwindigkeitsmesser.	544

Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	545
9. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	546
081 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AVU	547-563
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AVU	547
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	548-549
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Simos, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter	550
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	551
5. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	552
6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	553
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	554
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ölstand/-temperatur	555
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	556
10. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	557
11. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Drehknopf Temperaturwahl, Potentiometer, Zweiwegventil für Kühlmittelabsperrventil	558
12. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	559-560
13. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	561
14. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	562
15. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	563
082 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	564-571
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	564
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	565
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	566
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	567
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	568
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	569-570
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts	571
083 - Gasentladungslampen	572-578
1. Gasentladungslampen	572
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	573
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	574
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	575
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	576
6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	577
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	578
084 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	579-585
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	579
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	580
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	581
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	582
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	583
6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	584
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	585
085 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	586-591
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	586
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie	587
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Drehzahlfühler	588-589
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Geber für Quereschleunigung, Geber für Drehrate. Geber für Bremsdruck. Geber für Längsbeschleunigung	590

5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	591
086 - Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	592-599
1. Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	592
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung	593
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	594
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	595
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	596
6. Türsteuergerät, Fahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Fahrerseite	597
7. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	598
8. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Beifahrerseite	599
087 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	600-607
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	600
2. Steuergerät für Navigationssystem	601-602
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	603
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	604
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	605-606
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	607
088 - Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	608-613
1. Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	608
2. Klimaanlage	609
3. Klimaanlage	610
4. Klimaanlage	611
5. Klimaanlage	612
6. Klimaanlage	613
089 - Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	614-623
1. Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	614
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	615
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	616
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte	617
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	618
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	619
7. Steuergerät für Climatronic	620
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	621
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	622
10. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Zweiwegventil für Kühlmittelabsperrventil, Relais für Kühlmittelabsperrventil	623
090 - Multifunktionsanzeige (MFA)	624-625
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	624
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	625
091 - Hochgesetzte Bremsleuchte	626-628
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	626
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	627-628
092 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	629-632
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	629
2. Allradantrieb	630
3. Allradantrieb	631
4. Allradantrieb	632
093 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	633-635
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	633
2. Allradantrieb	634
3. Allradantrieb	635
094 - Kontrolle für Lampenausfall	636-638
1. Kontrolle für Lampenausfall	636
2. Kontrolle für Lampenausfall	637
3. Kontrolle für Lampenausfall	638
095 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZH)	639-640
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZH)	639
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	640

096 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	641-642
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	641
2. Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie	642
097 - Taxivorbereitung	643-644
1. Taxivorbereitung	643
2. Taxivorbereitung	644
098 - Regensensor	645-646
1. Regensensor	645
2. Regensensor	646
099 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	647-648
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	647
2. Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	648
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaishalter - 3	649-657
1. Sicherungshalter, Relaishalter	649-657
1.1 Sicherungshalter	649-650
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt für Fahrzeuge bis 07.00 und bei Fahrzeugen mit Taxiausstattung)	651
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt für Fahrzeuge ab 08.00)	652
1.4 Relaishalter und Zusatzrelaishalter	653-654
1.5 Schutzgehäuse für Relais und Sicherungen im Motorraum links	655
1.6 Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen	655-657
202 - Einbauorte: Massepunkte - 3	658
1. Massepunkte	658
1.1 Massepunkte	658
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	659-672
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	659-672
1.1 Steckerbelegung in der Wasserkastenbox	659
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	660
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	660
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J446-	661
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J503-	662
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ASR/ESP bis 07.00)	662
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS mit EDS und ASR/ESP - MK 20 ab 08.00)	662
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J492-	663
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	663
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	663
1.11 Kontakt der Mehrfachstecker am Taxameter -G41-	664
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J234-	664
1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Steuergeräten -J386/J387/J388/J389-	665
1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an Scheinwerfern mit Gasentladungslampen	666
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J542-	666
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J245-	667
1.17 Kontaktbelegung des Zündanlaßschalters -D-	667
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J412-	667
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät -J110/J393-	668
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J255-	669
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J217-	670
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS - MK 20)	670
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (80-polig)	671
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (121-polig)	672
204 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	673-709
1. Leitungsstränge	673-709
1.1 Motorvorverkabelung Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	673-674
1.2 Motorvorverkabelung 1AV 1,6 l / 55 kW	675-676
1.3 Motorvorverkabelung Simos 1,6 l / 74 kW	677-678
1.4 Motorvorverkabelung Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	679-680
1.5 Motorvorverkabelung Motronic 2,0 l / 85 kW	681-682
1.6 Motorvorverkabelung SDI 1,9 l / 50 kW	683-684
1.7 Motorvorverkabelung TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	685-686
1.8 Leitungsstrang im Motorraum	687-688
1.9 Leitungsstrang Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	689-690

1.10 Leitungsstrang Motronic 2,0 l / 85 kW	691
1.11 Leitungsstrang Motronic 1,4 l / 55 kW	692
1.12 Leitungsstrang Simos 1,6 l / 75 kW	693-694
1.13 Leitungsstrang TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	695
1.14 Motorvorverkabelung Motronic 1,4 l / 55 kW	696-697
1.15 Motorvorverkabelung Simos 1,6 l / 75 kW	698-699
1.16 Motorvorverkabelung TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	700-701
1.17 Leitungsstrang hinter Schalttafel (links)	702-703
1.18 Leitungsstrang hinter Schalttafel (rechts)	704
1.19 Leitungsstränge der Türen	705-706
1.20 Leitungsstrang auf dem Boden	707-709
205 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	710-721
1. Übersicht Motorraum	710-721
1.1 Motorraum, Motronic 2,0 l / 85 kW	710-711
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	712-713
1.3 Motorraum, Motronic 1,4 l / 55 kW	714-715
1.4 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	716-717
1.5 Motorraum, Simos 1,6 l / 75 kW	718-719
1.6 Motorraum, TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	720-721
206 - Einbauorte: Taxi - 3	722
1. Taxi	722
1.1 Taxiausstattung - Einbauorte	722
207 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	723-736
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	723-736
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J388/J389-	723
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J387-	724
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J386-	725-726
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J217-	727
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J220-	728-729
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J234-	730
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	731
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	731
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J393-	732
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104-	733
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J412-	734
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J245-	734
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J255-	735-736
208 - Einbauorte: Übersicht Fahrzeug - 3	737-744
1. Übersicht Fahrzeug	737-744
1.1 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	737
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 92 kW	738
1.3 Motorraum, TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	739
1.4 Motorraum, Simos 1,6 l / 74 kW	740
1.5 Motorraum, SDI 1,9 l / 50 kW	741
1.6 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW	742
1.7 Motorraum, Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	743-744
209 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	745-758
1. Übersicht Motorraum	745-758
1.1 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	745-746
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 92 kW	747-748
1.3 Motorraum, TDI 1,9 l / 66kW und 81 kW	749-750
1.4 Motorraum, Simos 1,6 l / 74 kW	751-752
1.5 Motorraum, SDI 1,9 l / 50kW	753-754
1.6 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW	755-756
1.7 Motorraum, Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	757-758
210 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	759-770
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	759-770
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J248-, SDI	759-760
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J220-, Motronic	761
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J382-, 1AV	762
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J361-, Simos	763-764
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J248-, TDI	765-766
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104-, ABS	767
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J217-, autom. Getriebe	768
1.8 Kontaktbelegung des Zündanlaßschalters -D-	769
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -361-, Simos 3PB	769-770

211 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	771-803
1. Leitungsstränge	771-803
1.1 Leitungsstrang 1AV 1,6 l / 55 kW	771
1.2 Leitungsstrang Motronic 1,8 l / 92 kW und 110 kW	772
1.3 Leitungsstrang TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	773
1.4 Leitungsstrang Simos 1,6 l / 74 kW	774
1.5 Leitungsstrang SDI 1,9 l / 50 kW	775
1.6 Leitungsstrang im Motorraum	776-777
1.7 Leitungsstrang hinter Schalttafel	778-779
1.8 Leitungsstrang auf dem Boden, bis 07.98	780-781
1.9 Leitungsstränge der Türen	782-783
1.10 Leitungsstrang in der Heckklappe (mit Zentralverriegelung)	784
1.11 Leitungsstrang in der Heckklappe (ohne Zentralverriegelung)	785
1.12 Leitungsstrang in der Heckklappe, Combi	786
1.13 Motorverkabelung 1AV 1,6 l / 55 kW	787-788
1.14 Motorverkabelung Motronic 1,8 l / 92 kW	789-790
1.15 Motorverkabelung TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	791-792
1.16 Motorverkabelung Simos 1,6 l / 74 kW	793-794
1.17 Motorverkabelung SDI 1,9 l / 50 kW	795-796
1.18 Motorverkabelung Motronic 1,8 l / 110 kW	797-798
1.19 Motorverkabelung Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	799
1.20 Leitungsstrang Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	800
1.21 Leitungsstrang auf dem Boden, ab 08.98	801-803
212 - Einbauorte: Radio, Lautsprecher, Dachantenne - 3	804-806
1. Radio, Lautsprecher, Dachantenne	804-806
1.1 Übersicht Karosserie	804
1.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker zum Radio	805
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers, 12-fach, zum CD-Wechsler	806
213 - Einbauorte: Klimaanlage - 3	807-809
1. Klimaanlage	807-809
1.1 Übersicht Karosserie	807
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Druckschalter für Klimaanlage -F129- (gilt nicht für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AEH und AKL)	808
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Außentemperaturschalter -F38-	808
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Kühlmittel-Temperatur-Kontrollschalter -F14- (gilt nicht für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AEH und AKL)	809
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Magnetkupplung -N25-	809
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Hochdruckgeber -G65- (gilt nur für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben AEH und AKL)	809
401 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage (bis 02.00) prüfen	810-811
1. Scheinwerferwaschanlage (bis 02.00) prüfen	810
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage (bis 02.00) prüfen	811
402 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach (ab 07.99) prüfen	812-813
1. Elektrisches Schiebedach (ab 07.99) prüfen	812
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach (ab 07.99) prüfen	813
403 - -Fehlersuchprogramme: Radioanlage prüfen	814-817
1. Radioanlage prüfen	814
2. -Fehlersuchprogramme: Radioanlage prüfen	815
3. -Fehlersuchprogramme: Radioanlage prüfen	816
4. -Fehlersuchprogramme: Radioanlage prüfen	817
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen (ab 03.00)	818-819
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen (ab 03.00)	818
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen (ab 03.00)	819
405 - -Fehlersuchprogramme: Elektrische Leuchtweitenregelung (ab 08.00) prüfen	820-823
1. Elektrische Leuchtweitenregelung (ab 08.00) prüfen	820
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrische Leuchtweitenregelung (ab 08.00) prüfen	821
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrische Leuchtweitenregelung (ab 08.00) prüfen	822
4. -Fehlersuchprogramme: Elektrische Leuchtweitenregelung (ab 08.00) prüfen	823
406 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischeranlage (ab 08.00) prüfen (Stufenheck und Combi)	824-825
1. Scheibenwischeranlage (ab 08.00) prüfen (Stufenheck und Combi)	824
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischeranlage (ab 08.00) prüfen (Stufenheck und Combi)	825
407 - -Fehlersuchprogramme: Telefonanlage und Telefonvorbereitung 2 - Cullmann (ab 08.00) prüfen	826-828
1. Telefonanlage und Telefonvorbereitung 2 - Cullmann (ab 08.00) prüfen	826
2. -Fehlersuchprogramme: Telefonanlage und Telefonvorbereitung 2 - Cullmann (ab 08.00) prüfen	827
3. -Fehlersuchprogramme: Telefonanlage und Telefonvorbereitung 2 - Cullmann (ab 08.00) prüfen	828
408 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory (ab	829-830

08.00) prüfen

1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory (ab 08.00) prüfen

829

2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory (ab 08.00) prüfen

830