

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	1-29
1. Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	2-3
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	4
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	5
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	6
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	7
7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	8
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	9
9. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	10-11
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	12-13
11. Signalhorn	14-15
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	16
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	17
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	18
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	19
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	20
17. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	21-22
18. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	23-24
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	25
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	26
21. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	27
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	28
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	29
002 - Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	30-61
1. Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	30
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	31-32
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	33
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	34
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	35
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	36
7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	37-38
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	39
9. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	40-41
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	42-43
11. Signalhorn	44-45
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	46
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	47
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	48
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	49
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	50
17. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	51-52
18. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	53-54
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	55
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	56
21. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	57-58
22. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	59
23. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige.	60

	Diagnose-Interface für Datenbus	
	24. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	61
003	- 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	62-69
	1. 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	62
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	63
	3. Steuergerät für 1AV, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Klopfsensor	64
	4. Steuergerät für 1AV, Einspritzventile, Drosselklappensteuereinheit	65-66
	5. Steuergerät für 1AV, Hallgeber, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	67
	6. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	68
	7. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	69
004	- 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	70-78
	1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AXP	70
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	71
	3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	72
	4. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Nockenwellenposition	73
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	74
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	75
	7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	76
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	77
	9. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	78
005	- 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	79-88
	1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	79
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	80-81
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	82
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	83-84
	5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	85
	6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	86
	7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	87
	8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	88
006	- 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AVU	89-106
	1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AVU	89
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	90-91
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Simos, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter	92
	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	93
	5. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	94
	6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	95
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	96-97
	8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ölstand/-temperatur	98
	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	99
	10. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	100
	11. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Drehknopf Temperaturwahl, Potentiometer, Zweiwegventil für Kühlmittelabsperrventil	101
	12. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	102-103
	13. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	104
	14. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	105
	15. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	106
007	- 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	107-116
	1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	107
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	108

3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	109
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	110
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur, Höhenggeber	111
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	112
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	113
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	114
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	115
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	116
008 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	117-129
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	117
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	118
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	119
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	120
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	121
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	122
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	123
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	124
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	125
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	126
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	127
12. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	128
13. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	129
009 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	130-142
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	130
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	131
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	132
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	133
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	134
6. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	135
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschlüsse	136-137
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	138
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	139
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	140-141
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	142
010 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	143-154
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZH	143
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	144
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	145
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	146
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	147
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	148
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	149
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	150
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage, Stromversorgungsrelais für Motronic	151
10. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	152-153
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	154

011 - 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	155-163
1. 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	155
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	156
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Saugrohrtemperatur	157
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	158
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Drosselklappensteller	159
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	160
7. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	161-162
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	163
012 - 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	164-175
1. 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	164
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	165-166
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	167
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	168
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	169
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	170
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	171
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	172
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	173-174
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	175
013 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	176-187
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	176
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	177
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	178
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	179
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	180
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	181
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	182
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	183
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	184-185
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	186
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	187
014 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	188-190
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	188
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	189
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	190
015 - Antiblockiersystem (ABS) MK 60 (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	191-195
1. Antiblockiersystem (ABS) MK 60 (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	191
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter auf der Batterie	192
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	193-194
4. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	195
016 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	196-199
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	196
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	197-198
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	199
017 - Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60 (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	200-204
1. Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60 (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	200
2. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie	201
3. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	202-203

4. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	204
018 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	205-209
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	205
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Sicherungshalter auf der Batterie	206
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	207-208
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	209
019 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	210-215
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	210
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie	211
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Drehzahlfühler	212-213
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber für Längsbeschleunigung	214
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	215
020 - Automatikgetriebe	216-221
1. Automatikgetriebe	216
2. Automatikgetriebe	217
3. Automatikgetriebe	218
4. Automatikgetriebe	219
5. Automatikgetriebe	220
6. Automatikgetriebe	221
021 - Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU, BFQ)	222-226
1. Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU, BFQ)	222
2. Klimaanlage	223
3. Klimaanlage	224
4. Klimaanlage	225
5. Klimaanlage	226
022 - Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU, BFQ)	227-235
1. Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AVU, BFQ)	227
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	228
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	229
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	230
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	231
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	232
7. Steuergerät für Climatronic	233
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	234
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	235
023 - Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	236-241
1. Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	236
2. Klimaanlage	237
3. Klimaanlage	238
4. Klimaanlage	239
5. Klimaanlage	240
6. Klimaanlage	241
024 - Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	242-251
1. Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben AVU)	242
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	243
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	244
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte	245
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	246
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	247
7. Steuergerät für Climatronic	248
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	249
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	250
10. Steuergerät für Simos. Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang. Zweiveventil für	251

Kühlmittelabsperrventil, Relais für Kühlmittelabsperrventil	
025 - Zentralverriegelung	252-259
1. Zentralverriegelung	252
2. Zentralverriegelung	253-254
3. Zentralverriegelung	255-256
4. Zentralverriegelung	257-258
5. Zentralverriegelung	259
026 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	260-272
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	260
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	261-262
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	263-264
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	265
5. Fensterheber für Fahrertür	266
6. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	267
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	268
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	269
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	270
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	271
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	272
027 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	273-284
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	273
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	274-275
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	276-277
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Tür hinten	278
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	279
6. Fensterheber für Fahrertür	280
7. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	281
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	282
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	283
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	284
028 - Diebstahlwarnanlage	285-287
1. Diebstahlwarnanlage	285
2. Diebstahlwarnanlage	286
3. Diebstahlwarnanlage	287
029 - Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	288-295
1. Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	288
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung	289
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	290
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	291
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	292
6. Türsteuergerät, Fahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Fahrerseite	293
7. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	294
8. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Beifahrerseite	295
030 - Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	296-297
1. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	296
2. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	297
031 - Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	298-299
1. Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	298
2. Leseleuchten hinten	299
032 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	300-301
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	300
2. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	301
033 - Beleuchtete Make-up Spiegel	302-303
1. Beleuchtete Make-up Spiegel	302
2. Beleuchtete Make-up Spiegel	303
034 - Einparkhilfe	304-306
1. Einparkhilfe	304
2. Einparkhilfe	305
3. Einparkhilfe	306
035 - Elektrisches Schiebedach	307-308
1. Elektrisches Schiebedach	307
2. Elektrisches Schiebedach	308
036 - Scheinwerferwaschanlage	309-310

1. Scheinwerferwaschanlage	309
2. Scheinwerferwaschanlage	310
037 - Radioanlage	311-316
1. Radioanlage	311
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	312-313
3. Radio, Lautsprecher	314
4. Radioanlage	315-316
038 - Radioanlage mit CD-Wechsler	317-322
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	317
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	318-319
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	320-321
4. Radio, Lautsprecher	322
039 - Sitzheizung	323-325
1. Sitzheizung	323
2. Sitzheizung	324
3. Sitzheizung	325
040 - Telefonvorbereitung	326-327
1. Telefonvorbereitung	326
2. Telefonvorbereitung	327
041 - Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	328-330
1. Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	328
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	329
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	330
042 - Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	331-332
1. Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	331
2. Nebelscheinwerfer	332
043 - Anhängerkupplung	333-337
1. Anhängerkupplung	333
2. 7-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	334
3. 13-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	335
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic)	336
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic)	337
044 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	338-345
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	338
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	339
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	340
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	341
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	342
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	343-344
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts	345
045 - Gasentladungslampen	346-352
1. Gasentladungslampen	346
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	347
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	348
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	349
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	350
6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	351
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	352
046 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	353-359
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	353
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	354
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	355
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	356
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	357
6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	358
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	359
047 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	360-362
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	360
2. Steuergerät für Navigationssystem	361-362

3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	363
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	364
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	365-366
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	367
048 - Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	368-375
1. Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	368
2. Steuergerät für Navigationssystem	369-370
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	371
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	372
5. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	373-374
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	375
049 - Multifunktionsanzeige (MFA)	376-377
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	376
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	377
050 - Hochgesetzte Bremsleuchte	378-380
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	378
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	379-380
051 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	381-384
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	381
2. Allradantrieb	382
3. Allradantrieb	383
4. Allradantrieb	384
052 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	385-387
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	385
2. Allradantrieb	386
3. Allradantrieb	387
053 - Kontrolle für Lampenausfall	388-390
1. Kontrolle für Lampenausfall	388
2. Kontrolle für Lampenausfall	389
3. Kontrolle für Lampenausfall	390
054 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZH, AZJ)	391-392
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZH, AZJ)	391
2. Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	392
055 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	393-394
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	393
2. Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie	394
056 - Regensensor	395-396
1. Regensensor	395
2. Regensensor	396
057 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	397-398
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	397
2. Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	398
058 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	399-403
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	399
2. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhornbetätigung, Wickelfeder, Zünder für Airbag	400
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Relais für Signalhorn	401-402
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Signalhorn	403
059 - Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	404-407
1. Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	404
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	405
3. Taxameter, Schalter für Taxizeichen	406
4. Funkgerät, Drucker	407
060 - Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	408-414
1. Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	408
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	409
3. Taxameter. Schalter für Taxizeichen	410

4. Funkgerät, Drucker	411
5. Funkgerät, Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	412
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	413
7. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	414
061 - Taxivorbereitung	415-416
1. Taxivorbereitung	415
2. Taxivorbereitung	416
062 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	417-422
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	417
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie	418
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Drehzahlfühler	419-420
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, ESP - Sensoreinheit, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber für Längsbeschleunigung	421
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	422
063 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	423-432
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	423
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	424
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	425
4. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Nockenwellenposition	426
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	427
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	428
7. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	429
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	430
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	431
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	432
064 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	433-444
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	433
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	434
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	435
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	436
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	437
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	438
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	439
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	440
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	441
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	442
11. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	443
12. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	444
065 - Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	445-476
1. Grundausrüstung - OCTAVIA (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	445
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	446-447
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	448
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	449
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (nur bei Fahrzeugen Classic ohne Anhängerkupplung)	450
6. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge Classic und für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	451
7. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	452-453
8. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	454

9. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	455-456
10. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	457-458
11. Signalhorn	459-460
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck)	461
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	462
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	463
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	464
16. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	465
17. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	466-467
18. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	468-469
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	470
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	471
21. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	472-473
22. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	474
23. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	475
24. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	476
066 - 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	477-484
1. 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	477
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	478
3. Steuergerät für 1AV, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Klopfsensor	479
4. Steuergerät für 1AV, Einspritzventile, Drosselklappensteuereinheit	480-481
5. Steuergerät für 1AV, Hallgeber, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	482
6. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	483
7. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	484
067 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	485-494
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	485
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	486
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	487
4. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Nockenwellenposition	488
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	489
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	490
7. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	491
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	492
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	493
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal ter	494
068 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	495-504
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	495
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	496-497
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	498
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	499-500
5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	501
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	502
7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	503
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	504
069 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	505-519
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	505
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	506
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Simos, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter	507

4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	508
5. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	509
6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	510
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	511
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ölstand/-temperatur	512
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	513
10. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	514
11. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Drehknopf Temperaturwahl, Potentiometer	515
12. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	516
13. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	517
14. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	518
15. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	519
070 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	520-529
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	520
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	521
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	522
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	523
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur, Höhenggeber	524
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	525
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	526
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	527
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	528
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	529
071 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	530-542
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	530
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	531
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	532
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	533
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	534
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	535
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	536
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	537
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	538
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	539
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	540
12. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	541
13. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	542
072 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	543-554
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	543
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	544
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	545
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	546
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	547
6. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	548
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschlüsse	549-550
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	551
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	552
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	553

11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	554
073 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	555-567
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	555
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	556
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	557
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	558
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	559
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	560
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	561
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	562
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	563
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	564
11. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	565-566
12. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	567
074 - 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	568-575
1. 1,9 l - SDI/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	568
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	569
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Saugrohrtemperatur	570
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	571
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Drosselklappensteller	572
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	573
7. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	574
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	575
075 - 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	576-586
1. 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	576
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	577-578
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	579
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	580
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	581
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	582
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	583
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	584
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	585
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	586
076 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	587-597
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	587
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	588
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	589
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	590
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	591
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	592
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	593
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	594
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	595
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	596

11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	597
077 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	598-600
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	598
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	599
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	600
078 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	601-604
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt für Motorkennbuchstaben AEE)	601
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	602
3. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Airbag	603
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	604
079 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	605-607
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	605
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	606
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	607
080 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	608-612
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags) (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AEE)	608
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	609
3. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Airbag	610
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	611-612
081 - Automatikgetriebe	613-618
1. Automatikgetriebe	613
2. Automatikgetriebe	614
3. Automatikgetriebe	615
4. Automatikgetriebe	616
5. Automatikgetriebe	617
6. Automatikgetriebe	618
082 - Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	619-624
1. Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	619
2. Klimaanlage	620
3. Klimaanlage	621
4. Klimaanlage	622
5. Klimaanlage	623
6. Klimaanlage	624
083 - Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	625-634
1. Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	625
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	626
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	627
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte	628
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	629
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	630
7. Steuergerät für Climatronic	631
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	632
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	633
10. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang	634
084 - Elektrisches Schiebedach	635-636
1. Elektrisches Schiebedach	635
2. Elektrisches Schiebedach	636
085 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	637-640
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	637
2. Allradantrieb	638

3. Allradantrieb	639
4. Allradantrieb	640
086 - Beheizbare Waschdüsen	641-642
1. Beheizbare Waschdüsen	641
2. Beheizbare Waschdüsen	642
087 - Radioanlage	643-648
1. Radioanlage	643
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	644-645
3. Radio, Lautsprecher	646
4. Radioanlage	647-648
088 - Radioanlage mit CD-Wechsler	649-653
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	649
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	650-651
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	652
4. Radio, Lautsprecher	653
089 - Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	654-656
1. Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	654
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	655
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	656
090 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	657-661
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	657
2. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhornbetätigung, Wickelfeder, Zünder für Airbag	658
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Relais für Signalhorn	659-660
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Signalhorn	661
091 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	662-672
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	662
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	663
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	664
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	665
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	666
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	667
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	668
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	669
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	670
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	671
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	672
092 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	673-683
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	673
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	674
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	675
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	676
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	677
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	678
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	679
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	680
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	681
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	682
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	683
093 - Coming Home	684-686
1. Coming Home	684
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	685
3. Scheinwerfer, Sicherungshalter	686
094 - Diebstahlwarnanlage	687-689

1. Diebstahlwarnanlage	687
2. Diebstahlwarnanlage	688
3. Diebstahlwarnanlage	689
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaishalter - 3	690-704
1. Sicherungshalter, Relaishalter	690-704
1.1 Sicherungshalter 05.01 %, 04.02	690-691
1.2 Sicherungshalter 05.02 %	692-694
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt für Fahrzeuge mit Taxiausstattung)	695
1.4 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt nicht für Fahrzeuge mit Taxiausstattung)	696
1.5 Relaishalter und Zusatzrelaishalter 05.01 %, 04.02	697-698
1.6 Schutzgehäuse für Relais und Sicherungen im Motorraum links 05.01 %, 04.02	699
1.7 Relaishalter und Zusatzrelaishalter 05.02 %	699-700
1.8 Schutzgehäuse für Relais und Sicherungen im Motorraum links 05.02 %	701
1.9 Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen	701-704
202 - Einbauorte: Massepunkte - 3	705
1. Massepunkte	705
1.1 Massepunkte	705
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	706-719
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	706-719
1.1 Steckerbelegung in der Wasserkastenbox	706
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	707
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	707
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J446-	708
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J503-	709
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ASR/ESP bis 07.00)	709
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS mit EDS und ASR/ESP - MK 6009 ab 08.00)	709
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J492-	710
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	710
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	710
1.11 Anschlussbelegung der Mehrfachstecker am Taxameter -G41-	711
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J234-	711
1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Steuergeräten -J386/J387/J388/J389-	712
1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an Scheinwerfern mit Gasentladungslampen	713
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J542-	713
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J245-	714
1.17 Kontaktbelegung des Zündanlaßschalters -D-	714
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J412-	714
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät -J110/J393-	715
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J255-	716
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J217-	717
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS - MK 20)	717
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (80-polig)	718
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (121-polig)	719
204 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	720-756
1. Leitungsstränge	720-756
1.1 Motorvorverkabelung Simos 3PB 1,4 I / 44 kW	720-721
1.2 Motorvorverkabelung 1AV 1,6 I / 55 kW	722-723
1.3 Motorvorverkabelung Simos 1,6 I / 74 kW	724-725
1.4 Motorvorverkabelung Motronic 1,8 I / 110 kW und 132 kW	726-727
1.5 Motorvorverkabelung Motronic 2,0 I / 85 kW	728-729
1.6 Motorvorverkabelung SDI 1,9 I / 50 kW	730-731
1.7 Motorvorverkabelung TDI 1,9 I / 66 kW und 81 kW	732-733
1.8 Leitungsstrang im Motorraum	734-735
1.9 Leitungsstrang Motronic 1,8 I / 110 kW und 132 kW	736-737
1.10 Leitungsstrang Motronic 2,0 I / 85 kW	738
1.11 Leitungsstrang Motronic 1,4 I / 55 kW	739
1.12 Leitungsstrang Simos 1,6 I / 75 kW	740-741
1.13 Leitungsstrang TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 I / 74 kW	742
1.14 Motorvorverkabelung Motronic 1,4 I / 55 kW	743-744
1.15 Motorvorverkabelung Simos 1,6 I / 75 kW	745-746
1.16 Motorvorverkabelung TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 I / 74 kW	747-748
1.17 Leitungsstrang hinter Schalttafel (links)	749-750
1.18 Leitungsstrang hinter Schalttafel (rechts)	751
1.19 Leitungsstränge der Türen	752-753
1.20 Leitungsstränge auf dem Boden	754-756

205 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	757-768
1. Übersicht Motorraum	757-768
1.1 Motorraum, Motronic 2,0 l / 85 kW	757-758
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	759-760
1.3 Motorraum, Motronic 1,4 l / 55 kW	761-762
1.4 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	763-764
1.5 Motorraum, Simos 1,6 l / 75 kW	765-766
1.6 Motorraum, TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	767-768
206 - Einbauorte: Taxi - 3	769
1. Taxi	769
1.1 Taxiausstattung - Einbauorte	769
207 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	770-783
1. Übersicht Motorraum	770-783
1.1 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	770-771
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 92 kW	772-773
1.3 Motorraum, TDI 1,9 l / 66kW und 81 kW	774-775
1.4 Motorraum, Simos 1,6 l / 74 kW	776-777
1.5 Motorraum, SDI 1,9 l / 50kW	778-779
1.6 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW	780-781
1.7 Motorraum, Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	782-783
208 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	784-816
1. Leitungsstränge	784-816
1.1 Leitungsstrang 1AV 1,6 l / 55 kW	784
1.2 Leitungsstrang Motronic 1,8 l / 92 kW und 110 kW	785
1.3 Leitungsstrang TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	786
1.4 Leitungsstrang Simos 1,6 l / 74 kW	787
1.5 Leitungsstrang SDI 1,9 l / 50 kW	788
1.6 Leitungsstrang im Motorraum	789-790
1.7 Leitungsstrang hinter Schalttafel	791-792
1.8 Leitungsstrang auf dem Boden, bis 07.98	793-794
1.9 Leitungsstränge der Türen	795-796
1.10 Leitungsstrang in der Heckklappe (mit Zentralverriegelung)	797
1.11 Leitungsstrang in der Heckklappe (ohne Zentralverriegelung)	798
1.12 Leitungsstrang in der Heckklappe, Combi	799
1.13 Motorvorverkabelung 1AV 1,6 l / 55 kW	800-801
1.14 Motorvorverkabelung Motronic 1,8 l / 92 kW	802-803
1.15 Motorvorverkabelung TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	804-805
1.16 Motorvorverkabelung Simos 1,6 l / 74 kW	806-807
1.17 Motorvorverkabelung SDI 1,9 l / 50 kW	808-809
1.18 Motorvorverkabelung Motronic 1,8 l / 110 kW	810-811
1.19 Motorvorverkabelung Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	812
1.20 Leitungsstrang Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	813
1.21 Leitungsstrang auf dem Boden, ab 08.98	814-816
209 - Einbauorte: Radio, Lautsprecher, Dachantenne - 3	817-819
1. Radio, Lautsprecher, Dachantenne	817-819
1.1 Übersicht Karosserie	817
1.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker zum Radio	818
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers, 12-fach, zum CD-Wechsler	819