

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA	1-31
1. Grundausrüstung - OCTAVIA	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	2-3
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	4
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	5
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	6
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	7-8
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	9
8. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	10-11
9. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	12-13
10. Signalhorn	14-15
11. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck ohne Heckscheibenwischer)	16
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	17
13. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	18
14. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	19
15. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	20
16. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	21-22
17. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	23-24
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	25
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	26
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	27-28
21. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	29
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	30
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	31
002 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	32-41
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	32
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	33
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	34
4. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Nockenwellenposition	35
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	36
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	37
7. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	38
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	39
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	40
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	41
003 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	42-51
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	42
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	43-44
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	45
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	46-47
5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	48
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	49
7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	50
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	51
004 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	52-66
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	52
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	53
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel. Steuergerät für Simos, Lüfter für Kühlmittel.	54

Sicherungshalter	
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	55
5. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	56
6. Steuergerät für Simos, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor	57
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	58
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ölstand/-temperatur	59
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	60
10. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	61
11. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Drehknopf Temperaturwahl, Potentiometer	62
12. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	63
13. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	64
14. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	65
15. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	66
005 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	67-76
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU	67
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	68
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	69
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	70
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Ansauglufttemperatur, Höhenggeber	71
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschlus	72
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	73
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	74
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	75
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	76
006 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	77-89
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	77
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	78
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	79
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	80
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	81
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	82
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	83
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	84
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	85
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	86
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	87
12. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	88
13. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	89
007 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	90-101
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	90
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	91
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	92
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	93
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	94
6. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	95
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschlus	96-97
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	98

9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	99
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	100
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	101
008 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	102-114
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	102
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	103
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	104
4. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	105
5. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	106
6. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	107
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	108
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	109
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	110
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	111
11. Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungshalter	112-113
12. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	114
009 - 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	115-125
1. 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	115
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	116-117
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	118
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	119
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	120
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	121
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	122
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	123
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	124
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	125
010 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	126-136
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	126
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	127
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	128
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	129
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	130
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	131
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	132
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	133
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	134
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	135
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	136
011 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	137-139
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	137
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	138
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	139
012 - Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	140-144
1. Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	140
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	141
3. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Zünder für	142

Airbag	
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	143-144
013 - Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60	145-149
1. Antiblockiersystem (ABS) MK 60 / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) MK 60	145
2. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie	146
3. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	147-148
4. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	149
014 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	150-155
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	150
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie	151
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Drehzahlfühler	152-153
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, ESP - Sensoreinheit, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber für Längsbeschleunigung	154
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	155
015 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	156-160
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) MK 20 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)	156
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Sicherungshalter auf der Batterie	157
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	158-159
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	160
016 - Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	161-165
1. Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	161
2. Klimaanlage	162
3. Klimaanlage	163
4. Klimaanlage	164
5. Klimaanlage	165
017 - Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	166-171
1. Klimaanlage (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	166
2. Klimaanlage	167
3. Klimaanlage	168
4. Klimaanlage	169
5. Klimaanlage	170
6. Klimaanlage	171
018 - Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	172-180
1. Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	172
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	173
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	174
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	175
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	176
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	177
7. Steuergerät für Climatronic	178
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	179
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	180
019 - Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	181-190
1. Climatronic (gilt für Motorkennbuchstaben BFQ)	181
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	182
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	183
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte	184
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	185
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	186
7. Steuergerät für Climatronic	187
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	188
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	189

10. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang	190
020 - Zentralverriegelung	191-195
1. Zentralverriegelung	191
2. Zentralverriegelung	192
3. Zentralverriegelung	193
4. Zentralverriegelung	194
5. Zentralverriegelung	195
021 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	196-205
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	196
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	197
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	198
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Tür hinten	199
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	200
6. Fensterheber für Fahrertür	201
7. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	202
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	203
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	204
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	205
022 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	206-216
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	206
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	207
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	208
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	209
5. Fensterheber für Fahrertür	210
6. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	211
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	212
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	213
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	214
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	215
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	216
023 - Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	217-218
1. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	217
2. Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	218
024 - Diebstahlwarnanlage	219-221
1. Diebstahlwarnanlage	219
2. Diebstahlwarnanlage	220
3. Diebstahlwarnanlage	221
025 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	222-223
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	222
2. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	223
026 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	224-230
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	224
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	225
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	226
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	227
5. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	228-229
6. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts	230
027 - Gasentladungslampen	231-237
1. Gasentladungslampen	231
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	232
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	233
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	234
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	235
6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	236
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	237
028 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	238-244
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	238
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	239
3. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	240
4. Gasentladungslampe links, Geber für Fahrzeugniveau	241
5. Gasentladungslampe rechts, Sicherungshalter	242

6. Gasentladungslampe rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	243
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalttafeleinsatz	244
029 - Coming Home	245-247
1. Coming Home	245
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	246
3. Scheinwerfer, Sicherungshalter	247
030 - Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	248-249
1. Nebelscheinwerfer / Vorbereitung für Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	248
2. Nebelscheinwerfer	249
031 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge ohne Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	250-251
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge ohne Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	250
2. Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	251
032 - Hochgesetzte Bremsleuchte	252-254
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	252
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	253-254
033 - Kontrolle für Lampenausfall	255-257
1. Kontrolle für Lampenausfall	255
2. Kontrolle für Lampenausfall	256
3. Kontrolle für Lampenausfall	257
034 - Scheinwerferwaschanlage	258-259
1. Scheinwerferwaschanlage	258
2. Scheinwerferwaschanlage	259
035 - Regensensor	260-261
1. Regensensor	260
2. Regensensor	261
036 - Automatikgetriebe	262-267
1. Automatikgetriebe	262
2. Automatikgetriebe	263
3. Automatikgetriebe	264
4. Automatikgetriebe	265
5. Automatikgetriebe	266
6. Automatikgetriebe	267
037 - Radioanlage	268-273
1. Radioanlage	268
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	269-270
3. Radio, Lautsprecher	271
4. Radioanlage	272-273
038 - Radioanlage mit CD-Wechsler	274-278
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	274
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	275-276
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	277
4. Radio, Lautsprecher	278
039 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	279-286
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	279
2. Steuergerät für Navigationssystem	280-281
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	282
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	283
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	284-285
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	286
040 - Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	287-294
1. Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	287
2. Steuergerät für Navigationssystem	288-289
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	290
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	291
5. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	292-293
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	294
041 - Telefonvorbereitung	295-296
1. Telefonvorbereitung	295
2. Telefonvorbereitung	296
042 - Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	297-299

1. Telefonanlage / Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	297
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	298
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	299
043 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	300-304
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	300
2. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhornbetätigung, Wickelfeder, Zünder für Airbag	301
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Relais für Signalhorn	302-303
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Signalhorn	304
044 - Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	305-312
1. Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	305
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung	306
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	307
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	308
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	309
6. Türsteuergerät, Fahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Fahrerseite	310
7. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	311
8. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Außenspiegel mit Memory, Beifahrerseite	312
045 - Sitzheizung	313-315
1. Sitzheizung	313
2. Sitzheizung	314
3. Sitzheizung	315
046 - Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	316-317
1. Leseleuchten hinten (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	316
2. Leseleuchten hinten	317
047 - Beleuchtete Make-up Spiegel	318-319
1. Beleuchtete Make-up Spiegel	318
2. Beleuchtete Make-up Spiegel	319
048 - Einparkhilfe	320-322
1. Einparkhilfe	320
2. Einparkhilfe	321
3. Einparkhilfe	322
049 - Anhängerkupplung	323-326
1. Anhängerkupplung	323
2. 7-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	324
3. 13-fach Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	325
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht	326
050 - Multifunktionsanzeige (MFA)	327-328
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	327
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	328
051 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	329-331
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Benzinmotor)	329
2. Allradantrieb	330
3. Allradantrieb	331
052 - Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	332-335
1. Allradantrieb (Fahrzeuge mit Dieselmotor)	332
2. Allradantrieb	333
3. Allradantrieb	334
4. Allradantrieb	335
053 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZJ)	336-337
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben AGR, AZJ)	336
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	337
054 - Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	338-339
1. Lüfter für Kühlmittel für Fahrzeuge mit Allradantrieb und Anhängerkupplung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic) (nur bei Motorkennbuchstaben ATD)	338
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie	339
055 - Elektrisches Schiebedach	340-341
1. Elektrisches Schiebedach	340
2. Elektrisches Schiebedach	341
056 - Beheizbare Waschdüsen	342-343

1. Beheizbare Waschdüsen	342
2. Beheizbare Waschdüsen	343
057 - Taxivorbereitung	344-345
1. Taxivorbereitung	344
2. Taxivorbereitung	345
058 - Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	346-349
1. Taxiausstattung (ohne Alarmanlage)	346
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	347
3. Taxameter, Schalter für Taxizeichen	348
4. Funkgerät, Drucker	349
059 - Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	350-356
1. Taxiausstattung (mit lauter und stiller Alarmanlage)	350
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten Mitte, Lampe für Taxidachzeichen, 12 V-Steckdose -3-	351
3. Taxameter, Schalter für Taxizeichen	352
4. Funkgerät, Drucker	353
5. Funkgerät, Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	354
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	355
7. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	356
060 - Grundausrüstung - OCTAVIA	357-387
1. Grundausrüstung - OCTAVIA	357
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	358-359
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	360
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	361
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	362
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	363-364
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	365
8. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	366-367
9. Innenleuchte, Türkontaktschalter vorn, Warnleuchte in den Türen vorn (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	368
10. Beheizbare Heckscheibe, Türkontaktschalter hinten (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	369-370
11. Signalhorn	371-372
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck ohne Heckscheibenwischer)	373
13. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	374
14. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	375
15. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	376
16. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter, Steckdose im Kofferraum	377-378
17. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	379-380
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	381
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	382
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	383-384
21. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	385
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	386
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	387
061 - Zentralverriegelung	388-392
1. Zentralverriegelung	388
2. Zentralverriegelung	389
3. Zentralverriegelung	390
4. Zentralverriegelung	391
5. Zentralverriegelung	392
062 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	393-402
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	393
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	394
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	395
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Tür hinten	396

5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	397
6. Fensterheber für Fahrertür	398
7. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	399
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	400
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	401
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	402
063 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	403-413
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	403
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	404
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	405
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	406
5. Fensterheber für Fahrertür	407
6. Zentralverriegelung für Fahrertür, Warnleuchte - Tür links	408
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	409
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	410
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür, Warnleuchte - Tür rechts	411
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	412
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	413
064 - Hochgesetzte Bremsleuchte	414-415
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	414
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	415
065 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	416-427
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	416
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	417
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	418
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -2-, für Abgasrückführung	419
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Motor für Saugrohrklappe	420
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	421
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	422
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	423
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Heizwiderstand	424
Kurbelgehäuseentlüftung	
10. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	425
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	426
12. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	427
066 - Grundausstattung - OCTAVIA	428-457
1. Grundausstattung - OCTAVIA	428
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	429
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	430
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	431
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	432
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	433-434
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	435
8. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	436-437
9. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	438-439
10. Signalhorn	440-441
11. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck ohne Heckscheibenwischer)	442
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	443
13. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	444
14. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	445
15. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	446
16. Handschuhfachleuchte. Sicherungshalter	447-448

17. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	449-450
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	451
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	452
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	453-454
21. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	455
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	456
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	457
067 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	458-470
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AUM	458
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	459
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	460
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Geber für Ladedruck	461
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur	462
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	463
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	464
8. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	465
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Druckschalter/Servolenkung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	466
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Luftmassenmesser	467
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	468
12. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	469
13. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	470
068 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	471-482
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK	471
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	472
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	473
4. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Bremspedalschalter	474
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	475
6. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur	476
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steckverbindung für Diagnoseanschl	477-478
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	479
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Geschwindigkeitsmesser	480
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	481
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	482
069 - 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	483-492
1. 1,9 l - TDI/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR	483
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	484
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	485
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	486
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	487
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg	488
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	489
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	490
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	491
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	492
070 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	493-503
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW. Motorkennbuchstaben AXR	493

2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	494
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Kühlmittel	495
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -2-, für Abgasrückführung	496
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	497
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Kraftstofftemperatur	498
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	499
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für GRA	500
9. Sicherungshalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	501
10. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	502
11. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	503
071 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	504-509
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) MK 60	504
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Sicherungshalter auf der Batterie	505
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Drehzahlfühler	506-507
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, ESP - Sensoreinheit, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate, Geber für Bremsdruck, Geber für Längsbeschleunigung	508
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	509
072 - Zentralverriegelung	510-514
1. Zentralverriegelung	510
2. Zentralverriegelung	511
3. Zentralverriegelung	512
4. Zentralverriegelung	513
5. Zentralverriegelung	514
073 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	515-524
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	515
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	516
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	517
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Tür hinten	518
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	519
6. Fensterheber für Fahrertür	520
7. Zentralverriegelung für Fahrertür	521
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	522
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür	523
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	524
074 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	525-535
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	525
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	526
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	527
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	528
5. Fensterheber für Fahrertür	529
6. Zentralverriegelung für Fahrertür	530
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	531
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	532
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür	533
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	534
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	535
075 - Hochgesetzte Bremsleuchte	536-537
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	536
2. Hochgesetzte Bremsleuchte	537
076 - Radioanlage	538-541
1. Radioanlage	538
2. Radio, Lautsprecher, Antenne	539
3. Radio, Lautsprecher	540
4. Radioanlage	541

077 - Radioanlage mit CD-Wechsler	542-545
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	542
2. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne	543
3. Radio, Lautsprecher, CD-Wechsler	544
4. Radio, Lautsprecher	545
078 - Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	546-551
1. Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung / Navigationssystem mit Verkehrsfunkauswertung und CD-Wechsler	546
2. Steuergerät für Navigationssystem	547
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	548
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher	549
5. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	550
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	551
079 - Grundausstattung - OCTAVIA	552-581
1. Grundausstattung - OCTAVIA	552
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	553
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	554
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	555
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	556
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	557-558
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	559
8. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	560-561
9. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	562-563
10. Signalhorn	564-565
11. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck ohne Heckscheibenwischer)	566
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	567
13. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	568
14. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	569
15. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	570
16. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	571-572
17. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	573-574
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	575
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	576
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	577-578
21. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	579
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	580
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß	581
080 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	582-591
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH	582
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	583-584
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl	585
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser und Geber für Ansauglufttemperatur, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Druckschalter/Servolenkung	586-587
5. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Klopfsensor	588
6. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Zündanlage	589
7. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	590
8. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschal er	591
081 - Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	592-596
1. Klimaanlage (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	592
2. Klimaanlage	593
3. Klimaanlage	594
4. Klimaanlage	595
5. Klimaanlage	596

082 - Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	597-605
1. Climatronic (gilt nicht für Motorkennbuchstaben BFQ)	597
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	598
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	599
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	600
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	601
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	602
7. Steuergerät für Climatronic	603
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	604
9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie, Hochdruckgeber	605
083 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	606-612
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	606
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	607
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	608
4. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	609
5. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	610-611
6. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts	612
084 - Automatikgetriebe	613-618
1. Automatikgetriebe	613
2. Automatikgetriebe	614
3. Automatikgetriebe	615
4. Automatikgetriebe	616
5. Automatikgetriebe	617
6. Automatikgetriebe	618
085 - Grundausrüstung - OCTAVIA	619-648
1. Grundausrüstung - OCTAVIA	619
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	620
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	621
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	622
5. Blink- und Warnblinkanlage, Schalter für Parklicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	623
6. Bremslicht links, Blinklicht links, Rückfahrlicht links, Nebelschlußleuchte links, Schlußlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten	624-625
7. Bremslicht rechts, Blinklicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Sicherungshalter	626
8. Kennzeichenleuchte, Kofferraumleuchte	627-628
9. Beheizbare Heckscheibe, Steckdose im Kofferraum	629-630
10. Signalhorn	631-632
11. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Stufenheck ohne Heckscheibenwischer)	633
12. Scheibenwisch- und -waschanlage (nur bei Fahrzeugen Combi und Stufenheck mit Heckscheibenwischer)	634
13. Innenleuchte, Türkontaktschalter (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	635
14. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	636
15. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Bremslichtschalter, Sicherungshalter	637
16. Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter	638-639
17. Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse	640-641
18. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	642
19. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Sicherungshalter	643
20. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	644-645
21. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Digitaluhr	646
22. Schalttafeleinsatz, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	647
23. Steckverbindung für Radio oder Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschl	648
086 - Zentralverriegelung	649-653
1. Zentralverriegelung	649

2. Zentralverriegelung	650
3. Zentralverriegelung	651
4. Zentralverriegelung	652
5. Zentralverriegelung	653
087 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	654-663
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	654
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	655
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	656
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Tür hinten	657
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	658
6. Fensterheber für Fahrertür	659
7. Zentralverriegelung für Fahrertür	660
8. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	661
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür	662
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	663
088 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	664-674
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	664
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Zentralverriegelung für Heckklappe, Innenleuchte	665
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Sicherungshalter	666
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	667
5. Fensterheber für Fahrertür	668
6. Zentralverriegelung für Fahrertür	669
7. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür	670
8. Zentralverriegelung für Tür hinten links, Fensterheber für Tür hinten links	671
9. Zentralverriegelung für Beifahrertür	672
10. Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Fensterheber für Beifahrertür	673
11. Zentralverriegelung für Tür hinten rechts, Fensterheber für Tür hinten rechts	674
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaishalter - 3	675-683
1. Sicherungshalter, Relaishalter	675-683
1.1 Sicherungshalter 10.04 %	675-676
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt für Fahrzeuge mit Taxiausstattung)	677
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie (gilt nicht für Fahrzeuge mit Taxiausstattung)	678
1.4 Relaishalter und Zusatzrelaishalter 10.04 %	679-680
1.5 Schutzgehäuse für Relais und Sicherungen im Motorraum links 10.04 %	681
1.6 Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen	681-683
202 - Einbauorte: Massepunkte - 3	684
1. Massepunkte	684
1.1 Massepunkte	684
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	685-698
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	685-698
1.1 Steckerbelegung in der Wasserkastenbox	685
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	686
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J293-	686
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J446-	687
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J503-	688
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ASR/ESP bis 07.00)	688
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS mit EDS und ASR/ESP - MK 08 ab 08.00)	688
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J492-	689
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	689
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J85-	689
1.11 Anschlussbelegung der Mehrfachstecker am Taxameter -G41-	690
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J234-	690
1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Steuergeräten -J386/J387/J388/J389-	691
1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an Scheinwerfern mit Gasentladungslampen	692
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J542-	692
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J245-	693
1.17 Kontaktbelegung des Zündanlaßschalters -D-	693
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J412-	693
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät -J110/J393-	694
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J255-	695
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J217-	696
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät -J104- (bei ABS - MK 20)	696
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (80-polig)	697

1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten (121-polig)	698
204 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	699-735
1. Leitungsstränge	699-735
1.1 Motorverkabelung Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	699-700
1.2 Motorverkabelung 1AV 1,6 l / 55 kW	701-702
1.3 Motorverkabelung Simos 1,6 l / 74 kW	703-704
1.4 Motorverkabelung Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	705-706
1.5 Motorverkabelung Motronic 2,0 l / 85 kW	707-708
1.6 Motorverkabelung SDI 1,9 l / 50 kW	709-710
1.7 Motorverkabelung TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	711-712
1.8 Leitungsstrang im Motorraum	713-714
1.9 Leitungsstrang Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	715-716
1.10 Leitungsstrang Motronic 2,0 l / 85 kW	717
1.11 Leitungsstrang Motronic 1,4 l / 55 kW	718
1.12 Leitungsstrang Simos 1,6 l / 75 kW	719-720
1.13 Leitungsstrang TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	721
1.14 Motorverkabelung Motronic 1,4 l / 55 kW	722-723
1.15 Motorverkabelung Simos 1,6 l / 75 kW	724-725
1.16 Motorverkabelung TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	726-727
1.17 Leitungsstrang hinter Schalttafel (links)	728-729
1.18 Leitungsstrang hinter Schalttafel (rechts)	730
1.19 Leitungsstränge der Türen	731-732
1.20 Leitungsstrang auf dem Boden	733-735
205 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	736-747
1. Übersicht Motorraum	736-747
1.1 Motorraum, Motronic 2,0 l / 85 kW	736-737
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW und 132 kW	738-739
1.3 Motorraum, Motronic 1,4 l / 55 kW	740-741
1.4 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	742-743
1.5 Motorraum, Simos 1,6 l / 75 kW	744-745
1.6 Motorraum, TDI mit Pumpe-Düse-Einheit 1,9 l / 74 kW	746-747
206 - Einbauorte: Taxi - 3	748
1. Taxi	748
1.1 Taxiausstattung - Einbauorte	748
207 - Einbauorte: Übersicht Motorraum - 3	749-762
1. Übersicht Motorraum	749-762
1.1 Motorraum, 1AV 1,6 l / 55 kW	749-750
1.2 Motorraum, Motronic 1,8 l / 92 kW	751-752
1.3 Motorraum, TDI 1,9 l / 66kW und 81 kW	753-754
1.4 Motorraum, Simos 1,6 l / 74 kW	755-756
1.5 Motorraum, SDI 1,9 l / 50kW	757-758
1.6 Motorraum, Motronic 1,8 l / 110 kW	759-760
1.7 Motorraum, Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	761-762
208 - Einbauorte: Leitungsstränge - 3	763-795
1. Leitungsstränge	763-795
1.1 Leitungsstrang 1AV 1,6 l / 55 kW	763
1.2 Leitungsstrang Motronic 1,8 l / 92 kW und 110 kW	764
1.3 Leitungsstrang TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	765
1.4 Leitungsstrang Simos 1,6 l / 74 kW	766
1.5 Leitungsstrang SDI 1,9 l / 50 kW	767
1.6 Leitungsstrang im Motorraum	768-769
1.7 Leitungsstrang hinter Schalttafel	770-771
1.8 Leitungsstrang auf dem Boden, bis 07.98	772-773
1.9 Leitungsstränge der Türen	774-775
1.10 Leitungsstrang in der Heckklappe (mit Zentralverriegelung)	776
1.11 Leitungsstrang in der Heckklappe (ohne Zentralverriegelung)	777
1.12 Leitungsstrang in der Heckklappe, Combi	778
1.13 Motorverkabelung 1AV 1,6 l / 55 kW	779-780
1.14 Motorverkabelung Motronic 1,8 l / 92 kW	781-782
1.15 Motorverkabelung TDI 1,9 l / 66 kW und 81 kW	783-784
1.16 Motorverkabelung Simos 1,6 l / 74 kW	785-786
1.17 Motorverkabelung SDI 1,9 l / 50 kW	787-788
1.18 Motorverkabelung Motronic 1,8 l / 110 kW	789-790
1.19 Motorverkabelung Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	791
1.20 Leitungsstrang Simos 3PB 1,4 l / 44 kW	792
1.21 Leitungsstrang auf dem Boden, ab 08.98	793-795

209 - Einbauorte: Radio, Lautsprecher, Dachantenne - 3

796-798

1. Radio, Lautsprecher, Dachantenne

796-798

1.1 Übersicht Karosserie

796

1.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker zum Radio

797

1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers, 12-fach, zum CD-Wechsler

798