



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Fahrzeugkenndaten	1
1.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2 Typschild	1
1.3 Fahrzeugdatenträger	3
2 Sicherheitsmaßnahmen	4
3 Schaumformteile	5
3.1 Übersicht	5
4 Verzinkte Karosserieteile, hoch/höchste feste und warm umgeformte Karosseriebleche	7
4.1 Karosserie	7
5 Spaltmaße	8
5.1 Karosserie vorn	8
5.2 Karosserie vorn, Facelift	9
5.3 Karosserie hinten	10
5.4 Karosserie hinten - Octavia Combi II	11
6 Karosseriemaße	12
6.1 Karosserie vorn	12
6.2 Karosserie Mitte	14
6.3 Karosserie hinten	16
6.4 Karosserie hinten - Octavia Combi II	17
6.5 Bodengruppe vorn	18
6.6 Bodengruppe Mitte	19
6.7 Bodengruppe hinten	20
7 Werkzeuge	21
8 Richtwinkelsatz	22
8.1 Übersicht Richtbank Celette mit Richtwinkelsatz	22
8.2 Übersicht der Richtwinkelpositionen vorn	25
8.3 Übersicht der Richtwinkelpositionen Mitte	31
8.4 Übersicht der Richtwinkelpositionen hinten	33
9 Portallehre	35
10 Korrosionsschutzmaßnahmen	38
10.1 Korrosionsschutz	38
10.2 Karosserie-Langzeitschutz	38
10.3 Trennen von verzinkten Karosserieteilen	39
50 - Karosserie vorn	40
1 Karosserie vorn in Stand setzen	40
1.1 Kotflügelhalter ersetzen	40
1.2 Motorhalter ersetzen	41
1.3 Getriebehalter ersetzen	42
1.4 Federbeinaufnahme ersetzen	43
1.5 Längsträger oben ersetzen	47
1.6 Längsträger vorn ersetzen	51
1.7 Längsträger vorn - Abschnittsteil ersetzen	54
1.8 Längsträger vorn verkürzen	55
1.9 Abdeckblech ersetzen	57
51 - Karosserie mitte	58
1 Karosserie Mitte in Stand setzen I	58
1.1 Octavia II - Dach ersetzen	58
1.2 Octavia Combi II - Dach ersetzen	62



1.3	Dachquerträger vorn ersetzen	68
1.4	Dachquerträger Mitte ersetzen	69
1.5	Dachquerträger hinten ersetzen	71
1.6	A-Säule außen ersetzen	72
1.7	A-Säule innen ersetzen	74
1.8	Türrahmen ersetzen	76
2	Karosserie Mitte in Stand setzen II	80
2.1	Türrahmen außen (Seitenteil) - Abschnittsteil ersetzen	80
2.2	Türrahmen außen (Seitenteil) Octavia Combi II - Abschnittsteil ersetzen	84
2.3	B-Säule außen ersetzen	87
2.4	Verstärkung B-Säule ersetzen	90
2.5	Unterholm außen ersetzen	93
2.6	Unterholmrohrverstärkung ersetzen	98
2.7	Unterholmverstärkung vorn ersetzen	98
2.8	Unterholmverstärkung hinten ersetzen	100
53	- Karosserie hinten	103
1	Karosserie hinten in Stand setzen I	103
1.1	Kotflügel hinten ersetzen	103
1.2	Octavia Combi - Kotflügel hinten ersetzen	105
1.3	Radhaus außen - Abschnittsteil - ersetzen	107
1.4	Verstärkung C-Säule ersetzen	108
2	Karosserie hinten in Stand setzen II	110
2.1	Abschlussblech ersetzen	110
2.2	Octavia Combi - Abschlussblech ersetzen	111
2.3	Einsetzblech des Schlussleuchenträgers ersetzen	112
2.4	Octavia Combi - Einsetzblech des Schlussleuchenträgers ersetzen	115
2.5	Octavia Combi - Verstärkung Abschlussteil ersetzen	118
2.6	Abschlussteil ersetzen	120
2.7	Octavia Combi - Abschlussteil ersetzen	121
2.8	Kofferraumboden ersetzen	123
2.9	Längsträger hinten ersetzen	126
2.10	Abschleppöse ersetzen	129