

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	1-37
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	1
2. Batterie, E-Box	2
3. E-Box	3
4. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	4
5. Sicherungshalter	5
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	6
7. Sicherungshalter	7
8. Sicherungshalter	8
9. Sicherungshalter	9
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	10
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	11
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	12
13. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	13
14. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	14
15. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	15
16. Lichtschalter	16
17. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	17
18. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	18
19. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	19
20. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	20
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	21
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	22
23. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	23
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	24
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	25-26
26. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	27
27. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	28
28. Signalhorn, Relais für Signalhorn	29
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	30
30. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	31
31. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	32
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	33
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	34
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	35
35. Diagnose-Interface für Datenbus	36
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	37
002 - 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	38-54
1. 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	38
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	39
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	40
4. E-Box	41
5. Sicherungshalter	42
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	43
7. Steuergerät für Motronic	44
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	45
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	46
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	47
11. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Klopfsensor I	48
12. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	49
13. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	50
14. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	51
15. Steuergerät für Motronic. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe.	52

	Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	
	16. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	53
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	54
003	- 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	55-72
	1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	55
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	56
	3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	57
	4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	58
	5. Sicherungshalter	59
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	60
	7. Steuergerät für Simos	61
	8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	62
	9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	63
	10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	64
	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	65
	12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	66
	13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	67
	14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	68
	15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	69
	16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	70
	17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	71
	18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	72
004	- 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	73-93
	1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	73
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	74
	3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	75
	4. E-Box	76
	5. Sicherungshalter	77
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	78
	7. Steuergerät für Motronic	79
	8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	80
	9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	81
	10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	82
	11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	83
	12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	84
	13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	85
	14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	86
	15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	87
	16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	88
	17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	89
	18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	90
	19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	91
	20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	92
	21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	93
005	- 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLR	94-117
	1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLR	94
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	95
	3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	96
	4. E-Box	97
	5. Sicherungshalter	98
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	99
	7. Steuergerät für Motronic	100

8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	101
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	102
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	103
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	104
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	105
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	106
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	107
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	108
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	109
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	110
18. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	111
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	112
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	113
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	114
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	115
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	116
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	117
006 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLX	118-141
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLX	118
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	119
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	120
4. E-Box	121
5. Sicherungshalter	122
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	123
7. Steuergerät für Motronic	124
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	125
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	126
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	127
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	128
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	129
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	130
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	131
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	132
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	133
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	134
18. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	135
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	136
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	137
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	138
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	139
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	140
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	141
007 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLY	142-163
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLY	142
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	143
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	144
4. E-Box	145
5. Sicherungshalter	146
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	147
7. Steuergerät für Motronic	148

8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	149
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	150
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	151
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	152
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	153
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	154
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	155
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	156
16. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	157
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	158
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	159
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	160
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	161
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	162
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	163
008 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	164-179
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	165
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	166
4. E-Box	167
5. Sicherungshalter	168
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	169
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	170
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	171
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	172
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	173
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	174
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	175
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	176
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	177
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	178
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	179
009 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	180-196
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	180
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	181
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	182
4. E-Box	183
5. Sicherungshalter	184
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	185
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	186
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	187
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	188
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	189
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	190
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	191
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	192

14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	193
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	194
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	195
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	196
010 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	197-213
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	197
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	198
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	199
4. E-Box	200
5. Sicherungshalter	201
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	202
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	203
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	204
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	205
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	206
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	207
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	208
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	209
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	210
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	211
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	212
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	213
011 - Elektromechanische Servolenkung	214-216
1. Elektromechanische Servolenkung	214
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	215
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	216
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	217-221
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	217
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	218
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	219
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	220
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	221
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	222-227
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	222
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	223
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	224
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	225
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	226
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	227
014 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	228-234
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	228
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	229
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	230
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	231
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	232
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	233
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	234
015 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	235-238
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	235

2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	236
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	237
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
016 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	239-244
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	239
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	240
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	241
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	242
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	243
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	244
017 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	245-252
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	245
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	246
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	247
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	248
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	249
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	250
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	251
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	252
018 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	253-260
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	253
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	254
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Magnetventile	255
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	256
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	257
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperatugeber im Steuergerät, Geber für Drehzahltriebsschwelle, Wählhebel	258
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	259
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	260
019 - Heizung	261-264
1. Heizung	261
2. Heizung, Sicherungshalter	262
3. Heizung, Sicherungshalter	263-264
020 - Climatic	265-269
1. Climatic	265
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	266
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	267
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	268
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	269
021 - Climatronic	270-278
1. Climatronic	270
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge ohne Stand- und Zusatzheizung)	271
3. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung)	272
4. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	273
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	274
6. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	275
7. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor für Staudruckklappe. Stellmotor für Frisch- und	276

Umluftklappe	
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	277
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	278
022 - Zusatzheizung (PTC)	279-280
1. Zusatzheizung (PTC)	279
2. Zusatzheizung (PTC)	280
023 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	281-287
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	281
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	282
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	283
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	284
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-box	285
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	286
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	287
024 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	288-292
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	288
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	289
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-box	290
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	291
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	292
025 - Zentralverriegelung	293-302
1. Zentralverriegelung	293
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	294
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	295
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	296
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	297
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	298
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	299
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	300
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	301
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	302
026 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	303-313
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	303
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	304
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	305
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	306
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	307
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	308
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	309
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	310
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	311
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	312
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	313
027 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	314-326
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	314

2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	315
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	316
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	317
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	318
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	319
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	320
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	321
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	322
10. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	323
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	324
12. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	325
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	326
028 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	327-329
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	327
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	328
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	329
029 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	330-332
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	330
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	331
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung und Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	332
030 - Automatisch abblendbare Spiegel	333-336
1. Automatisch abblendbare Spiegel	333
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	334
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	335
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	336
031 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	337-347
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	337
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	338
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	339
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	340
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	341
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	342
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	343
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	344
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	345
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	346
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	347
032 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	348-353
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	348
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	349
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	350
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze. Steuergerät für Climatronic. Einsteller für beheizbaren	351

Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	352
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	353
033 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	354-359
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	354
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	355
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	356
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	357
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	358
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	359
034 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	360-367
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	360
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	361
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	362
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	363
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	364
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	365
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	366
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	367
035 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	368-372
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	368
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	369
3. Radio, Lautsprecher vorn	370
4. Radio, Lautsprecher hinten	371
5. Radio, CD-Wechsler	372
036 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	373-381
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	373
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	374
3. Radio, CD-Wechsler	375
4. Radio, Verstärker	376
5. Radio, Verstärker	377
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	378
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	379
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	380
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	381
037 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	382-387
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	382
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	383
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	384
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	385
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	386
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	387
038 - Multifunktionslenkrad	388-390
1. Multifunktionslenkrad	388
2. Multifunktions Tasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-box	389
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	390
039 - Telefonvorbereitung 1	391-392
1. Telefonvorbereitung 1	391
2. Telefonvorbereitung	392
040 - Telefonvorbereitung 2	393-396
1. Telefonvorbereitung 2	393
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-box	394
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	395
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	396
041 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	397-399
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	397

2. E-Box	398
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	399
042 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	400-402
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	400
2. E-Box	401
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	402
043 - Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	403-405
1. Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	403
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-box	404
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	405
044 - Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	406-408
1. Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	406
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-box	407
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	408
045 - Gasentladungslampen	409-415
1. Gasentladungslampen	409
2. Lichtschalter	410
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	411
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	412
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	413
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	414
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	415
046 - Elektrisches Schiebedach	416-417
1. Elektrisches Schiebedach	416
2. elektrisches Schiebedach	417
047 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	418-420
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	418
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	419
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	420
048 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	421-423
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	421
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	422
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	423
049 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	424-426
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	424
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	425
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	426
050 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	427-429
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	427
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	428
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	429
051 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	430-432
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	430
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	431
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	432
052 - Allradantrieb	433-435
1. Allradantrieb	433
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	434
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	435
053 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	436-438
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	436
2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter	437
3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	438
054 - Einparkhilfe hinten	439-442
1. Einparkhilfe hinten	439
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	440
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	441
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	442
055 - Einparkhilfe vorn und hinten	443-448
1. Einparkhilfe vorn und hinten	443
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	444
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	445
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	446

5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	447
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	448
056 - Scheinwerferwaschanlage	449-450
1. Scheinwerferwaschanlage	449
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	450
057 - Beheizbare Waschdüsen	451-452
1. Beheizbare Waschdüsen	451
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	452
058 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	453-458
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	453
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	454
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	455
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	456
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	457
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	458
059 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	459-464
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	459
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	460
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)	461
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	462
5. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten links, Türsteuergerät - hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	463
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anhängererkennung	464
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	465-468
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	465
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	466
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	467
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	468
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	469-476
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	469-476
1.1 Sicherungshalter	469-470
1.2 E-Box - Vorderseite	471
1.3 E-Box	472
1.3.1 Relaisplatzbelegung	472
1.4 E-Box	473-474
1.5 Steuergerät für Bordnetz	475
1.5.1 Relaisplatzbelegung	475
1.6 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	476
1.6.1 Relaisplatzbelegung	476
1.6.2 Sicherungsbelegung	476
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	477-479
1. Massepunkte	477-479
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	477
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	478
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	478
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	479
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	480-1098
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	480-514
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	480
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	481
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	482
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	483
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220	484
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	485
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	486
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei	487

Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	488-489
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	490
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	491
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	492
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	493
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	494
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	495
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	496-497
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	498-501
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	502
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	503-507
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	508
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	509
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	510
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	511
1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	512
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	513-514
501 - Grundausstattung - OCTAVIA II	515-553
1. Grundausstattung - OCTAVIA II	515
2. Batterie, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	516
3. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	517
4. Batterie, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	518
5. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	519
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	520
7. Sicherungshalter	521
8. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	522
9. Sicherungshalter	523
10. Sicherungshalter	524
11. Sicherungshalter	525
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	526
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	527
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	528
15. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	529
16. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	530
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	531
18. Lichtschalter	532
19. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	533
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	534
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	535
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	536
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	537
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	538
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	539
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	540
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	541-542
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	543
29. Steckdose, Zigarettanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	544
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	545
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	546

32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	547
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschlei	548
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	549
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	550
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	551
37. Diagnose-Interface für Datenbus	552
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	553
502 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	554-570
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	554
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	555
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	556
4. E-Box	557
5. Sicherungshalter	558
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	559
7. Steuergerät für Motronic	560
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	561
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	562
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	563
11. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Klopfsensor I	564
12. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	565
13. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	566
14. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	567
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	568
16. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	569
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	570
503 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	571-588
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	571
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	572
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	573
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	574
5. Sicherungshalter	575
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	576
7. Steuergerät für Simos	577
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	578
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	579
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	580
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	581
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	582
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	583
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	584
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	585
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	586
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	587
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	588
504 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	589-609
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	589
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	590
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	591
4. E-Box	592
5. Sicherungshalter	593
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	594
7. Steuergerät für Motronic	595
8. Steuergerät für Motronic. Geber für Gaspedalstellung	596

9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	597
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	598
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	599
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	600
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	601
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	602
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	603
16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	604
17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	605
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	606
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	607
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	608
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	609
505 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	610-633
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	610
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	611
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	612
4. E-Box	613
5. Sicherungshalter	614
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	615
7. Steuergerät für Motronic	616
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	617
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	618
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	619
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	620
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	621
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	622
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	623
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	624
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	625
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	626
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	627
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	628
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	629
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	630
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	631
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	632
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	633
506 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	634-657
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	634
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	635
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	636
4. E-Box	637
5. Sicherungshalter	638
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	639
7. Steuergerät für Motronic	640
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	641
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	642
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	643
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	644
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	645
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	646

14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	647
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	648
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	649
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	650
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	651
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	652
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	653
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	654
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	655
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	656
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	657
507 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	658-679
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	658
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	659
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	660
4. E-Box	661
5. Sicherungshalter	662
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	663
7. Steuergerät für Motronic	664
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	665
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	666
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	667
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	668
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	669
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	670
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	671
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	672
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	673
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	674
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	675
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	676
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	677
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	678
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	679
508 - 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	680-705
1. 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	680
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	681
3. Relais für Kühlmittelnachlauf, E-Box	682
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	683
5. E-Box	684
6. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	685
7. E-Box	686
8. Sicherungshalter	687
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	688
10. Steuergerät für Motronic	689
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	690
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	691
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	692
14. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	693
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	694
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Motor für Saugrohrklappe	695
17. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	696
18. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	697

19. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	698
20. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	699
21. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	700
22. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	701
23. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	702
24. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	703
25. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	704
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	705
509 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	706-721
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	706
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	707
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	708
4. E-Box	709
5. Sicherungshalter	710
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	711
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	712
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	713
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	714
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	715
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	716
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	717
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	718
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	719
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	720
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	721
510 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	722-738
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	722
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	723
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	724
4. E-Box	725
5. Sicherungshalter	726
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	727
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	728
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	729
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	730
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	731
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	732
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	733
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	734
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	735
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	736
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	737
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	738
511 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	739-755
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	739
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	740

3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	741
4. E-Box	742
5. Sicherungshalter	743
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	744
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	745
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	746
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	747
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	748
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	749
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	750
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	751
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	752
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	753
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	754
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	755
512 - Elektromechanische Servolenkung	756-758
1. Elektromechanische Servolenkung	756
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	757
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	758
513 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	759-764
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	759
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	760
3. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	761
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	762
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	763
6. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	764
514 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	765-771
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	765
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	766
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	767
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	768
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	769
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	770
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	771
515 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	772-779
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	772
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	773
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	774
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	775
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	776
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	777
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	778
8. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	779
516 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	780-783
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	780
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	781
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	782
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	783
517 - Seitenairbag / Seiten- und Koofairbag	784-789

1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	784
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	785
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	786
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	787
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	788
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	789
518 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	790-797
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	790
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	791
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	792
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	793
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	794
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	795
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	796
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	797
519 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	798-805
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	798
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	799
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	800
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	801
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	802
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	803
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	804
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	805
520 - Heizung	806-809
1. Heizung	806
2. Heizung, Sicherungshalter	807
3. Heizung, Sicherungshalter	808-809
521 - Climatic	810-814
1. Climatic	810
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	811
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	812
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	813
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	814
522 - Climatronic	815-823
1. Climatronic	815
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge ohne Stand- und Zusatzheizung)	816
3. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung)	817
4. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	818
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	819
6. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	820
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	821
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	822
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	823
523 - Zusatzheizung (PTC)	824-825
1. Zusatzheizung (PTC)	824
2. Zusatzheizung (PTC)	825

524 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	826-833
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	826
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	827
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	828
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	829
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	830
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	831
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	832
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	833
525 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	834-839
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	834
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	835
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	836
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	837
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	838
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	839
526 - Zentralverriegelung	840-850
1. Zentralverriegelung	840
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	841
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	842
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	843
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	844
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	845
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	846
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	847
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	848
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	849
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	850
527 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	851-862
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	851
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	852
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	853
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	854
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	855
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	856
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	857
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	858
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	859
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	860
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	861
12. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappenariff, Motor für	862

Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	
528 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	863-876
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	863
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	864
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	865
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	866
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	867
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	868
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	869
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	870
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	871
10. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	872
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	873
12. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	874
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	875
14. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	876
529 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	877-879
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	877
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	878
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	879
530 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	880-882
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	880
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	881
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung und Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	882
531 - Automatisch abblendbare Spiegel	883-886
1. Automatisch abblendbare Spiegel	883
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	884
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	885
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	886
532 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	887-897
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	887
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	888
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	889
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	890
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	891
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	892
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	893
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	894
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	895
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	896
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	897
533 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	898-903
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	898

2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	899
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	900
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	901
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	902
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	903
534 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	904-909
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	904
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	905
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	906
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	907
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	908
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	909
535 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	910-917
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	910
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	911
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	912
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	913
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	914
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	915
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	916
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	917
536 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	918-923
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	918
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	919
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	920
4. Radio, Lautsprecher vorn	921
5. Radio, Lautsprecher hinten	922
6. Radio, CD-Wechsler	923
537 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	924-933
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	924
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	925
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	926
4. Radio, CD-Wechsler	927
5. Radio, Verstärker	928
6. Radio, Verstärker	929
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	930
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	931
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	932
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	933
538 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	934-940
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	934
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	935
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	936
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	937
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	938
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	939
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	940
539 - Multifunktionslenkrad	941-944
1. Multifunktionslenkrad	941
2. Multifunktionstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	942
3. Multifunktionstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	943
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	944
540 - Telefonvorbereitung 1	945-946
1. Telefonvorbereitung 1	945
2. Telefonvorbereitung	946

541 - Telefonvorbereitung 2	947-951
1. Telefonvorbereitung 2	947
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	948
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	949
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	950
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	951
542 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	952-955
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	952
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	953
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	954
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	955
543 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	956-959
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	956
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	957
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	958
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	959
544 - Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	960-963
1. Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	960
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	961
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	962
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	963
545 - Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	964-967
1. Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	964
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	965
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	966
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	967
546 - Gasentladungslampen	968-974
1. Gasentladungslampen	968
2. Lichtschalter	969
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	970
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	971
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	972
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	973
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	974
547 - Elektrisches Schiebedach	975-976
1. Elektrisches Schiebedach	975
2. elektrisches Schiebedach	976
548 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	977-979
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	977
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	978
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	979
549 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	980-982
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	980
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	981
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	982
550 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	983-985
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	983
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	984
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	985
551 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	986-988
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	986
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	987
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	988
552 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	989-991
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	989
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	990
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	991
553 - Allradantrieb	992-994

1. Allradantrieb	992
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	993
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	994
554 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungvorbereitung	995-997
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungvorbereitung	995
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter	996
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	997
555 - Einparkhilfe hinten	998-1001
1. Einparkhilfe hinten	998
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	999
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1000
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1001
556 - Einparkhilfe vorn und hinten	1002-1007
1. Einparkhilfe vorn und hinten	1002
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	1003
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1004
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1005
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1006
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1007
557 - Scheinwerferwaschanlage	1008-1009
1. Scheinwerferwaschanlage	1008
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	1009
558 - Beheizbare Waschdüsen	1010-1011
1. Beheizbare Waschdüsen	1010
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	1011
559 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1012-1017
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1012
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1013
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	1014
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1015
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	1016
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	1017
560 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1018-1023
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1018
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1019
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)	1020
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	1021
5. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten links, Türsteuergerät - hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1022
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anhängererkennung	1023
561 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1024-1027
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1024
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1025
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	1026
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	1027
562 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	1028-1046
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	1028
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1029
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1030
4. E-Box	1031
5. Sicherungshalter	1032
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1033
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1034
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1035
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1036
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition. Geber für Kühlmitteltemperatur. Kühlmitteltemperaturreber am Kühlerausgang	1037

11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1038
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1039
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1040
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1041
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader, Geber für Temperatur nach Partikelfilter	1042
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1043
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1044
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1045
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1046
701 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	1047-1060
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	1047-1060
1.1 Sicherungshalter	1047-1049
1.2 E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	1050
1.3 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	1051
1.3.1 Relaisplatzbelegung	1051
1.4 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	1052-1053
1.5 E-Box - Vorderseite (gilt für 2,0 l/147 kW)	1054
1.6 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	1055
1.6.1 Relaisplatzbelegung	1055
1.7 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	1056-1057
1.8 Steuergerät für Bordnetz	1058
1.8.1 Relaisplatzbelegung	1059
1.9 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	1059-1060
1.9.1 Relaisplatzbelegung	1059
1.9.2 Sicherungsbelegung	1060
702 - Einbauorte: Massepunkte - 3	1061-1063
1. Massepunkte	1061-1063
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1061
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1062
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	1062
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	1063
703 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	1064-1098
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	1064-1098
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	1064
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	1065
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	1066
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	1067
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220	1068
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	1069
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	1070
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	1071
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	1072-1073
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	1074
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	1075
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	1076
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1077
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1078
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	1079
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	1080-1081
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	1082-1085
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	1086
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	1087-1091

- 1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit 1092 Zentralverriegelung)
- 1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit 1093 Zentralverriegelung)
- 1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit 1094 Komfortelektrik)
- 1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit 1095 Komfortelektrik)
- 1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit 1096 Komfortelektrik)
- 1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit 1097-1098 Komfortelektrik)