

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	1-40
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	1
2. Batterie, E-Box	2
3. E-Box	3
4. Sicherungshalter	4
5. Sicherungshalter	5
6. Sicherungshalter	6
7. Sicherungshalter	7
8. Sicherungshalter	8
9. Sicherungshalter	9
10. Sicherungshalter	10
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	11
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	12
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	14
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	15
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	16
17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	17
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	18
19. Lichtschalter	19
20. Scheinwerfer links	20
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	21
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	22
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	23
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	24
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	25
26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	26
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	27
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	28-29
29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	30
30. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	31
31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	32
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	33
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	34
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	35
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	36
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	37
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	38
38. Diagnose-Interface für Datenbus	39
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	40
002 - Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	41-80
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	41
2. Batterie, E-Box	42
3. E-Box	43
4. Sicherungshalter	44
5. Sicherungshalter	45
6. Sicherungshalter	46
7. Sicherungshalter	47
8. Sicherungshalter	48
9. Sicherungshalter	49
10. Sicherungshalter	50
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	51
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	52
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	53
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	54

15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	55
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	56
17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	57
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	58
19. Lichtschalter	59
20. Scheinwerfer links	60
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	61
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	62
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	63
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	64
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	65
26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	66
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	67
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	68-69
29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	70
30. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	71
31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	72
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	73
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	74
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	75
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	76
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	77
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	78
38. Diagnose-Interface für Datenbus	79
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	80
003 - Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	81-121
1. Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	81
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	82
3. E-Box	83
4. E-Box	84
5. Sicherungshalter	85
6. Sicherungshalter	86
7. Sicherungshalter	87
8. Sicherungshalter	88
9. Sicherungshalter	89
10. Sicherungshalter	90
11. Sicherungshalter	91
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	92
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	93
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	94
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	95
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	96
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	97
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	98
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	99
20. Lichtschalter	100
21. Scheinwerfer links	101
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	102
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	103
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	104
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	105
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	106
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	107
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	108

29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	109-110
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	111
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	112
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	113
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	114
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	115
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	116
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	117
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	118
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	119
39. Diagnose-Interface für Datenbus	120
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	121
004 - Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	122-162
1. Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	122
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	123
3. E-Box	124
4. E-Box	125
5. Sicherungshalter	126
6. Sicherungshalter	127
7. Sicherungshalter	128
8. Sicherungshalter	129
9. Sicherungshalter	130
10. Sicherungshalter	131
11. Sicherungshalter	132
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	133
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	134
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	135
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	136
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	137
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	138
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	139
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	140
20. Lichtschalter	141
21. Scheinwerfer links	142
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	143
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	144
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	145
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	146
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	147
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	148
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	149
29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	150-151
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	152
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	153
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	154
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	155
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	156
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	157
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	158
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	159
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	160
39. Diagnose-Interface für Datenbus	161
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	162

005 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	163-184
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	163
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	164
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	165
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	166
5. Sicherungshalter	167
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	168
7. Steuergerät für Simos	169
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	170
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	171
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	172
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	173
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	174
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	175
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	176
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	177
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	178
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	179
18. Steuergerät für Simos	180
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	181
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	182
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	183
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	184
006 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	185-202
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	185
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	186
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	187
4. E-Box	188
5. Sicherungshalter	189
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	190
7. Motorsteuergerät	191
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	192
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	193
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	194
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	195
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	196
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	197
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	198
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	199
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	200
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	201
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	202
007 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	203-224
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	203
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	204
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	205
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	206
5. Sicherungshalter	207
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	208
7. Steuergerät für Motronic	209
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	210
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	211
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	212
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	213

12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	214
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	215
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	216
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	217
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	218
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	219
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	220
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	221
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	222
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	223
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	224
008 - 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	225-249
1. 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	225
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	226
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	227
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	228
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	229
6. Sicherungshalter	230
7. Sicherungshalter	231
8. Steuergerät für Motronic	232
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	233
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	234
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	235
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	236
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	237
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	238
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	239
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	240
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	241
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	242
19. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	243
20. Steuergerät für Motronic, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	244
21. Steuergerät für Motronic, Starterrelais 1, Starterrelais 2	245
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	246
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	247
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	248
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	249
009 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	250-267
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	250
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	251
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	252
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	253
5. Sicherungshalter	254
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	255
7. Steuergerät für Simos	256
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	257
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	258
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	259
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	260
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	261
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für	262

Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	263
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	264
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	265
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	266
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	267
010 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	268-285
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	268
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	269
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	270
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	271
5. Sicherungshalter	272
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	273
7. Steuergerät für Simos	274
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	275
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	276
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	277
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	278
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	279
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	280
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	281
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	282
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	283
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	284
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	285
011 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	286-308
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	286
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	287
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	288
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	289
5. Sicherungshalter	290
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	291
7. Steuergerät für Simos	292
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	293
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	294
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	295
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	296
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	297
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	298
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	299
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	300
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	301
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas)	302
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	303
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	304
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb	305
21. Steuergerät für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	306
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gasvorratsanzeige	307
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	308
012 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	309-331
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	309
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	310
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	311
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	312

5. Sicherungshalter	313
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	314
7. Steuergerät für Motronic	315
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	316
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	317
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	318
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	319
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	320
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	321
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	322
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	323
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung	324
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	325
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	326
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	327
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	328
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	329
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	330
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	331
013 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	332-354
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	332
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	333
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	334
4. E-Box	335
5. Sicherungshalter	336
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	337
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	338
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	339
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	340
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	341
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	342
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	343
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	344
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	345
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	346
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	347
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	348
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	349
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	350
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	351
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	352
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	353
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	354
014 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	355-381
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	355
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	356
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	357

4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	358
5. E-Box	359
6. Sicherungshalter	360
7. Sicherungshalter	361
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	362
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	363
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	364
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	365
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	366
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	367
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	368
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	369
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	370
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	371
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	372
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	373
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	374
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	375
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2	376
23. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	377
24. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	378
25. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	379
26. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	380
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	381
015 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	382-398
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	382
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	383
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	384
4. E-Box	385
5. Sicherungshalter	386
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	387
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	388
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	389
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	390
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	391
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	392
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	393
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	394
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	395
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	396
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	397
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	398
016 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	399-419
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	399
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	400

3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	401
4. E-Box	402
5. Sicherungshalter	403
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	404
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	405
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	406
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	407
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	408
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	409
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	410
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	411
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	412
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	413
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	414
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	415
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	416
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	417
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	418
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	419
017 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	420-441
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	420
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	421
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	422
4. E-Box	423
5. Sicherungshalter	424
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	425
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	426
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	427
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	428
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	429
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	430
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	431
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	432
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	433
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	434
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	435
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	436
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	437
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	438
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	439
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	440
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	441
018 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW. Motorkennbuchstaben CEGA	442-464

1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	442
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	443
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	444
4. E-Box	445
5. Sicherungshalter	446
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	447
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	448
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	449
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	450
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	451
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	452
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	453
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	454
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	455
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	456
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	457
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	458
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	459
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	460
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	461
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	462
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	463
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	464
019 - Elektromechanische Servolenkung	465-467
1. Elektromechanische Servolenkung	465
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	466
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	467
020 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	468-471
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	468
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	469
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	470
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	471
021 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	472-475
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	472
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	473
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	474
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	475
022 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	476-481
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	476
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	477
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	478
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	479

5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	480
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	481
023 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	482-487
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	482
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	483
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	484
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	485
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	486
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	487
024 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	488-490
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	488
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	489
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	490
025 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	491-493
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	491
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	492
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	493
026 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0L)	494-498
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0L)	494
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	495
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	496
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	497
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	498
027 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0R)	499-503
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0R)	499
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	500
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	501
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	502
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	503
028 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	504-509
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	504
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	505
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	506
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	507
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	508
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	509
029 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	510-515
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	510
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	511
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	512
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	513
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	514
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	515
030 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	516-522
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	516
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	517
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	518
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	519
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	520
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	521
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	522
031 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	523-529
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	523
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	524
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	525

4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	526
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	527
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	528
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	529
032 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	530-532
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	530
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	531
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	532
033 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	533-535
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	533
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	534
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	535
034 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	536-543
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	536
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	537
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	538
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	539
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	540
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	541
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	542
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	543
035 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	544-551
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	544
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	545
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	546
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	547
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	548
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	549
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	550
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	551
036 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	552-559
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	552
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	553
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	554
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	555
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	556
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	557
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	558
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	559
037 - Allradantrieb	560-562
1. Allradantrieb	560
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	561
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	562
038 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	563-565
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	563
2. E-Box	564
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	565
039 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	566-568
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	566
2. E-Box	567
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	568
040 - Kühlerlüfter stufenlos	569-571

1. Kühlerlüfter stufenlos	569
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box	570
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	571
041 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	572-582
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	572
2. Lichtschalter	573
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	574
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	575
5. Scheinwerfer links	576
6. Scheinwerfer links	577
7. Scheinwerfer rechts	578
8. Scheinwerfer rechts	579
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	580
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	581
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	582
042 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	583-593
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	583
2. Lichtschalter	584
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	585
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	586
5. Scheinwerfer links	587
6. Scheinwerfer links	588
7. Scheinwerfer rechts	589
8. Scheinwerfer rechts	590
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	591
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	592
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	593
043 - Nebelscheinwerfer	594-596
1. Nebelscheinwerfer	594
2. Lichtschalter	595
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	596
044 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	597-599
1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	597
2. Lichtschalter	598
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	599
045 - LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	600-603
1. LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	600
2. Lichtschalter	601
3. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht	602
4. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	603
046 - Scheinwerferwaschanlage	604-605
1. Scheinwerferwaschanlage	604
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	605
047 - Heizung, (L0L)	606-608
1. Heizung, (L0L)	606
2. Heizung, Sicherungshalter	607
3. Heizung, Sicherungshalter	608
048 - Heizung, (L0R)	609-611
1. Heizung, (L0R)	609
2. Heizung, Sicherungshalter	610
3. Heizung, Sicherungshalter	611
049 - Climatic, (L0L)	612-617
1. Climatic, (L0L)	612
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	613
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	614
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	615
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	616
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	617
050 - Climatic, (L0R)	618-623
1. Climatic, (L0R)	618
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	619
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	620

4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	621
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	622
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	623
051 - Climatronic, (LOL)	624-631
1. Climatronic, (LOL)	624
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	625
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	626
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	627
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	628
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	629
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	630
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	631
052 - Climatronic, (LOR)	632-639
1. Climatronic, (LOR)	632
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	633
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	634
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	635
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	636
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	637
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	638
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	639
053 - Zusatzheizung (PTC)	640-641
1. Zusatzheizung (PTC)	640
2. Zusatzheizung (PTC)	641
054 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	642-649
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	642
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	643
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	644
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	645
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	646
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	647
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	648
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	649
055 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	650-659
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	650
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	651
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	652
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	653
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	654
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	655
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	656
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	657
9. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	658
10. Schalttafeleinsatz	659
056 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	660-665
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	660
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	661
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	662
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	663

5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	664
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	665
057 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	666-673
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	666
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	667
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	668
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	669
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	670
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	671
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	672
8. Schalttafeleinsatz	673
058 - Beheizbare Waschdüsen	674-675
1. Beheizbare Waschdüsen	674
2. beheizbare Waschdüsen	675
059 - Elektrisches Schiebedach	676-677
1. Elektrisches Schiebedach	676
2. elektrisches Schiebedach	677
060 - Zentralverriegelung, (L0L)	678-687
1. Zentralverriegelung, (L0L)	678
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	679
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	680
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	681
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	682
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	683
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	684
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	685
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	686
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	687
061 - Zentralverriegelung, (L0R)	688-697
1. Zentralverriegelung, (L0R)	688
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	689
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	690
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	691
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	692
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	693
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	694
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	695
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	696
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	697
062 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0L)	698-709
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0L)	698
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	699
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	700
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	701
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	702
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	703

7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	704
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	705
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	706
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	707
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	708
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	709
063 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0R)	710-721
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0R)	710
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	711
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	712
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	713
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	714
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	715
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	716
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	717
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	718
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	719
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	720
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	721
064 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0L)	722-735
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0L)	722
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	723
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	724
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	725
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	726
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	727
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	728
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	729
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	730
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	731
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	732
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	733
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	734
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	735
065 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0R)	736-749
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0R)	736
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber -	737

Fahrerseite, Sicherungshalter	
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	738
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	739
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	740
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	741
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	742
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	743
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	744
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	745
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	746
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	747
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	748
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	749
066 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (L0R)	750-763
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (L0R)	750
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	751
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	752
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	753
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	754
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	755
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	756
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	757
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	758
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	759
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	760
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	761
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	762
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	763
067 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	764-766
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	764
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	765
3. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	766
068 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	767-769
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	767
2. Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	768
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	769
069 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	770-772
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	770
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	771
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	772

070 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	773-775
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	773
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	774
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	775
071 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	776-780
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	776
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	777
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	778
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	779
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	780
072 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	781-785
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	781
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	782
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	783
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	784
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	785
073 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	786-790
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	786
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	787
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	788
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	789
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	790
074 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	791-795
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	791
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	792
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	793
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	794
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	795
075 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	796-802
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	796
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	797
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	798
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	799
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	800
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	801
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	802
076 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	803-809
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	803
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	804
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	805
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	806
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	807
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	808
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	809
077 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	810-818
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	810
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	811
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	812
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	813
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	814
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	815
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Requalierung des beheizbaren Rücksitzes links.	816

Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	817
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	818
078 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	819-827
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	819
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	820
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	821
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	822
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	823
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	824
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	825
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	826
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	827
079 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	828-836
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	828
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	829
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	830
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	831
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	832
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	833
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	834
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	835
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	836
080 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	837-845
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	837
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	838
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	839
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	840
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	841
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	842
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	843
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	844
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	845
081 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	846-856
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	846
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	847
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	848
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	849
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	850
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	851
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	852
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	853
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	854
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	855
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	856
082 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	857-867
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	857
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	858
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	859
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	860
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	861
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	862

7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	863
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	864
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	865
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	866
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	867
083 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (LOL)	868-880
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (LOL)	868
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	869
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	870
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	871
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	872
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	873
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	874
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür	875
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	876
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür	877
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	878
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	879
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	880
084 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (LOR)	881-893
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (LOR)	881
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	882
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	883
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	884
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	885
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	886
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	887
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür	888
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	889
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür	890
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	891
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	892
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	893
085 - Einparkhilfe hinten	894-897
1. Einparkhilfe hinten	894
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	895
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	896
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	897
086 - Einparkhilfe vorn und hinten	898-903
1. Einparkhilfe vorn und hinten	898
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	899
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	900
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn	901
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	902
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	903
087 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	904-906
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	904
2. Steuergerät für Anhängelerkennung, Sicherungshalter	905
3. Steuergerät für Anhängelerkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	906
088 - Motorvorwärmung	907-908
1. Motorvorwärmung	907
2. Heizelement für Motorvorwärmung, Außensteckdose, 230 V, 110 V	908
089 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (LOL)	909-915
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (LOL)	909
2. Radio. Antenne. Diagnose-Interface für Datenbus. E-Box	910

3. Radio, Lautsprecher vorn	911
4. Radio, Lautsprecher hinten	912
5. Radio, CD-Wechsler	913
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	914
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	915
090 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	916-922
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	916
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	917
3. Radio, Lautsprecher vorn	918
4. Radio, Lautsprecher hinten	919
5. Radio, CD-Wechsler	920
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	921
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	922
091 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	923-930
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	923
2. E-Box, Sicherungshalter	924
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	925
4. Radio, Lautsprecher vorn	926
5. Radio, Lautsprecher hinten	927
6. Radio, CD-Wechsler	928
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	929
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	930
092 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	931-938
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	931
2. E-Box, Sicherungshalter	932
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	933
4. Radio, Lautsprecher vorn	934
5. Radio, Lautsprecher hinten	935
6. Radio, CD-Wechsler	936
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	937
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	938
093 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	939-949
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	939
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	940
3. Radio, CD-Wechsler	941
4. Radio, Verstärker	942
5. Radio, Verstärker	943
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	944
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	945
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	946
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	947
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	948
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	949
094 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	950-960
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	950
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	951
3. Radio, CD-Wechsler	952
4. Radio, Verstärker	953
5. Radio, Verstärker	954
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	955
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	956
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	957
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	958
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	959
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	960
095 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler.	961-972

(7L6), (L0L)	
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	961
2. E-Box, Sicherungshalter	962
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	963
4. Radio, CD-Wechsler	964
5. Radio, Verstärker	965
6. Radio, Verstärker	966
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	967
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	968
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	969
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	970
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	971
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	972
096 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	973-984
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	973
2. E-Box, Sicherungshalter	974
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	975
4. Radio, CD-Wechsler	976
5. Radio, Verstärker	977
6. Radio, Verstärker	978
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	979
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	980
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	981
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	982
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	983
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	984
097 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	985-995
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	985
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	986-987
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	988
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	989
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	990
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	991
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	992
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	993
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	994
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	995
098 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	996-1006
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	996
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	997-998
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	999
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1000
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1001
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1002
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1003
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1004
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1005
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1006
099 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1007-1018
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1007
2. E-Box, Sicherungshalter	1008
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	1009-1010
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1011
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1012
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1013
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1014
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1015
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1016
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare	1017

Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1018
100 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1019-1030
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1019
2. E-Box, Sicherungshalter	1020
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	1021-1022
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1023
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1024
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1025
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1026
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1027
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1028
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1029
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1030
101 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	1031-1045
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	1031
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	1032-1033
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1034
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1035
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1036
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1037
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	1038
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	1039
9. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1040
10. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1041
11. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1042
12. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1043
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1044
14. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1045
102 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	1046-1060
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	1046
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	1047-1048
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1049
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1050
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1051
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1052
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	1053
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	1054
9. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1055
10. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1056
11. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1057
12. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1058
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1059
14. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1060
103 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1061-1076
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1061
2. E-Box, Sicherungshalter	1062
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	1063-1064
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1065
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1066
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1067
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1068
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	1069
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	1070
10. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1071
11. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1072
12. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1073

13. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1074
14. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1075
15. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1076
104 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1077-1092
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1077
2. E-Box, Sicherungshalter	1078
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	1079-1080
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1081
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1082
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Mobilfunktelefon (Handy)	1083
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1084
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	1085
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	1086
10. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1087
11. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1088
12. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1089
13. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1090
14. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1091
15. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1092
105 - Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1093-1095
1. Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1093
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio)	1094
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	1095
106 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1096-1098
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1096
2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1097
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1098
107 - Telefonvorbereitung 1	1099-1100
1. Telefonvorbereitung 1	1099
2. Telefonvorbereitung	1100
108 - Telefonvorbereitung 2, (L0L)	1101-1105
1. Telefonvorbereitung 2, (L0L)	1101
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter	1102
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	1103
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1104
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1105
109 - Telefonvorbereitung 2, (L0R)	1106-1110
1. Telefonvorbereitung 2, (L0R)	1106
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter	1107
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	1108
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1109
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1110
110 - Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0L)	1111-1115
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0L)	1111
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, Sicherungshalter	1112
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	1113
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1114
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1115
111 - Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0R)	1116-1120
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0R)	1116
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, Sicherungshalter	1117

3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	1118
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1119
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1120
112 - Multifunktionslenkrad, (L0L)	1121-1125
1. Multifunktionslenkrad, (L0L)	1121
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	1122
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1123
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1124
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1125
113 - Multifunktionslenkrad, (L0R)	1126-1130
1. Multifunktionslenkrad, (L0R)	1126
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	1127
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1128
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1129
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1130
114 - Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	1131-1136
1. Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	1131
2. Lichtschalter	1132
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1133
4. Scheinwerfer links	1134
5. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1135
6. Sicherungshalter	1136
115 - Einparkhilfe hinten - OCTAVIA II Tour	1137-1140
1. Einparkhilfe hinten - OCTAVIA II Tour	1137
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	1138
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	1139
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1140
116 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1141-1146
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1141
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1142
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP	1143
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Gasbetrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1144
5. Anschluß für: Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Allradantrieb	1145
6. Anschluß für: Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Einparkhilfe	1146
117 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	1147-1152
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	1147
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1148
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1149
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	1150
5. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung	1151
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	1152
118 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	1153-1158
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	1153
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1154
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1155
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	1156
5. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung	1157
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	1158
119 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0L)	1159-1162
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0L)	1159
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1160
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	1161
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1162

	(Interface-Box), Verstärker	
120	- CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0R)	1163-1166
	1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0R)	1163
	2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1164
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	1165
	4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1166
	(Interface-Box), Verstärker	
121	- Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	1167-1206
	1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	1167
	2. Batterie, E-Box	1168
	3. E-Box	1169
	4. Sicherungshalter	1170
	5. Sicherungshalter	1171
	6. Sicherungshalter	1172
	7. Sicherungshalter	1173
	8. Sicherungshalter	1174
	9. Sicherungshalter	1175
	10. Sicherungshalter	1176
	11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1177
	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1178
	13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1179
	14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1180
	15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1181
	16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1182
	17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1183
	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1184
	19. Lichtschalter	1185
	20. Scheinwerfer links	1186
	21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1187
	22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1188
	23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1189
	24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1190
	25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1191
	26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1192
	27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1193
	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1194-1195
	29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1196
	30. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1197
	31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1198
	32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1199
	33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1200
	34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1201
	35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1202
	36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1203
	37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1204
	38. Diagnose-Interface für Datenbus	1205
	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1206
122	- Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	1207-1246
	1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	1207
	2. Batterie, E-Box	1208
	3. E-Box	1209
	4. Sicherungshalter	1210
	5. Sicherungshalter	1211
	6. Sicherungshalter	1212
	7. Sicherungshalter	1213
	8. Sicherungshalter	1214

9. Sicherungshalter	1215
10. Sicherungshalter	1216
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1217
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1218
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1219
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1220
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1221
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1222
17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1223
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1224
19. Lichtschalter	1225
20. Scheinwerfer links	1226
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1227
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1228
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1229
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1230
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1231
26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1232
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1233
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1234-1235
29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1236
30. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1237
31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1238
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1239
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1240
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1241
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1242
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1243
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1244
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1245
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1246
123 - Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	1247-1287
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	1247
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1248
3. E-Box	1249
4. E-Box	1250
5. Sicherungshalter	1251
6. Sicherungshalter	1252
7. Sicherungshalter	1253
8. Sicherungshalter	1254
9. Sicherungshalter	1255
10. Sicherungshalter	1256
11. Sicherungshalter	1257
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1258
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1259
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1260
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1261
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1262
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1263
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1264
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1265
20. Lichtschalter	1266
21. Scheinwerfer links	1267
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für	1268

Leuchtweitenregelung	
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1269
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1270
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1271
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1272
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1273
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1274
29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1275-1276
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1277
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1278
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1279
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1280
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1281
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1282
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1283
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1284
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1285
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1286
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1287
124 - Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	1288-1328
1. Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	1288
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1289
3. E-Box	1290
4. E-Box	1291
5. Sicherungshalter	1292
6. Sicherungshalter	1293
7. Sicherungshalter	1294
8. Sicherungshalter	1295
9. Sicherungshalter	1296
10. Sicherungshalter	1297
11. Sicherungshalter	1298
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1299
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1300
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1301
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1302
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1303
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1304
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1305
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1306
20. Lichtschalter	1307
21. Scheinwerfer links	1308
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1309
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1310
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1311
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1312
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1313
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1314
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1315
29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1316-1317
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1318
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1319
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1320
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1321
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für	1322

Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1323
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1324
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1325
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1326
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1327
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1328
125 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1329-1350
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1329
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1330
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1331
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1332
5. Sicherungshalter	1333
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1334
7. Steuergerät für Simos	1335
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	1336
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	1337
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1338
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1339
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	1340
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1341
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	1342
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1343
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	1344
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1345
18. Steuergerät für Simos	1346
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1347
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1348
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1349
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1350
126 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1351-1368
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1351
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1352
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	1353
4. E-Box	1354
5. Sicherungshalter	1355
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1356
7. Motorsteuergerät	1357
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1358
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1359
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1360
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1361
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	1362
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	1363
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	1364
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1365
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1366
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1367
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1368
127 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1369-1389
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1369
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1370
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1371
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1372

5. Sicherungshalter	1373
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1374
7. Steuergerät für Motronic	1375
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1376
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1377
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1378
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1379
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1380
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1381
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1382
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1383
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1384
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1385
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1386
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1387
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1388
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1389
128 - 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	1390-1414
1. 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	1390
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1391
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1392
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1393
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1394
6. Sicherungshalter	1395
7. Sicherungshalter	1396
8. Steuergerät für Motronic	1397
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1398
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1399
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1400
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1401
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1402
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1403
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1404
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1405
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1406
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1407
19. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	1408
20. Steuergerät für Motronic, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	1409
21. Steuergerät für Motronic, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1410
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1411
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1412
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1413
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1414
129 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1415-1432
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1415
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1416
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1417
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1418
5. Sicherungshalter	1419
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1420
7. Steuergerät für Simos	1421

8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1422
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1423
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1424
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1425
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1426
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1427
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1428
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1429
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1430
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1431
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1432
130 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	1433-1450
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	1433
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1434
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1435
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1436
5. Sicherungshalter	1437
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1438
7. Steuergerät für Simos	1439
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1440
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1441
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1442
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1443
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1444
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1445
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1446
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1447
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1448
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1449
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1450
131 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1451-1473
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1451
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1452
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1453
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1454
5. Sicherungshalter	1455
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1456
7. Steuergerät für Simos	1457
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1458
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1459
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1460
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1461
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	1462
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1463
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1464
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1465
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	1466
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas)	1467
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	1468
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	1469
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1470
21. Steuergerät für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	1471
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gasvorratsanzeige	1472

	23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1473
132	- 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1474-1496
	1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1474
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1475
	3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1476
	4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	1477
	5. Sicherungshalter	1478
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1479
	7. Steuergerät für Motronic	1480
	8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1481
	9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1482
	10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1483
	11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1484
	12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1485
	13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1486
	14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	1487
	-2-	
	15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	1488
	16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung	1489
	17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1490
	18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1491
	19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1492
	20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1493
	21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1494
	22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1495
	23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1496
133	- 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1497-1519
	1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1497
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1498
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1499
	4. E-Box	1500
	5. Sicherungshalter	1501
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1502
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1503
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1504
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1505
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1506
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1507
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1508
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1509
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1510
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	1511
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1512
	17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1513
	18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1514
	19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1515
	20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1516
	21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1517
	22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz.	1518

	Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	
	23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1519
134 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC		1520-1546
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC		1520
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box		1521
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box		1522
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box		1523
5. E-Box		1524
6. Sicherungshalter		1525
7. Sicherungshalter		1526
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen		1527
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage		1528
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur		1529
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang		1530
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf		1531
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile		1532
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung		1533
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung		1534
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde		1535
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller		1536
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer		1537
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-		1538
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung		1539
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator		1540
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2		1541
23. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition		1542
24. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		1543
25. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais		1544
26. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige		1545
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur		1546
135 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE		1547-1563
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE		1547
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box		1548
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box		1549
4. E-Box		1550
5. Sicherungshalter		1551
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter		1552
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen		1553
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage		1554
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur		1555
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang		1556
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse		1557
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung		1558
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		1559
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition		1560
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais		1561

16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1562
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1563
136 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1564-1584
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1564
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1565
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1566
4. E-Box	1567
5. Sicherungshalter	1568
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1569
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1570
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1571
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1572
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1573
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1574
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1575
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1576
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1577
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1578
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1579
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1580
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1581
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1582
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1583
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1584
137 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	1585-1606
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	1585
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1586
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1587
4. E-Box	1588
5. Sicherungshalter	1589
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1590
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1591
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1592
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1593
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1594
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1595
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1596
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1597
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1598
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1599
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1600
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1601
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1602
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1603

20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1604
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1605
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1606
138 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1607-1629
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1607
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1608
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1609
4. E-Box	1610
5. Sicherungshalter	1611
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1612
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1613
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1614
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1615
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1616
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1617
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1618
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1619
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1620
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1621
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1622
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1623
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1624
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1625
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1626
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1627
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1628
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1629
139 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	1630-1633
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	1630
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1631
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1632
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1633
140 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	1634-1637
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	1634
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1635
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1636
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1637
141 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	1638-1643
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	1638
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1639
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1640

4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	1641
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	1642
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1643
142 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	1644-1649
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	1644
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1645
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1646
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	1647
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	1648
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1649
143 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	1650-1655
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	1650
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	1651
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1652
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1653
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	1654
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1655
144 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	1656-1661
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	1656
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	1657
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1658
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1659
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	1660
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1661
145 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	1662-1668
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	1662
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	1663
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	1664
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1665
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1666
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	1667
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1668
146 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	1669-1675
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	1669
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	1670
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	1671
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1672
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1673
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	1674
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1675
147 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1676-1686
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1676
2. Lichtschalter	1677
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1678
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1679
5. Scheinwerfer links	1680
6. Scheinwerfer links	1681
7. Scheinwerfer rechts	1682
8. Scheinwerfer rechts	1683
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe	1684
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1685
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	1686
148 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	1687-1697
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	1687
2. Lichtschalter	1688

3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1689
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1690
5. Scheinwerfer links	1691
6. Scheinwerfer links	1692
7. Scheinwerfer rechts	1693
8. Scheinwerfer rechts	1694
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	1695
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1696
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	1697
149 - Heizung, (L0L)	1698-1700
1. Heizung, (L0L)	1698
2. Heizung, Sicherungshalter	1699
3. Heizung, Sicherungshalter	1700
150 - Heizung, (L0R)	1701-1703
1. Heizung, (L0R)	1701
2. Heizung, Sicherungshalter	1702
3. Heizung, Sicherungshalter	1703
151 - Zusatzheizung (PTC)	1704-1705
1. Zusatzheizung (PTC)	1704
2. Zusatzheizung (PTC)	1705
152 - Grundausstattung - OCTAVIA II, (L0L)	1706-1747
1. Grundausstattung - OCTAVIA II, (L0L)	1706
2. Batterie, E-Box	1707
3. E-Box	1708
4. Sicherungshalter	1709
5. Sicherungshalter	1710
6. Sicherungshalter	1711
7. Sicherungshalter	1712
8. Sicherungshalter	1713
9. Sicherungshalter	1714
10. Sicherungshalter	1715
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1716
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1717
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1718
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1719
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1720
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1721
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1722
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1723
19. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1724
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1725
21. Lichtschalter	1726
22. Scheinwerfer links	1727
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1728
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1729
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1730
26. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1731
27. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1732
28. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1733
29. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1734
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1735-1736
31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1737
32. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1738
33. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1739
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1740
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1741
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1742
37. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampen	1743

38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1744
39. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1745
40. Diagnose-Interface für Datenbus	1746
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1747
153 - Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	1748-1789
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	1748
2. Batterie, E-Box	1749
3. E-Box	1750
4. Sicherungshalter	1751
5. Sicherungshalter	1752
6. Sicherungshalter	1753
7. Sicherungshalter	1754
8. Sicherungshalter	1755
9. Sicherungshalter	1756
10. Sicherungshalter	1757
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1758
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1759
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1760
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1761
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1762
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1763
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1764
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1765
19. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1766
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1767
21. Lichtschalter	1768
22. Scheinwerfer links	1769
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1770
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1771
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1772
26. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1773
27. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1774
28. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1775
29. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1776
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1777-1778
31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1779
32. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1780
33. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1781
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1782
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1783
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1784
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1785
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1786
39. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1787
40. Diagnose-Interface für Datenbus	1788
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1789
154 - Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	1790-1832
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	1790
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1791
3. E-Box	1792
4. E-Box	1793
5. Sicherungshalter	1794
6. Sicherungshalter	1795
7. Sicherungshalter	1796
8. Sicherungshalter	1797
9. Sicherungshalter	1798

10. Sicherungshalter	1799
11. Sicherungshalter	1800
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1801
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1802
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1803
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1804
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1805
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1806
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1807
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1808
20. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1809
21. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1810
22. Lichtschalter	1811
23. Scheinwerfer links	1812
24. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1813
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1814
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1815
27. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1816
28. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1817
29. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1818
30. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1819
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1820-1821
32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1822
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1823
34. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1824
35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1825
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1826
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1827
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1828
39. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1829
40. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1830
41. Diagnose-Interface für Datenbus	1831
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1832
155 - Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	1833-1875
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	1833
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1834
3. E-Box	1835
4. E-Box	1836
5. Sicherungshalter	1837
6. Sicherungshalter	1838
7. Sicherungshalter	1839
8. Sicherungshalter	1840
9. Sicherungshalter	1841
10. Sicherungshalter	1842
11. Sicherungshalter	1843
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1844
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1845
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1846
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1847
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1848
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1849
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1850
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1851
20. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1852
21. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für	1853

Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	
22. Lichtschalter	1854
23. Scheinwerfer links	1855
24. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1856
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1857
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1858
27. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1859
28. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1860
29. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1861
30. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1862
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1863-1864
32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1865
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1866
34. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1867
35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1868
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1869
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube	1870
38. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1871
39. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1872
40. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1873
41. Diagnose-Interface für Datenbus	1874
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1875
156 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1876-1897
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1876
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1877
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1878
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1879
5. Sicherungshalter	1880
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1881
7. Steuergerät für Simos	1882
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	1883
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	1884
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1885
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1886
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	1887
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1888
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	1889
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1890
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	1891
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1892
18. Steuergerät für Simos	1893
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1894
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1895
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1896
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1897
157 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1898-1915
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1898
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1899
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	1900
4. E-Box	1901
5. Sicherungshalter	1902
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1903
7. Motorsteuergerät	1904
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1905

9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1906
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1907
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1908
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	1909
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	1910
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	1911
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1912
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1913
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1914
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1915
158 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1916-1936
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1916
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1917
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1918
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1919
5. Sicherungshalter	1920
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1921
7. Steuergerät für Motronic	1922
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1923
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1924
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1925
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1926
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1927
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1928
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1929
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1930
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1931
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1932
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1933
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1934
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1935
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1936
159 - 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	1937-1961
1. 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	1937
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	1938
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1939
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1940
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1941
6. Sicherungshalter	1942
7. Sicherungshalter	1943
8. Steuergerät für Motronic	1944
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1945
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1946
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1947
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1948
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1949
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1950
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1951
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1952
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1953

18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1954
19. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	1955
20. Steuergerät für Motronic, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	1956
21. Steuergerät für Motronic, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1957
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1958
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1959
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1960
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1961
160 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1962-1984
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1962
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1963
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1964
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	1965
5. Sicherungshalter	1966
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1967
7. Steuergerät für Motronic	1968
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1969
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1970
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1971
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1972
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1973
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1974
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	1975
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	1976
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung	1977
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1978
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1979
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1980
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1981
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1982
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1983
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1984
161 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1985-2007
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1985
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	1986
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1987
4. E-Box	1988
5. Sicherungshalter	1989
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1990
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1991
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1992
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1993
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1994
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1995
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1996
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1997
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1998
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	1999
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2000

17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2001
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2002
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2003
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2004
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2005
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2006
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2007
162 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2008-2034
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2008
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	2009
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2010
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2011
5. E-Box	2012
6. Sicherungshalter	2013
7. Sicherungshalter	2014
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2015
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2016
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2017
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2018
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2019
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2020
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2021
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2022
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	2023
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2024
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2025
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2026
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	2027
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	2028
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2029
23. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2030
24. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2031
25. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2032
26. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2033
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2034
163 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	2035-2051
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	2035
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2036
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2037
4. E-Box	2038
5. Sicherungshalter	2039
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2040
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2041
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2042
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2043
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für	2044

Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	2045
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2046
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2047
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2048
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2049
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2050
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2051
164 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2052-2072
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2052
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2053
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2054
4. E-Box	2055
5. Sicherungshalter	2056
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2057
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2058
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2059
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2060
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2061
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2062
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2063
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2064
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2065
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2066
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2067
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2068
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2069
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2070
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2071
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2072
165 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2073-2094
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2073
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2074
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2075
4. E-Box	2076
5. Sicherungshalter	2077
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2078
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2079
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2080
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2081
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2082
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2083
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2084
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2085
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für	2086

Kurbelgehäuseentlüftung	
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2087
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2088
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2089
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2090
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2091
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2092
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2093
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2094
166 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2095-2117
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2095
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2096
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2097
4. E-Box	2098
5. Sicherungshalter	2099
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2100
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2101
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2102
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2103
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2104
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2105
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2106
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2107
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2108
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2109
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2110
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2111
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2112
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2113
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2114
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2115
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2116
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2117
167 - Allradantrieb	2118-2120
1. Allradantrieb	2118
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	2119
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2120
168 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	2121-2131
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	2121
2. Lichtschalter	2122
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2123
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2124
5. Scheinwerfer links	2125
6. Scheinwerfer links	2126
7. Scheinwerfer rechts	2127

8. Scheinwerfer rechts	2128
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	2129
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2130
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	2131
169 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	2132-2142
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	2132
2. Lichtschalter	2133
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2134
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2135
5. Scheinwerfer links	2136
6. Scheinwerfer links	2137
7. Scheinwerfer rechts	2138
8. Scheinwerfer rechts	2139
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	2140
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2141
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	2142
170 - Heizung, (L0L)	2143-2145
1. Heizung, (L0L)	2143
2. Heizung, Sicherungshalter	2144
3. Heizung, Sicherungshalter	2145
171 - Heizung, (L0R)	2146-2148
1. Heizung, (L0R)	2146
2. Heizung, Sicherungshalter	2147
3. Heizung, Sicherungshalter	2148
172 - Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	2149-2154
1. Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	2149
2. Lichtschalter	2150
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2151
4. Scheinwerfer links	2152
5. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2153
6. Sicherungshalter	2154
173 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	2155-2176
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	2155
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2156
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2157
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	2158
5. Sicherungshalter	2159
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2160
7. Steuergerät für Simos	2161
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	2162
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	2163
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2164
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2165
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	2166
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2167
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	2168
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2169
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	2170
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2171
18. Steuergerät für Simos	2172
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2173
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2174
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2175
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2176
174 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	2177-2194
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	2177
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2178
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	2179
4. E-Box	2180

5. Sicherungshalter	2181
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2182
7. Motorsteuergerät	2183
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	2184
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	2185
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2186
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2187
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	2188
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	2189
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	2190
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2191
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2192
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2193
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2194
175 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	2195-2215
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	2195
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2196
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	2197
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	2198
5. Sicherungshalter	2199
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2200
7. Steuergerät für Motronic	2201
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	2202
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	2203
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2204
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2205
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	2206
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2207
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2208
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	2209
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2210
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	2211
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2212
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2213
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2214
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2215
176 - 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	2216-2240
1. 1,4 l - Motronic/90 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXA	2216
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	2217
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2218
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	2219
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	2220
6. Sicherungshalter	2221
7. Sicherungshalter	2222
8. Steuergerät für Motronic	2223
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	2224
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	2225
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2226
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2227
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	2228
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2229
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2230

16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	2231
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2232
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	2233
19. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	2234
20. Steuergerät für Motronic, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	2235
21. Steuergerät für Motronic, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2236
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2237
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2238
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2239
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2240
177 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	2241-2258
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	2241
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2242
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2243
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2244
5. Sicherungshalter	2245
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2246
7. Steuergerät für Simos	2247
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2248
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2249
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2250
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2251
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	2252
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2253
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2254
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2255
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2256
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2257
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2258
178 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	2259-2276
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	2259
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2260
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2261
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2262
5. Sicherungshalter	2263
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2264
7. Steuergerät für Simos	2265
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2266
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2267
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2268
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2269
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	2270
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2271
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2272
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2273
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2274
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2275
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2276
179 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	2277-2299
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	2277

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2278
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2279
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2280
5. Sicherungshalter	2281
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2282
7. Steuergerät für Simos	2283
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2284
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2285
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2286
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2287
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	2288
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2289
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2290
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2291
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	2292
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas)	2293
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	2294
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	2295
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2296
21. Steuergerät für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	2297
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gasvorratsanzeige	2298
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2299
180 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2300-2322
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2300
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2301
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	2302
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	2303
5. Sicherungshalter	2304
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2305
7. Steuergerät für Motronic	2306
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	2307
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	2308
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2309
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2310
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2311
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	2312
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	2313
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	2314
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	2315
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2316
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2317
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	2318
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2319
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2320
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2321
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Geber für Ölstand/-temperatur	2322
181 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2323-2344
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2323
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2324
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2325
4. E-Box	2326
5. Sicherungshalter	2327
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2328
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2329

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2330
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2331
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2332
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2333
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2334
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2335
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2336
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2337
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2338
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2339
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2340
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2341
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2342
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2343
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2344
182 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2345-2365
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2345
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2346
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2347
4. E-Box	2348
5. Sicherungshalter	2349
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2350
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2351
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2352
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2353
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2354
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2355
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2356
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2357
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2358
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2359
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2360
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2361
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2362
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2363
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2364
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2365
183 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2366-2388
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2366
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2367
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2368
4. E-Box	2369
5. Sicherungshalter	2370

6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2371
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2372
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2373
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2374
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2375
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2376
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2377
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2378
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2379
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2380
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2381
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2382
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2383
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2384
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2385
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2386
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2387
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2388
184 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	2389-2396
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	2389
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	2390
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	2391
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	2392
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, E-Box	2393
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2394
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2395
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2396
185 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	2397-2406
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	2397
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	2398
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	2399
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	2400
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, E-Box	2401
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2402
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2403
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	2404
9. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2405
10. Schalttafeleinsatz	2406
186 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	2407-2412
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	2407
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	2408
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, E-Box	2409
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2410
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2411
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2412
187 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2413-2420
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2413

2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	2414
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, E-Box	2415
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2416
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2417
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	2418
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2419
8. Schalttafeleinsatz	2420
188 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (LÖR)	2421-2434
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (LÖR)	2421
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2422
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2423
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	2424
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2425
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2426
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	2427
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2428
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	2429
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	2430
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	2431
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	2432
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2433
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2434
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	2435-2448
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	2435-2448
1.1 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2435
1.2 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2436-2438
1.3 E-Box - Vorderseite	2439
1.4 E-Box	2440-2441
1.4.1 Relaisplatzbelegung	2441
1.5 E-Box	2442-2444
1.6 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	2445
1.6.1 Relaisplatzbelegung	2445
1.7 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2446
1.8 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2447-2448
1.8.1 Relaisplatzbelegung	2447
1.8.2 Sicherungsbelegung	2448
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	2449-2461
1. Massepunkte	2449-2461
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2449-2452
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2453
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2454-2457
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	2458
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	2459-2461
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	2462-2516
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	2462-2516
1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2462-2464
1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2465-2466
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	2467-2468
1.3.2 Steckerbelegung:	2468

1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	2469-2471
1.4.3 Steckerbelegung ABS mit ASR:	2470
1.4.4 Steckerbelegung ABS mit EDS und ASR/ ESP:	2471
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	2472
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	2473
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	2474
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Wischermotor - J400	2475
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	2476-2477
1.9.2 Steckerbelegung:	2477
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	2478-2479
1.10.2 Steckerbelegung:	2479
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	2480-2481
1.11.2 Steckerbelegung:	2481
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	2482-2484
1.12.3 Steckerbelegung: T50a	2483
1.12.4 Steckerbelegung: T75a	2484
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	2485-2486
1.13.3 Steckerbelegung:	2486
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	2487-2488
1.14.2 Steckerbelegung:	2488
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2489
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2490
1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Gasbetrieb - J659	2491
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538	2492-2493
1.18.2 Steckerbelegung:	2493
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Funkempfänger für Standheizung - R64	2494-2495
1.19.2 Steckerbelegung:	2495
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory - J136	2496-2497
1.20.3 Steckerbelegung:	2497
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	2498-2499
1.21.2 Steckerbelegung:	2499
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	2500-2501
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	2502-2503
1.23.2 Steckerbelegung:	2503
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	2504-2509
1.25 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2510
1.26 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2511
1.27 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2512
1.28 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2513
1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2514
1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2515-2516
804 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2517-2525
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2517-2525
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2517
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2518
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II)	2519
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II Combi)	2520
1.5 Steckverbindungen an der Stirnwand links	2521
1.6 Kupplungsstation im Motorraum	2521
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2521

1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2522
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2522
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2522
1.11 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2523
1.12 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2523
1.13 Kupplungsstation im Motorraum	2523
1.14 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	2524
1.15 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II)	2524
1.16 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II)	2524
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule links	2525
1.18 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II Combi)	2525
1.19 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II Combi)	2525
805 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	2526-2539
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	2526-2539
1.1 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2526
1.2 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2527-2529
1.3 E-Box - Vorderseite	2530
1.4 E-Box	2531-2532
1.4.1 Relaisplatzbelegung	2532
1.5 E-Box	2533-2535
1.6 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	2536
1.6.1 Relaisplatzbelegung	2536
1.7 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2537
1.8 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2538-2539
1.8.1 Relaisplatzbelegung	2538
1.8.2 Sicherungsbelegung	2539
806 - Einbauorte: Massepunkte - 3	2540-2552
1. Massepunkte	2540-2552
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2540-2543
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2544
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2545-2548
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	2549
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	2550-2552
807 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	2553-2610
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	2553-2610
1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2553-2555
1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2556-2557
1.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts - J668	2558
1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	2559
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	2560
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	2561
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	2562-2564
1.7.3 Steckerbelegung ABS mit ASR:	2563
1.7.4 Steckerbelegung ABS mit EDS und ASR/ ESP:	2564
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	2565-2567
1.8.3 Steckerbelegung: T50a	2566
1.8.4 Steckerbelegung: T75a	2567
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	2568-2569
1.9.2 Steckerbelegung:	2569
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650	2570-2571
1.10.3 Steckerbelegung:	2571
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	2572-2573
1.11.2 Steckerbelegung:	2573
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2574
1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2575
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2576
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538	2577-2578

1.15.2 Steckerbelegung:	2578
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Funkempfänger für Standheizung - R64	2579-2580
1.16.2 Steckerbelegung:	2580
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	2581-2582
1.17.2 Steckerbelegung:	2582
1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	2583-2584
1.18.2 Steckerbelegung:	2584
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2585
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	2586-2587
1.20.2 Steckerbelegung:	2587
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory - J136	2588-2589
1.21.3 Steckerbelegung:	2589
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2590
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2591
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	2592-2593
1.24.2 Steckerbelegung:	2593
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafелеinsatz - K	2594-2595
1.26 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	2596-2597
1.26.3 Steckerbelegung:	2597
1.27 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	2598-2603
1.28 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Wischermotor - J400	2604
1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	2605-2606
1.29.2 Steckerbelegung:	2606
1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500	2607
(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	
1.31 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500	2608
(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	
1.32 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Leistungsmodul für Scheinwerfer links - J667	2609
1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Gasbetrieb - J659	2610
808 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	2611-2624
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	2611-2624
1.1 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2611
1.2 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2612-2613
1.3 E-Box - Vorderseite	2614-2615
1.4 E-Box	2616
1.4.1 Relaisplatzbelegung	2616
1.5 E-Box	2617-2619
1.6 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	2620-2621
1.6.1 Relaisplatzbelegung	2621
1.7 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2622
1.8 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2623-2624
1.8.1 Relaisplatzbelegung	2623
1.8.2 Sicherungsbelegung	2624
809 - Einbauorte: Massepunkte - 3	2625-2637
1. Massepunkte	2625-2637
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2625-2627
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2628-2629
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2630-2632
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	2633-2634
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	2635-2637
810 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	2638-2703
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	2638-2703
1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2638-2640
1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2641-2643
1.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts - J668	2644
1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	2644-2645
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	2646
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	2647
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	2648-2650

1.7.3 Steckerbelegung ABS mit ASR:	2648-2649
1.7.4 Steckerbelegung ABS mit EDS und ASR/ ESP:	2650
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	2651-2653
1.8.3 Steckerbelegung: T50a	2651-2652
1.8.4 Steckerbelegung: T75a	2653
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	2654-2655
1.9.2 Steckerbelegung:	2654-2655
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650	2656-2657
1.10.3 Steckerbelegung:	2656-2657
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Heizung - J162	2658
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301	2659
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255	2660
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	2661-2662
1.14.2 Steckerbelegung:	2661-2662
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2663
1.16 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2664
1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2665
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538	2666-2667
1.18.2 Steckerbelegung:	2666-2667
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Funkempfänger für Standheizung - R64	2668-2669
1.19.2 Steckerbelegung:	2668-2669
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Allradantrieb - J492	2670-2671
1.20.2 Steckerbelegung:	2670-2671
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	2672-2673
1.21.2 Steckerbelegung:	2672-2673
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	2674-2675
1.22.2 Steckerbelegung:	2674-2675
1.23 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2676
1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	2677-2678
1.24.2 Steckerbelegung:	2677-2678
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory - J136	2679-2680
1.25.3 Steckerbelegung:	2680
1.26 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	2681
1.27 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	2682
1.28 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	2683-2685
1.28.1 Einbauort:	2683
1.28.2 Steckerbelegung:	2684-2685
1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	2686-2688
1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	2689-2690
1.30.3 Steckerbelegung:	2689-2690
1.31 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	2691-2696
1.32 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Wischermotor - J400	2697
1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	2698-2699
1.33.2 Steckerbelegung:	2698-2699
1.34 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500 2700 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2700
1.35 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500 2701 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2701
1.36 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Batterieüberwachung - J367	2702
1.37 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Leistungsmodul für Scheinwerfer links - J667	2702
1.38 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Gasbetrieb - J659	2702-2703