

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-27
1. Grundausrüstung - SUPERB	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	5
6. Warnlichtschalter	6
7. Schlußleuchte links	7
8. Schlußleuchte rechts	8
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafelauströmer, Sicherungshalter	14
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	15
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17
18. Sicherungshalter	18
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	19
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	21
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	22
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	23
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	24
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	25
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	26
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	27
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	28-42
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	28
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	29
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	30
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	31
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	32
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	33
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	34
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	35
9. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	36
10. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	37
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	38
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	39
13. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	40
14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	41
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	42
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	43-56
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	43
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	44
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	45
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	46
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	47
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	48
7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	49

8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	50
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	51
10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	52
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	53
12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohmschaltung	54
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	55
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	56
004 - 2,8 l - Motronic/142 kW, Motorkennbuchstaben AMX	57-74
1. 2,8 l - Motronic/142 kW, Motorkennbuchstaben AMX	57
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	58
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	59-60
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	61-62
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	63
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	64
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	65
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	66
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	67
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	68
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	69
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	70
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	71
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohmschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	72
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	73
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	74
005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AWX	75-86
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AWX	75
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	76
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	77
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	78
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	79
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	80
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	81
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	82
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	83
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Pumpe - Kraftstoffkühlung, Pumpe für Kraftstoffkühlung	84
11. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	85
12. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	86
006 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	87-91
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	87
2. Steuergerät für ABS mit EDS	88
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	89
4. Steuergerät für ABS mit EDS	90
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	91
007 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	92-96
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	92
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	93

3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	94
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	95
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	96
008 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	97-103
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	97
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	98
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	99
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	100
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung und Drehrate	101
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	102
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	103
009 - Komfortelektrik	104-122
1. Komfortelektrik	104
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	105
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	106
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	107
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	108
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	109
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	110
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	111
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	112
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	113
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	114
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	115
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	116
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	117
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	118
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	119
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	120
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts	121
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	122
010 - 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	123-135
1. 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	123
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	124
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	125
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	126
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Umschaltventil für Saugrohrklappe	127
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	128
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	129
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	130
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	131
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerungen	132
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	133
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für	134

Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	135
011 - Automatisches Getriebe	136-142
1. Automatisches Getriebe	136
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	137
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	138
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	139
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	140
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	141
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	142
012 - Airbag	143-147
1. Airbag	143
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	144
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	145
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	146
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	147
013 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	148-152
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	148
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	149
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	150
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	151
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	152
014 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	153-157
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	153
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	154
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	155
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	156
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	157
015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	158-162
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	158
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	159
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	160
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	161
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	162
016 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	163-169
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	163
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	164
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	165
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	166
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	167
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	168
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	169
017 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	170-176
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	170
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	171
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	172
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	173
5. Steuergerät für Climatronic. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	174

Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	175
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	176
018 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177-183
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	178
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	179
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	180
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	181
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	182
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	183
019 - Zusatzheizung (PTC)	184-185
1. Zusatzheizung (PTC)	184
2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	185
020 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	186-187
1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	186
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	187
021 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	188-191
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	188
2. Radio, Antenne	189
3. Radio, Lautsprecher vorn	190
4. Radio, Lautsprecher hinten	191
022 - Radioanlage mit CD-Wechsler	192-196
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	192
2. Radio, Antenne	193
3. Radio, Lautsprecher vorn	194
4. Radio, Lautsprecher hinten	195
5. Radio, CD-Wechsler	196
023 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	197-203
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	197
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	198
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	199
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	200
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	201
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	202
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	203
024 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	204-212
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	204
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	205
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	206
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	207
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	208
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	209
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	210
8. Verstärker, Lautsprecher vorn	211
9. Verstärker, Lautsprecher hinten	212
025 - Gasentladungslampen	213-221
1. Gasentladungslampen	213
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	214
3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	215
4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	216
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	217
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchten, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	218
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	219
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	220

9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	221
026 - Nebelscheinwerfer	222-223
1. Nebelscheinwerfer	222
2. Nebelscheinwerfer	223
027 - Diebstahlwarnanlage	224-227
1. Diebstahlwarnanlage	224
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	225
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	226
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	227
028 - Elektrisches Schiebedach	228-229
1. Elektrisches Schiebedach	228
2. Elektrisches Schiebedach	229
029 - Scheinwerferwaschanlage	230-231
1. Scheinwerferwaschanlage	230
2. Scheinwerferwaschanlage	231
030 - Beheizbare Waschdüsen	232-233
1. Beheizbare Waschdüsen	232
2. Beheizbare Waschdüsen	233
031 - Einparkhilfe	234-237
1. Einparkhilfe	234
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	235
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	236
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	237
032 - Anhängerkupplung	238-240
1. Anhängerkupplung	238
2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	239
3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalttafeleinsatz	240
033 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	241-253
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	241
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	242
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	243
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	244
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	245
6. Warnlichtschalter	246
7. Schlußleuchte links	247
8. Schlußleuchte rechts	248
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	249-250
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	251
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	252
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	253
034 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	254-263
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	254
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	255
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	256
4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	257
5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	258
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	259
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	260
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	261
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	262
10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	263
035 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	264-266
1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	264
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	265
3. Sitzheizung Beifahrerseite	266
036 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	267-271
1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	267
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	268
3. Sitzheizung Beifahrerseite	269
4. beheizbarer Fondsitz links	270
5. beheizbarer Fondsitz rechts	271
037 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	272-278
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	272

2. Sitzheizung Fahrerseite	273
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	274
4. Sitzheizung Beifahrerseite	275
5. Sitzheizung Beifahrerseite	276
6. beheizbarer Fondsitze links	277
7. beheizbarer Fondsitze rechts	278
038 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	279-288
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	279
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	280
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	281
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	282
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	283
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	284
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	285
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	286
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	287
10. Sitzverstellung Beifahrersitz	288
039 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	289-290
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	289
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	290
040 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn	291-293
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn	291
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	292
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	293
041 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	294-299
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	294
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	295
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	296-297
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	298
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	299
042 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	300-302
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	300
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	301
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	302
043 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	303-307
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	303
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	304
3. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Radio	305
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	306
5. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	307
044 - Grundausrüstung - SUPERB	308-336
1. Grundausrüstung - SUPERB	308
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	309
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	310
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	311
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	312
6. Warnlichtschalter	313
7. Schlußleuchte links	314
8. Schlußleuchte rechts	315
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	316
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	317
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	318
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	319
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	320
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafelauströmer, Sicherungshalter	321
15. Steckdose hinten. Zigarettenanzünder hinten. Steckdose im Kofferraum. Ascherbeleuchtung hinten	322

Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	323
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	324-325
18. Sicherungshalter	326
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	327
20. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	328-329
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	330
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	331
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	332
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	333
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	334
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	335
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	336
045 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	337-351
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	337
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	338
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	339
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	340
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	341
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	342
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	343
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	344
9. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	345
10. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	346
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	347
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	348
13. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	349
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	350
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	351
046 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	352-365
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	352
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	353
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	354
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	355
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	356
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	357
7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	358
8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	359
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	360
10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	361
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	362
12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	363
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	364
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	365
047 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	366-383
1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	366
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	367
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	368-369
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	370-371

5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	372
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	373
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	374
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	375
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	376
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	377
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	378
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	379
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	380
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	381
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	382
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	383
048 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	384-395
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	384
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	385
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	386
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	387
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	388
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	389
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	390
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	391
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	392
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	393
11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	394
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	395
049 - 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	396-408
1. 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	396
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	397
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	398
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	399
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Umschaltventil für Saugrohrklappe	400
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	401
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	402
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	403
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	404
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerungen	405
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	406
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	407
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	408
050 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	409-415
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	409
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	410
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP. Drehzahlfühler	411

4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	412
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung und Drehrate	413
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	414
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	415
051 - Komfortelektrik	416-435
1. Komfortelektrik	416
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	417
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	418-419
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	420
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	421
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	422
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	423
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	424
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	425
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	426
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	427
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	428
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	429
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	430
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	431
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	432
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	433
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	434
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	435
052 - Automatisches Getriebe	436-442
1. Automatisches Getriebe	436
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	437
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	438
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	439
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	440
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	441
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	442
053 - Airbag	443-447
1. Airbag	443
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	444
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	445
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	446
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	447
054 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	448-452
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	448
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	449
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	450
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	451
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	452
055 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	453-457
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	453

2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	454
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	455
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	456
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	457
056 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	458-462
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	458
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	459
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	460
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	461
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	462
057 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	463-469
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	463
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	464
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	465
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	466
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	467
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	468
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	469
058 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	470-476
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	470
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	471
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	472
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	473
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	474
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	475
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	476
059 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	477-483
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	477
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	478
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	479
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	480
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	481
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	482
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	483
060 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	484-488
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	484
2. Radio, Antenne	485
3. Radio, Lautsprecher vorn	486
4. Radio, Lautsprecher hinten	487
5. Radio, CD-Wechsler	488
061 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	489-495
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	489
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	490
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	491
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	492
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	493
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	494
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	495

062 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	496-504
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	496
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	497
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	498
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	499
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	500
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	501
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	502
8. Verstärker, Lautsprecher vorn	503
9. Verstärker, Lautsprecher hinten	504
063 - Elektrisches Schiebedach	505-506
1. Elektrisches Schiebedach	505
2. Elektrisches Schiebedach	506
064 - Einparkhilfe	507-510
1. Einparkhilfe	507
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	508
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	509
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	510
065 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	511-524
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	511
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	512
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	513
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	514
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	515
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	516
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	517
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	518
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	519
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	520
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	521
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	522
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	523
14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	524
066 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	525-527
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	525
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	526
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	527
067 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	528-533
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	528
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	529
3. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Radio	530
4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	531
5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	532
6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	533
068 - Telefonvorbereitung	534-535
1. Telefonvorbereitung	534
2. Telefonvorbereitung	535
069 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	536-542
1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	536

2. Radio, Antenne	537
3. Radio, CD-Wechsler	538
4. Radio, Verstärker	539
5. Radio, Verstärker	540
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	541
7. Verstärker, Lautsprecher hinten	542
070 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	543-545
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	543
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	544
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	545
071 - Einparkhilfe	546-549
1. Einparkhilfe	546
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	547
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	548
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	549
072 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	550-553
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	550
2. Radio, Antenne	551
3. Radio, Lautsprecher vorn	552
4. Radio, Lautsprecher hinten	553
073 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	554-558
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	554
2. Radio, Antenne	555
3. Radio, Lautsprecher vorn	556
4. Radio, Lautsprecher hinten	557
5. Radio, CD-Wechsler	558
074 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	559-564
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	559
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	560
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	561-562
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	563
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	564
075 - Taxivorbereitung	565-569
1. Taxivorbereitung	565
2. Taxivorbereitung	566
3. Taxivorbereitung	567
4. Taxivorbereitung	568
5. Taxivorbereitung	569
076 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	570-572
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	570
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	571
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	572
077 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	573-575
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	573
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	574
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	575
078 - Diebstahlwarnanlage	576-579
1. Diebstahlwarnanlage	576
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	577
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	578
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	579
079 - Kühlbox	580-581
1. Kühlbox	580
2. Kühlbox	581
080 - Taxivorbereitung	582-586
1. Taxivorbereitung	582

2. Taxivorbereitung	583
3. Taxivorbereitung	584
4. Taxivorbereitung	585
5. Taxivorbereitung	586
081 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	587-594
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	587
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	588
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	589
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	590
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	591
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	592
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	593
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	594
082 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	595-602
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	595
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	596
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	597
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	598
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	599
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	600
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	601
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	602
083 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	603-610
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	603
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	604
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	605
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	606
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	607
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	608
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	609
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	610
084 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	611-618
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	611
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	612
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	613
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	614
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	615
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	616
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	617
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	618
201 - Einbauorte: Massepunkte - 3	619-621
1. Massepunkte	619-621
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	619
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	620
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	620-621
202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaishalter und Zusatzrelaishalter, Steckerplatzbelegung - 3	622-639
1. Sicherungshalter, Relaishalter und Zusatzrelaishalter, Steckerplatzbelegung	622-639
1.1 Sicherungshalter 10.01 %, 04.02	622-623
1.2 Relaishalter und Zusatzrelaishalter (13-fach) oberhalb des Relaishalters 10.01 %, 04.02	624-625
1.3 Zusatzrelaishalter (8-fach) hinter dem Relaishalter 10.01 %, 04.02	626
1.4 Relaishalter im Wasserkasten 10.01 %, 04.02	627
1.5 Zusatzrelaishalter (3-fach) vor dem Relaishalter 10.01 %, 04.02	628
1.6 Sicherungshalter 05.02 %	629-630
1.7 Relaishalter und Zusatzrelaishalter (13-fach) oberhalb des Relaishalters 05.02 %	631-632

1.8 Zusatzrelaishalter (8-fach) hinter dem Relaishalter 05.02 %	633
1.9 Relaishalter im Wasserkasten 05.02 %	634
1.10 Zusatzrelaishalter (3-fach) vor dem Relaishalter 05.02 %	635
1.11 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	636
1.12 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	637
1.13 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	638-639
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	640-655
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	640-655
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schalttafeleinsatz	640-641
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schalttafeleinsatz	642
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschlus	643
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	643
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	644
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	645-646
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	647
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	648-649
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	650
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	651-652
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	653
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	654-655