

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARBEITSPOSITIONEN UND WERKZEUGÜBERSICHT

Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite	Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite
	Kennzeichnung des Getriebes	1	34 35 19..	Getriebe aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge: VW 785/1 Werkstattausrüstung: VAG 13 83	13
30 01 67..	Kupplung entlüften Werkstattausrüstung: VW 1238/1	6	34 35 37..	Getriebe zerlegen und zusammenbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge: VW 244b, VW 294b/ 2, 4, 7, 10, VW 296, VW 309, VW 352, VW 381/14, 15, VW 382/7, VW 391, VW 402, VW 412, VW 434, VW 454, VW 456a, VW 457, Getriebe am Montageblock befestigen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 309, VW 352 Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 681, 30-21 Dichtring für Gelenkflansch aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 391, VW 681, 2051 Dichtring für Schaltwelle aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 423 Lagerbuchse für Anlasser aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 222a, VW 228b Lagerbuchse für Ausrückwelle aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 408a, VW 771, VW 771/15 Werkstattausrüstung: Innenauszieher 18,5–23,5 mm z.B. Kukko 21/3	15, 18, 20, 24 26, 30
30 12 15..	Kupplungsseil einstellen	5			16
30 12 19..	Kupplungsseil aus- und einbauen	4			24
30 20 19..	Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	6			26
30 23 19..	Alle Druckleitungen aus- und einbauen	6			30
30 24 19..	Vordere Druckleitung aus- und einbauen	6			24
30 26 19..	Mittlere Druckleitung aus- und einbauen	6			24
30 27 19..	Druckschlauch aus- und einbauen	6			24
30 29 19..	Hintere Druckleitung aus- und einbauen	6			24
30 30 19..	Kupplungsnehmerzylinder aus- und einbauen	6			24
30 35 19..	Rückzugfeder aus- und einbauen	4			24
30 45 19..	Ausrücklager aus- und einbauen	4, 6			24
30 50 19..	Kupplung aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge: VW 215c, 10-201 bzw. 10-213	8			24
34 05 19..	Schalthebel aus- und einbauen	11			24
34 15 16..	Schaltgestänge einstellen	12			24
34 17 19..	Schaltstange aus- und einbauen	10			24



Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite
35 40 37..	Antriebswelle zerlegen- und zusammenbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 161a, VW 284, VW 295, VW 401, VW 407, VW 412, VW 421, VW 456a, VW 519, VW 554	32
35 50 19..	Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 681, 30-21	24
35 59 15..	Antriebswelle (Trieb- ling) einstellen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 385/1, VW 385/3, VW 385/4, VW 385/11, VW 385/14, VW 385/16, VW 385/17 oder 385/30 Werkstattausrüstung: Meßuhr 0-3 mm Meßuhrverlängerung ca. 30 mm lang	55
35 59 37..	Abtriebswelle (Trieb- ling) zerlegen und zusammenbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 295a, VW 401, VW 402, VW 408a, VW 409, VW 411, VW 412, VW 415, VW 456a, VW 457, VW 460/3, 2052 Werkstattausrüstung: Trennvorrichtung 22-115 mm z B. Kukko 17/2 Drehmomentlehre (handelsüblich) 0-600 Ncm	36

Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite
39 09 15..	Ausgleichgetriebe (Teller- rad) einstellen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 381/5a, 8, 11, 15, VW 382/7, 9, VW 387 Werkstattausrüstung: Drehmomentlehre (handelsüblich) 0-600 Ncm Meßuhr 0-3 mm	57
39 09 37..	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 381/5a, VW 381/13 oder 30-45, VW 387, VW 401, VW 402, VW 407, VW 412, VW 415a, VW 442, VW 454, VW 456a, VW 457, VW 771, 40-21, 40-103, 2050, 2054	43
39 22 19..	Dichtring für Gelenkflansch aus- und einbauen VW-AUDI Sonderwerkzeuge VW 391, VW 681, 2051	42

