



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Motormerkmale	1
2 Sicherheitsmaßnahmen	2
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten	3
3 Allgemeine Reparaturhinweise	4
3.1 Sauberkeitsregeln	4
20 - Kraftstoffversorgung	5
1 Kraftstoffbehälter	5
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	7
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	9
2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	16
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	16
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	18
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen	21
3 Steckkupplungen trennen	23
4 Kraftstofffilter	27
4.1 Kraftstofffilter - Montageübersicht	27
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	27
5 Aktivkohlebehälteranlage	29
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	29
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	29
6 Gasbetätigung	32
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	32
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	32
7 Kraftstoffpumpe	34
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	34