

001 - Bordnetzsteuergerät , (BFM)	1-13
1. Bordnetzsteuergerät , (BFM)	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	2
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	3
4. Bordnetzsteuergerät	4
5. Bordnetzsteuergerät	5
6. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	6
7. Bordnetzsteuergerät	7
8. Bordnetzsteuergerät	8
9. Bordnetzsteuergerät	9
10. Bordnetzsteuergerät	10
11. Bordnetzsteuergerät	11
12. Bordnetzsteuergerät	12
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Alarmanlage	13
002 - Bordnetzsteuergerät , (BCM)	14-33
1. Bordnetzsteuergerät , (BCM)	14
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	15
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	16
4. Bordnetzsteuergerät	17
5. Bordnetzsteuergerät	18
6. Bordnetzsteuergerät	19
7. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	20
8. Bordnetzsteuergerät	21
9. Bordnetzsteuergerät	22
10. Bordnetzsteuergerät	23
11. Bordnetzsteuergerät	24
12. Bordnetzsteuergerät	25
13. Bordnetzsteuergerät	26
14. Bordnetzsteuergerät	27
15. Bordnetzsteuergerät	28
16. Bordnetzsteuergerät	29
17. Bordnetzsteuergerät	30
18. Bordnetzsteuergerät	31
19. Bordnetzsteuergerät	32
20. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebenschlussleuchte, Kontrollleuchte für Alarmanlage	33
003 - 1,0-l-Motor , CSEA	34-53
1. 1,0-l-Motor , CSEA	34
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	35
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	36
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	37
5. Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	38
6. Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	39
7. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	40
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	41
9. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	42
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	43
11. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	44
12. Lambdasonde, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	45
13. Hochdruckgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	46
14. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	47
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	48
16. Relais für Anlasser. Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt. Entlastungsrelais für Kl. 15.	49

Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	
17. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Heizung, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 2 für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 3 für Kraftstoffvorwärmung	50
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	51
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	52
20. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	53
004 - 1,0-I-Motor , CPBA	54-71
1. 1,0-I-Motor , CPBA	54
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	55
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	56
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	57
5. Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	58
6. Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	59
7. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	60
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	61
9. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	62
10. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	63
11. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	64
12. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	65
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Lambdasonde, Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Motorsteuergerät	66
14. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	67
15. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	68
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	69
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	70
18. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	71
005 - Grundausrüstung	72-90
1. Grundausrüstung	72
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	73
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	74
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	75
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte	76
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	77
7. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, 12-V-Steckdose 2	78
8. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	79
9. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalthorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät	80

10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät	81
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät	82
12. Warnlichtschalter, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte	83
13. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	84
14. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	85
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	86
16. Bremslichtschalter, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	87
17. Bordnetzsteuergerät	88
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	89
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Bremsanlage	90
006 - Antiblockiersystem (ABS)	91-99
1. Antiblockiersystem (ABS)	91
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	92
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	93
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B	94
5. Bordnetzsteuergerät	95
6. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts	96
7. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Rückförderpumpe für ABS	97
8. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	98
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage	99
007 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	100-118
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	100
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	101
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	102
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B	103
5. Bordnetzsteuergerät	104
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	105
7. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	106
8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	107
9. Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Fernlichtscheinwerfer	108
10. Bordnetzsteuergerät	109
11. Bordnetzsteuergerät	110
12. Bordnetzsteuergerät	111
13. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter A	112
14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	113
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	114
16. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	115
17. Schalter für Handabblendung und Lichthupe	116
18. Geschwindigkeitsmesser. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte	117

	für Nebelschlussleuchte	
	19. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator	118
008 -	Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	119-131
	1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	119
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	120
	3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	121
	4. Bordnetzsteuergerät	122
	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	123
	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	124
	7. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	125
	8. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	126
	9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Hydraulikpumpe für Getriebe	127
	10. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser	128
	11. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	129
	12. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	130
	13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	131
009 -	Doppelscheinwerfer	132-151
	1. Doppelscheinwerfer	132
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	133
	3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	134
	4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	135
	5. Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	136
	6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	137
	7. Warnlichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	138
	8. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	139
	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	140
	10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	141
	11. Bordnetzsteuergerät	142
	12. Bordnetzsteuergerät	143
	13. Bordnetzsteuergerät	144
	14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	145
	15. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	146
	16. Schalter für Handabblendung und Lichthupe	147
	17. Bordnetzsteuergerät	148
	18. Bordnetzsteuergerät	149
	19. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links	150
	20. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	151
010 -	Coming Home	152-174
	1. Coming Home	152
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	153
	3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	154
	4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B. Sicherung 35 auf Sicherungshalter B. Sicherung 37 auf	155

Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	
5. Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	156
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links	157
7. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Scheibenwischemotor	158
8. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	159
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	160
10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Fernlichtscheinwerfer	161
11. Bordnetzsteuergerät	162
12. Bordnetzsteuergerät	163
13. Bordnetzsteuergerät	164
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	165
15. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	166
16. Schalter für Handabblendung und Lichthupe	167
17. Bordnetzsteuergerät	168
18. Bordnetzsteuergerät	169
19. Warnlichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung	170
20. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	171
21. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	172
22. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links	173
23. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte	174
011 - Radio	175-181
1. Radio	175
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	176
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	177
4. Bordnetzsteuergerät	178
5. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	179
6. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	180
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	181
012 - Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	182-193
1. Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	182
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	183
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	184
4. Bordnetzsteuergerät	185
5. Bordnetzsteuergerät	186
6. Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	187
7. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	188
8. Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	189
9. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	190
10. Sperrschalter für Fensterheber hinten. Fensterheberschalter in Beifahrertür. Zentralsteuergerät	191

für Fensterheber	
11. Regler für Schiebedachverstellung, Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Schiebedach	192
12. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	193
013 - Airbag-Systeme	194-203
1. Airbag-Systeme	194
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	195
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	196
4. Bordnetzsteuergerät	197
5. Bordnetzsteuergerät	198
6. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	199
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	200
8. Steuergerät für Airbag	201
9. Bordnetzsteuergerät	202
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	203
014 - 1,6-l-Benzinmotor , CFZA	204-220
1. 1,6-l-Benzinmotor , CFZA	204
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	205
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	206
4. Bordnetzsteuergerät	207
5. Bordnetzsteuergerät	208
6. Kupplungspedalschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	209
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	210
8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	211
9. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	212
10. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	213
11. Motordrehzahlgeber, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät	214
12. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	215
13. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündke zen	216
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	217
15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	218
16. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	219
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur	220
015 - 1,6-l-Motor , CCRA	221-237
1. 1,6-l-Motor , CCRA	221
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	222
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	223
4. Bordnetzsteuergerät	224
5. Bordnetzsteuergerät	225
6. Kupplungspedalschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	226
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	227
8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	228
9. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	229
10. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	230
11. Motordrehzahlgeber, Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät. Kraftstoffpumpe für Kaltstart	231

12. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	232
13. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündke zen	233
14. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	234
15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	235
16. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	236
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur	237
016 - Einparkhilfe (PDC)	238-244
1. Einparkhilfe (PDC)	238
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	239
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	240
4. Bordnetzsteuergerät	241
5. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	242
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	243
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	244
017 - Multifunktionslenkrad	245-254
1. Multifunktionslenkrad	245
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	246
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	247
4. Bordnetzsteuergerät	248
5. Bordnetzsteuergerät	249
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	250
7. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	251
8. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Alarmhorn	252
9. Bordnetzsteuergerät	253
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	254
018 - Beifahrerspiegelabsenkung	255-263
1. Beifahrerspiegelabsenkung	255
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	256
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	257
4. Bordnetzsteuergerät	258
5. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	259
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahre seite	260
7. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	261
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	262
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	263
019 - Klimaanlage	264-274
1. Klimaanlage	264
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	265
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	266
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	267
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	268
6. Steuergerät für Klimaanlage. Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe.	269

Druckluftkompressor	
7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	270
8. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Druckluftkompressor	271
9. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	272
10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	273
11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	274
020 - Interaktives System	275-281
1. Interaktives System	275
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	276
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	277
4. Bordnetzsteuergerät	278
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	279
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	280
7. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	281
021 - Zentralverriegelung	282-300
1. Zentralverriegelung	282
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	283
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	284
4. Bordnetzsteuergerät	285
5. Bordnetzsteuergerät	286
6. Bordnetzsteuergerät, Motor für Zuziehhilfe hinten links	287
7. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	288
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	289
9. Bordnetzsteuergerät	290
10. Bordnetzsteuergerät	291
11. Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	292
12. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Relais für Alarmhorn	293
13. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät	294
14. Bordnetzsteuergerät	295
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Kofferraumleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	296
16. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	297
17. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters	298
18. Taster für Reserveradentriegelung, Taster für Freigabe der Reserveradentriegelung, Griffschalter für Reserveradentriegelung, Endschalter für Display auf, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Reserveradverriegelung	299
19. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Alarmanlage, Kontrollleuchte für offene Heckklappe	300
022 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	301-306
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	301
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	302
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	303
4. Bordnetzsteuergerät	304
5. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	305
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	306
023 - Elektrohydraulische Servolenkung , CSEA	307-312
1. Elektrohydraulische Servolenkung , CSEA	307
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	308
3. Zündanlassschalter. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Entlastungsrelais für Kl. 15	309

4. Bordnetzsteuergerät	310
5. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik	311
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für elektrohydraulische Servolenkung	312
024 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel	313-319
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel	313
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	314
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	315
4. Bordnetzsteuergerät	316
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahre seite	317
6. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	318
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	319