

## INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

	Seite		Seite
Abdeckung aus- und einbauen		Regulierung für Frischluft und Heizung aus- und einbauen	
● bis Modelljahr 1979 .....	1	● bis Modelljahr 1976 .....	2
● ab Modelljahr 1980 .....	4	● ab Modelljahr 1977 .....	5
Abdeckung für Klimaanlage .....	10	Regulierung für Klimaanlage instand setzen	
Absperrklappe aus- und einbauen .....	4	● bis Modelljahr 1979 .....	23
Anschlußplan für Unterdruckschläuche		● ab Modelljahr 1980 .....	28
● bis Modelljahr 1979 .....	40	Regulierventil aus- und einbauen .....	1, 4, 10
● ab Modelljahr 1980 .....	41		
Direktbelüftung .....	1	Schalter für Frischluftgebläse aus- und einbauen	4, 14
Fehlersuchanleitung — Klimaanlage		Schalter für Klimaanlage einstellen (Microschalter)	
● bis Modelljahr 1979 .....	42	● bis Modelljahr 1979 .....	23
● ab Modelljahr 1979 .....	49	● ab Modelljahr 1980 .....	28
Flüssigkeitsbehälter für Klimaanlage .....	8	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen bzw. beim Umgang mit Kältemittel .....	7
Frischluftgebläse für Heizung aus- und einbauen		Steuerklappe .....	4
● bis Modelljahr 1976 .....	3		
● ab Modelljahr 1977 .....	4	Temperaturschalter aus- und einbauen	
Frischluftgebläse für Klimaanlage aus- und einbauen .....	10	● bis Modelljahr 1979 .....	23
Frischluftkasten aus- und einbauen		● ab Modelljahr 1980 .....	28
● Heizung .....	1		
● Klimaanlage .....	10, 14	Unterdruckdose aus- und einbauen	
Frischluftklappe aus- und einbauen .....	1, 4	● bis Modelljahr 1979 .....	10
Füll- und Entleerungsventile für Klimaanlage ...	8	● ab Modelljahr 1980 .....	14
Halter für Kompressor aus- und einbauen		Unterdrucksystem prüfen	
● bis Modelljahr 1977 .....	16	● bis Modelljahr 1979 .....	42
● ab Modelljahr 1978 .....	18	● ab Modelljahr 1980 .....	49
● ab Modelljahr 1979 — Golf — Dieselmotor ...	20	Unterdruckverteiler aus- und einbauen	
● ab Modelljahr 1979 .....	22	● bis Modelljahr 1979 .....	23
Heizung instand setzen .....	1, 4, 10, 14	● ab Modelljahr 1980 .....	28
Hinweise zu allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen mit Klimaanlage .....	9		
Instandsetzungen an der Klimaanlage, die nur in speziell dafür ausgerüsteten Werkstätten durchgeführt werden können .....	8	Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen	10
Instandsetzungen an der Klima- und Heizungsanlage, die ohne besondere Spezialeinrichtungen möglich sind		Verstellkeilriemenscheibe einstellen .....	22
● bis Modelljahr 1979 .....	10		
● ab Modelljahr 1980 .....	14	Wärmetauscher aus- und einbauen	
Keilriemen aus- und einbauen/einstellen		● bis Modelljahr 1976 .....	2
● bis Modelljahr 1977 .....	16	● ab Modelljahr 1977 .....	4
● ab Modelljahr 1978 .....	18	Wärmetauscher für Klimaanlage aus- und einbauen .....	10
● ab Modelljahr 1979 (Golf/Diesel) .....	10		
● ab Modelljahr 1979 .....	22	Zug für Heizung einstellen	
Klimaanlage öffnen und entleeren .....	9	● bis Modelljahr 1976 .....	1
Kühlbetrieb prüfen		● ab Modelljahr 1977 .....	5
● bis Modelljahr 1979 .....	46	Züge für Klimaanlage einstellen	
● ab Modelljahr 1980 .....	53	● bis Modelljahr 1979 .....	13
		● ab Modelljahr 1980 .....	14
		Zusatzstromlaufpläne	
		● bis Modelljahr 1977 .....	30
		● ab Modelljahr 1977 .....	32
		● ab Modelljahr 1978 .....	34
		● ab Modelljahr 1979 .....	36
		● ab Modelljahr 1980 .....	38