



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schloßträger	1
1.1 Schloßträger	1
1.2 Schloßträger mit Anbauteilen instand setzen	1
2 Kotflügel	2
2.1 Kotflügel	2
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	2
2.3 Kotflügel aus- und einbauen (Rallye-Golf)	4
55 - Deckel, Klappen	6
1 Klappe vorn	6
1.1 Klappe vorn	6
1.2 Seilzug für Klappenschloß aus- und einbauen	6
2 Klappe hinten	8
2.1 Klappe hinten	8
2.2 Gasdruckfeder ausbauen	8
2.3 Gasdruckfeder entgasen	9
2.4 Klappenschloß aus- und einbauen (Golf)	10
2.5 Klappenschloß aus- und einbauen (Jetta)	12
2.6 Griffleiste und Schließzylinder ausbauen	14
2.7 Griffleiste (mit Drucktaste) ersetzen	14
2.8 Gleichschließung erhalten	15
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	16
1 Tür	16
1.1 Tür	16
1.2 Tür instand setzen > 07.87	16
1.3 Tür instand setzen 08.87 >	19
1.4 Türgriff ausbauen	21
1.5 Türinnenbetätigung mit Griffschale ausbauen	22
1.6 Türschloß einbauen	22
1.7 Elektrische Fensterheber instand setzen	23
1.8 Fensterschachtabdichtung ausschneiden > 07.87	27
2 Zentralverriegelung	28
2.1 Zentralverriegelung	28
2.2 Zentralverriegelung instand setzen	28
2.3 Bi-Druckpumpe ausbauen	31
2.4 Steuerelement Tür vorn links ausbauen	31
2.5 Stellelemente Türen hinten ausbauen	31
2.6 Stellelement Heckklappe ausbauen	32
2.7 Stellelement Tankklappe ausbauen	32
2.8 Stellelement Tür vorn rechts ausbauen	32
60 - Schiebe-/Ausstelldach	34
1 Schiebedach	34
1.1 Schiebedach	34
1.2 Schiebedach instand setzen	34
1.3 Deckel für Schiebedach ausbauen	37
1.4 Deckel für Schiebedach einbauen	39
1.5 Führungen hinten mit Seilzügen ausbauen	39
1.6 Deckel für Schiebedach einstellen	41
1.7 Deckel für Schiebedach komplettieren	42
1.8 Gewindeniet ersetzen	43
1.9 Wasserablaufschläuche reinigen	43



2	Faltschiebedach	45
2.1	Faltschiebedach	45
2.2	Faltschiebedach instand setzen (Golf Country)	45
2.3	Verdeckbezug ausbauen	52
2.4	Verkleidung für Faltschiebedach aus- und einbauen	53
2.5	Faltschiebedach komplett aus- und einbauen	54
2.6	Verdeckbezug spannen	55
2.7	Parallellauf prüfen und einstellen	56
2.8	Dichtung innen ersetzen	57
2.9	Dichtstreifen auf Dichtung außen aufkleben	57
2.10	Führungen mit Seilzügen aus- und einbauen	58
2.11	Wasserablaufschläuche reinigen	59
63	- Stoßfänger	61
1	Stoßfänger vorn	61
1.1	Stoßfänger vorn	61
1.2	Stoßfänger ausbauen	61
1.3	Abdeckung für Stoßfänger ersetzen	61
1.4	Stoßfänger instand setzen 08.89 >	62
1.5	Stoßfänger ausbauen 08.89 >	64
1.6	Abdeckung für Stoßfänger ersetzen 08.89 >	65
1.7	Düse für Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen 08.89 >	66
1.8	Düse für Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten 08.89 >	66
1.9	Stoßfänger instand setzen (Rallye-Golf)	68
1.10	Stoßfänger ausbauen (Rallye-Golf)	69
2	Stoßfänger hinten	71
2.1	Stoßfänger hinten	71
2.2	Stoßfänger ausbauen	71
2.3	Abdeckung für Stoßfänger ersetzen	71
2.4	Stoßfänger instand setzen 08.89 >	72
2.5	Stoßfänger instand setzen (Rallye-Golf)	74
2.6	Stoßfänger ausbauen (Rallye-Golf)	76
2.7	Abdeckleiste einbauen (Rallye-Golf)	76
64	- Verglasung	77
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben (Golf GTI, G60 und Rallye-Golf)	77
1.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben (Golf GTI, G60 und Rallye-Golf)	77
1.2	Werkzeuge	77
1.3	Materialien	78
1.4	Windschutzscheibe aus- und einbauen	78
1.5	Windschutzscheibe ausbauen	81
1.6	Flanschabdeckung unten ersetzen	83
1.7	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	83
1.8	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	84
1.9	Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	85
1.10	Windschutzscheibe einbauen	85
1.11	Scheiben nachdichten	86
1.12	Lackschäden ausbessern	87
1.13	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	87
66	- Außenausstattung	88
1	Dachleisten	88
1.1	Dachleisten	88
1.2	Dachleiste ausbauen	88
1.3	Dachleiste einbauen	88
2	Rückblickspiegel aus- und einbauen	90
2.1	Rückblickspiegel aus- und einbauen	90



2.2	Außenspiegel instand setzen > 07.87	90
2.3	Außenspiegel nachrüsten > 07.87	92
2.4	Außenspiegel instand setzen 08.87 >	93
2.5	Spiegelglas ersetzen 08.87 >	94
2.6	Außenspiegel-Verstellmöglichkeiten 08.87 >	95
3	Spoiler	97
3.1	Spoiler	97
3.2	Frontspoiler instand setzen (Golf GTI, 16V)	97
3.3	Luftführungen nachrüsten	99
3.4	Heckspoiler und Dekorfolien	100
3.5	Heckspoiler aus- und einbauen (Jetta GT)	101
4	Schutzleisten	103
4.1	Schutzleisten	103
4.2	Seitenschutzleiste aus- und einbauen > 07.87	103
4.3	Seitenschutzleiste aus- und einbauen 08.87 >	105
5	Abdeckungen	106
5.1	Abdeckungen	106
5.2	Radhausschale aus- und einbauen	106
5.3	Abdeckung Radausschnitt aus- und einbauen (Golf, außer GTI)	108
5.4	Abdeckung Radausschnitt mit Freischnitt	110
5.5	Abdeckung Radausschnitt und Unterholmverkleidung aus- und einbauen (Golf GTI und Jetta)	112
5.6	Unterholmverkleidung mit Halteschiene einbauen	114
5.7	Teilabdeckungen einbauen	115
6	Blenden	116
6.1	Blenden	116
6.2	Kühlergrill ausbauen (Rallye-Golf)	116
7	Rammschutz (Golf Country)	119
7.1	Rammschutz (Golf Country)	119
7.2	Rammschutz instand setzen	119
7.3	Rammschutz ausbauen	121
8	Reserveradhalterung (Golf Country)	122
8.1	Reserveradhalterung (Golf Country)	122
8.2	Reserveradhalterung instand setzen	122
8.3	Reserveradhalterung ausbauen	124
8.4	Träger für Reserverad ausbauen	124
8.5	Trittstufe ausbauen	125
68	Innenausstattung/Insassenschutz	126
1	Sicherheitsgurte	126
1.1	Sicherheitsgurte	126
1.2	Sicherheitsgurte aus- und einbauen	126
1.3	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	132
1.4	Gurthöhenverstellung nachrüsten	134
1.5	Höher- oder tiefergelegter Umlenkbeschlag	135
1.6	Verstellbeschlag nachrüsten	136
1.7	Rückhalteautomat aus- und einbauen	138
1.8	Gurtschloß und Ankerplatte ausbauen	139
1.9	Verhakungsplatte ausbauen	139
1.10	Rückhalteautomat ausbauen	140
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	140
2	Kniepolster	144
2.1	Kniepolster	144
2.2	Kniepolster aus- und einbauen	144
70	Verkleidungen/Dämpfungen	146



1	Schalttafel	146
1.1	Schalttafel	146
1.2	Schalttafel ausbauen	146
1.3	Ablage Fahrerseite ausbauen	148
1.4	Ablage Beifahrerseite ausbauen	148
1.5	Mittelkonsole ausbauen	148
1.6	Heizungsbetätigung ausbauen	149
1.7	Schalttafelblende und Geschwindigkeitsmesser ausbauen	149
1.8	Lautsprechergitter ausbauen	150
1.9	Luftausströmer ausbauen	150
2	Türverkleidungen	151
2.1	Türverkleidungen	151
2.2	Verkleidung Tür vorn instand setzen	151
2.3	Verkleidung Tür vorn anpassen	153
2.4	Dämpfungsfolie Tür vorn ersetzen	155
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	156
3.1	Säulen- und Seitenverkleidungen	156
3.2	Verkleidungen Säule A ausbauen	156
3.3	Verkleidungen Säule B ausbauen	156
3.4	Verkleidungen Säule C ausbauen	157
3.5	Seitenverkleidung aus- und einbauen	157
4	Dachverkleidungen	158
4.1	Dachverkleidungen	158
4.2	Formhimmel ausbauen	158
72 - Sitzgestelle		160
1	Sitze vorn	160
1.1	Sitze vorn	160
1.2	Sitz ausbauen	160
1.3	Sitzgestell und Lehnengestell trennen	161
1.4	Sitzgestell ersetzen	162
1.5	Lehnengestell ersetzen	163
1.6	Lehnengestell instand setzen 08.89 >	165
1.7	Verwendung des Lehnengestells für 4-türige Fahrzeuge	167
1.8	Verwendung des Lehnengestells für 2-türige Fahrzeuge	167
1.9	Lehnenverstellung demontieren 08.89 >	168
1.10	Zugfeder mit Filzstreifen umwickeln	168
2	Sitze hinten	169
2.1	Sitze hinten	169
2.2	Sitzbank und Lehne (geteilt) ausbauen (Golf)	169
2.3	Sitzbank und Lehne ausbauen (Jetta)	170
2.4	Kopfstützen für Sitzbank nachrüsten (Golf)	171
74 - Sitz - Polster, Bezüge		173
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	173
1.1	Bezüge und Polster Sitze vorn	173
1.2	Lehnenbezug und -polster ausbauen	173
1.3	Lehnenbezug und -polster aufziehen	175
1.4	Sitzbezug und -polster ausbauen	176
2	Bezüge und Polster Sitze hinten	178
2.1	Bezüge und Polster Sitze hinten	178
2.2	Bezüge und Polster Sitzbank und Lehne aus- und einbauen (Golf)	178