



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Fahrzeug-Kenndaten	1
1.1 Typenschild	1
1.2 Fahrzeugdatenträger	1
1.3 Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
2 Karosseriemaße	2
2.1 Bodengruppe vorn	2
2.2 Bodengruppe mitte	3
2.3 Bodengruppe hinten	4
2.4 Bodengruppe hinten	5
2.5 Bodengruppe hinten	6
2.6 Karosserie vorn	9
2.7 Karosserie mitte	12
2.8 Karosserie mitte	13
2.9 Karosserie hinten	17
2.10 Karosserie hinten	19
2.11 Karosserie hinten	21
3 Richtbank	25
3.1 Übersicht Golf	25
3.2 Übersicht Vento	32
3.3 Übersicht Golf syncro	34
3.4 Übersicht Golf Variant	37
3.5 Übersicht Golf Variant syncro	40
4 Verzinkte Karosserieteile	46
50 - Karosserie vorn	47
1 Stütze für Achslenker aus- und einbauen	47
1.1 Ausbauen	47
1.2 Einbauen	48
2 Radhaus vorn aus- und einbauen	49
2.1 Ausbauen	49
2.2 Einbauen	50
3 Radhaus vorn aus- und einbauen	52
3.1 Ausbauen	52
3.2 Einbauen	53
4 Längsträger vorn aus- und einbauen	54
4.1 Ausbauen	54
4.2 Einbauen	55
5 Längsträger vorn aus- und einbauen	56
5.1 Ausbauen	56
5.2 Einbauen	57
6 Längsträgervorderteil aus- und einbauen	58
6.1 Ausbauen	58
6.2 Einbauen	59
51 - Karosserie mitte	61
1 Dach aus- und einbauen	61
1.1 Ausbauen	61
1.2 Einbauen	62
2 Dach aus- und einbauen	63
2.1 Ausbauen	63



2.2	Einbauen	64
3	Dach aus- und einbauen	65
3.1	Ausbauen	65
3.2	Einbauen	66
4	T-Stifte für Dachleiste aus- und einbauen	68
4.1	Bemaßung der T-Stiftpositionen	68
4.2	Bemaßung der T-Stiftpositionen	69
4.3	Bemaßung der T-Stiftpositionen	71
5	Seitenteil innen aus- und einbauen	74
5.1	Ausbauen	74
5.2	Einbauen	75
6	Seitenteil innen aus- und einbauen	78
6.1	Ausbauen	78
6.2	Einbauen	79
7	Säule A aus- und einbauen	81
7.1	Ausbauen	81
7.2	Einbauen	82
8	Säule A aus- und einbauen	84
8.1	Ausbauen	84
8.2	Einbauen	85
9	Säule B aus- und einbauen	87
9.1	Ausbauen	87
9.2	Einbauen	88
10	Unterholm außen aus- und einbauen	90
10.1	Ausbauen	90
10.2	Einbauen	91
11	Bodenblech aus- und einbauen	92
11.1	Ausbauen	92
11.2	Einbauen	93
53 - Karosserie hinten		94
1	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	94
2	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	95
2.1	Ausbauen	95
2.2	Einbauen	96
3	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	98
3.1	Ausbauen	98
3.2	Einbauen	99
4	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	100
4.1	Ausbauen	100
4.2	Einbauen	101
5	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	103
5.1	Ausbauen	103
5.2	Einbauen	104
6	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	105
6.1	Ausbauen	106
6.2	Einbauen	107
7	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	109
7.1	Ausbauen	109
7.2	Einbauen	110
8	Abschlußblech hinten aus- und einbauen	113
8.1	Ausbauen	113
8.2	Einbauen	114



9	Aufnahme für Schlußleuchte aus- und einbauen	118
9.1	Ausbauen	118
9.2	Einbauen	119
10	Zwischenstück aus- und einbauen	120
10.1	Ausbauen	120
10.2	Einbauen	121
11	Kofferboden aus- und einbauen	122
11.1	Ausbauen	122
11.2	Einbauen	123
12	Kofferboden aus- und einbauen	124
12.1	Ausbauen	124
12.2	Einbauen	125
13	Kofferboden hinten aus- und einbauen	127
13.1	Ausbauen	127
13.2	Einbauen	128
14	Säule hinten aus- und einbauen	131
14.1	Ausbauen	131
14.2	Einbauen	132
15	Abdeckblech aus- und einbauen	133
15.1	Ausbauen	133
15.2	Einbauen	134
16	Längsträger hinten aus- und einbauen	135
16.1	Ausbauen	135
16.2	Einbauen	136
17	Längsträger hinten aus- und einbauen	137
17.1	Ausbauen	137
17.2	Einbauen	138
18	Längsträger hinten aus- und einbauen	140
18.1	Ausbauen	140
18.2	Einbauen	141
19	Längsträger hinten aus- und einbauen	143
19.1	Ausbauen	143
19.2	Einbauen	144
20	Längsträger hinten aus- und einbauen	145
20.1	Ausbauen	145
20.2	Einbauen	146
21	Seitenteil aus- und einbauen	149
21.1	Ausbauen	149
21.2	Einbauen	150
22	Seitenteil aus- und einbauen	152
22.1	Ausbauen	152
22.2	Einbauen	153
23	Seitenteil aus- und einbauen	155
23.1	Ausbauen	155
23.2	Einbauen	157
24	Seitenteil aus- und einbauen	159
24.1	Ausbauen	159
24.2	Einbauen	160
25	Seitenteil - Unterteil aus- und einbauen	161
25.1	Ausbauen	161
25.2	Einbauen	162
26	Seitenteil Abschnittsteil aus- und einbauen	164



26.1	Ausbauen	164
26.2	Einbauen	165
27	Seitenteil Abschnittsteil aus- und einbauen	167
27.1	Ausbauen	167
27.2	Einbauen	168
28	Radhaus hinten aus- und einbauen	169
28.1	Ausbauen	169
28.2	Einbauen	170
29	Radhaus hinten aus- und einbauen	172
29.1	Ausbauen	172
29.2	Einbauen	173
30	Radhausschale außen aus- und einbauen	174
30.1	Ausbauen	174
30.2	Einbauen	175
31	Radhausschale aus- und einbauen	176
31.1	Ausbauen	176
31.2	Einbauen	177
32	Querträger hinten aus- und einbauen	179
32.1	Ausbauen	179
32.2	Einbauen	180
33	Querträger hinten aus- und einbauen	181
33.1	Ausbauen	181
33.2	Einbauen	182