

001 - 1,9 I-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben 1 Y	1-17
1. 1,9 I-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben 1 Y	1
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter	2
3. Frischluftgebläse, Lüfter für Kühlmittel	3
4. Vorglühanlage	4
5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	5
6. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorrats- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser und Kühlmittelmangelanzeige	6
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur und Motortemperatur, Handbrems- und Bremsflüssigkeitsstandkontrolle	7
8. Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	8
9. Anschluß Radio, Zigarrenanzünder	9
10. Leuchtweitenregelung	10
11. Scheinwerfer, Standlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	11
12. Blink- und Warnblinkanlage, Parklichtschalter	12
13. Blinklicht, Schlußlicht	13
14. Lichtschalter, Nebelschlußleuchte	14
15. Rückfahrlicht, beheizbare Heckscheibe, Signalhorn	15
16. Scheibenwisch- und -waschanlage	16
17. Heckscheibenwisch- und -waschanlage, Bremslicht	17
002 - 1,8 I - Mono-Motronic/55kW, Motorkennbuchstaben AAM	18-37
1. 1,8 I - Mono-Motronic/55kW, Motorkennbuchstaben AAM	18
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter	19
3. Lüfter für Kühlmittel, Frischluftgebläse	20
4. Steuergerät für Mono-Motronic, Ansaugrohrvorwärmung, Drosselklappenpotentiometer	21
5. Steuergerät für Mono-Motronic, Einspritzventil	22
6. Steuergerät für Mono-Motronic, Lambdasonde,	23
7. Steuergerät für Mono-Motronic, Zündanlage, Kraftstoffpumpe	24
8. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	25
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampen	26
10. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Öltemperatur	27
11. Innenleuchte, Ascherbeleuchtung hinten, Kennzeichenleuchten	28
12. Handbrems- und Bremsflüssigkeitsstandkontrolle, Kofferraumleuchte, Anschluß Radio, Zigarrenanzünder	29
13. Leuchtweitenregelung	30
14. Scheinwerfer, Standlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	31
15. Blink- und Warnblinkanlage, Parklichtschalter	32
16. Blinklicht, Schlußlicht	33
17. Lichtschalter, Nebelschlußleuchte	34
18. Rückfahrlicht, beheizbare Heckscheibe, Doppeltonhorn	35
19. Scheibenwisch- und -waschanlage	36
20. Heckscheibenwisch- und waschanlage, Bremslicht	37
005 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	38-40
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	38
2. Sitzheizung Fahrerseite	39
3. Sitzheizung Beifahrerseite	40
008 - Elektrisches Schiebedach	41-43
1. Elektrisches Schiebedach	41
2. Elektrisches Schiebedach	42
3. Innenleuchte, Leseleuchte Beifahrer	43
009 - Radioanlage "alpha" (2 Lautsprecher) mit Stabantenne	44-45
1. Radioanlage "alpha" (2 Lautsprecher) mit Stabantenne	44
2. Radio, Lautsprecher vorn, Stabantenne	45
010 - Radioanlage "beta" (4 Lautsprecher) mit Stabantenne	46-47
1. Radioanlage "beta" (4 Lautsprecher) mit Stabantenne	46
2. Radio, Lautsprecher vorn, Stabantenne	47
012 - 1,4I - Mono-Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben ABD	48-51
1. 1,4I - Mono-Motronic/44kW, Motorkennbuchstaben ABD	48
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät für Mono-Motronic	49
3. Steuergerät für Mono-Motronic, Einspritzventil, Drosselklappensteller	50
4. Steuergerät für Monotronic, Lambdasonde, Zündanlage, Kraftstoffpumpe	51
013 - 2,8 I - Einspritzmotor - Motronic/128 kW Motorkennbuchstaben AAA	52-57
1. 2,8 I - Einspritzmotor - Motronic/128 kW Motorkennbuchstaben AAA	52
2. Steuergerät für Motronic. Zündanlage. Lambdasonde	53

3. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	54
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Luftmassenmesser, Ventil für Leerlaufstabilisierung	55
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappenpotentiometer, Stromversorgungsrelais für Motronic	56
6. Geber für Öltemperatur, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	57
015 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	58-60
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	58
2. Außenspiegelverstellung (Fahrerseite), Schalter für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite	59
3. Außenspiegelverstellung (Beifahrerseite), Beleuchtung für Schalter für Spiegelverstellung	60
016 - Radioanlage "gamma" (8 Lautsprecher) mit elektronisch verstärkter Dachantenne	61-63
1. Radioanlage "gamma" (8 Lautsprecher) mit elektronisch verstärkter Dachantenne	61
2. Radio, Lautsprecher vorn, Lautsprecher hinten links, elektronisch verstärkte Dachantenne	62
3. Radio, Lautsprecher hinten rechts, Zigarrenanzünder, Beleuchtung für Cassettenablage	63
020 - Nebelscheinwerfer	64-67
1. Nebelscheinwerfer	64
2. Scheinwerfer, Standlicht	65
3. Lichtschalter	66
4. Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	67
023 - Doppelscheinwerfer	68-71
1. Doppelscheinwerfer	68
2. Scheinwerfer, Standlicht	69
3. Lichtschalter	70
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe	71
025 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	72-73
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	72
2. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	73
026 - Elektronische Heizungsregelung - Thermotronic	74-75
1. Elektronische Heizungsregelung - Thermotronic	74
2. Elektronische Heizungsregelung - Thermotronic	75
027 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	76-77
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	76
2. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	77
028 - Tagesfahrlicht und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	78-83
1. Tagesfahrlicht und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	78
2. Scheinwerfer, Vorwiderstand, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	79
3. Warnblinkrelais, Warnlichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	80
4. Blinklicht, Schlußlicht	81
5. Lichtschalter	82
6. Nebelschlußleuchte, Scheinwerfer-Reinigungsanlage	83
029 - Warnleuchten - Türen	84-85
1. Warnleuchten - Türen	84
2. Warnleuchten - Türen	85
031 - Bremsbelagverschleißanzeige	86-87
1. Bremsbelagverschleißanzeige	86
2. Bremsbelagverschleißanzeige	87
038 - Airbagsystem	88-89
1. Airbagsystem	88
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Zünder für Airbag	89
041 - 2,0 I-Digifant/110kW, Motorkennbuchstaben ABF	90-97
1. 2,0 I-Digifant/110kW, Motorkennbuchstaben ABF	90
2. Steuergerät für Digifant, Zündanlage, Lambdasonde	91-92
3. Steuergerät für Digifant, Klopfsensoren, Geber für Motordrehzahl, Ansauglufttemperatur, Drosselklappenpotentiometer	93-94
4. Steuergerät für Digifant, Einspritzventile, Leerlaufstabilisierung	95-96
5. Geber für Öltemperatur, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	97
049 - Sitzheizung, Fahrerseite	98-99
1. Sitzheizung, Fahrerseite	98
2. Sitzheizung Fahrerseite	99
050 - Syncro	100-101
1. Syncro	100
2. Freilaufsperr	101
051 - 1,6 I - Mono-Motronic/55kW, Motorkennbuchstaben ABU	102-106
1. 1,6 I - Mono-Motronic/55kW, Motorkennbuchstaben ABU	102
2. Ansaugrohrvorwärmung, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller, Steuergerät für Mono-Motronic	103

3. Einspritzventil, Geber für Kühlmitteltemperatur und Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Mono-Motronic	104
4. Kraftstoffpumpe, Lambdasonde, Steuergerät für Mono-Motronic, Zündanlage	105
5. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	106
053 - Radioanlage „beta“ (4 Lautsprecher) mit elektronisch verstärkter Heckscheibenantenne	107-109
1. Radioanlage „beta“ (4 Lautsprecher) mit elektronisch verstärkter Heckscheibenantenne	107
2. Radio, Lautsprecher vorn, Lautsprecher hinten links	108
3. Radio, elektronisch verstärkte Heckscheibenantenne	109
057 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben 1Z	110-118
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben 1Z	110
2. Drehstromgenerator, Anlasser	111
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser	112
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Regelschieberweg	113
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - Kühlmittel	114
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Glühkerzen - Motor	115
7. Geber für Motortemperatur, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	116
8. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	117
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	118
062 - Lüfter für Kühlmittel (3-stufig)	119-120
1. Lüfter für Kühlmittel (3-stufig)	119
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter, Thermoschalter für Lüfternachlauf, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelumlauf	120
063 - Eigendiagnose - Anschlußbuchse für V.A.G 1551, 16 - polig	121-122
1. Eigendiagnose - Anschlußbuchse für V.A.G 1551, 16 - polig	121
2. Eigendiagnose - Anschlußbuchse für V.A.G 1551	122
065 - Schlußleuchte Golf Variant	123-125
1. Schlußleuchte Golf Variant	123
2. Schlußleuchte links	124
3. Schlußleuchte rechts	125
066 - Verdeckbetätigung Golf Cabriolet	126-127
1. Verdeckbetätigung Golf Cabriolet	126
2. Verdeckbetätigung	127
071 - Taxi, ab November 1993	128-132
1. Taxi, ab November 1993	128
2. Steuergerät für Alarmanlage, Signalhorn für Alarmanlage	129
3. Steuergerät für Alarmanlage, Relais für Funkgerät, Schalter für Alarmanlage	130
4. Funkgerät, Taxameter, Schalter für Dachzeichen	131
5. Schalter für Innenleuchte	132
072 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	133-134
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	133
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	134
073 - Radioanlage 'gamma' mit CD-Wechsler, ab Januar 1994	135-137
1. Radioanlage 'gamma' mit CD-Wechsler, ab Januar 1994	135
2. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten links	136
3. Lautsprecher hinten rechts, CD-Wechsler, Antenne	137
074 - Fensterheber vorn	138-140
1. Fensterheber vorn	138
2. Schalter für Fensterheber in der Fahrertür, Steuergerät und Motor für Fensterheber vorn links	139
3. Schalter für Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät und Motor für Fensterheber vorn rechts	140
075 - Fensterheber vorn und hinten	141-146
1. Fensterheber vorn und hinten	141
2. Schalter für Fensterheber in der Fahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber vorn links	142
3. Schalter für Fensterheber in der Tür hinten links, Steuergerät und Motor für Fensterheber HL	143
4. Schalter und Sperrschalter für Fensterheber hinten	144
5. Schalter für Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät und Motor für Fensterheber VR	145
6. Schalter für Fensterheber in der Tür hinten rechts, Steuergerät und Motor für Fensterheber HR	146
076 - Zentralverriegelung, 4-türig, und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperrung	147-152
1. Zentralverriegelung, 4-türig, und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperrung	147
2. Stellelemente für Zentralverriegelung	148
3. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung	149
4. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Sicherung, Kontaktschalter und Signalhorn für DWA	150
5. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder	151
6. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Abschaltrelais für Anlasser	152
077 - Zentralverriegelung, 2-türig, und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperrung	153-159
1. Zentralverriegelung, 2-türig, und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperrung	153

2. Stellelemente für Zentralverriegelung	154
3. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung, in den Türen	155
4. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Sicherung, Kontaktschalter und Signalhorn für DWA	156
5. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder	157
6. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Sicherung, Abschaltrelais für Anlasser	158-159
080 - 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben AEK	160-165
1. 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben AEK	160
2. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Lambdasonde	161
3. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Kühlmitteltemperatur, Drosselklappenpotentiometer	162
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Ventil für Leerlaufstabilisierung, Luftmassenmesser	163
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Magnetventil für Aktivkohlebehälter	164
6. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	165
081 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben ADY	166-170
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben ADY	166
2. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor	167
3. Steuergerät für Simos, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Lambdasonde, Einspritzventile	168
4. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Drosselklappensteuereinheit, Magnetventil für Aktivkohlebehälteranlage	169
5. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	170
082 - Warnsummer für eingeschaltetes Licht	171-172
1. Warnsummer für eingeschaltetes Licht	171
2. Warnsummer für eingeschaltetes Licht	172
083 - Airbag	173-174
1. Airbag	173
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	174
084 - Wegfahrsicherung	175-176
1. Wegfahrsicherung	175
2. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung	176
086 - 1,8 l - Mono-Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AAM	177-181
1. 1,8 l - Mono-Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AAM	177
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Ansaugrohrvorwärmung, Steuergerät für Mono-Motronic	178
3. Steuergerät für Mono-Motronic, Drosselklappenpotentiometer, Geber für Ansaugtemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Leerlaufschalter, Drosselklappensteller	179
4. Steuergerät für Mono-Motronic, Lambdasonde, Zündanlage, Kraftstoffpumpe	180
5. Öldruckschalter, Geber für Öltemperatur, Geber für Geschwindigkeitsmesser	181
088 - 1,9 l - Kat - Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben 1Y, 1,9 l - Kat - Dieselmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AAZ	182-186
1. 1,9 l - Kat - Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben 1Y, 1,9 l - Kat - Dieselmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AAZ	182
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	183
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Geber für Einspritzdauer, Ventil für Abgasrückführung, Stellelemente für Leerlaufdrehzahlanhebung	184
4. Steuergerät für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Geber für Kühl- mitteltemperaturanzeige, Geber für Motortemperatur, Geber für Öltemperatur	185
5. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	186
091 - Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchten hinten, Make-up Spiegel mit Beleuchtung	187-188
1. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchten hinten, Make-up Spiegel mit Beleuchtung	187
2. Innenleuchte, Leseleuchten hinten, Make-up Spiegel mit Beleuchtung	188
092 - Automatisches Getriebe	189-193
1. Automatisches Getriebe	189
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für automatisches Getriebe	190
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	191
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	192
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	193
100 - Climatronic	194-200
1. Climatronic	194
2. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	195
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Stellmotor für Zentralklappe	196
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer, Einsteller für Stellmotor-Mittenausströmer, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	197
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler - Schalttafel. Gebläse für Temperaturfühler. Ventilleiste	198

6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Gebläse, Frischluftgebläse, Lüfter für Kühlmittel	199
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Klimaanlageabschaltung, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage	200
102 - Fensterheber Golf Cabriolet	201-209
1. Fensterheber Golf Cabriolet	201
2. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VL, Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite)	202-203
3. Steuergerät mit Motor für Fensterheber HL	204
4. Thermosticherung für Fensterheber, Schalter für Fensterheber hinten (in der Konsole)	205
5. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VR, Schalter für Fensterheber vorn rechts	206-207
6. Steuergerät mit Motor für Fensterheber HR	208-209
104 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	210-213
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	210
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter	211
3. Steuergerät für ABS, Kontrollampe für ABS, Hydraulikpumpe ABS	212
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	213
106 - Zentralverriegelung (2-türig)	214-216
1. Zentralverriegelung (2-türig)	214
2. Stellelemente für Zentralverriegelung	215
3. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung	216
107 - CitySTROMer	217-236
1. CitySTROMer	217-218
2. Zündanlaßschalter, Relais für Unterdruckpumpe, Unterdruckschalter Bremskraftverstärker	219
3. Batterie, Relais für Lenkungshydraulik, Umrichter, Lüfter Antriebskühlung, Losfahrerschutz	220
4. Umrichter, Geber für Gaspedalstellung, Schmelzsicherungen, Fahrmotor	221
5. Bordladegerät, Entstörfilter, Steuergerät für Batterieüberwachung, Verteilerkasten Netzspannung, Heizung Batterietrog vorn	222
6. Geber für Batterietemperatur vorn, Geber für Batteriebelüftung, Steuergerät für Batterieüberwachung	223
7. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	224
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	225
9. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten	226
10. Schalter für Handbremskontrolle, Warnsummer für Handbremse, Leitungsverteiler für Eigendiagnose	227
11. Zigarrenanzünder, Radio	228
12. Leuchtweitenregelung	229
13. Scheinwerfer, Standlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	230
14. Blinkerschalter, Warnblinkanlage, Parklichtschaltung	231
15. Blinklicht, Schlußlicht	232
16. Lichtschalter, Nebelschlußleuchte	233
17. Rückfahrlicht, beheizbare Heckscheibe, Doppeltonhorn	234
18. Scheiben- und -waschanlage	235
19. Heckscheibenwisch- und waschanlage, Bremslicht	236
108 - Zusatzheizung CitySTROMer	237-240
1. Zusatzheizung CitySTROMer	237
2. Sicherungen, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Glühkerzenregelung, Glühkerze	238
3. Überhitzungsschalter, Temperaturfühler, Steuergerät für Heizung, Umwälzpumpe	239
4. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Gebläse, Frischluftgebläse	240
109 - Automatisches Getriebe	241-246
1. Automatisches Getriebe	241-242
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für automatisches Getriebe	243
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	244
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	245
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	246
110 - Automatisches Getriebe	247-251
1. Automatisches Getriebe	247
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für automatisches Getriebe	248
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	249
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	250
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	251
111 - Automatisches Getriebe	252-258
1. Automatisches Getriebe	252-253
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für automatisches Getriebe	254
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	255
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	256-257
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	258
112 - Schiebedach	259-261
1. Schiebedach	259

2. Motor für Schiebedach, Schalter für Schiebedach	260-261
113 - Zentralverriegelung, 2-türig mit Diebstahlwarnanlage	262-267
1. Zentralverriegelung, 2-türig mit Diebstahlwarnanlage	262
2. Stellelemente für Zentralverriegelung	263
3. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung, in den Türen	264
4. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Sicherung, Kontaktschalter und Signalhorn für DWA	265
5. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder	266
6. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage	267
115 - Vento Schlußleuchten	268-270
1. Vento Schlußleuchten	268
2. Schlußleuchten	269
3. Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchten	270
116 - Anhängerbetrieb Golf	271-274
1. Anhängerbetrieb Golf	271
2. Schlußleuchte links	272
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte	273
4. Schlußleuchte rechts	274
117 - Anhängerbetrieb Golf Variant	275-278
1. Anhängerbetrieb Golf Variant	275
2. Schlußleuchte links	276
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte	277
4. Schlußleuchte rechts	278
118 - Anhängerbetrieb Vento	279-282
1. Anhängerbetrieb Vento	279
2. Schlußleuchte links	280
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte	281
4. Schlußleuchte rechts	282
119 - Stadtfahrlicht Großbritannien	283-287
1. Stadtfahrlicht Großbritannien	283
2. Leuchtweitenregelung	284
3. Scheinwerfer, Standlicht	285
4. Lichtschalter, Vorwiderstand - Stadtfahrlicht	286
5. Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	287
120 - Diebstahlwarnanlage	288-291
1. Diebstahlwarnanlage	288
2. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Sicherung, Kontaktschalter und Signalhorn für DWA	289
3. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder	290
4. Steuergerät für Diebstahlwarnanlage	291
121 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), (nicht für 1Z-Motor)	292-294
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), (nicht für 1Z-Motor)	292
2. Geschwindigkeitsregelanlage	293-294
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	295
1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	295
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	296
1. Anlasser dreht sich nicht	296
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	297
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	297
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	298
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	298
405 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	299
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	299
406 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit V.A.G 1715 prüfen	300-302
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit V.A.G 1715 prüfen	300
2. Funktion der Freilaufkupplung in der Keilrippenriemenscheibe prüfen (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotoren)	301
3. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	302
408 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	303
1. Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	303
409 - -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	304-306
1. Vorglühanlage prüfen	304
2. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	305
3. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	306
410 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -Waschanlage prüfen	307-309
1. Scheibenwisch- und -Waschanlage prüfen	307
2. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -Waschanlage prüfen	308

3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -Waschanlage prüfen	309
411 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	310-312
1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	310
2. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	311
3. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	312
412 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	313-315
1. Beheizbaren Fahrersitz prüfen	313
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	314
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	315
413 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	316-318
1. Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	316
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	317
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	318
414 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	319-321
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	319
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	320
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	321
415 - -Fehlersuchprogramm: Doppeltonhornanlage prüfen	322-323
1. Doppeltonhornanlage prüfen	322
2. -Fehlersuchprogramm: Doppeltonhornanlage prüfen	323
416 - -Fehlersuchprogramm: Ansaugrohrvorwärmung (Mono-Motronic) prüfen	324-325
1. Ansaugrohrvorwärmung (Mono-Motronic) prüfen	324
2. -Fehlersuchprogramm: Ansaugrohrvorwärmung (Mono-Motronic) prüfen	325
417 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	326-327
1. Nebelscheinwerfer prüfen	326
2. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	327
418 - -Fehlersuchprogramm: Multifunktionsanzeige (MFA) prüfen	328-337
1. Multifunktionsanzeige (MFA) prüfen	328
2. Bedienung und Funktion, Fahrdatenspeicher	329
3. Abruftaste und Speicherschalter für MFA, Löschen der Speicher, Einstellen der Uhrzeit, MFA - Prüfmodus	330
4. Anzeige der Uhrzeit ungenau, Gesamt- oder Einzelfahrtspeicher der MFA nicht i.O., Fahrzeit bleibt auf 0:00 stehen, Fahrstrecke bleibt auf 0 stehen, Anzeige der Fahrstrecke ungenau	331
5. Anzeige für Durchschnittsgeschwindigkeit bleibt auf 0 stehen oder Anzeige ungenau, Anzeige für durchschnittlichen Verbrauch fehlerhaft, Anzeige für Öltemperatur fehlerhaft	332
6. Anzeige für Außentemperatur fehlerhaft	333
7. Abruftaste für MFA (E 86) und Speicherschalter für MFA (E 109) mit Leitungsführung prüfen	334
8. -Fehlersuchprogramm: Multifunktionsanzeige (MFA) prüfen	335
9. -Fehlersuchprogramm: Multifunktionsanzeige (MFA) prüfen	336
10. Geber für Geschwindigkeitsmesser prüfen	337
419 - -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	338-342
1. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	338
2. Funktionsbeschreibung der Vorglühanlage mit Türkontaktaktivierung	339
3. Vorglühanlage prüfen	340
4. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	341
5. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	342
420 - -Fehlersuchprogramm: Schiebe-/Ausstelldach prüfen	343-345
1. Schiebe-/Ausstelldach prüfen	343
2. -Fehlersuchprogramm: Schiebe-/Ausstelldach prüfen	344
3. -Fehlersuchprogramm: Schiebe-/Ausstelldach prüfen	345
421 - -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	346-364
1. Fensterheber prüfen, Initialisierung der Fensterheberanlage	346
2. Fensterheber vorn links und rechts ohne Funktion	347
3. Fensterheber vorn links ohne Funktion	348
4. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	349
5. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	350
6. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	351
7. Fensterheber vorn rechts ohne Funktion	352
8. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	353
9. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	354
10. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	355
11. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	356
12. Fensterheber hinten links ohne Funktion	357
13. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	358
14. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	359
15. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	360

16. Fensterheber hinten rechts ohne Funktion	361
17. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	362
18. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	363
19. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	364
422 - -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen	365-366
1. Scheinwerferreinigungsanlage prüfen	365
2. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen	366
423 - -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen	367-371
1. Zentralverriegelung prüfen	367
2. Zentralverriegelung schließt oder öffnet nicht	368
3. Safe-Funktion nicht i. O.	369
4. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen	370
5. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen	371
424 - -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen	372-374
1. Geschwindigkeitsregelanlage prüfen	372
2. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen	373
3. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen	374
425 - -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage (DWA) prüfen	375-382
1. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage (DWA) prüfen	375
2. Diebstahlwarnanlage läßt sich nicht einschalten	376
3. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage (DWA) prüfen	377
4. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage (DWA) prüfen	378
5. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage (DWA) prüfen	379
6. Diebstahlwarnanlage läßt sich nicht ausschalten	380
7. Eingeschaltete Diebstahlwarnanlage löst keine akustische Warnung aus, Eingeschaltete Diebstahlwarnanlage löst keine optische Warnung aus	381
8. Fahrzeug läßt sich nicht starten bei ausgeschalteter Diebstahlwarnanlage	382
426 - -Fehlersuchprogramm: Freilaufsperr (syncro) prüfen	383-384
1. Freilaufsperr (syncro) prüfen	383
2. -Fehlersuchprogramm: Freilaufsperr (syncro) prüfen	384
427 - -Fehlersuchprogramm: Bremsbelagverschleißanzeige prüfen	385-386
1. Bremsbelagverschleißanzeige prüfen	385
2. -Fehlersuchprogramm: Bremsbelagverschleißanzeige prüfen	386
428 - -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	387-397
1. Radioanlage prüfen	387
2. Radio ohne Funktion, FM (UKW) Empfang gestört, schlecht, setzt aus	388
3. Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion	389
4. GALA (Geschwindigkeits-Abhängige Lautstärke-Anpassung) ohne Funktion	390
5. LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand	391
6. Kurzstabantenne prüfen (nur Golf Cabriolet)	392
7. Heckscheibenantenne prüfen (nur Vento)	393
8. -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	394
9. Dachantenne prüfen	395
10. -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	396
11. Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber, Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um	397
429 - -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregulierung prüfen	398-399
1. Leuchtweitenregulierung prüfen	398
2. -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregulierung prüfen	399
430 - -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	400-405
1. Prüfmodus des Schalttafeleinsatzes aufrufen	400
2. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	401
3. Spannungsversorgung des Schalttafeleinsatzes prüfen	402
4. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	403
5. Kontrollampen des Schalttafeleinsatzes prüfen, Prüfung der Leitungsführung	404
6. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	405
431 - -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEY, 1Z, AFN, AHU, ALE)	406-411
1. Geschwindigkeitsregelanlage prüfen (Motorkennbuchstaben 1Z)	406
2. Eigendiagnose	407
3. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEY, 1Z, AFN, AHU, ALE)	408
4. Schalter für GRA prüfen, bis September 1994	409
5. Schalter für GRA prüfen, ab Oktober 1994	410
6. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEY, 1Z, AFN, AHU, ALE)	411
432 - -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage prüfen. ab Januar 1994	412-419

1. Diebstahlwarnanlage prüfen, ab Januar 1994	412
2. Diebstahlwarnanlage lässt sich nicht einschalten	413
3. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage prüfen, ab Januar 1994	414
4. Kontrolllampe für Diebstahlwarnanlage leuchtet nicht	415
5. Diebstahlwarnanlage lässt sich nicht ausschalten	416
6. Eingeschaltete Diebstahlwarnanlage löst keine akustische Warnung aus, Eingeschaltete Diebstahlwarnanlage löst keine optische Warnung aus (nicht Schweiz)	417
7. Fahrzeug lässt sich nicht starten, bei ausgeschalteter Diebstahlwarnanlage, Wegfahrsperre prüfen	418
8. -Fehlersuchprogramm: Diebstahlwarnanlage prüfen, ab Januar 1994	419
433 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	420-421
1. Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	420
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	421
434 - -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	422-425
1. -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	422
2. -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	423
3. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige prüfen (mit Einstellschraube)	424
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige prüfen (ohne Einstellschraube)	425
435 - -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	426-431
1. Prüfmodus des Schalttafeleinsatzes aufrufen	426
2. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	427
3. Spannungsversorgung des Schalttafeleinsatzes prüfen	428
4. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	429
5. Kontrolllampen des Schalttafeleinsatzes prüfen, Prüfung der Leitungsführung	430
6. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	431
436 - -Fehlersuchprogramm: Komfortschließung prüfen	432-437
1. Komfortschließung prüfen, Funktion	432
2. Komfortschließung in Fahrzeugen mit elektrischem Schiebe-/Ausstelldach ohne Funktion	433
3. -Fehlersuchprogramm: Komfortschließung prüfen	434
4. Komfortschließung in Fahrzeugen mit elektrischem Schiebe-/Ausstelldach und elektrischen Fensterhebern ohne Funktion	435
5. -Fehlersuchprogramm: Komfortschließung prüfen	436
6. -Fehlersuchprogramm: Komfortschließung prüfen	437
437 - -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen - Zusatzheizung prüfen, (für Motoren mit Motorkennbuchstaben 1Z)	438-440
1. Funktion:, Prüf Voraussetzungen:	438
2. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen - Zusatzheizung prüfen, (für Motoren mit Motorkennbuchstaben 1Z)	439
3. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen - Zusatzheizung prüfen, (für Motoren mit Motorkennbuchstaben 1Z)	440
438 - -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	441-444
1. Vorglühanlage prüfen	441
2. Funktionsbeschreibung der Vorglühanlage mit Türkontaktaktivierung	442
3. Vorglühanlage prüfen	443
4. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen	444
439 - -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	445-453
1. Außenspiegel prüfen	445
2. Außenspiegel links ohne Funktion	446
3. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	447
4. Spiegelbeheizung links ohne Funktion	448
5. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	449
6. Außenspiegel rechts ohne Funktion	450
7. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	451
8. Spiegelbeheizung rechts ohne Funktion	452
9. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	453