

001 - Grundausrüstung	1-25
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Spannungsstabilisator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C	6
7. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	7
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	8
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	9
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	10
11. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	11
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	12
13. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	13
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	14
15. Taster für Warnlicht, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	15
16. Steuergerät für Wischermotor, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite	16
17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	17
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	18
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sperrdiode, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	19
20. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	20
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	21
22. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für offene Türen, Kontrollleuchte für Lampenausfall, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	22
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	23
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	24
25. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Standlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Wegstreckenanzeige	25
002 - Komfortsystem, 4-Türer	26-43
1. Komfortsystem, 4-Türer	26
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	27
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite	28
4. Fensterheberschalter vorn links. Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür.	29

Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Taster für Kindersicherung links, Taster für Kindersicherung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite	
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	30
6. Taster für Tankdeckelentriegelung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	31
7. Potenziometer für horizontale Verstellung des Innenspiegels, Potenziometer für vertikale Verstellung des Innenspiegels, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	32
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	33
9. Potenziometer für horizontale Verstellung des Innenspiegels, Potenziometer für vertikale Verstellung des Innenspiegels, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	34
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	35
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Kindersicherung hinten links, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	36
12. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	37
13. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Kindersicherung hinten rechts, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	38
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	39
15. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung	40
16. Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	41
17. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	42
18. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	43
003 - Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	44-50
1. Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	44
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	45
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	46
4. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe ABS	47
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Taster für Reifenkontrollanzeige	48
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ABS	49
7. Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	50
004 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	51-57
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	51
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	52
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	53
4. Steuergerät für ABS, Unterdruckgeber, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber, Hydraulikpumpe für ABS	54
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Geber 1 für Bremsdruck, Taster für Reifenkontrollanzeige	55
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ABS	56
7. Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	57

005 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	58-64
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	58
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	59
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	60
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	61
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	62
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	63
7. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	64
006 - Airbagsysteme (mit Gurtstraffer hinten/ Seitenairbag hinten)	65-72
1. Airbagsysteme (mit Gurtstraffer hinten/ Seitenairbag hinten)	65
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	66
3. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite, Zünder für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite	67
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag	68
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag hinten, Zünder für Gurtstraffer, Zünder für Kopfairbag	69
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Seitenairbag hinten	70
7. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	71
8. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrollleuchte für Gurtwarnung	72
007 - Anhängerbetrieb	73-77
1. Anhängerbetrieb	73
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	74
3. Sicherungshalter C	75
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	76
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	77
008 - Steckdose 230V	78-79
1. Steckdose 230V	78
2. Wechselrichter mit Steckdose 12V - 230V, Schalter für Wechselrichter, Kontrollleuchte für Steckdose	79
009 - Sitzheizung	80-84
1. Sitzheizung	80
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	81
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	82
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	83
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	84
010 - Verstellung der Lendenwirbelstütze	85-87
1. Verstellung der Lendenwirbelstütze	85
2. Batterie	86
3. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	87
011 - Verstellung der Lendenwirbelstütze	88-91
1. Verstellung der Lendenwirbelstütze	88
2. Sicherungen	89
3. Längsverstellung Fahrersitz, Höhenverstellung Fahrersitz, Lehnenverstellung Fahrersitz, Sitzneigungsverstellung	90
4. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	91
012 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	92-96
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	92
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	93
3. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links. Geber für	94

Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
4. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	95
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	96
013 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	97-102
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	97
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	98
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	99
4. Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	100
5. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	101
6. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	102
014 - Mobiltelefonsysteme	103-109
1. Mobiltelefonsysteme	103
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	104
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	105
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	106
5. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon	107
6. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	108
7. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	109
015 - Scheinwerferreinigungsanlage	110-112
1. Scheinwerferreinigungsanlage	110
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	111
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	112
016 - Zusatzluftheizung (PTC)	113-116
1. Zusatzluftheizung (PTC)	113
2. Relais für große Heizleistung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Heizelement für Luftzusatzheizung	114
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	115
4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	116
017 - Climatic	117-123
1. Climatic	117
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	118
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherungshalter C	119
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	120
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	121
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	122
7. Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	123
018 - Climatronic	124-131
1. Climatronic	124
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	125
3. Hochdruckgeber. Sensor für Luftaüte. Steuergerät für Climatronic. Relais für Spannungsversorgung	126

der Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	
4. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links	127
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	128
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	129
7. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	130
8. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	131
019 - Zusatzheizung (Zuheizer)	132-138
1. Zusatzheizung (Zuheizer)	132
2. Relais für Frischluftgebläse, Sicherungen	133
3. Relais für Standheizbetrieb, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	134
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	135
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Kraftstoffabschaltventil	136
6. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Sofortheiztaste	137
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Multifunktionsanzeige	138
020 - Elektromechanische Servolenkung	139-142
1. Elektromechanische Servolenkung	139
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	140
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Lenkwinkelgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	141
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	142
021 - Multifunktionslenkrad	143-149
1. Multifunktionslenkrad	143
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Spannungsstabilisator	144
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	145
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	146
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	147
6. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	148
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	149
022 - Radioanlage , (7A1),(7A9),(8RE),(8RM)	150-157
1. Radioanlage , (7A1),(7A9),(8RE),(8RM)	150
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	151
3. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherungshalter C	152
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	153
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	154
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	155
7. Radio, CD-Wechsler	156
8. Radio, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	157
023 - Radioanlage , (7A1),(7A9),(8RL),(8RW)	158-166
1. Radioanlage , (7A1),(7A9),(8RL),(8RW)	158
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	159
3. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherungshalter C	160
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	161
5. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	162

6. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	163
7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	164
8. Radio, CD-Wechsler	165
9. Radio, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	166
024 - Radioanlage , (7A1),(7A9),(9VE)	167-175
1. Radioanlage , (7A1),(7A9),(9VE)	167
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	168
3. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	169
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	170
5. Radio, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	171
6. Radio, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	172
7. Radio, Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	173
8. Radio, CD-Wechsler	174
9. Radio, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	175
025 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (7A1),(7A9),(8RE),(8RM)	176-184
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (7A1),(7A9),(8RE),(8RM)	176
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	177
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C	178
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus	179
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	180
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	181
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	182
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Anschluss für externe Audioquellen	183
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	184
026 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (7A1),(7A9),(8RL),(8RW)	185-194
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (7A1),(7A9),(8RL),(8RW)	185
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	186
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C	187
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus	188
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	189
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	190
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	191
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	192
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Anschluss für externe Audioquellen	193
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	194
027 - Radioanlagen/Navigationssysteme . (7A1).(7A9).(9VE)	195-204

1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (7A1),(7A9),(9VE)	195
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	196
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	197
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus	198
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	199
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	200
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	201
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	202
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Anschluss für externe Audioquellen	203
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	204
028 - Multimediabuchse MEDIA-IN, AUX-IN (hinten)	205-206
1. Multimediabuchse MEDIA-IN, AUX-IN (hinten)	205
2. Interface für externe Multimediageräte, Radio, Anschluss für externe Audioquellen, USB Anschluss für Multimedia	206
029 - Rückfahrkamera	207-209
1. Rückfahrkamera	207
2. Sicherungen, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	208
3. Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	209
030 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	210-217
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	210
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	211
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	212
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Geber 3 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	213
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	214
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	215
7. Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	216
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	217
031 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	218-225
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	218
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	219
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	220
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil , Magnetventil 5	221
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	222
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	223
7. Getriebeöltemperatugeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	224
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	225
032 - Lüfter für Kühlmittel, stufenlos für Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter	226-228
1. Lüfter für Kühlmittel. stufenlos für Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter	226

	2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	227
	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	228
033 -	1,4-I-Benzinmotor , CGGA	229-243
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGA	229
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	230
	3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	231
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	232
	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	233
	6. Motorsteuergerät	234
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	235
	8. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	236
	9. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	237
	10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	238
	11. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	239
	12. Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	240
	13. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	241
	14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	242
	15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	243
034 -	1,4-I-Motor , CAXA	244-260
	1. 1,4-I-Motor , CAXA	244
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	245
	3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	246
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	247
	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	248
	6. Motorsteuergerät	249
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	250
	8. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	251
	9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	252
	10. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	253
	11. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	254
	12. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	255
	13. Lambdasonde nach Katalysator, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	256
	14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	257
	15. Motorsteuergerät	258
	16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	259
	17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	260
035 -	1,4-I-Benzinmotor , CAVD	261-277
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD	261
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	262
	3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	263
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	264
	5. Hauptrelais. Sicherunashalter B	265

6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	266
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	267
8. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	268
9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Stellmotor für Regelklappenverstellung	269
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	270
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetkupplung für Kompressor	271
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	272
13. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	273
14. Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	274
15. Motorsteuergerät	275
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	276
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	277
036 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE, BSF, CCSA	278-292
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE, BSF, CCSA	278
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	279
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	280
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	281
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	282
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	283
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	284
8. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	285
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	286
10. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	287
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	288
12. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	289
13. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	290
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	291
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	292
037 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYB, CAYC	293-309
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYB, CAYC	293
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	294
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	295
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	296
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	297
6. Motorsteuergerät	298
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	299
8. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	300
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	301
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	302

11. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	303
12. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	304
13. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	305
14. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	306
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	307
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	308
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	309
038 - 2,0-I-Dieselmotor , CBDA,CBDB,CBDC	310-326
1. 2,0-I-Dieselmotor , CBDA,CBDB,CBDC	310
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	311
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	312
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Steckbrücke	313
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf	314
6. Motorsteuergerät	315
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	316
8. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	317
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	318
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	319
11. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	320
12. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	321
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	322
14. Bremslichtschalter, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	323
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	324
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	325
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	326
039 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, CAYC	327-345
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, CAYC	327
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	328
3. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	329
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Spannungsstabilisator, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	330
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	331
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	332
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	333
8. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	334
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	335
10. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	336
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	337
12. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	338

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	339
14. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	340
15. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	341
16. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	342
17. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	343
18. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	344
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	345
040 - 1,6 l - 72 kW, Motorkennbuchstaben CHGA, (Autogas)	346-364
1. 1,6 l - 72 kW, Motorkennbuchstaben CHGA, (Autogas)	346
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	347
3. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	348
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	349
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	350
6. Motorsteuergerät, Zündtrafo	351
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motordrehzahlgeber	352
8. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	353
9. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor, Kühlmitteltemperaturgeber	354
10. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	355
11. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber	356
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2	357
13. Motorsteuergerät, Steuergerät für Gasbetrieb	358
14. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	359
15. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	360
16. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Geber für Gasvorratsanzeige, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Ventil für Gastank	361
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas), Gasvorratsanzeige	362
18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	363
19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Summer und Gong, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	364
041 - Fahrschulausstattung (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)	365-368
1. Fahrschulausstattung (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)	365
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	366
3. Relais für Fahrschulbetrieb, Schalter für Fußraumbelichtung, Fußraumleuchte für Fahrschule	367
4. Schalter für Warnsummer, Warnsummer für Fahrschulbetrieb, Gaspedalschalter für Fahrschule, Kupplungspedalschalter und Bremspedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite	368
042 - Fahrschulausstattung (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)	369-373
1. Fahrschulausstattung (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)	369
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	370
3. Relais für Fahrschulbetrieb, Schalter für Fußraumbelichtung, Fußraumleuchte für Fahrschule	371
4. Steuergerät für Motordrehzahlabregelung, Schalter für Warnsummer, Warnsummer für Fahrschulbetrieb, Gaspedalschalter für Fahrschule, Bremspedalschalter (Warnsummer Beifahrerseite)	372
5. Steuergerät für Motordrehzahlabregelung, Gaspedalstellungsgeber	373
043 - Fahrhilfe, Anschluss für Steuersignale, Spannungsversorgung Verladehilfe	374-378
1. Fahrhilfe, Anschluss für Steuersignale, Spannungsversorgung Verladehilfe	374
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	375
3. Sperrdiode, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	376
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	377
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	378
044 - CAN-Bus-Vernetzung	379-387

1. CAN-Bus-Vernetzung	379
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	380
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	381
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe	382
5. Anschluß für: Bedienelektronik des Handys, Zusatzheizung, Radio, Verstärker, Wählhebelsensorik, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe	383
6. Anschluß für: TV-Tuner, Interface für externe Multimediageräte, Abstandsregelung, Motorsteuergeräte, Einparkhilfe, Parklenkassistent	384
7. Anschluß für: Anhängererkennung, Lenksäulenelektronik, Sonderfahrzeuge	385
8. Anschluß für: Türsteuergeräte, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	386
9. Anschluß für: Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	387
045 - Automatische Distanzregelung	388-391
1. Automatische Distanzregelung	388
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	389
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Sensor für automatische Distanzregelung, Heizung für Sensor der ADR	390
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Taster für automatische Distanzregelung, SET-Taster für GRA, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	391
046 - Grundausrüstung	392-416
1. Grundausrüstung	392
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Spannungsstabilisator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	393
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	394
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	395
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	396
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C	397
7. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	398
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	399
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	400
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	401
11. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	402
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	403
13. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	404
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	405
15. Taster für Warnlicht, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	406
16. Steuergerät für Wischermotor, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite	407
17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	408
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Fahrerseite	409
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sperrdiode, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	410
20. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung. Frischluftgebläse. Stellmotor der Umluftklappe	411

21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	412
22. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für offene Türen, Kontrollleuchte für Lampenausfall, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	413
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	414
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	415
25. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Standlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Wegstreckenanzeige	416
047 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	417-424
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	417
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	418
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	419
4. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	420
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	421
6. Diagnose-Interface für Datenbus	422
7. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	423
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	424
048 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	425-432
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	425
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	426
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	427
4. Taster für ASR und ESP, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	428
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	429
6. Diagnose-Interface für Datenbus	430
7. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	431
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	432
049 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	433-439
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	433
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	434
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	435
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	436
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	437
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	438
7. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	439
050 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	440-447
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	440
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	441
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	442
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	443
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite. Zünder für Kopfairbag Fahrerseite. Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	444

6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	445
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	446
8. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	447
051 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	448-455
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	448
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	449
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	450
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Geber 3 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	451
5. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	452
6. Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	453
7. Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	454
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	455
052 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	456-463
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	456
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	457
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	458
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 5	459
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	460
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	461
7. Getriebeöltemperatugeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	462
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	463
053 - Anhängerbetrieb	464-468
1. Anhängerbetrieb	464
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	465
3. Sicherungshalter C	466
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	467
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	468
054 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	469-473
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	469
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	470
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	471
4. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	472
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	473
055 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	474-479
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	474
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherung 7 auf	475

Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	476
4. Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	477
5. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	478
6. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	479
056 - Elektromechanische Lenkung	480-483
1. Elektromechanische Lenkung	480
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	481
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	482
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	483
057 - Climatic	484-490
1. Climatic	484
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	485
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherungshalter C	486
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	487
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	488
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	489
7. Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	490
058 - Climatronic	491-498
1. Climatronic	491
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	492
3. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	493
4. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links	494
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	495
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	496
7. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	497
8. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	498
059 - Zusatzheizung	499-505
1. Zusatzheizung	499
2. Relais für Frischluftgebläse, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	500
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	501
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	502
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffabschaltventil, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	503
6. Sofortheiztaste	504
7. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	505
060 - Zusatzluftheizung (PTC)	506-509
1. Zusatzluftheizung (PTC)	506
2. Relais für große Heizleistung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Heizelement für Luftzusatzheizung	507
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30. Relais für kleine Heizleistung. Motorsteuergerät.	508

Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	
4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	509
061 - Scheinwerferreinigungsanlage	510-512
1. Scheinwerferreinigungsanlage	510
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	511
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	512
062 - 230-V-Steckdose	513-515
1. 230-V-Steckdose	513
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	514
3. Schalter für Wechselrichter, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	515
063 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZA, CBZB	516-532
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZA, CBZB	516
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	517
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	518
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	519
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	520
6. Motorsteuergerät	521
7. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzen, Unterdruckpumpe für Bremse	522
8. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	523
9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	524
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	525
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kühlmittelregelung	526
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	527
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	528
14. Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	529
15. Motorsteuergerät	530
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	531
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	532
064 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA, CBZB	533-550
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA, CBZB	533
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	534
3. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	535
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Spannungsstabilisator, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	536
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	537
6. Hauptrelais, Sicherungshalter B	538
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	539
8. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzen	540
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	541
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	542
11. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	543
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für	544

Aktivkohlebehälter, Ventil für Kühlmittelregelung	
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	545
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	546
15. Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	547
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	548
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	549
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Abgaswarnleuchte	550
065 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYB, CAYC	551-567
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYB, CAYC	551
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	552
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	553
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Steckbrücke	554
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf	555
6. Motorsteuergerät	556
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	557
8. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	558
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	559
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	560
11. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	561
12. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	562
13. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	563
14. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	564
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	565
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	566
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	567
066 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, CAYC	568-586
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, CAYC	568
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	569
3. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	570
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Spannungsstabilisator, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	571
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	572
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	573
7. Motorsteuergerät	574
8. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	575
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	576
10. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	577
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	578
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	579
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	580

14. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	581
15. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	582
16. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	583
17. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	584
18. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	585
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	586
067 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHB, CFHC	587-603
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHB, CFHC	587
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	588
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	589
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Steckbrücke	590
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf	591
6. Motorsteuergerät	592
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	593
8. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	594
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	595
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	596
11. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	597
12. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	598
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	599
14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	600
15. Motorsteuergerät	601
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	602
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	603
068 - 1,6-I-Benzinmotor (BiFuel) , CHGA	604-622
1. 1,6-I-Benzinmotor (BiFuel) , CHGA	604
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	605
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	606
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	607
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	608
6. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker	609
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorssteuergerät	610
8. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	611
9. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	612
10. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	613
11. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	614
12. Motorsteuergerät, Steuergerät für Gasbetrieb	615
13. Steuergerät für Gasbetrieb. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	616

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	
14. Geber für Gasvorratsanzeige, Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventil 4, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Ventil für Gastank	617
15. Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas), Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Steuergerät für Gasbetrieb	618
16. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	619
17. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	620
18. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	621
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	622
069 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE, BSF, CCSA	623-637
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE, BSF, CCSA	623
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	624
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	625
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	626
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	627
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	628
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	629
8. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	630
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohmschaltung	631
10. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	632
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	633
12. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	634
13. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	635
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	636
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafелеinsatz	637
070 - Grundausrüstung	638-662
1. Grundausrüstung	638
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Spannungsstabilisator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	639
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	640
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	641
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	642
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C	643
7. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	644
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	645
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	646
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	647
11. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	648
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	649
13. Lampe für Nebelschlussleuchte links. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts. Lampe für	650

Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	651
15. Taster für Warnlicht, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	652
16. Steuergerät für Wischermotor, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite	653
17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	654
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Fahrerseite	655
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sperrdiode, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	656
20. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	657
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	658
22. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für offene Türen, Kontrollleuchte für Lampenausfall, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	659
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	660
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	661
25. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Standlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Wegstreckenanzeige	662
071 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA	663-679
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA	663
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	664
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	665
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Steckbrücke	666
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf	667
6. Motorsteuergerät	668
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	669
8. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	670
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	671
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	672
11. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	673
12. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	674
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	675
14. Bremslichtschalter, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	676
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	677
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	678
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	679
072 - Multifunktionslenkrad	680-687

1. Multifunktionslenkrad	680
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Spannungsstabilisator	681
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	682
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	683
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	684
6. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	685
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	686
8. Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	687
073 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	688-695
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	688
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	689
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	690
4. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	691
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	692
6. Diagnose-Interface für Datenbus	693
7. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	694
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	695
074 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	696-703
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	696
2. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	697
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	698
4. Taster für ASR und ESP, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	699
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	700
6. Diagnose-Interface für Datenbus	701
7. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	702
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	703
075 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	704-711
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	704
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	705
3. Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Blende für Abblendlicht links	706
4. Sensor für Schwenkmodulposition links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	707
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	708
6. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	709
7. Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	710
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	711
076 - Komfortsystem, 4-Türer	712-728
1. Komfortsystem, 4-Türer	712
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	713
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite	714
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	715
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	716
6. Taster für Tankdeckelentriegelung. Türkontaktschalter Fahrerseite. Schließeinheit für	717

Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	
7. Potenziometer für horizontale Verstellung des Innenspiegels, Potenziometer für vertikale Verstellung des Innenspiegels, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	718
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	719
9. Potenziometer für horizontale Verstellung des Innenspiegels, Potenziometer für vertikale Verstellung des Innenspiegels, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	720
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	721
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	722
12. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	723
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	724
14. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung	725
15. Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	726
16. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	727
17. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	728
077 - 2,0-l-Dieselmotor , CBDA, CBDB, CBDC	729-745
1. 2,0-l-Dieselmotor , CBDA, CBDB, CBDC	729
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	730
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	731
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Steckbrücke	732
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kraftstoffvorlauf	733
6. Motorsteuergerät	734
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	735
8. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	736
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	737
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	738
11. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	739
12. Hallgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	740
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	741
14. Bremslichtschalter, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	742
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	743
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	744
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	745
078 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	746-750

1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	746
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	747
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	748
4. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	749
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	750
079 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	751-756
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	751
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	752
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	753
4. Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	754
5. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	755
6. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	756
080 - Zugang und Startberechtigung	757-763
1. Zugang und Startberechtigung	757
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	758
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Spannungsstabilisator	759
4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	760
5. Lesespule für Wegfahrsicherung, Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung	761
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung	762
7. Diagnose-Interface für Datenbus	763
081 - Radioanlage	764-776
1. Radioanlage	764
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	765
3. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	766
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	767
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	768
6. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	769
7. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	770
8. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	771
9. Radio, CD-Wechsler	772
10. Radio, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	773
11. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	774
12. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	775
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	776
082 - Radioanlagen/Navigationssysteme	777-791
1. Radioanlagen/Navigationssysteme	777
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	778

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	779
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	780
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon	781
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für Telefon, Anschluss für externe Audioquellen	782
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	783
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	784
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	785
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	786
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	787
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	788
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	789
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	790
15. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	791
083 - Mobiltelefonsysteme	792-798
1. Mobiltelefonsysteme	792
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	793
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	794
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	795
5. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon	796
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	797
7. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	798
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	799-808
1. Massepunkte	799-808
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	799-803
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	804-806
1.3 Übersicht der Massepunkte im Gepäckraum	807-808
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	809-851
1. Sicherungen	809-851
1.1 Übersicht der Sicherungen (SA), (SB), (SC)	809
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box Low	810-811
1.2.1 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Februar 2009	810-811
1.3 Sicherungen (SB) auf der E-Box Low, im Motorraum links	812-825
1.3.1 Sicherungsbelegung (SB) E-Box Low, ab Februar 2009	813-814
1.3.2 Sicherungsbelegung (SB) E-Box Low, ab November 2009	815-817
1.3.3 Sicherungsbelegung (SB) E-Box Low, ab Mai 2010	818-819
1.3.4 Sicherungsbelegung (SB) E-Box Low, ab November 2010	820-822
1.3.5 Sicherungsbelegung (SB) E-Box Low, ab Mai 2011	823-825
1.4 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, unter Schalttafel Fahrerseite	826-835
1.4.1 Sicherungsbelegung (SC) bei E-Box Low, im Fußraum Fahrerseite, ab Februar2009	827-830
1.4.2 Sicherungsbelegung (SC) bei E-Box Low, im Fußraum Fahrerseite, ab November2009	831-835
1.5 Sicherungsbelegung (SC) bei E-Box Low, im Fußraum Fahrerseite, ab Mai2010	836-839
1.6 Sicherungsbelegung (SC) bei E-Box Low, im Fußraum Fahrerseite, ab November2010	840-844
1.7 Sicherungsbelegung (SC) bei E-Box Low, im Fußraum Fahrerseite, ab Mai2011	845-849
1.8 Sicherungsautomat, unter Schalttafel Fahrerseite	850
1.9 Sicherungsautomat, unter Schalttafel Fahrerseite, ab November 2009	851
803 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	852-887

1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	852-887
1.1 Übersicht der Steuergeräte	852-853
1.2 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	854-855
1.2.1 Einbauort:	854
1.2.2 Steckerbelegung:	855
1.3 Motorsteuergerät -J623-	856-857
1.3.1 Einbauort:	856
1.3.2 Steckerbelegung 154polig:	857
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	858-860
1.4.1 Einbauort:	858
1.4.2 Steckerbelegung:	859
1.4.3 Steckerbelegung:	860
1.5 Steuergerät für Airbag -J234-	861-863
1.5.1 Einbauort:	861
1.5.2 Steckerbelegung:	862
1.5.3 Steckerbelegung:	863
1.6 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	864-865
1.6.1 Einbauort:	864
1.6.2 Steckerbelegung:	865
1.7 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204-	866
1.8 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	866-867
1.8.1 Einbauort:	866
1.8.2 Steckerbelegung:	867
1.9 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	868
1.9.1 Einbauort:	868
1.10 Schalttafeleinsatz -K-	869-870
1.11 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	871
1.11.1 Einbauort:	871
1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	871
1.12.1 Einbauort:	871
1.12.2 Steckerbelegung:	872
1.13 Bordnetzsteuergerät -J519-	872-878
1.13.1 Einbauort:	872
1.13.2 Steckerbelegung:	873
1.13.3 Steckverbindung, 52fach -T52 A- schwarz -A-	873-874
1.13.4 Steckerbelegung:	875
1.13.5 Steckverbindung, 52fach -T52 B- weiß -B-	875-876
1.13.6 Steckerbelegung:	877
1.13.7 Steckverbindung, 52fach -T52 C- braun -C-	877-878
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-, Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	879-881
1.14.1 Einbauort:	879
1.14.2 Steckerbelegung:	880-881
1.15 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	882
1.15.1 Einbauort:	882
1.16 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	883-884
1.16.1 Einbauort:	883
1.16.2 Steckerbelegung:	884
1.17 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	885-886
1.17.2 Steckerbelegung:	886
1.18 Steuergerät für Gasbetrieb -J659-	887
1.18.1 Einbauort:	887
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	888-898
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	888-898
1.1 Übersicht der Steuergeräte	888
1.2 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	889
1.2.1 Einbauort:	889
1.3 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	889
1.3.1 Einbauort:	889
1.4 Steuergerät für Antennenauswahl -J515-	890
1.4.1 Einbauort:	890
1.5 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- / Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon -J738-	890
1.5.1 Einbauort:	890
1.6 TV-Tuner -R78-	891
1.6.1 Einbauort:	891
1.7 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	891-892

1.7.1 Einbauort:	891
1.7.2 Steckerbelegung:	892
1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	893-894
1.8.1 Einbauort:	893
1.8.2 Steckerbelegung:	894
1.9 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	895-896
1.9.1 Einbauort:	895
1.9.2 Steckerbelegung:	896
1.10 Türsteuergerät hinten links -J388-	897-898
1.10.1 Einbauort:	897
1.10.2 Steckerbelegung:	898
805 - -Einbauorte: Relais - 3	899-905
1. Relais	899-905
1.1 Übersicht der Relaisträger	899
1.2 Relaisplatzbelegung auf der E-Box Low	900
1.3 Relaisplatzbelegung des Zusatzrelaisträgers unter der E-Box Low	901
1.4 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben	902
1.5 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, ab November 2009	903
1.6 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten	904
1.7 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, ab November 2009	905
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	906-911
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	906-911
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	906
1.2 Kupplungsstation unter der Schalttafel im Fußraum Beifahrerseite	907
1.3 Kupplungsstation am Dachrahmen vorn Mitte	908
1.4 Kupplungsstation Beifahrersitz	908
1.5 Kupplungsstation hinten rechts	908
1.6 Kupplungsstation Stoßfänger hinten	909
1.7 Kupplungsstation hinten links	909
1.8 Kupplungsstation am Dachrahmen hinten Mitte	909
1.9 Kupplungsstation Kupplungsstation Fahrersitz	910
1.10 Kupplungsstation Motor	910
1.11 Kupplungsstation Generator	910
1.12 Kupplungsstation Lenkung	911
1.13 Kupplungsstation Stoßfänger vorn	911
901 - - Fehlersuchprogramm: 1,6l-Benzinmotor BiFuel - 3	912-918
1. 1,6-l-Benzinmotor (BiFuel), CHGA	912-918
1.1 1,6-l-Benzinmotor (BiFuel), CHGA	912-918
1.1.1 Zur Fehlersuche werden benötigt:	912
1.1.2 Prüfvoraussetzungen:	912
1.1.3 Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas) -E395- prüfen	912
1.1.4 Sensor für Gasverteilerleiste -G401-	913
1.1.5 Geber für Gasvorratsanzeige -G707-	914
1.1.6 Gaseinblasventil 1 -N366-	914
1.1.7 Gaseinblasventil 2 -N367-	915
1.1.8 Gaseinblasventil 3 -N368-	915
1.1.9 Gaseinblasventil 4 -N369-	916
1.1.10 Hochdruckventil für Gasbetrieb -N372-	917
1.1.11 Ventil für Gastank -N495-	917-918