



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
<b>3 Allgemeine Hinweise</b>	<b>5</b>
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Verhalten bei Falschbetankung</b>	<b>6</b>
1.1 Schritt 1 (Motor wurde mit falschem Kraftstoff gestartet)	6
1.2 Schritt 2 (Motor wurde nicht mit falschem Kraftstoff gestartet)	7
1.3 Schritt 3 (Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	8
1.4 Schritt 4 (keine Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	9
1.5 Schritt 5 (Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	10
1.6 Schritt 6 (keine Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	10
<b>2 Kraftstoffbehälter</b>	<b>12</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	12
2.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	15
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren	21
<b>3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>28</b>
3.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	28
3.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen	31
<b>4 Steckkupplungen trennen</b>	<b>35</b>
<b>5 Kraftstofffilter</b>	<b>39</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	39
5.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	41
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>46</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	46
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	46
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>50</b>
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	50
7.2 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen	63
7.3 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen	65