

001 - Grundausrüstung	1-19
1. Grundausrüstung	1
2. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2
3. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	3
4. Innenspiegel, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Innenleuchte vorn	4
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	5
6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	6
7. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	7
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	9
10. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	10
11. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11
12. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	12
13. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	13
14. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	14
15. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	15
16. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	16
17. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	17
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	18
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	19
002 - Komfortsystem, Linkslenker	20-36
1. Komfortsystem, Linkslenker	20
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	21
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	22
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	23
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	24
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	25
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle an der Tür vorn links	26
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle an der Tür vorn rechts	27
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür	28
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	29
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer	30

Außenspiegel Beifahrerseite	
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	31
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	32
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	33
15. Bordnetzsteuergerät	34
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe	35
17. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	36
003 - Komfortsystem, Rechtslenker	37-53
1. Komfortsystem, Rechtslenker	37
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	38
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	39
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	40
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	41
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	42
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle an der Tür vorn rechts	43
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle an der Tür vorn links	44
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Beifahrertür	45
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	46
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	47
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	48
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	49
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	50
15. Bordnetzsteuergerät	51
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe	52
17. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	53
004 - Sicherungsbelegung	54-74
1. Sicherungsbelegung	54
2. Sicherungshalter A	55
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B	56
4. Sicherungshalter B	57
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	58
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	59
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	60
8. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter B	61
9. Sicherungshalter B	62
10. Sicherungshalter B	63
11. Sicherungshalter B	64
12. Sicherungshalter C	65
13. Sicherungshalter C	66
14. Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	67
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	68
16. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	69
17. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	70
18. Sicherungshalter C	71

19. Sicherungshalter C	72
20. Sicherungshalter C	73
21. Sicherungshalter C	74
005 - Massekonzept	75-93
1. Massekonzept	75
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Massepunkt im Motorraum links, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung (Steuergerät) im Leitungsstrang Motor, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links, Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts	76
3. Massepunkt am Zylinderkopf, Masseverbindung (Motormasse) im Leitungsstrang Motor, Masseverbindung (Zündspulen) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Massepunkt 1 am Längsträger vorn links	77
4. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang automatisches Getriebe, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links, Masseverbindung 6 im Leitungsstrang Motorraum	78
5. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links	79
6. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Scheinwerfer, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links, Verbindung (Bremsbelagverschleißanzeige rechts) im Leitungsstrang Motorraum	80
7. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links	81
8. Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts, Massepunkt am Scheinwerfer rechts	82
9. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Steckdose, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts	83
10. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Innenraum	84
11. Massepunkt Säule A links unten, Masseverbindung 8 im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite	85
12. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 8 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung (LWR) im Schaltfelleitungsstrang	86
13. Lichtdrehshalter, Regler für Leuchtweitenregelung und Instrumentenbeleuchtung, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Innenraum	87
14. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt an der A-Säule rechts, Verbindung 1 im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 im Leitungsstrang Dach	88
15. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite, Massepunkt am Unterholm vorn links	89
16. Massepunkt Säule A rechts unten, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Radio, Verbindung 2 im Hauptleitungsstrang	90
17. Massepunkt an der C-Säule rechts, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung im Leitungsstrang Kraftstoffbehälter, Massepunkt an Heckklappe Mitte, Massepunkt im Seitenteil hinten rechts	91
18. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang	92
19. Masseverbindung im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum	93
006 - Airbag-Systeme , (LOL)	94-102
1. Airbag-Systeme , (LOL)	94
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	95
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	96
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	97
5. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	98
6. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	99
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	100
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	101
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	102
007 - Airbag-Systeme , (LOR)	103-111
1. Airbag-Systeme , (LOR)	103
2. Steuergerät für Airbag. Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus. Zünder 1 für Gurtstraffer	104

Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	105
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	106
5. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	107
6. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	108
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	109
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	110
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	111
008 - Zugang und Startberechtigung	112-115
1. Zugang und Startberechtigung	112
2. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	113
3. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	114
4. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	115
009 - Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	116-117
1. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	116
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	117
010 - Automatische Distanzregelung	118-119
1. Automatische Distanzregelung	118
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	119
011 - Diebstahlwarnanlage	120-122
1. Diebstahlwarnanlage	120
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	121
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle am Dach	122
012 - 12-V-Steckdosen	123-124
1. 12-V-Steckdosen	123
2. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	124
013 - Doppelkupplungsgetriebe OD9	125-129
1. Doppelkupplungsgetriebe OD9	125
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	126
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	127
4. Wählhebel	128
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	129
014 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	130-134
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	130
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	131
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	132
4. Wählhebel	133
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	134
015 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	135-139
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	135
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C	136
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	137
4. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Scheinwerfer vorn links	138
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	139

016 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	140-144
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	140
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	141
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	142
4. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	143
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	144
017 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	145-146
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	145
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	146
018 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	147-151
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	147
2. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	148
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	149
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	150
5. Schalter für Getriebe, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	151
019 - Elektromechanische Lenkung	152-153
1. Elektromechanische Lenkung	152
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Motorraum links	153
020 - Einparkhilfe (PDC)	154-158
1. Einparkhilfe (PDC)	154
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	155
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Parklenkassistent	156
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	157
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent, Koppelstelle im Heckraum rechts	158
021 - Anhängerbetrieb	159-162
1. Anhängerbetrieb	159
2. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	160
3. Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	161
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	162
022 - Klimaanlage	163-167
1. Klimaanlage	163
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	164
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	165
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	166
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	167
023 - Climatronic	168-174
1. Climatronic	168
2. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	169
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	170
4. Heizung-/Klimabedienung. Sensor für Luftaüte. Druckgeber für Kältemittelkreislauf. Steuergerät	171

für Climatronic	
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	172
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	173
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	174
024 - Kühlerlüfter	175-176
1. Kühlerlüfter	175
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	176
025 - Zusatzwasserheizung	177-179
1. Zusatzwasserheizung	177
2. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Dosierpumpe	178
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, GSM-Antenne, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	179
026 - Sitzverstellung	180-184
1. Sitzverstellung	180
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	181
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	182
4. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	183
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	184
027 - Fahrersitz , (812),(813)	185-188
1. Fahrersitz , (812),(813)	185
2. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	186
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion	187
4. Taster für Massagefunktion, Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	188
028 - Sitzheizung	189-191
1. Sitzheizung	189
2. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz	190
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz	191
029 - Datenbusvernetzung	192-203
1. Datenbusvernetzung	192
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	193
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	194
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Wahlbereichsanzeige	195
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	196
6. Wahlhebel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	197
7. Drehstromgenerator, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	198
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	199
9. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz	200
10. Türsteuergerät Fahrerseite. Türsteuergerät Beifahrerseite	201

11. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	202
12. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät	203
030 - Schiebe-/Ausstelldach	204-206
1. Schiebe-/Ausstelldach	204
2. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor	205
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo	206
031 - Radio-Navigationssystem	207-217
1. Radio-Navigationssystem	207
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	208
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	209
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	210
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für externe Multimediageräte	211
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für externe Multimediageräte, USB-Verteiler	212
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler	213
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	214
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	215
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Digitalradio-Antenne, Radioantenne	216
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, GSM-Antenne, beheizbare Heckscheibe	217
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	218-219
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	218
2. Innenspiegel, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	219
033 - Mobiltelefonsysteme	220-221
1. Mobiltelefonsysteme	220
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	221
034 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	222-228
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	222
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Feststellmotor links	223
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung	224
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor rechts	225
5. Drehzahlfühler vorn links, Querschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Längsbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS	226
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	227
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	228
035 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	229-235
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	229
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Feststellmotor links	230
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung	231
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hydraulikpumpe für ABS	232
5. Querschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Längsbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	233
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	234
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	235
036 - Multifunktionslenkrad	236-238
1. Multifunktionslenkrad	236
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diagnose-Interface für Datenbus. Zünder für Airbag Fahrerseite	237

	3. Wählhebel, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	238
037 -	1,2-I-Benzinmotor , CJZD,CYVA,CYVB	239-255
	1. 1,2-I-Benzinmotor , CJZD,CYVA,CYVB	239
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	240
	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	241
	4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	242
	5. Motorsteuergerät	243
	6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	244
	7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	245
	8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	246
	9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	247
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	248
	11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	249
	12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	250
	13. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	251
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	252
	15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	253
	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	254
	17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	255
038 -	1,4-I-Benzinmotor , CHPB,CXSB,CZCA,CZDA	256-272
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CHPB,CXSB,CZCA,CZDA	256
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	257
	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	258
	4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	259
	5. Motorsteuergerät	260
	6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	261
	7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	262
	8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	263
	9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	264
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	265
	11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	266
	12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	267
	13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	268
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	269
	15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	270
	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	271
	17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	272
039 -	1,6-I-Benzinmotor , CWVA	273-287
	1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	273
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	274
	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	275

4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	276
5. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	277
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	278
7. Bremslichtschalter, Multifunktionsschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	279
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	280
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	281
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	282
11. Öldruckschalter, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	283
12. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	284
13. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	285
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	286
15. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	287
040 - 1,6-I-Dieselmotor , CRKA,CRKB	288-309
1. 1,6-I-Dieselmotor , CRKA,CRKB	288
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	289
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	290
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	291
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	292
6. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	293
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	294
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	295
9. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	296
10. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	297
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	298
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	299
13. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	300
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	301
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	302
16. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	303
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	304
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	305
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	306
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	307
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	308
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	309
041 - 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRVA	310-331
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRVA	310
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	311
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	312
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	313
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	314

6. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	315
7. Gaspedalmodul, Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	316
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	317
9. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	318
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	319
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	320
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	321
13. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	322
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	323
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	324
16. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	325
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	326
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	327
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	328
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	329
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	330
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	331
042 - Soundsystem DYNAUDIO	332-336
1. Soundsystem DYNAUDIO	332
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Koppelstelle an der Tür hinten links	333
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Koppelstelle an der Tür vorn links	334
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	335
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	336
043 - Beheizbare Frontscheibe	337-338
1. Beheizbare Frontscheibe	337
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Frontscheibe	338
044 - 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	339-355
1. 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	339
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	340
3. Geber für Ethanolkonzentration, Hauptrelais, Sicherungshalter B	341
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	342
5. Motorsteuergerät	343
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	344
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	345
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	346
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	347
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	348
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	349
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	350
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	351
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil für Öldruckregelung	352

15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	353
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	354
17. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	355
045 - Beheizbares Lenkrad	356-358
1. Beheizbares Lenkrad	356
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, beheizbares Lenkrad	357
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	358
046 - Spurwechselassistent	359-361
1. Spurwechselassistent	359
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	360
3. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	361
047 - 6-Gang-Automatikgetriebe , CWVA	362-368
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , CWVA	362
2. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	363
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	364
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	365
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	366
6. Wählhebel	367
7. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	368
048 - 1,6-l-Dieselmotor , CXXA,CXXB	369-391
1. 1,6-l-Dieselmotor , CXXA,CXXB	369
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	370
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	371
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	372
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	373
6. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	374
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	375
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	376
9. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	377
10. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	378
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	379
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	380
13. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	381
14. Motorsteuergerät	382
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	383
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	384
17. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	385
18. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	386
19. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	387
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	388
21. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	389
22. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung	390

23. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	391
049 - Fahrschulausstattung	392-395
1. Fahrschulausstattung	392
2. Bordnetzsteuergerät	393
3. Schalter für Warnsummer, Relais für Fahrschulbetrieb	394
4. Schalter für Fußraumbelichtung, Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite, Fußraumbeluchte für Fahrschule	395
050 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge	396-400
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge	396
2. Sicherungshalter C	397
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	398
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	399
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	400
052 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZD	401-418
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZD	401
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	402
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	403
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	404
5. Motorsteuergerät	405
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	406
7. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	407
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	408
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	409
10. Öldruckgeber, Motorsteuergerät	410
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe	411
12. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	412
13. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	413
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	414
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	415
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	416
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	417
18. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	418
053 - 1,6-l-Dieselmotor , DBKA	419-440
1. 1,6-l-Dieselmotor , DBKA	419
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	420
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	421
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	422
5. Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	423
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	424
7. Motorsteuergerät	425
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	426
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	427
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	428
11. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	429
12. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, Kühlerlüfter	430
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	431
14. Motorsteuergerät. Glühkerze 3. Glühkerze 1. Glühkerze 2. Glühkerze 4	432

15. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ladedrucksteller	433
16. Ladedruckgeber, Hallgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	434
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	435
18. Drosselklappensteuereinheit, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	436
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	437
20. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	438
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	439
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	440
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	441-445
1. Massepunkte	441-445
1.1 Übersicht der Massepunkte	441-445
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	446-461
1. Sicherungen	446-461
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	446-447
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	448-449
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	448
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	449
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Februar 2014	450-452
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge	453
1.5 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge, ab November 2014	454
1.6 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	455
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Februar 2014	456-458
1.8 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	459-460
1.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Februar 2014	461
803 - -Einbauorte: Relais - 3	462-467
1. Relais	462-467
1.1 Übersicht der Relaissträger	462-463
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	464-465
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab Februar 2014	464
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab Februar 2014	465
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, unter der Schalttafel links	466
1.3.1 Einbauort und Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge ab November 2014	466
1.4 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, auf der E-Box im Motorraum	467
1.4.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, auf der E-Box, ab Februar 2014	467
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	468-492
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	468-492
1.1 Übersicht der Steuergeräte	468
1.2 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	469
1.3 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-	470-471
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	472
1.5 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	473-474
1.6 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Linkslenker	475
1.7 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Rechtslenker	476-477
1.8 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	478-479
1.9 Motorsteuergerät -J623-	480-481
1.9.1 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 60fach -T60- / Steckverbindung, 94fach -T94-	480-481
1.10 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	482
1.11 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-	483-484
1.12 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	485-488
1.12.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 20fach -T20c-	485-486
1.12.2 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 25fach -T25a-	487-488
1.13 Kühlerlüfter -VX57-	489-490
1.14 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	491-492
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	493-558
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	493-558

1.1 Übersicht der Steuergeräte	493-495
1.2 Steuergerät für Schiebedach -J245- / Steuergerät für Dachrollo -J394-	496
1.3 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	497-498
1.4 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	499
1.5 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	500-501
1.6 Steuergerät für Massagefunktion -J740-	502-504
1.7 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	505-506
1.8 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	507-508
1.9 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	509-510
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	511-512
1.11 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	513-514
1.12 Bordnetzsteuergerät -J519-	515-519
1.13 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	520-522
1.14 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	523-524
1.15 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	525-526
1.16 Steuergerät für Airbag -J234-	527-528
1.17 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	529
1.18 Halterung für Telefon -R126-	530-531
1.19 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	532-534
1.20 Kartenlesegerät -D8-	535
1.21 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	536
1.22 Steuergerät für Climatronic -J255-	537-539
1.23 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	540-541
1.24 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	542-545
1.24.1 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	545
1.25 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	546-548
1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	549-550
1.27 Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	551-552
1.28 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	553-554
1.29 Wählhebel -E313-	555
1.30 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	556-558
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	559-569
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	559-569
1.1 Übersicht der Steuergeräte	559
1.2 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	560
1.3 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	561-562
1.4 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	563-564
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	565-566
1.6 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	567-569
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	570-592
1. Koppelstellen	570-592
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	570
1.2 Anschluss für Diagnose -U31-	571-572
1.2.1 Anschluss für Diagnose -U31-, Linkslenker	571
1.2.2 Anschluss für Diagnose -U31-, Rechtslenker	572
1.3 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	573
1.4 Koppelstelle an der Tür hinten links -TTHL-	574
1.5 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	575
1.6 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung	576
1.7 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Linkslenker	577
1.8 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Rechtslenker	578
1.9 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	579
1.10 Koppelstelle am Dach -TH-	580
1.11 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	581
1.12 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-	582
1.13 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	583
1.14 Koppelstelle an der Tür hinten rechts -TTHR-	584
1.15 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	585-586
1.16 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- Linkslenker	587
1.17 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- Rechtslenker	588
1.18 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	589
1.19 Koppelstelle an der Heckklappe -THK-	590
1.20 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	591
1.21 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	592