

001 - Grundausrüstung (Mexiko), ab Modelljahr 1989	1-8
1. Grundausrüstung (Mexiko), ab Modelljahr 1989	1
2. Batterie , Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Türkontakt schalter-Fahrerseite	2
3. Schalter für Rückfahrleuchten, Öldruckschalter (0,3 bar), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrolllampe für Generator	3
4. Schalter für Höhenkorrektur, Hallgeber , Zündspule, Vergaserstartautomatik rechts, TSZH-Schaltgerät	4
5. Blinkerschalter, Bremslichtschalter, Signalhornbetätigung, Tieftonhorn	5
6. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Warnlichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	6
7. Kontrolllampe für Fernlicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links und rechts,Gasentladungslampe links und rechts, Lampe für Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte	7
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, cheibenwaschpumpe	8
002 - Alarmanlage (Mexiko), ab Februar 1989	9-12
1. Alarmanlage (Mexiko), ab Februar 1989	9
2. Batterie , Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	10
3. Schalter für Alarmanlage, Türkontaktschalter- Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/Marder-Abwehranlage, Türaußengriffschalter in Beifahrertür für Diebstahlwarnanlage	11
4. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links	12
003 - Doppel Kreislauf Bremsanlage (Mexiko), ab November 1991	13-14
1. Doppel Kreislauf Bremsanlage (Mexiko), ab November 1991	13
2. Bremslichtschalter, Elektronisches Schaltgerät für Zweikreis- und Handbremsanlage, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	14
004 - Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko), ab Januar 1993	15-19
1. Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko), ab Januar 1993	15
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Kontrolllampe für Generator, Lampe für Beleuchtung Motorraum	16
3. Zündtrafo, Hallgeber, Ventil für Leerlaufstabilisierung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	17
4. Lambdasonde, Drosselklappensteller - Potentiometer, Steuergerät für Digifant	18
5. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung für Kraftstoffpumpe, Stromversorgungsrelais für Steuergerät Digifant	19
005 - Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko), ab März 1995	20-24
1. Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko), ab März 1995	20
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Kontrolllampe für Generator, Lampe für Beleuchtung Motorraum	21
3. Steuergerät für Digifant, Zündtrafo, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Leerlaufstabilisierung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	22
4. Lambdasonde, Drosselklappensteller - Potentiometer, Steuergerät für Digifant	23
5. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung für Kraftstoffpumpe, Stromversorgungsrelais für Steuergerät Digifant	24
006 - Diebstahlwarnanlage mit Funkfernbedienung (Mexiko), ab August 1995	25-27
1. Diebstahlwarnanlage mit Funkfernbedienung (Mexiko), ab August 1995	25
2. Batterie , Zündanlaßschalter, Türkontaktschalter-Fahrerseite	26
3. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Blinkrelais,Lampe für Standlicht links,Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts	27
007 - Diebstahlwarnanlage mit Schlüssel (Mexiko), ab Modelljahr 1996	28-30
1. Diebstahlwarnanlage mit Schlüssel (Mexiko), ab Modelljahr 1996	28
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Türkontaktschalter-Fahrerseite	29
3. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Blinkrelais,Lampe für Standlicht links,Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts	30
010 - Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko)	31-38
1. Digifant Einspritz und Zündanlage, Motorkennbuchstaben ACD (Mexiko)	31
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	32
3. Zündanlaßschalter	33
4. Steuergerät für Digifant, Zündtrafo, Endstufe für Zündtrafo	34
5. Steuergerät für Digifant, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Motortemperatur	35
6. Steuergerät für Digifant, Lambdasonde, Drosselklappensteller - Potentiometer, Ventil für Leerlaufstabilisierung	36
7. Steuergerät für Digifant, Geber für Öldruck, Einspritzventil Zylinder, Kontrolllampe für Öldruck	37
8. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais , Stromversorgungsrelais für Steuergerät Digifant	38
011 - Doppel Kreislauf Bremsanlage (Mexiko)	39-41

1. Doppel Kreislauf Bremsanlage (Mexiko)	39
2. Bremslichtschalter	40
3. Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	41
012 - Acoustic Diebstahlwarnanlage (Mexiko)	42-46
1. Acoustic Diebstahlwarnanlage (Mexiko)	42
2. Batterie	43
3. Steuergerät für Alarmanlage	44
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Blinklicht und Seitenmarkierung vorn links, Lampe für Blinklicht und Seitenmarkierung vorn rechts	45
5. Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	46
013 - Wegfahrsperrsystem mit digitaler Schlüssel (Mexiko)	47-49
1. Wegfahrsperrsystem mit digitaler Schlüssel (Mexiko)	47
2. Batterie	48
3. Steuergerät für Wegfahrsperrsystem, Leseeinheit für Wegfahrsperrsystem, Kontrolllampe für Wegfahrsperrsystem	49
014 - Grundausrüstung (Mexiko)	50-60
1. Grundausrüstung (Mexiko)	50
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	51
3. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	52
4. Schalttafelaufsatz	53
5. Bremslichtschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Öldruck, schalttafelaufsatz	54
6. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links/rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links/rechts	55
7. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Innenleuchte links	56
8. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtglocke	57
9. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Signalhorn/Doppeltonhorn	58
10. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz, Lampe für Blinklicht und Seitenmarkierung vorn	59
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Wasserpumpe	60
015 - Radioanlage (Radio CD), (México)	61-63
1. Radioanlage (Radio CD), (México)	61
2. Radio CD, Antenne, Mittel-Hochtonlautsprecher vorn links, Mittel-Hochtonlautsprecher vorn rechts	62
3. Radio CD, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	63
801 - - Einbaulage: Massepunkte - 3	64-65
1. Massepunkte	64-65
1.1 Übersicht der Massepunkte und Massebänder	64-65
802 - - Einbaulage: Sicherungen - 3	66-70
1. Sicherungen	66-70
1.1 Übersicht der Sicherungen	66
1.2 Sicherungen im Sicherungshalter, unter der Schalttafel, ab Oktober 1998	67
1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, ab Oktober 1998:	68-69
1.4 Sicherungen, am Relaisträger	70
803 - - Einbaulage: Relais - 3	71-73
1. Relais	71-73
1.1 Übersicht der Relais	71
1.2 Relaisplatzbelegung, an der Relaisplatte, hinter der Schalttafel links, im Kofferraum	72
1.3 Relaisplatzbelegung, am Relaisträger, hinter der Schalttafel mitte, im Kofferraum	73