

# Inhaltsverzeichnis

Rep.- Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep.- Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
<b>00</b>	<b>Materialien für Karosserie-Montagearbeiten</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	● Scharnierbeschlag (Schiebetür) aus- und einbauen	26
	● Klebematerialien	1		● – Verschleißteile auswechseln	27
	● Abdichtmaterialien	4		● Flügeltüren aus- und einbauen	28
	● Sicherungsmaterialien	5		● Türschloß Flügeltüren und Türaußengriff aus- und einbauen	29
	● Oberflächenschutzmaterialien	6		● Stangenschloß Flügeltür und Riegelstangen – Montageübersicht	30
● Chemische Werkstoffe für Karosserie Instandsetzung/Instandhaltung	6	● Stangenschloß Flügeltür und Riegelstangen aus- und einbauen		31	
<b>57</b>	<b>Türen vorn</b>	<b>8</b>		● Einstellen der Flügeltüren	33
	● Tür vorn			● Hohe Flügeltüren aus- und einbauen	36
	– Montageübersicht			● Stangenschloß und Riegelstangen rechte hohe Flügeltür – Montageübersicht	38
	– Aus- und Einbau	9		● Stangenschloß und Riegelstangen rechte hohe Flügeltür aus- und einbauen	39
	● Türfensterscheibe aus- und einbauen	10		● Stangenschloß und Riegelstangen linke hohe Flügeltür – Montageübersicht	42
	● Führungsschiene vorn ausbauen	10		● Stangenschloß und Riegelstangen linke hohe Flügeltür aus- und einbauen	43
	● Fensterheber ausbauen	11		● Einstellen der hohen Flügeltüren	45
	● Türgriff ausbauen	11			
	● Türinnenbetätigung mit Zugstange ausbauen	11			
	● Türschloß ausbauen	12			
● Einstellarbeiten an der Tür vorn	12				
<b>58</b>	<b>Türen hinten</b>	<b>13</b>			
	● Schiebetür-Abdeckung aus- und einbauen	13			
	● Schiebetür aus- und einbauen	14			
	● Einstellen der Schiebetür	15			
	● Fernbetätigungsschloß (Schiebetür) – Montageübersicht	18			
	● Fernbetätigungsschloß (Schiebetür) aus- und einbauen	20			
	● Zentralschloß (Schiebetür) aus- und einbauen	21			
	● Sitz der Schaumstoffkissen und des Führungstopfens (Schiebetür)	22			
	● Bowdenzug (Schiebetür) einstellen	22			
	● Steuerblech (Schiebetür) aus- und einbauen	23			
	● Scharnierbeschlag (Schiebetür) – Montageübersicht	24			

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
63	<b>Stoßfänger</b>	<b>49</b>
	● Stoßfänger vorn (► Modelljahr 1982) aus- und einbauen	49
	● Stoßfänger vorn (Modelljahr 1983 ►) aus- und einbauen	49
	● Stoßfänger hinten (► Modelljahr 1982) aus- und einbauen	50
	● Stoßfänger hinten (Modelljahr 1983 ►) aus- und einbauen	51
	● Zusätzliche Befestigung der Stoßfänger-Schutzecken (► Modelljahr 1982)	52
68	<b>Innenausstattung</b>	<b>53</b>
	● Sicherheitsgurte im Fahrgastraum nachrüsten	53
70	<b>Verkleidung</b>	<b>56</b>
	● Verkleidung Tür vorn ausbauen	56
	● Schutzfolie für Türverkleidung/Türen vorn	58
	● Schalttafel (► 11. 82) ausbauen	60
	● Schalttafel (12. 82 ►) ausbauen	62
72	<b>Sitz-Gestelle</b>	<b>66</b>
	● Fahrersitz ausbauen	66
	● Rückenlehne Fahrersitz (► Fg.-Nr.: 28-E-015-500) aus- und einbauen	66
	● Rückenlehne Fahrersitz (Fg.-Nr.: 28-E-015-501 ►) ausbauen	67

