

001 - Grundausrüstung	1-16
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter	2
3. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	3
4. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrolllampe für Generator, Außentemperaturanzeige	4
5. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Blinker, Wegstreckenanzeige	5
6. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Bremsanlage, Kontrolllampe für Handbremse, Kontrolllampe für Fernlicht, Analoguhr	6
7. Geber für Bremsbelagverschleiß	7
8. Türkontaktschalter, Innenleuchte vorn und hinten	8
9. Zigarrenanzünder, Anschluß für Radio, Spannungsversorgung für Eigendiagnose, Signalhorn	9
10. Scheinwerfer, Standlicht	10
11. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	11
12. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	12
13. Signalhornbetätigung, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	13
14. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	14
15. Kennzeichenleuchte, Heckscheibenheizung links, Entlastungsrelais für Klemme D+	15
16. Scheibenwisch- und waschanlage, Heckscheibenheizung rechts	16
002 - 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	17-24
1. 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	17-18
2. Drehstromgenerator, Anlasser	19
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Lambdasonde, Anschluß für Eigendiagnose	20
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Drosselklappenpotentiometer, Leerlaufschalter, Drosselklappensteller	21
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Aktivkohlebehälter - Anlage, Ventil für Abgasklappe, Kraftstoffpumpe	22
6. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser	23
7. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Generator, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	24
003 - 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	25-32
1. 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	25
2. Drehstromgenerator, Anlasser	26
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Ladedruckbegrenzung, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	27
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Anschluß für Eigendiagnose	28
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pedalschalter, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	29
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	30
7. Schalttafелеinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige	31
8. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzzeit, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	32
004 - Airbagsysteme	33-36
1. Airbagsysteme	33
2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag/Gurtstraffer - Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag	34
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Relais für Signalhorn	35-36
005 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	37-41
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	37-38
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter	39
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Einlaßventile, Auslaßventile, Ansaugventile, Umschaltventile	40
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für EDS	41
006 - Fahrtschreiber	42-44
1. Fahrtschreiber	42
2. Fahrtschreiber	43
3. Fahrtschreiber, Geber für Fahrtschreiber	44
007 - Anhängerbetrieb	45-49
1. Anhängerbetrieb	45-46
2. Schlußleuchte links. Bremslichtschalter	47

3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Blinklichtrelais für Anhängerbetrieb	48
4. Schlußleuchte rechts, Schalter für Rückfahrleuchten	49
008 - Sitzheizung	50-53
1. Sitzheizung	50-51
2. Sitzheizung - Fahrerseite	52
3. Sitzheizung - Beifahrerseite	53
009 - Zusatzluftheizung B3LC/D3LC	54-59
1. Zusatzluftheizung B3LC/D3LC	54-55
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzluftheizung	56
3. Steuergerät für Heizung, Überhitzungsschalter, Temperaturfühler, Kraftstoffpumpe, Flammenwächter	57
4. Steuergerät für Heizung, Glühkerze, Verbrennungs-, Frisch- und Heizluftgebläse	58
5. Vorwähluhr	59
010 - Zentralverriegelung	60-63
1. Zentralverriegelung	60
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	61
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	62
4. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	63
011 - Zentralverriegelung	64-66
1. Zentralverriegelung	64
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	65
3. Zentralverriegelung - Fahrgastraum	66
012 - 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	67-74
1. 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	67
2. Drehstromgenerator, Anlasser	68
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	69
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Anschluß für Eigendiagnose	70
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pedalschalter, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	71
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	72
7. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige	73
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	74
013 - Außenspiegel, verstellbar und beheizbar	75-78
1. Außenspiegel, verstellbar und beheizbar	75-76
2. Außenspiegel, verstellbar und beheizbar links	77
3. Außenspiegel, verstellbar und beheizbar rechts	78
014 - Fensterheber vorn	79-82
1. Fensterheber vorn	79-80
2. Fensterheber links	81
3. Fensterheber rechts	82
015 - Zweitatterie, Steckdose (12V)	83-85
1. Zweitatterie, Steckdose (12V)	83-84
2. Zweitatterie, Batterie-Trennrelais, 12V-Steckdose	85
016 - Nebelscheinwerfer	86-89
1. Nebelscheinwerfer	86-87
2. Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Standlicht	88
3. Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer	89
017 - Radioanlage	90-93
1. Radioanlage	90-91
2. Radio, Lautsprecher vorn	92
3. Radio, Lautsprecher hinten, elektronisch verstärkte Dachantenne	93
018 - Scheinwerferreinigungsanlage	94-96
1. Scheinwerferreinigungsanlage	94-95
2. Scheinwerferreinigungsanlage	96
019 - Tagesfahrlicht	97-105
1. Tagesfahrlicht	97-98
2. Scheinwerfer links, Standlicht links	99
3. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	100
4. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	101
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	102
6. Sianalhornbetätiauna. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für	103

Nebelschlußleuchte	
7. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	104
8. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	105
020 - Kippvorrichtung	106-109
1. Kippvorrichtung	106-107
2. Taster für Kippvorrichtung	108
3. Kippvorrichtung, Sicherung für Kippvorrichtung	109
021 - Wegfahrsicherung	110-112
1. Wegfahrsicherung	110-111
2. Wegfahrsicherung	112
022 - Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	113-117
1. Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	113-114
2. Seitenmarkierungsleuchten links, Bremslicht -schalter	115
3. Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Blinklicht hinten links, Bremslicht, Schlußlicht, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte	116
4. Seitenmarkierungsleuchten rechts, Blinklicht hinten rechts, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht	117
023 - Differentialsperre	118-120
1. Differentialsperre	118-119
2. Differentialsperre	120
024 - Dachblinkleuchten	121-123
1. Dachblinkleuchten	121-122
2. Dachblinkleuchten	123
025 - Klimaanlage	124-129
1. Klimaanlage	124-125
2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	126
3. Schalter für Klimaanlage	127
4. Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Lüfter	128
5. Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	129
026 - Zusatzluftheizung B1LC/D1LC	130-134
1. Zusatzluftheizung B1LC/D1LC	130-131
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzluftheizung, Temperaturfühler, Flammenwächter	132
3. Steuergerät für Heizung, Überhitzungsschalter, Kraftstoffpumpe, Glühkerze, Verbrennungs-, Frisch- und Heizluftgebläse	133
4. Vorwähluhr	134
027 - Tagesfahrlicht, umgerüstet	135-144
1. Tagesfahrlicht, umgerüstet	135-136
2. Scheinwerfer links, Standlicht links	137
3. Relais für Tagesfahrlicht, Sicherungen für Tagesfahrlicht	138
4. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	139
5. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	140
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	141
7. Signalhornbetätigung, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	142
8. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	143
9. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	144
028 - Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage	145-149
1. Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage	145-146
2. Schalter für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Relais für Rundum-Kennscheinwerfer	147
3. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Rundum-Kennscheinwerfer	148
4. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Hoch- und Tieftonhorn, Kontrollampen für Rundumkennscheinwerfer	149
029 - Klimaanlage	150-154
1. Klimaanlage	150-151
2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	152
3. Schalter für Klimaanlage	153
4. Magnetkupplung, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung	154
030 - Grundausrüstung	155-171
1. Grundausrüstung	155
2. Batterie, Zündanlaßschalter	156
3. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	157
4. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Warnsummer für eingeschaltetes Licht, Kontrollampe für Generator, Außentemperaturanzeige	158
5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Blinker, Wegstreckenanzeige	159
6. Schalttafeleinsatz. Kontrollampe für Bremsanlage. Kontrollampe für Handbremse. Kontrollampe für	160

Fernlicht, Analoguhr	
7. Geber für Bremsbelagverschleiß	161
8. Türkontaktschalter, Innenleuchte vorn und hinten	162
9. Zigarrenanzünder, Anschluß für Radio, Spannungsversorgung für Eigendiagnose, Signalhorn	163
10. Scheinwerfer, Standlicht	164
11. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	165
12. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	166
13. Signalhornbetätigung, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	167
14. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	168
15. Kennzeichenleuchte, Heckscheibenheizung links	169
16. Heckscheibenheizung rechts, Entlastungsrelais für Klemme D+	170
17. Scheibenwisch- und waschanlage	171
031 - Zentralverriegelung	172-175
1. Zentralverriegelung	172
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	173
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	174
4. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	175
032 - Zentralverriegelung	176-178
1. Zentralverriegelung	176
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	177
3. Zentralverriegelung - Fahrgastraum	178
033 - Dachblinkleuchten	179-181
1. Dachblinkleuchten	179-180
2. Dachblinkleuchten	181
034 - Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage	182-186
1. Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage	182-183
2. Schalter für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Relais für Rundum-Kennscheinwerfer	184
3. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Rundum-Kennscheinwerfer	185
4. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Hoch- und Tieftonhorn, Kontrollampen für Rundumkennscheinwerfer	186
035 - Nebenabtrieb	187-189
1. Nebenabtrieb	187-188
2. Nebenabtrieb	189
036 - Tagesfahrlicht	190-199
1. Tagesfahrlicht	190-191
2. Scheinwerfer links, Standlicht links, Relais für Tagesfahrlicht (Abblendlicht links)	192
3. Relais für Tagesfahrlicht (Stand- und Schlußlicht), Sicherungen für Tagesfahrlicht	193
4. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	194
5. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	195
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	196
7. Signalhornbetätigung, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	197
8. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	198
9. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	199
037 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	200-203
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	200-201
2. Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage	202
3. Stelleinheit für GRA	203
038 - 2,8 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/92 kW, Motorkennbuchstaben AGK	204-209
1. 2,8 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/92 kW, Motorkennbuchstaben AGK	204-205
2. Drehstromgenerator, Anlasser	206
3. Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil	207
4. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige	208
5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Vorglühzeit, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Kraftstoffreserve	209
039 - Grundausrüstung	210-225
1. Grundausrüstung	210
2. Batterie, Zündanlaßschalter	211
3. Frischluftgebläse, Zweivegeventil für Frisch- und Umluftklappe	212
4. Schalttafeleinsatz. Weastreckenanzeige	213

5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Blinker, Kontrollampe für Bremsanlage, Kontrollampe für Handbremse, Kontrollampe für Fernlicht, Analoguhr, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	214
6. Geber für Bremsbelagverschleiß, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	215
7. Türkontaktschalter, Innenleuchte vorn und hinten	216
8. Anschluß für Radio, Spannungsversorgung für Eigendiagnose, Signalhorn, Zigarrenanzünder	217
9. Scheinwerfer, Standlicht	218
10. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	219
11. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	220
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	221
13. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte, hochgesetztes Bremslicht	222
14. Kennzeichenleuchte, Heckscheibenheizung links	223
15. Heckscheibenheizung rechts, Entlastungsrelais für Klemme D+	224
16. Scheibenwisch- und waschanlage	225
040 - 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	226-233
1. 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	226-227
2. Drehstromgenerator, Anlasser	228
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Lambdasonde, Anschluß für Eigendiagnose	229
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Drosselklappenpotentiometer, Leerlaufschalter, Drosselklappensteller, Steuergerät für Wegfahrsicherung	230
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Aktivkohlebehälter - Anlage, Ventil für Abgasklappe, Kraftstoffpumpe	231
6. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator	232
7. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige, Kontrollampe für Wegfahrsicherung	233
041 - 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	234-244
1. 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	234-235
2. Drehstromgenerator, Anlasser	236
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ladedruckbegrenzung, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	237
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur, Anschluß für Eigendiagnose, Steuergerät für Wegfahrsicherung	238
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteher, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Pedalschalter, Bremslichtschalter	239
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Geber für Nadelhub	240
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	241
8. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	242
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	243
10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Vorglühzeit	244
042 - 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	245-255
1. 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	245-246
2. Drehstromgenerator, Anlasser	247
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	248
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur, Anschluß für Eigendiagnose, Steuergerät für Wegfahrsicherung	249
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteher, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Pedalschalter, Bremslichtschalter	250
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Geber für Nadelhub	251
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	252
8. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	253
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	254
10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Vorglühzeit	255
043 - 2,8 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/92 kW, Motorkennbuchstaben AGK	256-261
1. 2,8 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/92 kW. Motorkennbuchstaben AGK	256-257

2. Drehstromgenerator, Anlasser, Kraftstoffabschaltventil, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltventil	258
3. Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Geber für Kühlmitteltemperatur	259
4. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Kontrolllampe für Generator, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	260
5. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Vorglühzeit, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Öldruckkontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige	261
044 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	262-265
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	262-263
2. Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage	264
3. Stelleinheit für GRA	265
045 - Airbagsysteme	266-270
1. Airbagsysteme	266-267
2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag/Gurtstraffer - Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag	268
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag/Gurtstraffer - Beifahrerseite, Relais für Signalhorn, Signalhorn	269-270
046 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	271-275
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	271-272
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter	273
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Einlaßventile, Auslaßventile, Ansaugventile, Umschaltventile	274
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für EDS	275
047 - Zusatzluftheizung B1LC/D1LC	276-279
1. Zusatzluftheizung B1LC/D1LC	276
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzluftheizung, Temperaturfühler, Flammenwächter	277
3. Steuergerät für Heizung, Überhitzungsschalter, Kraftstoffpumpe, Glühkerze, Verbrennungs-, Frisch- und Heizluftgebläse	278
4. Vorwahluhr	279
048 - Zusatzluftheizung B3LC/D3LC	280-285
1. Zusatzluftheizung B3LC/D3LC	280-281
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzluftheizung	282
3. Steuergerät für Heizung, Überhitzungsschalter, Temperaturfühler, Kraftstoffpumpe, Flammenwächter	283
4. Steuergerät für Heizung, Glühkerze, Verbrennungs-, Frisch- und Heizluftgebläse, Hallgeber	284
5. Vorwahluhr	285
049 - Klimaanlage	286-291
1. Klimaanlage	286-287
2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	288
3. Schalter für Klimaanlage	289
4. Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Lüfter	290
5. Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung	291
050 - Klimaanlage	292-297
1. Klimaanlage	292-293
2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	294
3. Schalter für Klimaanlage	295
4. Magnetkupplung, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	296-297
051 - Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar	298-300
1. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar	298
2. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar links	299
3. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar rechts	300
052 - Fensterheber vorn	301-304
1. Fensterheber vorn	301-302
2. Fensterheber links	303
3. Fensterheber rechts	304
053 - Nebelscheinwerfer	305-308
1. Nebelscheinwerfer	305-306
2. Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Standlicht	307
3. Schalter für Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	308
054 - Radioanlage	309-312
1. Radioanlage	309-310
2. Radio, Lautsprecher vorn	311
3. Radio, Lautsprecher hinten, elektronisch verstärkte Dachantenne	312
055 - Scheinwerferreinigungsanlage	313-314
1. Scheinwerferreinaunasanlaae	313

2. Scheinwerferreinigungsanlage	314
056 - Tagesfahrlicht	315-324
1. Tagesfahrlicht	315-316
2. Scheinwerfer links, Standlicht links, Relais für Tagesfahrlicht (Abblendlicht links)	317
3. Relais für Tagesfahrlicht (Stand- und Schlußlicht), Sicherungen für Tagesfahrlicht	318
4. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	319
5. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	320
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	321
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für Nebelschlußleuchte	322
8. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	323
9. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	324
057 - Kippvorrichtung	325-328
1. Kippvorrichtung	325-326
2. Taster für Kippvorrichtung	327
3. Kippvorrichtung, Sicherung für Kippvorrichtung	328
058 - Wegfahrsicherung für Benzinmotor	329-331
1. Wegfahrsicherung für Benzinmotor	329-330
2. Wegfahrsicherung	331
059 - Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	332-336
1. Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	332-333
2. Seitenmarkierungsleuchten links, Bremslichtschalter	334
3. Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Blinklicht hinten links, Bremslicht, Schlußlicht, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückfahrlicht links	335
4. Seitenmarkierungsleuchten rechts, Blinklicht hinten rechts, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht rechts	336
060 - Differentialsperre	337-339
1. Differentialsperre	337-338
2. Differentialsperre	339
061 - Dachblinkleuchten	340-342
1. Dachblinkleuchten	340-341
2. Dachblinkleuchten	342
062 - Fahrtschreiber	343-346
1. Fahrtschreiber	343-344
2. Fahrtschreiber	345
3. Fahrtschreiber, Geber für Fahrtschreiber	346
063 - Anhängerbetrieb	347-351
1. Anhängerbetrieb	347-348
2. Schlußleuchte links, Bremslichtschalter	349
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Blinklichtrelais für Anhängerbetrieb	350
4. Schlußleuchte rechts, Schalter für Rückfahrleuchten	351
064 - Sitzheizung	352-355
1. Sitzheizung	352-353
2. Sitzheizung - Fahrerseite	354
3. Sitzheizung - Beifahrerseite	355
065 - Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	356-358
1. Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	356
2. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Rundumkennleuchte	357
3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Rundumkennleuchte, Hochtonhorn, Tieftonhorn	358
066 - Nebenabtrieb	359-361
1. Nebenabtrieb	359-360
2. Nebenabtrieb	361
067 - Zentralverriegelung	362-365
1. Zentralverriegelung	362
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	363
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	364
4. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	365
068 - Zentralverriegelung	366-368
1. Zentralverriegelung	366
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	367
3. Zentralverriegelung - Fahrgastraum	368
069 - Rundumkennleuchte	369-370
1. Rundumkennleuchte	369
2. Rundumkennleuchte	370
070 - Klimaanlage	371-375

1. Klimaanlage	371-372
2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	373
3. Schalter für Klimaanlage	374
4. Magnetkupplung, Druckschalter für Klimaanlage, Thermo­schalter für Klimaanlage-Abschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	375
071 - 2. Wärmetauscher für Fahrgastraum (Vorbereitung)	376-379
1. 2. Wärmetauscher für Fahrgastraum (Vorbereitung)	376-377
2. Schalter für Warmluftgebläse	378
3. Anschluß für 2. Wärmetauscher	379
072 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	380-384
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	380
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter	381
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Ventile für ABS vorn	382
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventile für EDS, Rückförderpumpe für ABS, Eigendiagnose-Anschluß	383
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrollampe für ABS, Kontrollampe für EDS, Ventile für ABS hinten	384
073 - Wegfahrsicherung für Dieselmotoren	385-388
1. Wegfahrsicherung für Dieselmotoren	385-386
2. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	387
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung	388
074 - Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	389-392
1. Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	389-390
2. Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung	391
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrollampe für Nebenabtrieb, Kontrollampe für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollampe für Handbremse	392
075 - Zweitbatterie, Steckdose (12V)	393-395
1. Zweitbatterie, Steckdose (12V)	393-394
2. Zweitbatterie, Batterie-Trennrelais, 12V-Steckdose	395
076 - Spannungsversorgung für elektrische Einbauten	396-398
1. Spannungsversorgung für elektrische Einbauten	396-397
2. Schalter für elektrische Einbauten	398
077 - 2. Wärmetauscher für Fahrgastraum	399-402
1. 2. Wärmetauscher für Fahrgastraum	399-400
2. Schalter für Warmluftgebläse	401
3. Warmluftgebläse, Relais für Warmluftgebläse, Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil	402
078 - Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	403-406
1. Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	403-404
2. Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	405
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrollampe für Nebenabtrieb, Kontrollampe für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollampe für Handbremse	406
079 - 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	407-414
1. 2,3 l - Motronic/105 kW, Motorkennbuchstaben AGL	407-408
2. Drehstromgenerator, Anlasser	409
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Lambdasonde, Anschluß für Eigendiagnose	410
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Drosselklappenpotentiometer, Leerlaufschalter, Drosselklappensteller, Steuergerät für Wegfahrsicherung	411
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Aktivkohlebehälter - Anlage, Ventil für Abgasklappe, Kraftstoffpumpe	412
6. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator	413
7. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige, Kontrollampe für Wegfahrsicherung	414
080 - 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	415-425
1. 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/75 kW, Motorkennbuchstaben AHD	415-416
2. Drehstromgenerator, Anlasser	417
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ladedruckbegrenzung, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	418
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose	419
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteuer, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Pedalschalter, Bremslichtschalter	420
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Luftmassenmesser	421
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	422
8. Schalttafeleinsatz. Kühlmittelnachlauf. Öldruckschalter. Geber für Geschwindigkeitsmesser.	423

	Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	
	9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	424
	10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit	425
081	- 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	426-436
	1. 2,5 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/55 kW, Motorkennbuchstaben AGX	426-427
	2. Drehstromgenerator, Anlasser	428
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	429
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose	430
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteiler, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Pedalschalter, Bremslichtschalter	431
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Luftmassenmesser	432
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen - Motor, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	433
	8. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	434
	9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	435
	10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit	436
082	- 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/66 kW, Motorkennbuchstaben APA	437-447
	1. 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/66 kW, Motorkennbuchstaben APA	437-438
	2. Drehstromgenerator, Anlasser	439
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ladedruckbegrenzung, Relais für Spannungsversorgung -Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Abgasrückführung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	440
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose	441
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteiler, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Pedalschalter, Bremslichtschalter	442
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Luftmassenmesser	443
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Glühkerzen - Motor, Relais für Glühkerzen	444
	8. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	445
	9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	446
	10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit	447
083	- Radioanlage	448-451
	1. Radioanlage	448-449
	2. Radio, Lautsprecher vorn	450
	3. Radio, Lautsprecher hinten, elektronisch verstärkte Dachantenne	451
084	- Airbagsysteme	452-456
	1. Airbagsysteme	452-453
	2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag/Gurtstraffer - Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag	454
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag/Gurtstraffer - Beifahrerseite, Relais für Signalhorn, Signalhorn	455-456
085	- Nebelscheinwerfer	457-460
	1. Nebelscheinwerfer	457-458
	2. Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Standlicht	459
	3. Schalter für Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer	460
086	- 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/66 kW, Motorkennbuchstaben APA	461-472
	1. 2,5 l - Turbodiesel mit Direkteinspritzung/66 kW, Motorkennbuchstaben APA	461-462
	2. Drehstromgenerator, Anlasser	463
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung -Klemme 30, Geber für Saugrohrdruck und -temperatur	464-465
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub, Luftmassenmesser, Bremslichtschalter	466
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Abgasrückführung, Ladedruckbegrenzung	467
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Geber für Gaspedalstellung. Kick-down- und	468

Leerlauf-schalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Regelschieberweg, Mengensteller, Ventil für Einspritzbeginn	
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffabschaltventil, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Glühkerzen - Motor, Relais für Glühkerzen	469
8. Schalttafeleinsatz, Kühlmittelnachlauf, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	470
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	471
10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit	472
087 - Zentralverriegelung	473-476
1. Zentralverriegelung	473
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	474
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	475
4. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	476
088 - 2,8 l - TDI (Common Rail)/ 116 kW, Motorkennbuchstaben AUH	477-488
1. 2,8 l - TDI (Common Rail)/ 116 kW, Motorkennbuchstaben AUH	477
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Batterie	478
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung- Klemme 30, Geber für Saugrohrdruck und -temperatur, Sicherungen	479
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Luftmassenmesser, Kupplungspedalschalter	480
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Anschluß für Eigendiagnose, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Ladedruckbegrenzung	481-482
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Einspritzventile, Geber für Gaspedalstellung, Leerlaufschalter, Regelventil für Kraftstoffdruck	483
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Glühkerzen - Motor, Relais für Glühkerzen, Theroschalter und Pumpe für Kühlmittelnachlauf	484
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Geber für Kraftstoffdruck	485
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Belüftungsventil für Regelung Kühlmittelnachlauf	486
10. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Außentemperaturanzeige	487
11. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Analoguhr	488
089 - Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	489-491
1. Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	489
2. Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	490
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrolllampe für Handbremse	491
090 - Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	492-495
1. Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	492-493
2. Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung	494
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrolllampe für Handbremse	495
091 - Fahrtenschreiber	496-498
1. Fahrtenschreiber	496
2. Fahrtenschreiber, Sicherungen	497
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Drehzahlmesser	498
092 - Fahrtenschreiber	499-501
1. Fahrtenschreiber	499
2. Fahrtenschreiber, Sicherungen	500
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Drehzahlmesser	501
093 - Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	502-504
1. Nebenabtrieb mit veränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	502
2. Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung	503
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Nebenabtrieb, Kontrolllampe für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrolllampe für Handbremse	504
094 - Klimaanlage	505-510
1. Klimaanlage	505-506
2. Frischluftgebläse, Zweivegeventil für Frisch- und Umluftklappe	507
3. Schalter für Klimaanlage	508
4. Magnetkupplung, Druckschalter für Klimaanlage, Theroschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	509-510
095 - Klimaanlage	511-514
1. Klimaanlage	511

2. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	512
3. Schalter für Klimaanlage	513
4. Magnetkupplung, Druckschalter für Klimaanlage, Thermo- schalter für Klimaanlage-Abschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	514
096 - Grundausrüstung	515-530
1. Grundausrüstung	515
2. Batterie, Zündanlaßschalter	516
3. Frischluftgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe	517
4. Schalttafelaufsatz, Wegstreckenanzeige	518
5. Schalttafelaufsatz, Kontrolllampe für Blinker, Kontrolllampe für Bremsanlage, Kontrolllampe für Handbremse, Kontrolllampe für Fernlicht, Analoguhr, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	519
6. Geber für Bremsbelagverschleiß, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	520
7. Türkontaktschalter, Innenleuchte vorn und hinten	521
8. Anschluß für Radio, Spannungsversorgung für Eigendiagnose, Signalhorn, Zigarrenanzünder	522
9. Scheinwerfer, Standlicht	523
10. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten	524
11. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	525
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	526
13. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte, hochgesetztes Bremslicht	527
14. Kennzeichenleuchte, Heckscheibenheizung links	528
15. Heckscheibenheizung rechts, Entlastungsrelais für Klemme D+	529
16. Relais für Wischermotor, Scheibenwischmotor, Scheibenwaschpumpe	530
097 - Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	531-534
1. Schlußleuchten, Seitenmarkierungsleuchten	531
2. Bremslichtschalter, Seitenmarkierungsleuchten links	532
3. Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Blinklicht hinten links, Bremslicht, Schlußlicht, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückfahrlicht links	533
4. Seitenmarkierungsleuchten rechts, Blinklicht hinten rechts, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht rechts	534
098 - Tagesfahrlicht	535-544
1. Tagesfahrlicht	535
2. Scheinwerfer links, Standlicht links, Relais für Tagesfahrlicht (Abblendlicht links)	536
3. Trennrelais für Seitenmarkierungsleuchten, Lampen für Seitenmarkierung links und rechts	537
4. Relais für Tagesfahrlicht (Stand- und Schlußlicht), Entlastungsrelais für Kl. D+, Sicherungen für Tagesfahrlicht	538
5. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts, Relais für Tagesfahrlicht	539
6. Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten, Kontrolllampe für Blinker	540
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht	541
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für Nebelschlußleuchte	542
9. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte	543
10. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	544
099 - Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar	545-547
1. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar	545
2. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar links	546
3. Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar rechts	547
100 - Bündelfunkanlage	548-549
1. Bündelfunkanlage	548
2. Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Antenne, Sicherung für Funkgerät	549
101 - Zentralverriegelung	550-553
1. Zentralverriegelung	550
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	551
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	552
4. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung	553
102 - Zentralverriegelung für Pritschenfahrzeuge	554-557
1. Zentralverriegelung für Pritschenfahrzeuge	554
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	555
3. Zentralverriegelung - Fahrgastraum	556
4. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung	557
103 - Zentralverriegelung	558-562
1. Zentralverriegelung	558
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	559
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	560

4. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	561
5. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung	562
104 - Zweitbatterie	563-564
1. Zweitbatterie	563
2. Zweitbatterie, Batterie-Trennrelais	564
105 - Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	565-567
1. Nebenabtrieb mit unveränderbarer Arbeitsdrehzahlregelung	565
2. Sicherung für Nebenabtrieb, Schalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	566
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Kontrollleuchte für Nebenantrieb, Kontrollleuchte für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollleuchte für Handbremse	567
106 - Zentralverriegelung	568-571
1. Zentralverriegelung	568
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	569
3. Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum	570
4. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung zur Zentralverriegelung	571
107 - Zentralverriegelung für Pritschenfahrzeuge	572-575
1. Zentralverriegelung für Pritschenfahrzeuge	572
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	573
3. Zentralverriegelung - Fahrgastraum	574
4. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung zur Zentralverriegelung	575
108 - Zentralverriegelung	576-580
1. Zentralverriegelung	576
2. Zentralverriegelung für Fahrerhaus	577
3. Stellelement und Schalter für Zentralverriegelung Schiebetür, Seitentür, Stellelement und Schalter für Zentralverriegelung (Hecktür)	578
4. Spannungsversorgung, Stellelement und Schalter für Zentralverriegelung hinten links	579
5. Steuergerät für Fernbedienung zur Zentralverriegelung, Sicherung für Fernbedienung zur Zentralverriegelung	580
109 - Digitaler Fahrtenschreiber	581-584
1. Digitaler Fahrtenschreiber	581
2. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Sicherungen	582
3. Fahrtenschreiber, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	583-584
201 - -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger	585-592
1. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger	585
2. Sicherungsbelegung	586
3. Relaisplatzbelegung	587
4. Zusatzrelaissträger und Sicherungsträger	588
5. Zusatzrelaissträger und Sicherungsträger	589
6. Zusatzsicherungsträger	590
7. Zusatzsicherungsträger	591
8. Belegung der Mehrfachstecker	592
202 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	593-595
1. Mehrfachsteckverbindungen	593
2. Leuchten, Lampen, Schalter - innen, Diebstahlschutz: Schalter für Spiegelverstellung (E43), Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (E45) und Taster für Geschwindigkeitsregelanlage (E227)	594
3. Eigendiagnose: Steckverbindung, 14-fach, im Fußraum vorn links	595
203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	596-599
1. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	596
2. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	597
3. Steuergerät für ABS mit EDS (Steckverbindung, 31-fach)	598
4. -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	599
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	600
1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	600
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	601
1. Anlasser dreht sich nicht	601
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	602
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	602
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	603
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	603
405 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	604
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	604
406 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	605
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	605

407 -	-Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen	606-610
	1. Nebelscheinwerferanlage prüfen	606
	2. Nebelscheinwerfer prüfen	607
	3. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen	608
	4. Nebelschlußleuchte prüfen	609
	5. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen	610
408 -	-Fehlersuchprogramm: Fensterheber vorn prüfen	611-615
	1. Fensterheber vorn prüfen	611
	2. Fensterheber vorn links prüfen	612
	3. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber vorn prüfen	613
	4. Fensterheber vorn rechts prüfen	614
	5. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber vorn prüfen	615
409 -	-Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	616-620
	1. Sitzheizung prüfen	616
	2. Sitzheizung für Fahrerseite prüfen	617
	3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	618
	4. Sitzheizung für Beifahrerseite prüfen	619
	5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	620
410 -	-Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	621-627
	1. Außenspiegel prüfen	621
	2. Verstellfunktion für Außenspiegel links prüfen	622
	3. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	623
	4. Beheizfunktion für Außenspiegel links prüfen	624
	5. Verstellfunktion für Außenspiegel rechts prüfen	625
	6. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	626
	7. Beheizfunktion für Außenspiegel rechts prüfen	627
411 -	-Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	628-632
	1. Schalttafeleinsatz prüfen	628
	2. Beleuchtung, Kontrollampen und Warnsummer im Schalttafeleinsatz prüfen	629
	3. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	630
	4. Leitungsführung zum Schalttafeleinsatz prüfen	631
	5. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	632
412 -	-Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	633-636
	1. Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	633
	2. Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	634
	3. Leitungsführung zur Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	635
	4. Leitungsführung zur Kontrollampe für Kühlmittelmangelanzeige prüfen	636
413 -	-Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	637-639
	1. Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	637
	2. Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	638
	3. Leitungsführung zur Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	639
414 -	-Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	640-643
	1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	640
	2. Scheibenwischermotor prüfen	641
	3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	642
	4. Scheibenwaschpumpe prüfen	643
415 -	-Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	644-655
	1. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	644
	2. Zentralverriegelung der Fahrertür prüfen	645
	3. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	646
	4. Zentralverriegelung der Beifahrertür prüfen	647
	5. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	648
	6. Zentralverriegelung der Schiebetür rechts prüfen	649
	7. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	650
	8. Zentralverriegelung der Seitentür rechts prüfen	651
	9. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	652
	10. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	653
	11. Zentralverriegelung der Heckflügeltüren prüfen	654
	12. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, bis März 1997	655
416 -	-Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	656-667
	1. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	656
	2. Zentralverriegelung der Fahrertür prüfen	657
	3. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	658
	4. Zentralverriegelung der Beifahrertür prüfen	659
	5. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	660
	6. Zentralverriegelung der Schiebetür rechts prüfen	661

7. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	662
8. Zentralverriegelung der Seitentür rechts prüfen	663
9. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	664
10. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	665
11. Zentralverriegelung der Heckflügeltüren prüfen	666
12. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen, ab März 1997	667
417 - -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, nur Motorkennbuchstaben AHD	668-672
1. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, nur Motorkennbuchstaben AHD	668
2. Eigendiagnose	669
3. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, nur Motorkennbuchstaben AHD	670
4. Schalter für GRA prüfen	671
5. Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren oder deaktivieren	672