

001 - Grundausrüstung	1-19
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Gurt-Warnsystem	3
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	4
5. Lichtschalter	5
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten	6
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	7
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn	8
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe	9
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe	10
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	11
12. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft	12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb	13
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen	14
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten	15
16. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder	16
17. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose	17
18. Signalhorn, Rückfahrleuchtenschalter	18
19. Anschluß für Radio	19
002 - 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AHW, AKQ	20-29
1. 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AHW, AKQ	20
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	21
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber	22
4. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	23
5. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	24
6. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung	25
7. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	26-27
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	28
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	29
003 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	30-39
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	30
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	31
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	32
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	33-34
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteuer, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter	35
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	36
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	37
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter	38
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	39
004 - 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT	40-49
1. 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT	40
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	41
3. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Hallgeber	42
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	43
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	44
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Druckschalter für	45

Servolenkung	
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	46-47
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	48
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	49
005 - Airbagsysteme	50-52
1. Airbagsysteme	50
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Seitenairbag Fahrerseite	51
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag	52
006 - Antiblockiersystem (ABS)	53-57
1. Antiblockiersystem (ABS)	53
2. Batterie, Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter/ Batterie	54
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe ABS, Drehzahlfühler vorn	55
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler hinten	56
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	57
007 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlwarnanlage, Fensterheber	58-66
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlwarnanlage, Fensterheber	58
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrolllampe für Zentralverriegelung	59
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	60
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	61
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Diebstahlwarnanlage und Zentralverriegelung	62
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrtür, Fensterheber vorn links	63
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts	64
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Sicherungen	65
9. Sicherungen	66
008 - Klimaanlage	67-71
1. Klimaanlage	67
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	68
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außentemperaturschalter	69
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	70
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	71
009 - Automatikgetriebe	72-77
1. Automatikgetriebe	72
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	73
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	74
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit	75
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter	76
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel	77
010 - 1,0 I - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL	78-86
1. 1,0 I - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL	78
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	79
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung	80
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	81
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde	82
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Aktivkohlebehälter-Anlage	83
7. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	84
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung	85
9. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampe für Generator. Kraftstoffvorratsanzeige. Kühlmittelmandel- und	86

	Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	
011 - 1,0 I - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL		87-95
1. 1,0 I - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL		87
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel		88
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung		89
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck		90
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde		91
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Taktventil für Abgasrückführung, Aktivkohlebehälter-Anlage		92
7. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais		93
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung		94
9. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige		95
012 - Grundausrüstung		96-114
1. Grundausrüstung		96
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt		97
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Gurt-Warnsystem, Kontrollampe für Generator		98
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand		99
5. Lichtschalter		100
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten		101
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht		102
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn		103
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe		104
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe		105
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung		106
12. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft		107
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb		108
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen		109
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten		110
16. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Nebelscheinwerfer		111
17. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose		112
18. Signalhorn, Rückfahrleuchtschalter		113
19. Radioanlage		114
013 - 1,4 I - 74 KW, Motorkennbuchstaben AFK		115-123
1. 1,4 I - 74 KW, Motorkennbuchstaben AFK		115
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel		116
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl		117
4. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur		118
5. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)		119
6. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)		120
7. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)		121
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige		122
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige		123
014 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite		124-126
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite		124
2. Sitzheizung Fahrerseite		125
3. Sitzheizung Beifahrerseite		126
015 - Airbagsysteme		127-129
1. Airbagsysteme		127
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Seitenairbag Fahrerseite		128
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag		129
016 - Antiblockiersystem (ABS)		130-134
1. Antiblockiersystem (ABS)		130
2. Batterie. Steuergerät für ABS mit EDS. Bremslichtschalter. Sicherungen im Sicherungshalter/		131

Batterie	
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe ABS, Drehzahlfühler vorn	132
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler hinten	133
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	134
017 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	135-143
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	135
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung	136
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	137
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	138
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	139
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links	140
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts	141
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen	142
9. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter	143
018 - Tagesfahrlicht	144-150
1. Tagesfahrlicht	144
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Entlastungsrelais für X-Kontakt	145
3. Lichtschalter	146
4. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten	147
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht Standlicht links	148
6. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	149
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	150
019 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	151-159
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	151
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	152
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	153
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	154
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteher, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter	155
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	156
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	157
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter	158
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	159
020 - Faltschiebedach (nur Fahrzeuge ohne Sitzheizung)	160-161
1. Faltschiebedach (nur Fahrzeuge ohne Sitzheizung)	160
2. Schalter für Faltschiebedach, Thermosicherung für Schiebedach, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Motor für Faltschiebedach	161
021 - Automatikgetriebe	162-167
1. Automatikgetriebe	162
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	163
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	164
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit	165
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter	166
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel	167
022 - 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT	168-176
1. 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT	168
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	169
3. Steuergerät für Simos. Zündanlage. Hallgeber	170

4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	171
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	172
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Druckschalter für Servolenkung	173
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	174
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	175
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	176
023 - Klimaanlage	177-182
1. Klimaanlage	177-178
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	179
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außen-temperaturschalter	180
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	181
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	182
024 - Grundausrüstung, (Lupo 3L)	183-201
1. Grundausrüstung, (Lupo 3L)	183
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	184
3. Spannungskonstanter	185
4. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	186
5. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für offene Heckklappe, Drehzahlmesser, Digitaluhr, Warnsummer, Kontrolllampe für Generator	187
6. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Bremsanlage, Kontrolllampe für Fernlicht, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampen für Blinker	188
7. Steuergerät für Kontrolllampe/Handbremse, Kontrolllampe für Handbremse, Zigarrenanzünder	189
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn	190
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vorn links	191
10. Scheinwerfer vorn rechts, Leuchtweitenregelung	192
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schlußlicht links, Bremslicht links, Blinklicht hinten links, Rückfahrlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte	193
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	194
13. Lichtschalter	195
14. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite	196
15. Wegfahrtsicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellung mit Schleifring	197
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Verbraucherabschaltung	198
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	199
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	200
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwaschdüsen	201
025 - 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45kW, Motorkennbuchstaben ANY	202-213
1. 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45kW, Motorkennbuchstaben ANY	202
2. Drehstromgenerator, Anlasser	203
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Geber für Gaspedalstellung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter	204
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Wegfahrtsicherung	205
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwellenposition)	206
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	207
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Zusatzheizelement	208
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	209
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage	210

10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - (Motor)	211
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle	212
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Anschluß Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	213
026 -	214-223
1.	214
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	215
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Motordrehzahl	216
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	217
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Druckschalter/Servolenkung	218
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	219
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	220
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	221
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	222
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	223
027 -	224-233
1.	224
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	225
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl	226
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	227
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	228
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	229
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	230
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	231
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	232
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	233
028 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/55kW Motorkennbuchstaben AMF	234-245
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/55kW Motorkennbuchstaben AMF	234
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen	235
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	236
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	237
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwelle)	238
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	239
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel, Relais für große und kleine Heizleistung	240
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	241
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	242
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor	243
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	244
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampen, Anschluß für Eigendiagnose	245
029 - Klimaanlage	246-250
1. Klimaanlage	246
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe. Frischluftaebläse. Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe.	247

Sicherung	
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außen-temperaturfühler, Sicherung	248
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	249
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	250
030 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	251-260
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	251
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	252
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Wegfahrtsicherung	253
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	254
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter	255
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	256
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	257
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter	258
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	259
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	260
031 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	261-268
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	261
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	262
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Rückfahrleuchten	263
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Start/Stop Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Potentiometer für Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Kontaktschalter für Motorhaube	264
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Kupplungsweg, Schalter Gassenerkennung, Schalter N-Erkennung, Schalter Stop-Erkennung, Schalter E-Erkennung, Geber für Getriebedrehzahl	265
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller	266
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile1, 2, 3 und 4 für Gangwahl	267
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Generator, Sperrdiode	268
032 - Airbagsysteme	269-272
1. Airbagsysteme	269
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashesensoren für Seitenairbag	270
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Unterbrechung Batterie	271
4. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose	272
033 - Elektro-mechanische Servolenkung	273-275
1. Elektro-mechanische Servolenkung	273
2. Drehstromgenerator, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	274
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motor für elektro-mechanische Servolenkung, Geber für Lenk-position, Geber für Lenkmoment	275
034 - Automatikgetriebe	276-281
1. Automatikgetriebe	276
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Relais für Anlaßsperre	277
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	278
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Fahrgeschwindigkeit	279
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N	280
6. Sicherungen für Beleuchtung Wählhebel	281
035 - Automatikgetriebe	282-287
1. Automatikgetriebe	282
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	283
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	284
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahraeschwindigkeit	285

5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter	286
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel	287
036 - Grundausrüstung	288-304
1. Grundausrüstung	288
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	289
3. Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Kontrolllampe für Generator	290
4. Schalttafelaufsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gurtschalter Fahrerseite	291
5. Lichtschalter	292
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten	293
7. Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	294
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn	295
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe, Blinkrelais	296
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	297
11. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	298
12. Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb	299
13. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen	300
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer	301
15. Rückfahrleuchtschalter, Wickelfeder für Airbag, Relais für Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn	302
16. Wegfahrtsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Lesespule für Wegfahrtsicherung	303
17. Zigarrenanzünder, Sicherungen	304
037 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	305-314
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	305
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	306
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Zündtrafo	307
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	308
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Druckschalter/Servolenkung	309
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	310
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais	311
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	312
9. Schalttafelaufsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	313
10. Schalttafelaufsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	314
038 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA	315-324
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA	315
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel	316
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl	317
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	318
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	319
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	320
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais	321
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	322
9. Schalttafelaufsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	323
10. Schalttafelaufsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	324
039 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	325-334
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	325
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrolllampe für Zentralverriegelung	326
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	327
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage. Schalter für Heckklappenentriegelung.	328

Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose	
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn	329
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung	330
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links	331
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts	332
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen	333
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter	334
040 - Radioanlagen	335-338
1. Radioanlagen	335
2. Radio, Schalttafeleinsatz	336
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker	337
4. Radio, Lautsprecher hinten	338
041 - Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar	339-341
1. Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar	339
2. Schalter für Spiegelverstellung, elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür	340
3. Heckscheibenschalter	341
042 - Grundausrüstung	342-359
1. Grundausrüstung	342
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	343
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Sicherung	344
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Handbremskontrolle	345
5. Lichtschalter	346
6. Schlußleuchten, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	347
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Sicherungen	348
8. Scheinwerfer rechts, Seitenblinker rechts und links, Sicherung	349
9. Warnlichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Blinkrelais	350
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherungen	351
11. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung	352
12. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb	353
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	354
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	355
15. Sicherung, Innenleuchte vorn, Kennzeichenleuchte	356
16. Signalhorn, Zigarrenanzünder, Relais für Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Sicherungen	357
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Sicherungen, Anschluß für Eigendiagnose	358
18. Sicherungen	359
043 - 1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben AVY	360-370
1. 1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben AVY	360
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	361
3. Geber für Motordrehzahl, Steuergerät für Simos, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungen	362
4. Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -2- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos	363
5. Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Simos, Einspritzventile	364
6. Lambdasonde, Hochdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Simos, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Sicherung	365
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Klopfsensor I, Steuergerät für Simos. Ventil -1- für Nockenwellenverstellung. Sicherungen	366

8. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Simos, Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherung	367
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	368
10. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve	369
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendiagnose	370
044 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	371-374
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	371
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter /Batterie	372
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Auslaßventile, Drehzahlfühler	373
4. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafелеinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Hydraulikpumpe für ABS	374
045 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	375-382
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	375
2. Steuergerät für ABS mit EDS	376
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel	377
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	378
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Quereschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS	379
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Magnetspule für Bremsdruck, Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck	380
7. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Bremslichtunterdrückung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeit	381
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe Handbremse, Kontrolllampe für ABS, Kontrolllampe für ASR/ESP	382
046 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit schwarz/weiß-Display	383-386
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit schwarz/weiß-Display	383
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Schalttafелеinsatz	384
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher vorn, Antenne für Radio/Telefon, Antenne für Navigation (GPS)	385
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher hinten	386
047 - Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch	387-388
1. Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch	387
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung	388
048 - CAN-Bus Vernetzung	389-391
1. CAN-Bus Vernetzung	389
2. Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendiagnose, Anschluß für Airbagsteuergerät	390
3. Anschluß für: Steuergeräte für ABS, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergeräte	391
049 - Grundausrüstung	392-411
1. Grundausrüstung	392-393
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	394
3. Spannungskonstanter	395
4. Schalttafелеinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	396
5. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für offene Heckklappe, Drehzahlmesser, Digitaluhr, Warnsummer, Kontrolllampe für Generator	397
6. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Bremsanlage, Kontrolllampe für Fernlicht, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampen für Blinker	398
7. Steuergerät für Kontrolllampe/Handbremse, Kontrolllampe für Handbremse, Zigarrenanzünder	399
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn	400
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vornlinks	401
10. Scheinwerfer vorn rechts, Leuchtweitenregelung	402
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schlußlicht links, Bremslicht links, Blinklicht hinten links, Rückfahrlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte	403
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	404
13. Lichtschalter	405
14. Innenleuchte vorn. Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite	406

15. Wegfahrsicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn	407
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	408
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	409
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	410
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwascdüsen, Nebelscheinwerfer	411
050 - 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45 KW, Motorkennbuchstaben AYZ	412-423
1. 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45 KW, Motorkennbuchstaben AYZ	412
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen	413
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	414
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	415
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwelle), Kontaktschalter für Heizelement/Zusatzheizung	416
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Drosselklappensteller	417
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große und kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	418
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	419
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	420
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor	421
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle	422
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Anschluß für Eigendiagnose, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator	423
051 - 1,4 l - Motronic/77 KW, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)	424-435
1. 1,4 l - Motronic/77 KW, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)	424
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühler	425
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen 1, 2 und 3, Geber für Motordrehzahl	426
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Zündspule 4	427
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	428
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	429
7. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx- Sensor, Geber für NOx, Geber für Saugrohrdruck	430
8. Steuergerät für Motronic, Druckfühler, Luftmassenmesser, Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang, Geber für Abgastemperatur, Regelventil für Kraftstoffdruck	431
9. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Geber für Kraftstoffdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Nockenwellenverstellung, Sicherungen	432
10. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais	433
11. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	434
12. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	435
052 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	436-443
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	436
2. Drehstromgenerator, Anlasser	437
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Rückfahrleuchten	438
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Eco-Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Magnet für Wählhebelsperre	439
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Kupplungsweg, Geber für Getriebedrehzahl	440
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller	441
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile 1, 2, 3 und 4 für Gangwahl	442
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Handbremse, Sperrdiode	443
053 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	444-446
1. Sitzheizung. Fahrer- und Beifahrerseite	444

2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	445
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	446
054 - Climatronic	447-454
1. Climatronic	447
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Temperaturfühler/Schalttafel	448
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	449
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal	450
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	451
6. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor	452
7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	453
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	454
055 - Elektro-hydraulische Servolenkung	455-456
1. Elektro-hydraulische Servolenkung	455
2. Steuergerät für Lenkhilfe	456
056 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	457-464
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch)	457
2. Drehstromgenerator, Anlasser	458
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Rückfahrleuchten	459
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Start/Stop Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Potentiometer für Wählhebel	460
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für Wählhebelelektronik, Geber für Kupplungsweg, Geber für Getriebedrehzahl	461
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller	462
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile 1, 2, 3 und 4 für Gangwahl	463
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Handbremse, Sperrdiode	464
057 - Radioanlagen	465-469
1. Radioanlagen	465
2. Radio, Schalttafeleinsatz	466
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker	467
4. Radio, Lautsprecher hinten	468
5. Radio, CD-Wechsler bzw. CD-Player	469
058 - Telefonvorbereitung	470-471
1. Telefonvorbereitung	470
2. Radio, Telefonvorbereitung	471
059 - Climatronic	472-479
1. Climatronic	472
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Temperaturfühler/Schalttafel	473
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	474
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal	475
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	476
6. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor	477
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	478
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	479
060 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	480-489
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	480
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrolllampe für Zentralverriegelung	481
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	482
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose	483
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn	484
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung	485

7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links	486
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts	487
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen	488
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter	489
061 -	490-491
1.	490
2. Schalter für Stellung Temperaturklappe, Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl	491
062 - Grundausrüstung	492-511
1. Grundausrüstung	492-493
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Anlasser	494
3. Spannungsstabilisator, Diagnoseanschluß, Sicherung	495
4. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	496
5. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	497
6. Schalttafeleinsatz, Sperrdiode, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	498
7. Steuergerät für Kontrolllampe/Handbremse, Kontrolllampe für Handbremse, Zigarrenanzünder, Schalter für Stop-Erkennung Wählhebel, Sicherungen	499
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn	500
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vorn links	501
10. Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	502
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Schlußleuchten, Sicherung	503
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	504
13. Lichtschalter, Sicherung	505
14. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite, Radio, Sicherungen	506
15. Wegfahrversicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Relais für Doppeltonhorn, Lesespule	507
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Heckklappenentriegelung	508
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	509
18. Scheibenwischerschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	510
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwaschdüsen, Nebelscheinwerfer, Sicherung	511
063 - 1,4 I - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA	512-521
1. 1,4 I - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA	512
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	513
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl	514
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	515
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	516
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	517
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais	518
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	519
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	520
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	521
064 - Grundausrüstung	522-538
1. Grundausrüstung	522
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	523
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Kontrolllampe für Generator	524
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	525
5. Lichtschalter	526
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten	527
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	528

8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn	529
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe	530
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	531
11. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft, Vorwiderstand mit Überhitzungssicherung	532
12. Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb	533
13. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen	534
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer	535
15. Rückfahrleuchtschalter, Wickelfeder für Airbag/Rückstellung mit Schleifring, Relais für Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn	536
16. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Lesespule für Wegfahrsicherung	537
17. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Anlasser, Zigarrenanzünder, Sicherungen	538
065 - Zentralverriegelung	539-548
1. Zentralverriegelung	539
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließereinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung	540
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließereinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	541
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose	542
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn	543
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung	544
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrtür, Fensterheber vorn links	545
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts	546
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen	547
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter	548
066 - 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstabe AHW	549-557
1. 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstabe AHW	549
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermosachalter	550
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Geber für Motordrehzahl	551
4. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	552
5. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	553
6. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	554
7. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	555
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	556
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	557
067 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstabe BBY	558-568
1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstabe BBY	558
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermosachalter	559
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Zündspulen 1-2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	560
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 3-4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	561
5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	562
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	563
7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	564
8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais	565
9. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für	566

Kühlmittelmangelanzeige	
10. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	567
11. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	568
068 - Radioanlagen, Motorkennbuchstabe ANY	569-573
1. Radioanlagen, Motorkennbuchstabe ANY	569
2. Radio, Schalttafeleinsatz, Sicherungen	570
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker	571
4. Radio, Lautsprecher hinten	572
5. Radio, CD-Wechsler bzw. CD-Player	573
069 - Faltschiebedach (nur Fahrzeuge mit Sitzheizung)	574-575
1. Faltschiebedach (nur Fahrzeuge mit Sitzheizung)	574
2. Schalter für Faltschiebedach, Relais für Faltschiebedach, Sicherung	575
070 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	576-585
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU	576
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter, für Kühlmittel, Sicherungen	577
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Sicherungen	578
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	579
5. Mengensteuerer, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Ventil für Einspritzbeginn, Kraftstoffabschaltventil	580
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	581
7. Kupplungspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motortemperatur, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Ventil für Drosselklappe	582
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter	583
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	584
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	585
071 - Tagesfahrlicht	586-594
1. Tagesfahrlicht	586
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlass-Schalter, Sicherungen	587
3. Sicherungen	588
4. Lichtschalter	589
5. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	590
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalter für Scheibenwischer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	591
7. Schlussleuchten	592
8. Kennzeichenleuchten, Scheinwerfer rechts, Blinker rechts, Seitenblinker rechts	593
9. Scheinwerfer links, Blinker links, Seitenblinker links, Nebelscheinwerfer	594
072 - Tagesfahrlicht	595-604
1. Tagesfahrlicht	595
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlass-Schalter, Sicherungen	596
3. Sicherungen	597
4. Lichtschalter	598
5. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente	599
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalter für Scheibenwischer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	600
7. Schlussleuchten	601
8. Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Gas-Entladungslampe rechts, seitliche Blinkleuchte rechts	602
9. Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, seitliche Blinkleuchte links	603
10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte	604
073 - Automatikgetriebe	605-610
1. Automatikgetriebe	605
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	606
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	607
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit	608
5. Steuergerät für automatisches Getriebe. Geber für Getriebedrehzahl. Magnetventil für	609

	Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter	
	6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel	610
201	-Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	611-615
	1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	611
	2. Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger	612
	3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	613
	4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	614
	5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie	615
202	-Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	616-619
	1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge	616
	2. Kupplungsstation unter dem Relasträger	617
	3. Kupplungsstationen an der A-Säule links und an der A-Säule rechts, Steckverbindungen an der C-Säule links	618
	4. Schraubverbindungen (30) an dem Relasträger	619
203	-Einbauorte: Steuergeräte und Relais	620-623
	1. Steuergeräte und Relais	620
	2. Steuergerät für ABS	621
	3. Steuergerät für Zentralverriegelung	622
	4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf	623
204	-Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	624-631
	1. Mehrfachsteckverbindungen	624
	2. Mehrfachsteckverbindung, 28-fach, an Kupplungsstation im Motorraum links, Mehrfachsteckverbindung, 24-fach, an Kupplungsstation im Motorraum links	625
	3. Mehrfachsteckverbindung, 8-fach, am Automatischen Getriebe, Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, am Automatischen Getriebe	626
	4. Mehrfachsteckverbindungen, 8-fach, am Scheinwerfer links und rechts	627
	5. Mehrfachsteckverbindung, 17-fach, hinter der Schalttafel links, Mehrfachsteckverbindung, 6-fach, hinter der Schalttafel links	628
	6. Mehrfachsteckverbindungen, 5-fach, Kupplungsstation C-Säule links, Mehrfachsteckverbindungen, 10-fach, Kupplungsstation A-Säule links unten, rechts unten	629
	7. Mehrfachsteckverbindungen, 6-fach, unter Fahrer- und Beifahrersitz, Mehrfachsteckverbindung, 16-fach, in der Schalttafelmitte	630
	8. Mehrfachsteckverbindung, 5-fach, in der Beifahrertür, Mehrfachsteckverbindungen, 5-fach und 8-fach, in der Fahrertür	631
205	-Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998)	632-636
	1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998)	632
	2. Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger	633
	3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	634
	4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998)	635
	5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie	636
206	-Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999) - 3	637-651
	1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999)	637-651
	1.1 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999)	637-639
	1.1.1 Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger (bis April 2000)	637-639
	1.2 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links (bis April 2000)	640-643
	1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links (ab Mai 2000 - April 2001)	644-647
	1.4 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie (AVY, ARR, AYZ, AMF)	648-649
	1.5 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie (AUA, AUB, AUC, AUD, AKU, AKQ, BBY)	650-651
207	-Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 2001) - 3	652-679
	1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 2001)	652-679
	1.1 Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)	652
	1.2 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links Motorkennbuchstaben ARR (FSI)	653-656
	1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)	657-658
	1.4 Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AVY (GTI)	659
	1.5 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AVY (GTI)	660-663
	1.6 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AVY (GTI)	664-665
	1.7 Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter)	666
	1.8 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter)	667-670
	1.9 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter)	671-672
	1.10 Relaisplatzbelegung auf dem Relasträger unter der Schalttafel links, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)	673
	1.11 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, nicht für	674-677

Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)	
1.12 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)	678-679
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	680
1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	680
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	681
1. Anlasser dreht sich nicht	681
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	682
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	682
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	683
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	683
405 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	684
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	684
406 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	685
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	685
407 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	686-692
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	686
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	687
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	688
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	689
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	690
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	691
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	692
408 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	693-697
1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	693
2. Scheibenwaschanlage prüfen	694
3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	695
4. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	696
5. Scheibenwaschanlage prüfen	697
409 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	698-701
1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	698
2. Heckscheibenwaschanlage prüfen	699
3. Heckscheibenwaschanlage prüfen	700
4. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	701
410 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	702-708
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	702
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	703
3. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	704
4. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	705
5. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	706
6. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	707
7. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	708
411 - -Fehlersuchprogramm: Dachantenne prüfen	709-710
1. Dachantenne prüfen	709
2. -Fehlersuchprogramm: Dachantenne prüfen	710
412 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	711-717
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	711
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	712
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	713
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	714
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	715
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	716
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	717
413 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	718-724
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	718
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	719
3. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	720
4. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	721
5. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	722
6. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	723
7. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999	724
414 - -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen)	725-726
1. Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen)	725
2. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen)	726
415 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	727-731

1. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	727
2. Beide Nebelscheinwerfer ohne Funktion	728
3. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	729
4. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	730
5. Ein Nebelscheinwerfer ohne Funktion	731
416 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	732-740
1. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	732
2. Sitzheizung Fahrerseite prüfen	733
3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	734
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	735
5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	736
6. Sitzheizung Beifahrerseite prüfen	737
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	738
8. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	739
9. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	740
417 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen	741-744
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen	741
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	742
3. Kontrolllampe für Drehstromgenerator glimmt	743
4. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht aus	744
418 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen	745-750
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen	745
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	746
3. Abbildungen 1,2 und 3	747
4. Kontrolllampe für Drehstromgenerator glimmt	748
5. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht aus	749
6. Abbildungen 4,5 und 6	750
419 - -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	751-754
1. Außenspiegel prüfen	751
2. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	752
3. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	753
4. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen	754
420 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	755-761
1. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	755
2. Sitzheizung Fahrerseite prüfen	756
3. Sitzheizung Beifahrerseite prüfen	757
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	758
5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	759
6. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	760
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	761
802 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge - 3	762-766
1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge	762-766
1.1 Kupplungsstation unter dem Relaissträger	763
1.2 Belegung der Kupplungsstationen an der A-Säule	764
1.2.2 Kupplungsstation A-Säule rechts unten	764
1.3 Belegung der Steckverbindungen an der C-Säule	765
1.4 Schraubverbindungen an der Relaisplatte	766