

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

	Seite		Seite
Abdeckblech vorn aus- und einbauen	22	Fahrzeug vermessen (Einstellwerte)	51
Abdeckkappe für Lenkrad aus- und einbauen	102	Faltenbalg für Lenkgehäuse aus- und einbauen	108, 114
Achskörper hinten aus- und einbauen	36, 43	Federbein hinten aus- und einbauen	36
Achslenker vorn aus- und einbauen	8, 14	Federbein vorn aus- und einbauen	8, 14
Achslenker vorn ersetzen	8, 14	Federbein vorn zerlegen und zusammenbauen	22
Achszapfen hinten aus- und einbauen	36, 43	Federbeinlager aus- und einbauen	22
ATF auffüllen	110	Federtabelle hinten	42
Bremsanlage entlüften	100	Federtabelle vorn	25
Bremsbacken hinten aus- und einbauen	70	Flanschrohr aus- und einbauen	102, 104
Bremsbeläge hinten aus- und einbauen		Flügelpumpe aus- und einbauen	
• Trommelbremse	73	• 4 Zyl. Motor	118
• Bremssattel Fa. Girling	76	• 5 Zyl. Motor	120
Bremsbeläge vorn aus- und einbauen		Förderdruck der Flügelpumpe prüfen	110
• Bremssattel Fa. Teves	56	Gelenkschutzhülle ersetzen	28
• Bremssattel VW II	60	Gelenkwelle aus- und einbauen	26, 43
• Bremssattel Fa. Girling	64	Gelenkwelle Fettfüllung	28
Bremsbeläge vorn prüfen		Gelenkwelle instand setzen	28
• Bremssattel Fa. Teves	56	Gleichlaufgelenk außen aus- und einbauen	28
• Bremssattel VW II	60	Gleichlaufgelenk innen aus- und einbauen	28
• Bremssattel Fa. Girling	64	Gleichlaufgelenk prüfen	31
Bremsflüssigkeit ersetzen	101	Gleichlaufgelenk zerlegen und zusammenbauen	31
Bremskraftregler druckabhängig		Gummi-Metallager für Achslenker vorn aus- und einbauen	8, 14
• Funktion prüfen	96	Gummi-Metallager für Hinterachse aus- und einbauen	36, 43
• Druckprüfung	96	Handbremse einstellen	70, 79
Bremskraftregler – lastabhängig		Hauptbremszylinder aus- und einbauen	97, 98
• Funktion prüfen	94	Hinterachse komplett aus- und einbauen	36
• Druckprüfung und Einstellung	94	Hinterachse aus- und einbauen (Passat tetra)	43
Bremskraftverstärker aus- und einbauen	97, 98	Hinterachse instand setzen (außer Passat tetra)	36
Bremskraftverstärker prüfen	97, 98	Keilriemen für Flügelpumpe spannen	122
Bremspedal aus- und einbauen	67, 68	Lagerung für Bremspedal aus- und einbauen	67, 68
Bremssattel hinten instand setzen		Lenkgetriebe aus- und einbauen	108, 114
• Bremssattel Fa. Girling	90	Lenkgetriebe instand setzen	108, 114
Bremssattel hinten aus- und einbauen		Lenkrad aus- und einbauen	102
• Bremssattel Fa. Girling	76	Lenksäule aus- und einbauen (mechanisches Lenkgetriebe)	102
Bremssattel vorn aus- und einbauen		Lenksäule aus- und einbauen (Servolenkgetriebe)	104
• Bremssattel Fa. Teves	56	Lenksystem auf Dichtheit prüfen	110
• Bremssattel VW II	60	Manschette für Gleichlaufgelenk aus- und einbauen	28
• Bremssattel Fa. Girling	64		
Bremssattel vorn instand setzen			
• Bremssattel Fa. Teves	82		
• Bremssattel VW II	84		
• Bremssattel Fa. Girling	86		
Bremsscheiben hinten abdrehen	76		
Bremsscheiben vorn abdrehen	56		
Bremsscheiben hinten aus- und einbauen	76		
Bremsscheiben vorn aus- und einbauen	56		
Bremsträger hinten aus- und einbauen	70		
Bremstrommel hinten aus- und einbauen	70		
Bremstrommel hinten abdrehen	76		
Dichtring Radlager hinten aus- und einbauen	36, 43		

	Seite
Querlenker ersetzen	8, 14
Querlenkerlager ersetzen	8, 14
Radaufhängung vorn aus- und einbauen	8, 14
Rad aus- und einbauen	50
Radbremszylinder hinten aus- und einbauen	70, 71
Radbremszylinder instand setzen	89
Radlager hinten aus- und einbauen ..	36, 43
Radlagergehäuse vorn aus- und einbauen	8, 14
Radlagerspiel hinten einstellen	38
Radlager vorn aus- und einbauen	22
Reifenfülldruck	49
Schraubenfeder hinten aus- und einbauen	36
Schraubenfeder vorn aus- und einbauen	8, 14, 22
Schutzhülle für Gleichlaufgelenk aus- und einbauen	28
Schutzhülle für Lenkgetriebe aus- und einbauen	108, 114
Servolenkgetriebe aus- und einbauen ..	114
Servolenkgetriebe instand setzen	114
Sollwerte für Fahrzeugvermessung	51
Spurstange aus- und einbauen	108, 114
Spurstangenkopf aus- und einbauen ..	108, 114
Stabilisator vorn aus- und einbauen	8, 14
Stoßdämpfer hinten aus- und einbauen ..	36, 43
Stoßdämpfer vorn aus- und einbauen ..	8, 14
Technische Daten	
● Bremsen	2
● Fahrwerk, Lenkung	1
● Räder, Reifen	49
Triebwerkunterschutz nachträglich einbauen	34
Zuordnung Schraubenfedern hinten	42
Zuordnung Schraubenfedern vorn	25

