



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	1
1.3 Automatisch abblendender Innenspiegel 10.99 ▶	2
1.4 Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen 10.99 ▶	4
1.5 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben 10.99 ▶	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 09.99	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 10.99 ▶	6
2.3 Handgriff und Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen ▶ 09.99	10
2.4 Handgriff für Handbremshebel aus- und einbauen 10.99 ▶	11
2.5 Ablage Fahrerseite ausbauen ▶ 07.97	13
2.6 Ablage Fahrerseite ausbauen 08.97 ▶ 09.99	14
2.7 Ablage Fahrerseite aus- und einbauen 10.99 ▶	15
2.8 Abdeckung Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen	16
2.9 Handschuhkasten aus- und einbauen ▶ 09.99	16
2.10 Handschuhkasten aus- und einbauen 10.99 ▶	17
2.11 Ablagefach Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 09.99	18
2.12 Blende für Schalttafeleinsatz ausbauen ▶ 09.99	19
2.13 Blende für Kombiinstrument ausbauen 10.99 ▶	19
2.14 Sonnenblende ausbauen	20
2.15 Sonnenblende Mitte ausbauen 10.99 ▶	20
3 Haltegriffe	21
3.1 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen ▶ 09.99	21
3.2 Haltegriff (Dach) ausbauen 10.99 ▶	21
4 Einstiegleisten	22
4.1 Einstiegleiste aus- und einbauen	22
69 - Insassenschutz	23
1 Sicherheitsgurte	23
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	23
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	23
1.3 Gurtstraffer prüfen	23
1.4 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen ▶ 09.99	24
1.5 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 ▶	25
1.6 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen ▶ 09.99	26
1.7 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 ▶	27
1.8 Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer)	27
1.9 Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer)	28
1.10 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	28
1.11 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	29
1.12 Gurtautomat aus- und einbauen ▶ 09.99	29
1.13 Gurtautomat aus- und einbauen 10.99 ▶	30
1.14 Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen	31
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	32
2.1 Prüfpunkte	32
3 Airbag	36
3.1 Werkzeuge	36
3.2 Übersicht Einbauorte	37
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	39
3.4 Entsorgung von Airbageinheiten	40



3.5	Airbagdeaktivierung	40
3.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	40
3.7	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 09.99	41
3.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 10.99 ▶	44
3.9	Lenkrad aus- und einbauen ▶ 09.99	47
3.10	Lenkrad aus- und einbauen 10.99 ▶	49
3.11	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen ▶ 09.99	51
3.12	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen 10.99 ▶	51
3.13	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 09.99 (ohne Handschuhkasten)	53
3.14	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 09.99 (mit Handschuhkasten)	56
3.15	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen 10.99 ▶	58
3.16	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	61
3.17	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen 10.99 ▶	62
3.18	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen 10.99 ▶	65
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	68
1	Schalttafel	68
1.1	Werkzeuge	68
1.2	Schalttafel aus- und einbauen ▶ 09.99	69
1.3	Schalttafel aus- und einbauen 10.99 ▶	75
2	Türverkleidungen	81
2.1	Werkzeuge	81
2.2	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen ▶ 09.99	81
2.3	Fensterkurbel aus- und einbauen ▶ 09.99	84
2.4	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen 10.99 ▶	84
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen 10.99 ▶	87
2.6	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen ▶ 09.99	88
2.7	Fensterkurbel Tür hinten aus- und einbauen ▶ 09.99	89
2.8	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen 10.99 ▶	89
2.9	Fensterkurbel Tür hinten aus- und einbauen 10.99 ▶	92
2.10	Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen	92
3	Verkleidungen	97
3.1	Werkzeuge	97
3.2	Verkleidung Säule A aus- und einbauen	97
3.3	Verkleidung Säule B aus- und einbauen ▶ 09.99	98
3.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen 10.99 ▶	100
3.5	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen ▶ 09.99	102
3.6	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen 10.99 ▶	104
3.7	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Polo 4-Türer) ▶ 09.99	106
3.8	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Polo 4-Türer) 10.99 ▶	107
3.9	Seitenverkleidung aus- und einbauen (Polo 2-Türer) ▶ 09.99	108
3.10	Seitenverkleidung aus- und einbauen (Polo 2-Türer) 10.99 ▶	108
3.11	Auflage für Kofferraumabdeckung rechts aus- und einbauen	111
3.12	Auflage für Kofferraumabdeckung links aus- und einbauen 10.99 ▶	111
3.13	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen	113
3.14	Kofferraumverkleidung seitlich links aus- und einbauen ▶ 09.99	114
3.15	Kofferraumverkleidung seitlich links aus- und einbauen 10.99 ▶	115
3.16	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen ▶ 09.99	116
3.17	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen 10.99 ▶	117
3.18	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen ▶ 09.99	118
3.19	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen 10.99 ▶	119
3.20	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 09.99	120
3.21	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 10.99 ▶	121
4	Dachverkleidungen	122
4.1	Formhimmel aus- und einbauen ▶ 09.99	122



4.2	Formhimmel aus- und einbauen 10.99 ▶	125
4.3	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen ▶ 09.99	128
4.4	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen 10.99 ▶	132
72	- Sitzgestelle	136
1	Sitze vorn	136
1.1	Werkzeuge	136
1.2	Sitz aus- und einbauen ▶ 09.99	136
1.3	Sitz vorn aus- und einbauen 10.99 ▶	137
1.4	Sitz vorn mit Seitenairbag aus- und einbauen 10.99 ▶	139
1.5	Lehne aus- und einbauen	142
1.6	Sitzgestell (Normal- und Sportsitz) - Montageübersicht	144
1.7	Lehnengestell (Normal- und Sportsitz) - Montageübersicht	146
2	Sitze hinten	147
2.1	Sitzbank und Lehne (geteilt) aus- und einbauen	147
74	- Sitz - Polster, Bezüge	149
1	Bezüge, Polster Sitze vorn	149
1.1	Werkzeuge	149
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	150
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	152
2	Heizelemente für Sitz	155
2.1	Heizelement für Sitz aus- und einbauen	155
2.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	155
3	Bezüge und Polster Sitze hinten	157
3.1	Werkzeuge	157
3.2	Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen	157
3.3	Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	158
3.4	Bezüge und Polster für Sitzbank (geteilt) aus- und einbauen	159
3.5	Bezüge und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	160