

001 - Polo - Grundausrüstung	1-16
1. Polo - Grundausrüstung	1
2. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	2
3. Zündanlaßschalter, Wegfahrssicherung	3
4. Schalttafelaufsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	4
5. Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Digitaluhr	5
6. Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand	6
7. Leitungsverteiler für Eigendiagnose, Anschluß für Radio, Zigarrenanzünder	7
8. Leuchtweitenregelung, Warnblinkanlage	8
9. Scheinwerfer, Standlicht	9
10. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Parklichtschalter	10
11. Blinklicht, Bremslicht, Schlußlicht	11
12. Lichtschalter, Nebelschlußleuchte	12
13. Bremslichtschalter, Kennzeichenleuchte, beheizbare Scheibenwaschdüsen	13
14. Rückfahrlicht, beheizbare Heckscheibe, Signalhorn	14
15. Scheibenwisch- und waschanlage	15
16. Heckscheibenwisch- und waschanlage	16
002 - 1,0 l - Mono-Motronic/33 kW, Motorkennbuchstaben AEV, 1,3 l - Mono-Motronic/40 kW, Motorkennbuchstaben ADX, 1,6 l - Mono-Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AEA	17-24
1. 1,0 l - Mono-Motronic/33 kW, Motorkennbuchstaben AEV, 1,3 l - Mono-Motronic/40 kW, Motorkennbuchstaben ADX, 1,6 l - Mono-Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben AEA	17-18
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Ansaugrohrvorwärmung	19
3. Steuergerät für Mono-Motronic, Zündanlage, Hallgeber, Drosselklappensteller	20
4. Steuergerät für Mono-Motronic, Drosselklappenpotentiometer, Einspritzventil, Klopfsensor	21
5. Steuergerät für Mono-Motronic, Lambdasonde, Kraftstoffversorgung	22
6. Lüfter für Kühlmittel, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	23
7. Schalttafelaufsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	24
003 - Antiblockiersystem (ABS)	25-27
1. Antiblockiersystem (ABS)	25
2. Steuergerät für ABS, Kontrolllampe für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Bremslichtschalter	26
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	27
004 - Airbag	28-29
1. Airbag	28
2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder	29
005 - Radioanlage "alpha" mit 2 Lautsprechern	30-31
1. Radioanlage "alpha" mit 2 Lautsprechern	30
2. Radio, Lautsprecher vorn, elektronisch verstärkte Dachantenne, Zigarrenanzünder	31
006 - Radioanlage "beta" mit 4 Lautsprechern	32-34
1. Radioanlage "beta" mit 4 Lautsprechern	32
2. Radio, Zigarrenanzünder	33
3. Radio, Lautsprecher vorn, elektronisch verstärkte Dachantenne	34
007 - Nebelscheinwerfer	35-38
1. Nebelscheinwerfer	35
2. Scheinwerfer, Standlicht	36
3. Lichtschalter	37
4. Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	38
008 - Klimaanlage	39-41
1. Klimaanlage	39
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	40
3. Druckschalter für Klimaanlage, Leerlaufdrehzahlanhebung, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Klimaanlagen-Abschaltung, Lüfter für Kühlmittel	41
009 - Zentralverriegelung	42-43
1. Zentralverriegelung	42
2. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung	43
010 - Fensterheber vorn	44-45
1. Fensterheber vorn	44
2. Fensterheber vorn	45
011 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	46-48
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	46
2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	47
3. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel	48
012 - Sitzheizung. Fahrer- und Beifahrerseite	49-51

1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	49
2. Sitzheizung Fahrerseite	50
3. Sitzheizung Beifahrerseite	51
013 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	52-53
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	52
2. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	53
014 - Tagesfahrlicht und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	54-58
1. Tagesfahrlicht und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	54
2. Scheinwerfer, Standlicht	55
3. Lichtschalter	56
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Nebelschlußleuchte	57
5. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	58
015 - Stadtfahrlicht (nur Großbritannien)	59-62
1. Stadtfahrlicht (nur Großbritannien)	59
2. Scheinwerfer, Standlicht	60
3. Lichtschalter	61
4. Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte, Vorwiderstand - Stadtfahrlicht	62
016 - 1,9 l - Kat-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEF	63-69
1. 1,9 l - Kat-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEF	63
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	64
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Potentiometer für Lastsignal, Kraftstoffabschaltventil	65
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Geber für Motortemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Vollastanschlag, Glühkerzen	66
5. Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	67
6. Geber für Kraftstoffvorrat, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	68
7. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige, Kontrollampe für Vorglühzeit	69
017 - Faltschiebedach	70-71
1. Faltschiebedach	70
2. Schalter für Faltschiebedach, Motor für Faltschiebedach	71
018 - 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben AEX, 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	72-79
1. 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben AEX, 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	72
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	73
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur	74
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	75
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	76
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffversorgung	77
7. Lüfter für Kühlmittel, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	78
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	79
019 - Automatisches Getriebe	80-84
1. Automatisches Getriebe	80
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Multifunktionschalter	81
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand für Magnetventil	82
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebedrehzahl	83
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Kick-down-Schalter, Magnet für Wählhebelsperre, Ventil für Abgasrückführung	84
020 - 1,9 l - Kat-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEF	85-91
1. 1,9 l - Kat-Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEF	85
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	86
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Potentiometer für Lastsignal, Kraftstoffabschaltventil	87
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Geber für Motortemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Vollastanschlag, Glühkerzen	88
5. Lüfter für Kühlmittel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	89
6. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Öltemperatur, Öldruckschalter	90
7. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige, Kontrollampe für Vorglühzeit	91
021 - Klimaanlage	92-94
1. Klimaanlage	92
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	93

3. Druckschalter für Klimaanlage, Leerlaufdrehzahlanhebung, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Klimaanlage-Abschaltung, Lüfter für Kühlmittel	94
022 - Hochgesetzte Bremsleuchte	95-96
1. Hochgesetzte Bremsleuchte	95
2. Bremslicht links, Bremslicht rechts, hochgesetztes Bremslicht, beheizbare Heckscheibe	96
024 - 1,9 l - Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEY	97-104
1. 1,9 l - Dieselmotor/47 kW, Motorkennbuchstaben AEY	97
2. Drehstromgenerator, Anlasser	98
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser	99
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Regelschieberweg	100
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Ventil für Abgasrückführung, Glühkerzen-Kühlmittel	101
6. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Kraftstoffabschaltventil	102
7. Geber für Motortemperatur, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	103
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle	104
025 - Klimaanlage	105-109
1. Klimaanlage	105-106
2. Schalter für Frischluftgebläse	107
3. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe	108
4. Druckschalter für Klimaanlage, Leerlaufdrehzahlanhebung, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Klimaanlage abschaltung, Lüfter für Kühlmittel	109
026 - Antiblockiersystem (ABS), nur Linkslenker	110-112
1. Antiblockiersystem (ABS), nur Linkslenker	110
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter	111
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile	112
027 - Antiblockiersystem (ABS), nur Rechtslenker	113-115
1. Antiblockiersystem (ABS), nur Rechtslenker	113
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter	114
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile	115
028 - 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben AEX, 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	116-124
1. 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben AEX, 1,6 l - 1AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AEE	116-117
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	118
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur	119
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	120
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	121
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Aktivkohlebehälter-Anlage, Kraftstoffversorgung	122
7. Lüfter für Kühlmittel, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	123
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	124
201 - -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaisträger	125-130
1. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaisträger	125
2. Sicherungsbelegung	126
3. Relaisplatzbelegung	127
4. Zusatzrelaisträger	128
5. Belegung der Mehrfachstecker	129
6. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaisträger	130
202 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	131-134
1. Am Motor:, An der Karosserie:	131
2. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	132
3. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	133
4. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	134
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig	135
1. (Verdacht auf Kriechströme)	135
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	136
1. Anlasser dreht sich nicht	136
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	137
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	137
404 - -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen	138-139
1. Leuchtweitenregelung prüfen	138
2. -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen	139
405 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	140
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	140

406 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	141
1. Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	141
407 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	142
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	142
408 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	143-144
1. Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	143
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmitteltemperaturanzeige prüfen	144
409 - -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	145-148
1. -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	145
2. Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	146
3. Geber für Kraftstoffvorrat prüfen	147
4. -Fehlersuchprogramm: Kraftstoffvorratsanzeige prüfen	148
410 - -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	149-154
1. -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	149
2. Radio ohne Funktion, FM (UKW) Empfang gestört, schlecht oder setzt aus	150
3. Dachantenne prüfen	151
4. Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion	152
5. LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand, Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber	153
6. Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um	154
411 - -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	155-159
1. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	155
2. Prüfmodus des Schalttafeleinsatzes aufrufen	156
3. Spannungsversorgung des Schalttafeleinsatzes prüfen	157
4. Kontrolllampen des Schalttafeleinsatzes prüfen, Prüfung der Leitungsführung	158
5. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	159
412 - -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen	160-161
1. (ohne Safe-Funktion)	160
2. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen	161
413 - -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	162-163
1. Fensterheber prüfen	162
2. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	163
414 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	164-166
1. Wird mit der Durchführung der Prüfschritte 1 bis 6 kein Fehler gefunden, so ist das Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz (J131) zu ersetzen !	164
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	165
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	166
415 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	167-169
1. Wird mit der Durchführung der Prüfschritte 1 bis 6 kein Fehler gefunden, so ist das Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz (J132) zu ersetzen !	167
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	168
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	169
416 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	170-172
1. Wird mit der Durchführung der Prüfschritte 1 bis 7 kein Fehler gefunden, so ist das Warnblinkrelais (J2) zu ersetzen !	170
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	171
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	172
417 - -Fehlersuchprogramm: Scheinwerfer-Reinigungsanlage prüfen	173-174
1. Wird mit der Durchführung der Prüfschritte 1 bis 4 kein Fehler gefunden, so ist das Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage (J39) zu ersetzen !	173
2. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerfer-Reinigungsanlage prüfen	174
418 - -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen	175-176
1. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen	175
2. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen	176
419 - -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEF),	177-181
1. ab November 1994	177
2. Funktionsbeschreibung der Vorglühanlage mit Türkontaktaktivierung	178
3. Vorglühanlage prüfen	179
4. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEF),	180
5. -Fehlersuchprogramm: Vorglühanlage prüfen (Motorkennbuchstaben AEF),	181
420 - -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	182-186
1. -Fehlersuchprogramm: Schalttafeleinsatz prüfen	182
2. Prüfmodus des Schalttafeleinsatzes aufrufen	183
3. Spannungsversorgung des Schalttafeleinsatzes prüfen	184
4. Kontrolllampen des Schalttafeleinsatzes prüfen. Prüfung der Leitungsführung	185

