

001 - Grundausrüstung	1-17
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Wegfahrtsicherung	2
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Anschluß für Eigendiagnose, Wegstreckenanzeige	3
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	4
5. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	5
6. Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	6
7. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	7
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampen vorn	8
9. Warnblinkrelais, Warnlichtschalter	9
10. Leuchtweitenregelung	10-11
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb, Signalhorn	12
12. Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte, Heizwiderstände für Spritzdüsen	13
13. Anschluß für Radio, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Lautsprecher, Antenne, Antennenverstärker	14
14. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft	15
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter	16
16. Bremslichtschalter	17
003 - 1,9 l - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AGD	18-25
1. 1,9 l - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AGD	18
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	19
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	20
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg	21
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Glühkerzen-Kühlmittel, Glühkerzen - (Kühlmittel), Ventil für Abgasrückführung	22
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motortemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	23
7. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Glühkerzen - (Motor), Öldruckschalter	24
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	25
004 - 1,9 l - Saugdiesel/47kW, Motorkennbuchstaben AEF	26-32
1. 1,9 l - Saugdiesel/47kW, Motorkennbuchstaben AEF	26
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	27
3. Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung, Ventil für Abgasrückführung, Kraftstoffabschaltventil	28
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Einspritzbeginn, Potentiometer für Lastsignal	29
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Geber für Motortemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Vollastanschlag, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen	30
6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Öltemperatur, Öldruckschalter	31
7. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit, Wegstreckenanzeige	32
005 -	33-44
1.	33
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	34
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur	35
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	36
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	37
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	38
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil	39
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down Schalter	40
9. Ventil für Abgasrückführung	41
10. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel	42
11. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung, Öldruckschalter	43
12. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampe für Generator. Kraftstoffvorratsanzeige. Kühlmittelmangel- und	44

Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	
006 - 1,4 l - 1AV/74 kW, Motorkennbuchstaben AFH	45-52
1. 1,4 l - 1AV/74 kW, Motorkennbuchstaben AFH	45
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	46
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung	47
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	48
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	49
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Taktventil für Abgasrückführung, Aktivkohlebehälter-Anlage	50
7. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung	51
8. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	52
007 - Antiblockiersystem (ABS)	53-56
1. Antiblockiersystem (ABS)	53
2. Steuergerät für ABS, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	54
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose	55
4. Bremslichtschalter	56
008 - Antiblockiersystem (ABS)	57-59
1. Antiblockiersystem (ABS)	57
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	58
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose	59
009 - Antiblockiersystem (ABS)	60-62
1. Antiblockiersystem (ABS)	60
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	61
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose	62
010 - Antiblockiersystem (ABS)	63-65
1. Antiblockiersystem (ABS)	63
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	64
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose	65
011 - Airbag	66-67
1. Airbag	66
2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder, Anschluß für Eigendiagnose	67
012 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	68-70
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	68
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), beheizbarer Außenspiegel (Fahrerseite)	69
3. Umschalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), beheizbarer Außenspiegel (Beifahrerseite)	70
013 - Faltschiebedach	71-72
1. Faltschiebedach	71
2. Schalter für Faltschiebedach, Motor für Faltschiebedach, Relais für Faltschiebedach	72
014 - Fensterheber vorn	73-74
1. Fensterheber vorn	73
2. Fensterheber vorn	74
015 - Klimaanlage	75-78
1. Klimaanlage	75
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Außentemperaturschalter	76
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Lüfter für Kühlmittel	77
4. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	78
016 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	79-81
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	79
2. Sitzheizung Fahrerseite	80
3. Sitzheizung Beifahrerseite	81
017 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	82-83
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	82
2. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	83
018 - Tagesfahrlicht	84-90
1. Tagesfahrlicht	84
2. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	85
3. Schlußlicht, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Blinklicht hinten	86
4. Kennzeichenleuchten	87-88
5. Lampen für Nebelleuchten	89

6. Lampen vorn	90
019 - Zentralverriegelung	91-92
1. Zentralverriegelung	91
2. Zentralverriegelung, Heizwiderstand für Schließzylinder links	92
020 - 1,9 I - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AGD	93-100
1. 1,9 I - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AGD	93
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	94
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	95
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg	96
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Glühkerzen-Kühlmittel, Glühkerzen - (Kühlmittel), Ventil für Abgasrückführung	97
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor Temperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	98
7. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Glühkerzen - (Motor)	99
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	100
021 - Grundausrüstung	101-118
1. Grundausrüstung	101
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	102
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Anschluß für Eigendiagnose, Wegstreckenanzeige, Gurt-Warnsystem	103
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	104
5. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	105
6. Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte, beheizbare Heckscheibe	106
7. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	107
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampen vorn	108
9. Warnblinkrelais, Warnlichtschalter	109
10. Leuchtweitenregelung	110-111
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb, Signalhorn	112
12. Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte, Heizwiderstände für Spritzdüsen	113
13. Anschluß für Radio, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder	114
14. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft	115
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter	116
16. Bremslichtschalter, Kennzeichenleuchte	117
17. Wegfahrsicherung, Rückfahrleuchterschalter	118
022 - Airbag	119-120
1. Airbag	119
2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder, Anschluß für Eigendiagnose	120
023 - Radioanlage "alpha" mit 2 Lautsprecher	121-122
1. Radioanlage "alpha" mit 2 Lautsprecher	121
2. Radio, Lautsprecher vorn, elektronisch verstärkte Dachantenne	122
024 - Radioanlage "beta" mit 4 Lautsprecher	123-124
1. Radioanlage "beta" mit 4 Lautsprecher	123
2. Radio, Lautsprecher vorn, elektronisch verstärkte Dachantenne	124
025 - 1,0 I - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben ALL	125-132
1. 1,0 I - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben ALL	125
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	126
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druck-schalter/Servolenkung	127
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	128
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	129
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Taktventil für Abgasrückführung, Aktivkohlebehälter-Anlage	130
7. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung	131
8. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	132
026 - 1,0 I - Motronic/37kW, Motorkennbuchstaben AER, ALL	133-141
1. 1,0 I - Motronic/37kW. Motorkennbuchstaben AER. ALL	133-134

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	135
3. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung	136
4. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	137
5. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Einspritzventile, Lambdasonde	138
6. Steuergerät für 1AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Taktventil für Abgasrückführung, Aktivkohlebehälter-Anlage	139
7. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung	140
8. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige	141
027 - 1,6 l - 4CV/88 kW, Motorkennbuchstaben AJV	142-150
1. 1,6 l - 4CV/88 kW, Motorkennbuchstaben AJV	142
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	143
3. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Zündanlage, Kraftstoffpumpenrelais	144
4. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	145
5. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber	146
6. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	147
7. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Klopfsensor	148
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	149
9. Drehzahlmesser, Warnsummer für Ölkontrolle, Kontrollampe für Generator, Wegstreckenanzeige, Schalttafeleinsatz	150
028 - Grundausrüstung	151-168
1. Grundausrüstung	151
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	152
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Anschluß für Eigendiagnose, Wegstreckenanzeige, Gurtwarnsystem, Diagnoseinterface für Datenbus	153
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	154
5. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	155
6. Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte, beheizbare Heckscheibe	156
7. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	157
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampen vorn	158
9. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn	159
10. Leuchtweitenregulierung *	160
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwasch-pumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb, Signalhorn, Doppeltonhorn	161
12. Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte, Heizwiderstände für Spritzdüsen, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	162
13. Radio, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Antenne, Lautsprecher, Antennenverstärker, Sicherungen	163
14. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft	164
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Nebelscheinwerfer	165
16. Bremslichtschalter, Kennzeichenleuchte	166
17. Wegfahrsicherung, Rückfahrleuchtenschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalter für Rückfahrleuchten	167
18. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Sicherungen	168
029 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben ALD, AUC	169-178
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben ALD, AUC	169
2. Batterie, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	170
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungen	171
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	172
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung, Einspritzventile	173
6. Steuergerät für Motronic. Lambdasonde I. Lambdasonde II. Magnetventil für	174

	Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais (Crash)	175
	8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	176
	9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampen	177
	10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	178
030 -		179-188
	1.	179
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	180
	3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	181
	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	182
	5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	183
	6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Wegfahrsicherung	184
	7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais (Crash), Potentiometer für Abgasrückführung	185
	8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	186
	9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Kontrolllampen	187
	10. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	188
031 -	1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben ARC, AVY	189-199
	1. 1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben ARC, AVY	189
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	190
	3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Sicherungen	191
	4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Öltemperatur	192
	5. Steuergerät für Simos, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile	193
	6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Wegfahrsicherung	194
	7. Steuergerät für Simos-Einspritzanlage, Klopfsensor, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Ventil für Nockenwellenverstellung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	195
	8. Steuergerät für Simos-Einspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais (Crash), Geber für Öltemperatur	196
	9. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	197
	10. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampen	198
	11. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	199
032 -	1,9 l - Kat - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AEF	200-206
	1. 1,9 l - Kat - Dieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben AEF	200
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	201
	3. Kraftstoffabschaltventil, Steuergerät für Kraftstoffabschaltventil, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	202
	4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Einspritzbeginn, Potentiometer für Lastsignal, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung	203
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Geber für Motortemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Vollastanschlag, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen	204
	6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Öltemperatur, Öldruckschalter	205
	7. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Vorglühzeit	206
033 -		207-216
	1.	207
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel	208
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung	209
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	210
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Reaelschieberwea. Kupplungspedalschalter	211

6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	212
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe	213
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter, Bremspedalschalter	214
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle	215
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	216
034 - 1,4l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit /55 kW Motorkennbuchstaben AMF	217-228
1. 1,4l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit /55 kW Motorkennbuchstaben AMF	217
2. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser	218
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	219
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	220
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwellenposition)	221
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	222
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel, Relais für große und kleine Heizleistung	223
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	224
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	225
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor	226
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle	227
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Anschluß für Eigendiagnose	228
035 -	229-238
1.	229
2. Batterie, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	230
3. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Zündtrafo	231
4. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	232
5. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherung, Einspritzventile, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	233
6. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Wegfahrsicherung	234
7. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung	235
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	236
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampen	237
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	238
036 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	239-242
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	239
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	240
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Auslaßventile	241
4. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Ventil 1 und 2 Differentialsperre	242
037 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	243-246
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	243
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	244
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Auslaßventile	245
4. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Ventil 1 und 2 Differentialsperre	246
038 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	247-250
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	247
2. Steuergerät für ABS, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie, Ventile 1 und 2 Differentialsperre	248

3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose	249
4. Bremslichtschalter	250
039 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	251-258
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	251
2. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Taster für ASR/ESP, Sicherungen	252
3. Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP, Geber für Lenkwinkel	253
4. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Drehzahlfühler	254
5. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Querschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS	255
6. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Längsbeschleunigung, Magnetspule für Bremsdruck, Schalter für Bremserkennung ESP	256
7. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Bremslichtunterdrückung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeit	257
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe Handbremse, Kontrollampe für ABS	258
040 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	259-263
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	259
2. Steuergerät für ABS, Sicherungen im Sicherungshalter / Batterie	260
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Auslaßventile	261
4. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Ventil 1 und 2 Differentialsperre	262
5. Bremslichtschalter	263
041 - Airbagsysteme	264-267
1. Airbagsysteme	264
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für Seitenairbag	265
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	266
4. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	267
042 - Automatikgetriebe	268-273
1. Automatikgetriebe	268
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	269
3. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	270
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Fahrgeschwindigkeit	271
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Anschluß für Eigendiagnose	272
6. Beleuchtung für Wählhebel, Sicherung Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Sicherung für Magnet für Wählhebelsperre, Sicherung für Multifunktionsschalter	273
043 - Gasentladungsscheinwerfer, Automatische Leuchtweitenregulierung	274-277
1. Gasentladungsscheinwerfer, Automatische Leuchtweitenregulierung	274
2. Steuergerät für Leuchtweitenregulierung, Stellmotor rechts Leuchtweitenregulierung, Stellmotor links, Leuchtweitenregulierung, Anschluß für Eigendiagnose	275
3. Steuergerät für Gasentladungslampen links, Gasentladungslampe links, Fernscheinwerfer links	276
4. Steuergerät für Gasentladungslampen rechts, Gasentladungslampe links, Fernscheinwerfer rechts	277
044 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	278-281
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	278
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	279
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwasch-pumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	280
4. Motor für Heckscheibenwischer	281
045 - Klimaanlage (manuell)	282-286
1. Klimaanlage (manuell)	282
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	283
3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage	284
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Außentemperaturfühler	285
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	286
046 - Climatronic	287-294
1. Climatronic	287
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler	288
3. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor für Zentralklappe. Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	289

4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal	290
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	291
6. Steuergerät für Climatronic	292
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	293
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Hochdruckgeber, Sicherungen	294
047 - Steckdose (12V)	295-296
1. Steckdose (12V)	295
2. 12V Steckdose	296
048 - Climatronic	297-304
1. Climatronic	297
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	298
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	299
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal	300
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	301
6. Steuergerät für Climatronic	302
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	303
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	304
049 -	305-309
1.	305
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	306
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diebstahlwarnanlage, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	307
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung, Anschluß für Eigendiagnose	308
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungen	309
050 - Zentralverriegelung	310-312
1. Zentralverriegelung	310
2. Pumpe mit Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung	311
3. Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	312
051 - Radio-Navigation mit CD-Wechsler	313-317
1. Radio-Navigation mit CD-Wechsler	313
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Schalttafeleinsatz	314
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher vorn, Antenne für Radio/Telefon, Antenne für Navigation (GPS)	315
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher hinten,	316
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	317
052 - Radioanlagen	318-322
1. Radioanlagen	318
2. Radio, Schalttafeleinsatz	319
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker	320
4. Radio, Lautsprecher hinten	321
5. Radio, CD-Wechsler	322
053 - Faltschiebedach	323-324
1. Faltschiebedach	323
2. Motor für Faltschiebedach, Schalter für Faltschiebedach öffnen, Schalter für Faltschiebedach schließen	324
054 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	325-327
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite	325
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	326
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	327
055 -	328-333
1.	328
2. Schalter für Spiegelverstellung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür	329
3. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Relais für Heizung Außenspiegel	330
4. Steuergerät für Fensterheber vorn links, Motor für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber Fahrerseite	331
5. Steuergerät für Fensterheber vorn rechts, Motor für Fensterheber rechts, Schalter für Fensterheber rechts	332

6. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung	333
056 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	334-335
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	334
2. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	335
057 - CAN-Bus Vernetzung	336-338
1. CAN-Bus Vernetzung	336
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendiagnose, Anschluß für Airbagsteuergerät, Sicherung	337
3. Steuergeräte für ABS/ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergeräte	338
058 - Climatronic	339-346
1. Climatronic	339
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	340
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	341
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal	342
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	343
6. Steuergerät für Climatronic	344
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	345
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	346
059 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit /55 kW Motorkennbuchstaben AMF	347-358
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit /55 kW Motorkennbuchstaben AMF	347
2. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Anlasser	348
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Kraftstoffpumpenrelais	349
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	350
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwellenposition)	351
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	352
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel, Relais für große und kleine Heizleistung	353
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	354
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	355
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor	356
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	357
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Anschluß für Eigendiagnose	358
060 - Klimaanlage (manuell)	359-363
1. Klimaanlage (manuell)	359
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Kontaktschalter für Heizelement Zusatzheizung	360
3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage	361
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Außentemperaturschalter	362
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	363
061 - Telefonvorbereitung	364-365
1. Telefonvorbereitung	364
2. Radio, Telefonvorbereitung	365
062 - Sitzheizung, bei Ledersitzen	366-368
1. Sitzheizung, bei Ledersitzen	366
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	367
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	368
063 - Automatikgetriebe	369-374
1. Automatikgetriebe	369
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	370
3. Steuergerät für Motronic. Steuergerät für automatisches Getriebe. Multifunktionsschalter	371

4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand für Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit	372
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N	373
6. Sicherungen für Beleuchtung Wählhebel, Sicherung für Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Sicherung für Magnet für Wählhebelsperre, Sicherung für Multifunktionsschalter	374
064 - Automatikgetriebe	375-380
1. Automatikgetriebe	375
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre	376
3. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	377
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand für Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur	378
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter, Beleuchtung für Skala Wählhebel	379
6. Sicherungen für Beleuchtung Wählhebel, Sicherung für Magnet für Wählhebelsperre, Sicherung für Multifunktionsschalter, Sicherung für Motorsteuergerät	380
065 - Tagesfahrlicht	381-388
1. Tagesfahrlicht	381
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte	382
3. Lichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	383
4. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blicklicht hinten	384
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blickerschalter, Schalter für Parklicht	385
6. Scheinwerfer links, Standlicht links, Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts	386
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung	387
8. Kennzeichenleuchte, Nebelscheinwerfer	388
066 - Tagesfahrlicht	389-393
1. Tagesfahrlicht	389
2. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	390
3. Zündanlassschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	391
4. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	392
5. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	393
067 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	394-395
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	394
2. Drehstromgenerator, Theroschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	395
201 - -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Relaisstation	396-400
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Relaisstation	396
2. Sicherungsbelegung	397
3. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Relaisstation	398
4. Sicherungsbelegung Sicherungshalter/Batterie	399
5. Relaisplatz- und Steckerbelegung der Relaisstation	400
202 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	401-409
1. Mehrfachsteckverbindungen	401
2. Motortrennstecher, Benzinmotoren mit Automatikgetriebe	402
3. Motortrennstecher, 1,7 I-Kat-Dieselmotor / 42 kW, Motorkennbuchstabe AHG, 1,9 I-Kat-Dieselmotor / 47 kW, Motorkennbuchstabe AGD	403
4. Motortrennstecher, 1,9 I-Kat-Dieselmotor / 47 kW, Motorkennbuchstabe AEF, ab November 1995	404
5. Kupplungsstation A-Säule links und A-Säule rechts	405
6. Automatisches Getriebe: Magnetventile und Geber für Getriebeöltemperatur (G93), Multifunktionsschalter (F125)	406
7. Leuchten, Lampen, Schalter - außen: Mehrfachsteckverbindung, 19-fach, Scheinwerfer links und rechts	407
8. Leuchten, Lampen, Schalter - innen, Diebstahlschutz: Lichtschalter (E1) und Einsteller für Leuchtweitenregelung (E102), Schalter für Spiegelverstellung (E43) und Umschalter für Spiegelverstellung (E48)	408
9. Eigendiagnose: Steckverbindung, 16-fach, hinter der Ablage Fahrerseite	409
203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais	410-413
1. Steuergeräte und Relais	410
2. Steuergerät für ABS (Steckverbindung. 25-fach). Steuergerät für Wechfahrsicheruna	411

3. Steuergerät für Zentralverriegelung	412
4. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie	413
204 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 99)	414-418
1. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 99)	414
2. Relaisplatzbelegung auf dem Relaissträger	415
3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	416
4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 99)	417
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie	418
205 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge (ab Oktober 99)	419-420
1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge (ab Oktober 99)	419
2. Kupplungsstation unter dem Relaissträger	420
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	421
1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	421
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	422
1. Anlasser dreht sich nicht	422
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	423
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	423
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	424
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus	424
405 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	425
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen	425
406 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	426
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	426
407 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	427-429
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	427
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	428
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	429
408 - -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen	430-431
1. Leuchtweitenregelung prüfen	430
2. -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen	431
409 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	432-434
1. Beheizbaren Fahrersitz prüfen	432
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	433
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Fahrersitz prüfen	434
410 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	435-437
1. Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	435
2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	436
3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbaren Beifahrersitz prüfen	437
411 - -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen	438-439
1. Faltschiebedach prüfen	438
2. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen	439
412 - -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	440-441
1. Fensterheber prüfen	440
2. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen	441
413 - -Fehlersuchprogramm: Scheinwerfer-Reinigungsanlage prüfen	442-443
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage prüfen	442
2. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerfer-Reinigungsanlage prüfen	443
414 - -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	444-449
1. Radioanlage prüfen	444
2. Radio ohne Funktion, FM (UKW) Empfang gestört, schlecht, setzt aus	445
3. Dachantenne prüfen	446
4. Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion	447
5. LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand, Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber	448
6. Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um	449
415 - -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion)	450-451
1. Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion)	450
2. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion)	451
416 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	452-454
1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	452
2. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	453
3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen	454
417 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	455-457
1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	455
2. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	456

3. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen	457
418 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	458-462
1. Nebelscheinwerfer prüfen	458
2. Beide Nebelscheinwerfer ohne Funktion	459
3. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	460
4. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen	461
5. Ein Nebelscheinwerfer ohne Funktion	462
419 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	463-469
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen	463
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	464
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	465
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	466
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	467
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	468
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen, ab Oktober 1999	469
420 - -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen, ab Oktober 1999	470-471
1. Leuchtweitenregelung prüfen	470
2. -Fehlersuchprogramm: Leuchtweitenregelung prüfen, ab Oktober 1999	471
421 - -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen), ab Oktober 1999	472-473
1. Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen)	472
2. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen), ab Oktober 1999	473
422 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	474-478
1. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	474
2. Scheibenwischanlage prüfen	475
3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	476
4. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	477
5. Scheibenwaschanlage prüfen	478
423 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	479-482
1. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	479
2. Heckscheibenwaschanlage prüfen	480
3. Heckscheibenwaschanlage prüfen	481
4. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen, ab Oktober 1999	482
424 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	483-489
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen	483
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	484
3. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	485
4. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	486
5. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	487
6. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	488
7. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen, ab Oktober 1999	489
425 - -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion), ab Oktober 1999	490-491
1. Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion)	490
2. -Fehlersuchprogramm: Zentralverriegelung prüfen (ohne Safe-Funktion), ab Oktober 1999	491
426 - -Fehlersuchprogramm: Regensensor der Scheibenwaschanlage prüfen, ab Oktober 1999	492-495
1. Regensensor der Scheibenwaschanlage prüfen	492
2. -Fehlersuchprogramm: Regensensor der Scheibenwaschanlage prüfen, ab Oktober 1999	493
3. -Fehlersuchprogramm: Regensensor der Scheibenwaschanlage prüfen, ab Oktober 1999	494
4. -Fehlersuchprogramm: Regensensor der Scheibenwaschanlage prüfen, ab Oktober 1999	495
427 - -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen, ab Oktober 1999	496-501
1. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen, ab Oktober 1999	496
2. Fensterheber, Fahrerseite prüfen	497
3. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen, ab Oktober 1999	498
4. Fensterheber, Beifahrerseite prüfen	499
5. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen, ab Oktober 1999	500
6. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen, ab Oktober 1999	501
428 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen, ab Oktober 1999	502-505
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen, ab Oktober 1999	502
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	503
3. Kontrolllampe für Drehstromgenerator glimmt	504
4. Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht aus	505
429 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen, ab Oktober 1999	506-511
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen, ab Oktober 1999	506
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	507
3. Abbildungen 1.2 und 3	508

4. Kontrollampe für Drehstromgenerator glimmt	509
5. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht aus	510
6. Abbildungen 4,5 und 6	511
430 - -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ab Oktober 1999	512-514
1. Scheinwerferreinigungsanlage prüfen	512
2. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ab Oktober 1999	513
3. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ab Oktober 1999	514
431 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	515-521
1. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	515
2. Sitzheizung Fahrerseite prüfen	516
3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	517
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	518
5. Sitzheizung Beifahrerseite prüfen	519
6. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	520
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen	521