



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Motorenübersicht</b> .....	1
<b>2</b>	<b>Übergabe Inspektion</b> .....	5
<b>3</b>	<b>Ölwechsel Service</b> .....	7
	Ölwechsel Service alle 15 000 Km .....	7
	Ölwechsel Service alle 7 500 Km .....	7
<b>4</b>	<b>Inspektions Service</b> .....	8
	Inspektions Service alle 12 Monate .....	8
	Inspektions Service bei Km-Stand 30 000, 60 000, 90 000, 120 000, usw. ....	10
<b>5</b>	<b>Arbeitsbeschreibungen</b> .....	13
	Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ggf. Düsen einstellen .....	58
	Anheben des Fahrzeugs .....	63
	Anschleppen/Abschleppen .....	64
	Anti-Diebstahl-Codierung am Radio aktivieren .....	61
	Batterie-Ruhe-spannung prüfen .....	56
	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen .....	46
	Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre) .....	52
	Bremsflüssigkeitsstand prüfen .....	51
	Dicke der Bremsbeläge vorn und hinten prüfen .....	49
	Dicke der Scheibenbremsbeläge vorn prüfen .....	50
	Düseneinstellung der Scheibenwaschanlage prüfen, ggf. Düsen einstellen .....	57
	Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- abfragen .....	20
	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen .....	18
	Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen, ggf. Keilriemen spannen .....	42
	Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor) .....	16
	Kraftstofffilter ersetzen .....	15
	Kupplungsspiel prüfen und einstellen .....	45
	Kühlmittelstand prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen .....	19
	Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Dieselmotor) .....	42
	Motorgrundeinstellung durchführen (Fahrzeuge mit Benzinmotor und geregelterm Katalysator)	23
	Motorkennbuchstaben und Motornummer .....	63
	Motoröl wechseln .....	13
	Motorölstand prüfen .....	13
	Ölstand des Getriebes/Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Schaltgetriebe) .....	46
	Probefahrt durchführen .....	62
	Prüfablauf .....	42
	Prüfgeräte anschließen .....	42
	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment prüfen .....	49
	Säurestand der Batterie prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen .....	57
	Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und bei rubbelnden Wischerblättern Anstellwinkel prüfen, ggf. einstellen .....	59
	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen .....	54
	Sichtprüfung der Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen .....	50
	Sichtprüfung der schadstoffbeeinflussenden Bauteile durchführen .....	42
	Sichtprüfung des Motors von oben auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen ...	18
	Sichtprüfung des Motors von unten auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen ..	17
	Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen durchführen .....	53



	Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen .....	46
	Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren .....	54
	Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	62
	Ventilspiel prüfen und einstellen (Schlepphebelmotor) .....	17
	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Zustand und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen .....	44
	Zeituhr einstellen .....	61
<b>6</b>	<b>Abgasuntersuchung</b> .....	<b>67</b>
	Abgasuntersuchung durchführen .....	67