



Inhaltsverzeichnis

50	- Karosserie vorn	1
1	Schlossträger	1
1.1	Werkzeuge	1
1.2	Schlossträger - Montageübersicht > 03.05	1
1.3	Schlossträger - Servicestellung > 03.05	3
1.4	Schlossträger aus- und einbauen > 03.05	4
1.5	Schlossträger - Montageübersicht 04.05 >	6
1.6	Schlossträger - Servicestellung 04.05 >	7
1.7	Schlossträger aus- und einbauen 04.05 >	8
2	Kotflügel	11
2.1	Kotflügel vorn - Montageübersicht	11
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	12
2.3	Schließteil aus- und einbauen	14
2.4	Kotflügelmaße - Fahrzeuge > 02.05	14
2.5	Kotflügelmaße - Fahrzeuge 03.05 >	16
3	Geräuschkämpfung	17
3.1	Geräuschkämpfung (Benzin-Motor) - Montageübersicht	17
3.2	Geräuschkämpfung (Diesel-Motor) - Montageübersicht	18
4	Querwand	19
4.1	Werkzeuge	19
4.2	Materialien	19
4.3	Querwand - Montageübersicht	20
55	- Deckel, Klappen	21
1	Klappe vorn	21
1.1	Werkzeuge	21
1.2	Klappe vorn - Montageübersicht	21
1.3	Klappe vorn aus- und einbauen	23
1.4	Klappe vorn einstellen	25
1.5	Gasdruckfeder ausbauen	25
1.6	Bowdenzug aus- und einbauen	26
1.7	Betätigungshebel aus- und einbauen	29
1.8	Klappenschloss vorn - Montageübersicht	31
1.9	Klappenschloss aus- und einbauen	31
2	Klappe hinten	33
2.1	Werkzeuge	33
2.2	Montageübersicht	33
2.3	Gasdruckfeder ausbauen	35
2.4	Gasdruckfeder entgasen	35
2.5	Klappe einstellen	36
2.6	Klappenschloss aus- und einbauen	37
3	Tankklappeneinheit	42
3.1	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	42
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	44
1	Tür vorn	44
1.1	Werkzeuge	44
1.2	Montageübersicht	44
1.3	Tür aus- und einbauen	47
1.4	Tür einstellen	47
1.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	48
1.6	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	50



1.7	Türgriff aus- und einbauen	51
1.8	Türschloss aus- und einbauen	52
1.9	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen	56
1.10	Türdichtungen	58
2	Zentralverriegelung	64
2.1	Einbauorteübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	64
2.2	Steuergerät für Komfortsystem ausbauen	67
2.3	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	67
2.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	68
58	Türen hinten/Türeinbauteile	70
1	Tür hinten	70
1.1	Werkzeuge	70
1.2	Montageübersicht	71
1.3	Tür aus- und einbauen	72
1.4	Tür einstellen	73
1.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	73
1.6	Türgriff aus- und einbauen	75
1.7	Türschloss aus- und einbauen	77
1.8	Türdichtungen	83
60	Schiebe-/Ausstelldach	89
1	Schiebe-/Ausstelldach	89
1.1	Funktion	89
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	89
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	92
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	93
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	93
1.6	Deckeldichtung einstellen	95
1.7	Deckeldichtung ersetzen	96
1.8	Windabweiser ausbauen	97
1.9	Sonnenschutz aus- und einbauen	97
1.10	Vorwahlschalter (E 139) für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	98
1.11	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	98
1.12	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	98
1.13	Parallelauf prüfen	99
1.14	Parallelauf einstellen	99
1.15	Kulissenführung ausbauen	100
1.16	Montageeinheit aus- und einbauen	100
1.17	Führung mit Seilzug ausbauen	103
1.18	Wasserablaufschläuche reinigen	103
63	Stoßfänger	106
1	Stoßfänger vorn	106
1.1	Werkzeuge	106
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn instandsetzen	106
2	Stoßfänger vorn > 03.05	108
2.1	Stoßfängerabdeckung - Montageübersicht > 03.05	108
2.2	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen > 03.05	109
2.3	Stoßfängerträger - Montageübersicht > 03.05	110
3	Stoßfänger vorn 04.05 >	111
3.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht 04.05 >	111
3.2	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen 04.05 >	112
3.3	Stoßfänger vorn Anbauteile 04.05 >	114
3.4	Stoßfänger vorn Anbauteile - Blue Motion und GT Rocket	114



3.5	Stoßfängerträger vorn - Montageübersicht 04.05 >	116
4	Stoßfänger vorn Polo Fun	117
4.1	Stoßfängerabdeckung Polo Fun - Montageübersicht	117
4.2	Stoßfängerabdeckung vorn Polo Fun aus- und einbauen	118
4.3	Stoßfängerträger Polo Fun - Montageübersicht	119
5	Stoßfänger vorn Cross Polo	120
5.1	Stoßfängerabdeckung Cross Polo - Montageübersicht	120
5.2	Stoßfängerabdeckung Cross Polo aus- und einbauen	121
5.3	Stoßfängerträger Cross Polo - Montageübersicht	122
6	Stoßfänger vorn Polo GTI Cup Edition	123
6.1	Stoßfängerabdeckung Polo GTI Cup Edition - Montageübersicht	123
6.2	Stoßfängerabdeckung Polo GTI Cup Edition aus- und einbauen	124
6.3	Stoßfängerabdeckung Polo GTI Cup Edition Anbauteile	125
6.4	Stoßfängerträger Polo GTI Cup Edition - Montageübersicht	126
6.5	Maße Kennzeichenbefestigung - Montageübersicht	127
7	Stoßfänger hinten	128
7.1	Werkzeuge	128
7.2	Stoßfängerabdeckung hinten instandsetzen	128
8	Stoßfänger hinten	129
8.1	Stoßfängerabdeckung hinten - Montageübersicht	129
8.2	Stoßfängerabdeckung hinten Blue Motion und GT Rocket - Montageübersicht	129
8.3	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	131
8.4	Stoßfängerträger - Montageübersicht	132
9	Stoßfänger hinten Polo Fun	133
9.1	Stoßfängerabdeckung Polo Fun - Montageübersicht	133
9.2	Stoßfängerabdeckung Polo Fun aus- und einbauen	134
9.3	Stoßfängerträger Polo Fun - Montageübersicht	135
10	Stoßfänger hinten Cross Polo	136
10.1	Stoßfängerabdeckung Cross Polo - Montageübersicht	136
10.2	Stoßfängerabdeckung Cross Polo aus- und einbauen	137
10.3	Stoßfängerträger Cross Polo - Montageübersicht	138
10.4	Anpassung Stoßfänger an Radhausschale	139
11	Stoßfänger hinten Polo GTI Cup Edition	140
11.1	Stoßfängerabdeckung hinten Polo GTI Cup Edition - Montageübersicht	140
11.2	Stoßfängerabdeckung hinten Polo GTI Cup Edition aus- und einbauen	141
11.3	Stoßfängerabdeckung hinten Polo GTI Cup Edition Anbauteile	142
11.4	Stoßfängerträger Polo GTI Cup Edition - Montageübersicht	143
12	Anhängevorrichtung	144
12.1	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	144
64	- Verglasung	145
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	145
1.1	Werkzeuge	145
1.2	Materialien	146
1.3	Windschutzscheibe instandsetzen	147
1.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht	147
1.5	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	149
1.6	Windschutzscheibe ausbauen	151
1.7	Windschutzscheibe einbauen	152
1.8	Windschutzscheibe mit Sichtfenster für Fahrgestell - Nummer für Fahrzeuge ohne Fahrgestell - Nummer vorbereiten	153
1.9	Seitenscheibe (2-Türer) - Montageübersicht	153
1.10	Nicht zerstörte Seitenscheibe (2-Türer) ausbauen	154
1.11	Zerstörte Seitenscheibe (2-Türer) ausbauen	155



1.12	Seitenscheibe (2-Türer) einbauen	155
1.13	Seitenscheibe (4-Türer) - Montageübersicht	156
1.14	Nicht zerstörte Seitenscheibe (4-Türer) ausbauen	156
1.15	Zerstörte Seitenscheibe (4-Türer) ausbauen	157
1.16	Seitenscheibe (4-Türer) einbauen	157
1.17	Rückblickscheibe - Montageübersicht	157
1.18	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	158
1.19	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	159
1.20	Rückblickscheibe einbauen	160
1.21	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	160
1.22	Neue Scheibe mit Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	160
1.23	Neue Scheibe ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	161
1.24	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	166
1.25	Einbauhinweise	167
1.26	Mindestaushärtezeit	167
1.27	Lackschäden ausbessern	168
1.28	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	168
2	Geschraubte Scheiben	169
2.1	Ausstellfenster aus- und einbauen	169
2.2	Fensterdichtung	170
2.3	Ausstellfenster justieren	170
3	Türfensterscheiben	172
3.1	Werkzeuge	172
3.2	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	173
3.3	Türfensterscheibe vorn ausbauen	174
3.4	Türfensterscheibe vorn einstellen	175
3.5	Aggregateträger vorn aus- und einbauen	175
3.6	Türfensterscheibe hinten - Montageübersicht	178
3.7	Türfensterscheibe hinten ausbauen	181
3.8	Türfensterscheibe hinten an Fensterheber montieren	182
3.9	Aggregateträger aus- und einbauen	182
3.10	Elektrischer Komfortfensterheber (Hochlauf- und Tieflaufautomatik) mit Überschusskraftbegrenzung	186
3.11	Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	188
3.12	Fensterhebermotor vom Aggregateträger aus- und einbauen	189
66	Außenausstattung	191
1	Radhausschale aus- und einbauen	191
1.1	Radhausschale vorn	191
1.2	Radhausschale hinten	193
2	Rückblickspiegel	194
2.1	Werkzeuge	194
2.2	Rückblickspiegel (mit elektrischer Betätigung) - Montageübersicht (> 02.05)	194
2.3	Rückblickspiegel (mit manueller Betätigung) - Montageübersicht > 02.05	196
2.4	Spiegelgehäuse ausbauen > 02.05	196
2.5	Rückblickspiegel - Montageübersicht 03.05 >	197
2.6	Spiegelglas aus- und einbauen 03.05 >	198
2.7	Spiegelgehäuse aus- und einbauen 03.05 >	199
2.8	Abdeckung mit seitlicher Blinkleuchte aus- und einbauen 03.05 >	200
2.9	Rückblickspiegel aus- und einbauen 03.05 >	201
3	Kühlergrill	203
3.1	Werkzeug	203
3.2	Kühlergrill - Montageübersicht > 03.05	203
3.3	Kühlergrill aus- und einbauen > 03.05	204
3.4	Kühlergrill - Montageübersicht 04.05 >	205



3.5	Kühlergrill aus- und einbauen 04.05 >	206
3.6	Kühlergrill Polo Blue Motion	208
4	Leisten und Blenden	211
4.1	Werkzeug	211
4.2	Seitenschutzleisten ersetzen	211
4.3	Unterholmverbreiterung Polo GTI - Montageübersicht	213
4.4	Unterholmverbreiterung Polo GTI aus- und einbauen	214
4.5	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	216
4.6	Radabdeckungen Polo GTI Cup Edition und GT Rocket - Montageübersicht	218
5	Dachkantenspoiler	220
5.1	Werkzeuge	220
5.2	Materialien	220
5.3	Dachkantenspoiler Polo GTI und GT Rocket	221
5.4	Dachkantenspoiler Polo GTI Cup Edition	225
5.5	Dachkantenspoiler Polo Blue Motion	231
5.6	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten	234
5.7	Einbauhinweise	234
5.8	Mindestaushärtezeit	235
5.9	Lackschäden ausbessern	235
5.10	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	235
6	Sonderanbauteile	236
6.1	Sicherheitsvorschriften	236
6.2	Werkzeuge	236
6.3	Materialien	236
6.4	Sonderanbauteile Polo Fun	237
6.5	Sonderanbauteile Cross Polo	242
6.6	Sonderanbauteile Polo GTI Cup Edition	255
6.7	Sonderanbauteile Polo Blue Motion	256
6.8	Sonderanbauteile Polo GT Rocket	257
6.9	Unterholmverbreiterung Polo Blue Motion, GTI Cup Edition und GT Rocket	258
6.10	Sonderanbauteile zum Verkleben vorbereiten	261
6.11	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten	261
6.12	Einbauhinweise	262
6.13	Mindestaushärtezeit	262
6.14	Lackschäden ausbessern	262
6.15	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	262
7	Dachreling	263
7.1	Dachreling Polo Fun	263
7.2	Dachreling Cross Polo	265
8	Schriftzüge	268
8.1	Werkzeuge	268
8.2	Montagehinweise für Schriftzüge	268
8.3	Maße für Schriftzüge hinten	268
8.4	Schriftzug seitlich	271