

Inhaltsverzeichnis

57 17 19 . .	Türgriff einbauen	8	
57 17 19 . .	Türschloß einbauen	5, 6	
57 51 55 . .	Tür ersetzen	4	
57 59 19 . .	Türfeststeller einbauen	5	
58 11 19 . .	Türgriff ausbauen	11	
58 17 19 . .	Türschloß ausbauen	11	
58 51 55 . .	Tür ersetzen	10, 11, 12	
60 05 15 . .	Stahlkurbeldach einstellen	16	
60 05 19 . .	Stahlkurbeldach aus- u. einbauen	13, 14	
60 18 20 . .	Seilzüge aus- u. einbauen	13, 15	
60 22 19 . .	Antriebsritzel aus- u. einbauen	13, 15	
60 30 20 . .	Führungen/seitlich aus- u. einbauen	13, 15	
60 40 19 . .	Stahlkurbeldachdeckel aus- u. einbauen	13, 14	
63 50 19 . .	Stoßfänger aus- u. einbauen	22	VW 3056
64 29 1950	Eckfensterscheibe vorn aus- u. einbauen	7	
60 40 1950	Türfensterscheibe vorn aus- u. einbauen	6	
64 53 1950	Fensterheber vorn aus- u. einbauen	6	
64 57 1900	Fensterkurbel aus- u. einbauen	37	
64 60 1900	Türfensterscheibe hinten aus- u. einbauen	10	
64 73 1950	Fensterheber hinten aus- u. einbauen	10	
64 82 1950	Eckfensterscheibe hinten aus- u. einbauen	11	
66 05 19 . .	Kühlergrill aus- u. einbauen	32	
70 18 19 . .	Schalttafel aus- u. einbauen	33, 34	
70 21 19 . .	Kniepolster aus- u. einbauen	35	
70 59 19 . .	Türverkleidung vorn ausbauen	36, 37	
70 73 19 . .	Türverkleidung hinten ausbauen	38	
70 86 19 . .	Verkleidung für Stahlkurbeldach aus- u. einbauen	14	

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARBEITSPPOSITIONEN MIT ÜBERSICHT DER VW-AUDI-SONDERWERKZEUGE/SCIROCCO

Arbeits- position	Reparaturvorgang	Seite	VW-AUDI-Sonderwerkzeug	Werkstatt- ausrüstung
57 51 5550	Tür ersetzen	9		
60 05 15 . .	Ausstelldach einstellen	19, 20, 21		
60 05 19 . .	Ausstelldach aus- u. einbauen	18, 19		
60 22 19 . .	Antriebsritzel aus- u. einbauen	18, 19		
60 40 19 . .	Ausstelldachdeckel aus- u. einbauen	18, 19		
66 17 1900	Zierleiste für Seitenteil aufkleben	31		
70 18 19 . .	Schalttafel aus- u. einbauen	39		



Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN/GOLF

	Seite
Drehfenster nachträglich einbauen	24
Gasdruckfeder einbauen	3
Hintersitzbank ersetzen	40
Rückblickspegel nachträglich einbauen	25, 26, 27, 28, 29, 30
Rückwandklappe ersetzen	1
Seilzug für Deckelschloß einstellen	1
Schiebedach	
● Montageübersicht	13
● Schiebedachdeckel aus- und einbauen; Blattfedern aushängen; Stützplatte abschrauben; Seilzüge aus- und einbauen; Deckleiste u. Seilführung ausbauen	14, 15
● Höheneinstellung	16
● Parallelauf einstellen	16
● Wasserablaufschläuche reinigen	17
Stoßfängerabdeckung ersetzen	22
Tür vorn	
● Montageübersicht	4
● Tür anschrauben, Türfeststeller, Türschloß, Fensterheber, Eckfensterscheibe, Führungsschiene, Fensterschachtabdichtungen, Fensterführung, Spreizmuttern und Türgriff einbauen; Halteklammern für Fensterschachtabdichtungen einclippen	5, 6, 7, 8
Tür hinten	
● Montageübersicht	10
● Türgriff, Türschloß, Führungsschiene und Rückschlagklappe ausbauen; Befestigungsklammern für Fensterschachtabdichtungen einclippen; Tür an- und abschrauben	10, 11, 12
INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN/JETTA	
Klappenschloß - Montageübersicht	2
Klappenschloß - Unterteil für Klappe einstellen	2
Kniepolster aus- und einbauen	35
Kühlergrill aus- und einbauen	32
Schalttafel aus- und einbauen	33, 34
Seilzug für Deckelschloß einstellen	1
Schiebedach	
● Montageübersicht	13

	Seite
● Schiebedachdeckel aus- und einbauen; Blattfedern aushängen; Stützplatte abschrauben; Seilzüge aus- und einbauen; Deckleiste u. Seilführung ausbauen	14, 15
● Höheneinstellung	16
● Parallelauf einstellen	16
● Wasserablaufschläuche reinigen	17
Stoßfängerabdeckung ersetzen	22
Tür vorn	
● Montageübersicht	4
● Tür anschrauben, Türfeststeller, Türschloß, Fensterheber, Eckfensterscheibe, Führungsschiene, Fensterschachtabdichtungen, Fensterführung, Spreizmuttern und Türgriff einbauen; Halteklammern für Fensterschachtabdichtungen einclippen	5, 6, 7, 8
Türverkleidung vorn	
● Montageübersicht	36
● Türverkleidung ausbauen	37
Tür hinten	
● Montageübersicht	10
● Türgriff, Türschloß, Führungsschiene und Rückschlagklappe ausbauen; Befestigungsklammern für Fensterschachtabdichtungen einclippen; Tür an- und abschrauben	10, 11, 12
Türverkleidung hinten	
● Montageübersicht	38

INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN/SCIROCCO

	Seite
Ausstelldach	
● Ausstelldach - Montageübersicht	18
● Ausstelldachdeckel ausbauen	18, 19
● Ausstelldachdeckel und Handantrieb einbauen	18, 19
● Parallelauf-Einstellung	19
● Spaltmaßkorrektur	20
● Höheneinstellung	20, 21
● Wasserablaufschläuche reinigen	21
Schalttafel aus- und einbauen	39
Stoßfängerseitenteil hinten ersetzen	23
Tür/vorn – Montageübersicht	9
Zierleisten aufkleben	31