



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Reparaturhinweise</b> .....	1
1.1	Allgemeine Reparaturhinweise .....	1
1.2	Hinweise zur Reparatur von CAN-Bus-Leitungen .....	1
<b>91</b>	<b>Kommunikation</b> .....	<b>2</b>
1	<b>Infotainment-System</b> .....	<b>2</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Infotainment-System .....	2
1.2	Radio R aus- und einbauen .....	3
1.3	Portables Navigations- und Infotainmentsystem J982 aus- und einbauen .....	4
1.4	Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem J983 aus- und einbauen .....	4
2	<b>Soundsystem</b> .....	<b>6</b>
2.1	Einbauorteübersicht - Soundsystem .....	6
2.2	Hochtonlautsprecher vorn R20 / R22 aus- und einbauen .....	6
2.3	Mitteltiefenlautsprecher vorn R101 / R102 aus- und einbauen .....	8
3	<b>Antennensysteme</b> .....	<b>9</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Antennensysteme .....	9
3.2	Scheibenantenne vorn R31 aus- und einbauen .....	10
3.3	Impedanzwandler für Frontscheibenantenne R254 aus- und einbauen .....	10
3.4	Zusatzantenne für Telematik R90 aus- und einbauen .....	11
3.5	Wurfantenne nachrüsten .....	11
4	<b>Digitale Außenspiegel</b> .....	<b>14</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Digitaler Außenspiegel .....	14
4.2	Steuergerät für digitalen Außenspiegel J1030 / J1031 aus- und einbauen .....	15
4.3	Kamera für digitalen Außenspiegel R281 / R282 aus- und einbauen .....	16
4.4	Anzeigeeinheit für digitalen Außenspiegel R283 / R284 aus- und einbauen .....	18
4.5	Lautsprecher für digitalen Außenspiegel R312 / R313 .....	18
4.6	Fehlersuche Digitaler Außenspiegel .....	19