

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem .....	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	3
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
2.1 Sauberkeitsregeln .....	4
2.2 Prüfbedingungen .....	4
2.3 Kontaktkorrosion .....	4
2.4 Leitungsverlegung und -befestigung .....	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	6
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	10
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	16
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>26</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	26
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	29
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen .....	38
2.4 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	41
2.5 Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 prüfen .....	42
2.6 Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen .....	44
<b>3 Steckkupplungen</b> .....	<b>48</b>
3.1 Steckkupplungen trennen .....	48
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>52</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter .....	52
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	53
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>54</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	54
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	55
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>58</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	58
6.2 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen .....	59
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>61</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen .....	61
7.2 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen .....	66
7.3 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	68